



Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO FH6



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved










Pannello superiore



1 USB

È possibile riprodurre o registrare file audio collegando il dispositivo USB.

2 USB REC / DEMO

- Registra su USB.
- Mostra la modalità Demo
- 3 MIC (Microfono) VOL +/-

4 VOICE CANCELLER

Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti. Premere per attivare o disattivare questa modalità.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Ruota in senso orario o antiorario per produrre un suono graffiato.
- Ricerca una cartella o un file.
- Regola il livello del DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Seleziona la modalità DJ EFFECT.

7 LIGHTING

- Accende/spegne gli effetti luminosi.
- Tenere premuto per attivare/disattivare l'Illuminazione a Intermittenza.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Tenere premuto per selezionare l'effetto sonoro CLUB, DRUM o USER per il mix.

(Per utilizzare la funzione USER, è necessario registrare una sorgente all'applicazione "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Premere il sound pad desiderato.

9 OK / RDS

- Seleziona una cartella quando si cerca un file.
- RDS (Sistema dati radio)

10 SEARCH

Sposta in cartella e file in modalità selezione.

11 * BLUETOOTH

Assegna come sorgente l'ingresso **Bluetooth**. (Anche se l'apparecchio è spento, premendo **\$ BLUETOOTH** si accende e passa automaticamente alla funzione **Bluetooth**.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- -Seleziona l'effetto audio creato.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.

13 KEY CHANGER (#/b)

Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

14 WIRELESS LINK

Seleziona la modalità Connessione Wireless Party.

App telecomando




Scarica sul tuo dispositivo l'app Music Flow Bluetooth.

LG Sound Sync (Wireless)




Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. http://www.lq.com

Pannello anteriore / Pannello posteriore



- 1 Finestra di visualizzazione
- 2 >> (Salta/Cerca)
 - Vai al successivo.
 - Ricerca una sezione all'interno di un file.
 - Selezionare le stazioni radio.
- 3 > (Riproduzione/Pausa)
 - Avvia o mette in pausa la riproduzione.
 - Selezionare la modalità Stereo/Mono. (Solo in modalità orizzontale)
- 4 K (Salta/Cerca)
 - Vai al precedente.
 - Ricerca una sezione all'interno di un file.
 - Selezionare le stazioni radio.
- 5 +/- (Volume)

Regola il volume dell'altoparlante.




- **6 F** (Funzione) Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- 7 ((Standby/Accensione)
- 8 1 / 2 Jack MIC (Microfono)
- 9 Ricevitore telecomando
- 10 FM ANTENNA
- 11 AUX IN (L/R)
- 12 Cavo di alimentazione

Posizionamento dell'unità

Verticale



Orizzontale



Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete 0,5 W
	(Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Peso netto	Approx. 17,2 kg
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V === 1 A
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	600 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.


Nota

- Non guardare direttamente la luce emessa quando la funzione di illuminazione è attiva.
- Se la luce dell'apparecchio ha una luminosità eccessiva e provoca fastidio agli occhi durante il funzionamento, accendere le luci della stanza e spegnere l'illuminazione del dispositivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria



Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Versione software funzione wireless: 1.0