LG
Life's Good

PAPRASTASIS VADOVAS

MINI HI-FI AUDIO

Norėdami peržiūrėti instrukcijas, kaip naudoti sudėtingesnes funkcijas, apsilankykite **http://www.lg.com** ir atsisiųskite naudotojo vadovą.
Ne visa informacija, pateikiama šiame vadove, gali tikti šiam įrenginiui.

MODELIS
OM4560

LIETUVIŲ K.


MFL69304471

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos



Priekinis skydelis



1 ⏻/I (Maitinimas): ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys.
MIC +/- : reguliuoja mikrofono garso lygį.

2 F / WIRELESS LINK : parenka funkciją ir įvesties šaltinį.
/ Norėdami pasirinkti „WIRELESS PARTY LINK“ režimą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.
REGION EQ / BASS BLAST : Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas. / Norėdami tiesiogiai pasirinkti BASS (BASS BLAST) efektą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.
VOICE CANCELLER : Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.
USB REC / DEMO : įrašo į USB. / Rodo demonstracinį režimą.

3 MIC 1 : prijunkite mikrofoną.

4 Ekranas


5 ⏏ : atidaro arba uždaro disko dėklą.

6 USB prievadas: prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.

7 I<< / >>I : praleidžia grojančią dainą arba įjungia prieš tai grojusią dainą. / Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.
□ / RDS : Sustabdo atkūrimą arba atšaukia DELETE funkciją. / RDS (radijo duomenų sistema)
>/II : Pradedamas arba pristabdomas atkūrimas.

8 VOL +/- : reguliuoja garsiakalbių garso lygis.
LIGHTING / PARTY LINK : įjungia arba išjungia apšvietimo efektus. / Norėdami pasirinkti PARTY LINK režimą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.

Galinis skydelis



1 Maitinimo laidas

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Valdiklio programėlė

Atsisiųskite programėlę „**Music Flow Bluetooth**“ į savo prietaisą.

„LG Sound Sync“ (Belaidis)



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite naudotojo vadovą. **http://www.lg.com**

Papildoma informacija

Specifikacijos


Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę.
	Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 0,5 W (jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	Apytiksliai 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Grynasis svoris	Apytiksliai 7,5 kg
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Stiprintuvas (visas vidutinis kvadratinis galingumas)	220 W x 1 (3 Ω prie 1 kHz, 25 % NIK)

Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

Akumuliatoriaus keitimas



Atitikties deklaracija

CE

Šiuo dokumentu „LG Electronics" patvirtina, kad radijo įrangos tipas „MINI HI-FI GARSO ĮRANGA" atitinka direktyvą 2014/53/EU. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402–2480 MHz	10 dBm

Belaidės funkcijos programinės įrangos versija: 1.0


LG
Life's Good