LG
Life's Good

SRPSKI

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK


LG Bežični saundbar sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.
Da biste prikazali uputstva za napredne funkcije, posetite lokaciju http://www.lg.com i preuzmite korisnički priručnik. Pojedini delovi sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.


MODEL
SK8

MFL70460156

www.lg.com
Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.



Prednja strana



(Uključivanje/isključivanje) ····· UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE jedinice.

F (Funkcija) ····· Izbor funkcije


—/+ (Jačina zvuka) ····· Podešavanje jačine zvuka

····· Biranje funkcije Wi-Fi.

LED indikator: pokazuje status konekcije.

- Belo (Bljeska): Čeka se povezivanje mreže na funkciji Wi-Fi.
- Belo (Stalno upaljeno): Završeno je povezivanje mreže na funkciji Wi-Fi ili se biraju druge funkcije.
- Belo (Prigušeno): Režim na čekanju sa vezom na mrežu.
- Crveno (Stalno upaljeno): Režim na čekanju bez spajanja na mrežu

Zadnja strana



DC IN ····· Ispravljač naizmenične struje ulaz

OPTICAL IN ····· Povezivanje optičkog uređaja.

PORTABLE IN ····· Povezivanje prenosnog uređaja.

USB (samo za servis) ····· Priključak za preuzimanje softvera.

LAN ····· Povezivanje rutera.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Povezivanje televizora.

HDMI IN ····· Povezivanje sa uređajem preko priključka HDMI OUT.

Povezivanje niskotonca

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.


1. Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
2. Uključite soundbar zvučnik.
3. Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač sabvufera.

Ručno povezivanje sabvufera

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manuelnim povezivanjem.

1. Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika.
   - Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera brzo trepće.
     (Ako zeleni LED indikator ne trepće, pritisnite i zadržite dugme Pairing.)
2. Uključite soundbar zvučnik.
3. Uparivanje je završeno.
   - Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera.

Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peć, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.




Povezivanje televizora

Povežite soundbar zvučnik i TV koristeći optički kabl (Ⓐ) ili HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optička konekcija

1. Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću optičkog kabla.
2. Podesite [External Speaker (Optical)] u meniju za podešavanje televizora.



Ⓑ HDMI (ARC) povezivanje


1. Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću HDMI kabla.
2. Podesite [External Speaker (HDMI ARC)] u meniju za podešavanje televizora.



- HDMI veza neće biti dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.


Povezivanje dodatnog uređaja

1. Povežite spoljni uređaj na sledeći način.



2. Postavite izvor ulaza pritiskajući nekoliko puta **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Mrežna veza



1. Proverite mrežnu vezu. Treba da se instalira usmerivač povezan na mrežu.
2. Povežite svoj pametni telefon na kućnu mrežu.
3. Povežite soundbar zvučnik sa napajanjem.

Svi uređaji treba da budu povezani na isti ruter.

Preuzmite aplikaciju LG Wi-Fi Speaker


Preuzmite aplikaciju „LG Wi-Fi Speaker" sa lokacija App Store ili Google Play Store.




Pokrenite aplikaciju LG Wi-Fi Speaker

Sledite korake za žičanu ili bežičnu vezu prikazane na ekranu.

Daljinski upravljač



Zamena baterija



SOUND EFFECT: Izbor režima zvučnih efekata.

: Podesite nivo zvuka za svaki zvučnik.

AV SYNC: Sinhronizacija audio i video zapisa.

ⓘ: Prikazuje informacije o ulaznom signalu.

AUTO VOL: Adekvatno podešava nivo previše glasnog ili previše tihog izlaznog zvuka.

AUTO POWER: Automatsko uključivanje od strane ulaznog izvora.

Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
	Stanje pripravnosti na mreži: 5,2 W (Ako su svi mrežni priključci aktivni.)
Ispravljač naizmenične struje (AC adapter)	• Model : DA-38A25 • Proizvođač: Asian Power Devices Inc. • Ulaz: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Izlaz: 25 V ⎓ 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	360 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Isključivanje bežične mreže ili bežičnog uređaja

Pritisnite i zadržite dugme „ ” dok se ne začuje zvučni signal.

Izjava o saobraznosti

CE

Kompanija LG Electronics ovim izjavljuje da je radio oprema tipa Wi-Fi SOUND BAR(BEŽIČNI SAUNDBAR SISTEM) u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Upotreba frekvencije 5150 – 5350 MHz ograničena je samo na upotrebu u objektima. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Nemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipru (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Švajcarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI) i Norveškoj (NO).

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 2412 do 2472 MHz	19 dBm
Od 5180 do 5240 MHz	20 dBm
Od 5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE