คู่มือผู้ใช้

เครื่องฟอกอากาศ

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ และเก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 3

การติดตั้ง 8
ส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ 8
การนำเครื่องออกจากหีบห่อ 10
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 11
ข้อกำหนดการขนส่ง 11

การใช้งาน 12
แผงควบคุม 12
เริ่มต้นใช้งาน 14
ปรับความเร็วของพัดลม 14
การใช้ฟังก์ชันพิเศษ 15
ทำความรู้จักกับคุณภาพอากาศ 16

ฟังก์ชันสมาร์ท 19
แอปพลิเคชัน LG ThinQ 19
Smart Diagnosis 20

การบำรุงรักษา 21
การดูแลรักษาเครื่อง 21
การทำความสะอาดเครื่อง 22
การดูแลรักษาแผ่นกรอง 23

การแก้ปัญหา 24
ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ 24

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

- เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องนี้ โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครื่อง

การติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเอียง
- ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือใกล้กับอุปกรณ์กำเนิดความร้อน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแก๊สติดไฟ หรือมีน้ำมันเครื่องอุตสาหกรรมหรืออนุภาคโลหะ
- ระวังอย่าให้ปลั๊กไฟที่ด้านหลังของเครื่องถูกกดทับ
- ห้ามจับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- เมื่อจะถอดปลั๊กสายไฟให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ
- ถอดปลั๊กเครื่องในขณะมีฟ้าร้อง ฟ้าแลบ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- อย่ายืดความยาวของสายไฟหรือทำการดัดแปลง
- อย่าใช้งานอุปกรณ์หลายชนิดกับเต้ารับส่วนต่อเสริมหลายซ็อกเก็ต
- ทำการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้สกรูในเทอร์มินัลหลุดออกเมื่อดึงสายเคเบิล
- ควรระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่ถูกดึงออก หรือเกิดชำรุดระหว่างการใช้งาน
- หากสายไฟชำรุดจะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การใช้งาน

- ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตกน้ำ ให้เลิกใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน LNG ฯลฯ) อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟ และควรระบายอากาศในพื้นที่ทันที
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยแปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะ
- ถ้าคุณพบว่าเกิดเสียง กลิ่น หรือควันอย่างผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

- ควรให้ช่างซ่อม ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากศูนย์บริการ LG Electronics ถอดชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
- อย่าใช้หรือจัดเก็บเชื้อไฟ, สารติดไฟ (อีเธอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์, ยา, โพรเพน, บิวเทน, สเปรย์ติดไฟได้, ยาฆ่าแมลง, น้ำหอมปรับอากาศ, เครื่องสำอาง ฯลฯ) หรือวัสดุที่ติดไฟได้ (เทียน, โคมไฟ, ฯลฯ) ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าวางสายไฟไว้ใต้พรมผืนเล็ก พรมปูพื้น หรือเสื่อ
- อย่าปล่อยให้สัตว์ต่าง ๆ หรือสัตว์เลี้ยงกัดแทะสายไฟ
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่
- อย่าให้เครื่องเกิดการกระทบกระเทือน
- อย่าสอดมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะลงในช่องอากาศเข้าหรือออก
- ห้ามติดตั้งและใช้งานชิ้นส่วนที่แตกพัง
- อย่าใส่สารไวไฟลงในเครื่อง
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือใช้งานเครื่องในขณะที่ฝาครอบเปิดอยู่
- อย่าปล่อยให้เด็กปีนป่ายหรือเล่นเครื่องนี้
- ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ก็ตาม (เช่น กาแฟ แจกันดอกไม้ หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น) บนหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใบพัดไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรนำเครื่องมาเล่นหรือวางไว้ในที่ซึ่งเด็กเล็กสามารถเอื้อมถึงได้

การบำรุงรักษา

- ทิ้งวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ (เช่น พลาสติกไวนิล โฟมใยสังเคราะห์ เป็นต้น) เพื่อให้ห่างจากมือเด็ก
- ระวังอย่าให้ส่วนใด ๆ ของร่างกายคุณถูกหนีบเมื่อคุณถอดและใส่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับเข้าไปใหม่
- คุณจะต้องหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์และถอดปลั๊กเครื่องออก ก่อนที่คุณจะทำความสะอาดเครื่องแล้วเปลี่ยนแผ่นกรอง

⚠ ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อตนเอง การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานซึ่งได้แก่หัวข้อต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- อย่าเอียงเครื่องเพื่อดึงหรือดันในขณะขนย้าย
- ห้ามติดตั้งเครื่องในอุปกรณ์เพื่อการขนส่ง (ยานพาหนะ/เรือ ฯลฯ)
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับทีวีหรืออุปกรณ์เสียงสเตอริโอ
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกแดดจ้า
- จะต้องติดตั้งเครื่องตามข้อกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งชาติ
- เมื่อเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเครื่อง ให้พันสายไฟรอบฐานของเครื่องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายกับสายไฟหรือความเสียหายกับพื้น
- อย่าตั้งเครื่องไว้ใกล้กับผ้าม่าน

การใช้งาน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการระบายอากาศ
- ห้ามใช้เครื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร
- ห้ามวางสิ่งกีดขวางรอบช่องอากาศเข้าหรือออก
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง เด็กหรือผู้ที่มีความสามารถทางจิตใจลดลงต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เช่น การเก็บรักษาพืช เครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำ งานศิลปะ ฯลฯ
- อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียก

- อย่าให้ความชื้นจากเครื่องเพิ่มความชื้นสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
- อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่เครื่องไม่อยู่ในแนวตั้ง
- ห้ามใช้งานเครื่องกับใกล้วัตถุที่เสี่ยงต่อการเกิดความร้อน
- ห้ามใช้ผงซักฟอก, เครื่องสำอาง, สารเคมี, น้ำหอมปรับอากาศ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อกับเครื่องนี้
- ห้ามแตะต้องชิ้นส่วนภายในใด ๆ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือหลังจากการใช้งานเสร็จทันที
- ใช้แผ่นกรองที่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
- แผ่นกรองกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองดักกำจัดสารก่อภูมิแพ้รวมอยู่ในชุดเดียวกัน อย่าพยายามแยกออกจากกัน


การบำรุงรักษา

- ห้ามทำความสะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดประเภทตัวทำละลายแบบเข้มข้น แต่ให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ ทำความสะอาด
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยผงซักฟอกอัลคาไลน์
- ห้ามเช็ดพื้นผิวของอุปกรณ์ด้วยกรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวทำละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด ฯลฯ) และห้ามติดสติกเกอร์ลงบนอุปกรณ์
- ห้ามให้น้ำเข้าไปในอุปกรณ์
- ห้ามใช้น้ำล้างแผ่นกรอง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ต้องระวังไม่ให้แผ่นกรองละเอียดพิเศษเสียหาย

- รูปทรงหรือส่วนประกอบของเครื่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น


ส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

มุมมองด้านหน้า



1. **ช่องอากาศออก**
   - เครื่องจะปลดปล่อยอากาศบริสุทธิ์ผ่านแผ่นกรอง
2. **ไฟแสดงคุณภาพอากาศ**
   - เครื่องจะแสดงคุณภาพอากาศโดยรวม โดยใช้แสงที่มีสี
3. **ช่องอากาศเข้า**
   - คุณสามารถถอดฝาครอบด้านหน้าหรือด้านหลังแยกกันได้
4. **แผงแสดงสถานะ**
   - ใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องและคุณภาพอากาศ
5. **แผงควบคุม**
   - ใช้สิ่งนี้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเครื่อง
6. **ไอโอไนเซอร์อากาศ**
   - เครื่องจะสร้างประจุไอออน และลดแบคทีเรียอันตรายในอากาศ


มุมมองด้านหลัง



1. **ส่วนของ Smart Diagnosis**
   - ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง คุณสามารถใช้ตัวเลือก Smart Diagnosis เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องได้
2. **เซนเซอร์ PM1.0 (ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.0 ถึง 2.5 ไมโครมิเตอร์)**
   - ตรวจจับความเข้มข้นของฝุ่น
3. **เซนเซอร์กลิ่น (แก๊ส)**
   - ตรวจจับกลิ่น (แก๊ส)
4. **แผ่นกรอง**
   - ช่วยลดปริมาณวัสดุที่ก่อให้เกิดการแพ้ ฝุ่นขนาดเล็กมาก แหล่งที่มาของโรคแพ้บ้าน หมอกควันและกลิ่นอื่น ๆ


ข้อมูลจำเพาะ

- ลักษณะภายนอกและคุณลักษณะอาจเปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์



รุ่น	ซีรีส์ AS55GD
การใช้พลังงาน	220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
ขนาดภายนอก (1 x 2 x 3)	360 x 510 x 360 (มม.)

ระบบแผ่นกรอง




1. **แผ่นกรองกำจัดกลิ่น**
   - ช่วยลดกลิ่นที่เป็นอันตราย (แก๊ส) ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กลิ่นห้องน้ำ ควันบุหรี่ (กลิ่นเหม็น) และกลิ่นอาหาร
2. **แผ่นกรองดักกำจัดสารก่อภูมิแพ้**
   - ลดปริมาณอนุภาค PM1.0 และควันบุหรี่ในอากาศ
3. **แผ่นกรองละเอียดพิเศษ**
   - ลดปริมาณฝุ่นขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศ
4. **ที่จับแผ่นกรอง**
   - ใช้เพื่อแยกแผ่นกรองออกจากเครื่อง

การนำเครื่องออกจากหีบห่อ


นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ และแกะเทปหรือไวนิลออกก่อนใช้งานเครื่อง

การถอดไวนิลแผ่นกรอง


1 หยิบปลายด้านบนของฝาครอบด้านหลังแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา ถอดฝาครอบออกจากเครื่อง
   - คุณจะเห็น "PM1.0 และระบบเซนเซอร์แก๊ส" ที่ฝาครอบด้านหลังของเครื่อง



2 ถอดตัวรองรับ (❶) ที่อยู่ตรงทางเข้าของแผ่นกรองออก




3 นำแผ่นกรองและไวนิลออก




4 ติดตั้งแผ่นกรองในเครื่อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับ (❶) หันหน้าขึ้น



5 สอดชิ้นส่วนยึดที่ด้านล่างของฝาครอบลงในช่องด้านล่างของเครื่องก่อนที่คุณจะปิดฝา




หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดส่วนรองรับและไวนิลของแผ่นกรองออกก่อนใช้งาน มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
- ใส่ใจกับทิศทางของแผ่นกรองเมื่อคุณติดตั้งแผ่นกรอง มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความผิดปกติหรือความขัดข้องของเครื่อง

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ตำแหน่งการติดตั้ง

ให้เว้นระยะห่าง 1 ม. ระหว่างเครื่องและพื้นผิวหรือวัตถุโดยรอบ ช่องอากาศเข้านั้นต้องการพื้นที่ในการทำงานอย่างเหมาะสม



ประสิทธิภาพของเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน (เช่น อุณหภูมิและความชื้น)

- ขอแนะนำให้ใช้ความชื้น 40–70% เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อกำหนดการขนส่ง

การขนส่งเครื่อง

เมื่อเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเครื่อง ให้พันสายไฟรอบฐานของเครื่องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายกับสายไฟหรือความเสียหายกับพื้น


อย่าจับยึดที่ฝาครอบด้านนอกเมื่อคุณขนย้ายเครื่อง ฝาครอบอาจเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้เครื่องตกหล่น การที่เครื่องตกหล่นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตนเองหรือเครื่องทำงานผิดปกติ

ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

- รูปทรงหรือส่วนประกอบของเครื่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม



1. ปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. ปุ่ม **Speed**


   ทำให้คุณสามารถปรับกระแสลมของผลิตภัณฑ์ได้
   - กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการลงทะเบียน Wi-Fi
   - **ฟังก์ชัน Wi-Fi**
     - ก่อนการลงทะเบียนเครื่อง: ให้กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการลงทะเบียน Wi-Fi
     - หลังการลงทะเบียนเครื่อง: ให้กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 3 วินาทีเพื่อควบคุมเครื่องโดยใช้สมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไว้
     - ฟังก์ชัน Wi-Fi ปิด: ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** และปุ่ม **Speed** ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 3 วินาที
3. ปุ่ม **Indicator**

   คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นละอองโดยขนาดอนุภาค
4. ปุ่ม **Sleep Timer**

   ใช้เพื่อกำหนดเวลาในการปิดเครื่อง
   - กดค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อเปิดหรือปิดไอโอไนเซอร์อากาศ
5. ปุ่ม **Light**

   ใช้เพื่อเปิดหรือปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศ
   - กดค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มบนแผงควบคุม

แผงแสดงสถานะ



1 แสดงคุณภาพอากาศ

1. คุณภาพอากาศโดยรวม (สี)
2. ฝุ่นละออง (สี)
3. ความเข้มข้นของฝุ่นหรือเวลาที่ตั้งเวลาหยุด
4. ความเข้มข้นของกลิ่น (สี)

2 แสดงความเร็วของพัดลม


3 ไอคอนต่าง ๆ

ไอคอน	รายละเอียด
	จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง
	จะเปิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi
	จะเปิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลาหยุด
	จะเปิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าการสำรองสำหรับการเปิด/ปิดเครื่องในแอปพลิเคชัน ThinQ
	จะเปิดขึ้นเมื่อแผงควบคุมถูกล็อก
	จะเปิดขึ้นเมื่อมีการเปิดไอโอไนเซอร์อากาศ

เริ่มต้นใช้งาน

เปิดและปิดเครื่อง

กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเริ่มการใช้งาน



หมายเหตุ

- แม้ว่าจะสูญเสียพลังงานเนื่องจากไฟฟ้าดับ แต่เครื่องจะจดจำการตั้งค่าการทำงานที่คุณใช้ครั้งล่าสุด
- เมื่อเริ่มใช้งานเครื่อง เซนเซอร์พร้อมแสดง ( ) จะปรากฏเป็นเวลา 30 วินาที

ปรับความเร็วของพัดลม


ความเร็วพัดลมเครื่องฟอกอากาศ

คุณสามารถปรับการไหลของอากาศของเครื่องฟอกอากาศได้

กดปุ่ม **Speed** ระหว่างใช้งาน

- เมื่อคุณกดปุ่มแต่ละครั้ง ความเร็วจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้:

  อัตโนมัติ ⟶ ต่ำ ⟶ ตรงกลาง ⟶ สูง ⟶ เทอร์โบ



แสดงความเร็วเครื่องฟอกอากาศ

หากคุณปรับความเร็ว มันจะแสดงบนแผงแสดงสถานะเพิ่มขึ้นคราวละ 2 กริด

[ตัวอย่างความเร็วเครื่องฟอกอากาศที่ 'ตรงกลาง']

IIII IIII

หมายเหตุ

- ความเร็วจะถูกตั้งไว้ที่อัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มใช้งานครั้งแรก โหมดอัตโนมัติจะควบคุมความเร็วลมโดยอัตโนมัติตามระดับการปนเปื้อนของอากาศภายในอาคาร


การใช้ฟังก์ชันพิเศษ

การใช้ไอโอไนเซอร์อากาศ

เพื่อสร้างประจุไอออนเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียต่าง ๆ จากอากาศ

กดปุ่ม **Sleep Timer** นานกว่า 3 วินาทีในขณะที่ใช้งาน

- (ไอโอไนเซอร์อากาศ) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงสถานะ




หมายเหตุ

- เมื่อหยุดการทำงานจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันไอโอไนเซอร์อากาศได้

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาหยุด

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานตามระยะเวลาที่คุณตั้งไว้

กดปุ่ม **Sleep Timer** ระหว่างที่ใช้งาน



- ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ตัวตั้งเวลาหยุดจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้:

  หลังจาก **2** ชั่วโมง ⟶ หลังจาก **4** ชั่วโมง ⟶ หลังจาก **8** ชั่วโมง ⟶ หลังจาก **12** ชั่วโมง ⟶ ยกเลิก
- เมื่อตั้งค่าตัวตั้งเวลาหยุดแล้ว แผงแสดงสถานะจะแสดงเฉพาะไอคอนตัวตั้งเวลาหยุดเท่านั้น ยกเว้นไอคอนอื่นบางตัว

หมายเหตุ


- ความเร็วได้ถูกตั้งค่าไว้ที่ต่ำตามค่าเริ่มต้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากเวลาผ่านไปความเร็วจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศ
- ถึงแม้จะตั้งค่าตัวตั้งเวลาหยุดแล้ว คุณก็ยังสามารถเปลี่ยนความเร็วได้โดยกดปุ่ม **Speed**
- หากกดปุ่ม **Sleep Timer** อีกครั้งในขณะที่ตั้งค่าตัวเวลาปิดเครื่อง คุณจะตรวจสอบเวลาที่ตั้งเอาไว้ได้
- ตัวตั้งเวลาหยุดจะยังคงอยู่แม้ว่าเครื่องจะปิดหรือมีไฟดับ

การล็อคแผงควบคุม

คุณสามารถล็อกปุ่มบนแผงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานเนื่องจากสาเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น เด็กกดปุ่มเล่น

กดปุ่ม **Light** อย่างน้อย 3 วินาทีในระหว่างการดำเนินการ

- (ล็อก) ปรากฏขึ้นบนแผงแสดงสถานะ



หมายเหตุ

- คุณสามารถปิดฟังก์ชันล็อกได้ในแบบเดียวกับการเปิด
- สามารถล็อกแผงควบคุมได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเครื่อง

ทำความรู้จักกับคุณภาพอากาศ

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรวมได้ โดยดูจากไฟแสดงคุณภาพอากาศและแผงแสดงสถานะ

ภาพรวมของคุณภาพอากาศ


คุณภาพอากาศโดยรวมคำนวณจากความเข้มข้นของฝุ่นและกลิ่น (แก๊ส) และแบ่งออกเป็น 4 ระดับขึ้นอยู่กับการปนเปื้อนในอากาศ

สี	คุณภาพอากาศโดยรวม	ความเข้มข้นของ PM (µg/m³)			ความเข้มข้นของกลิ่น	
	สภาพ	**PM10** (อนุภาคหยาบ)	**PM2.5** (อนุภาคละเอียด)	**PM1.0** (อนุภาคซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1.0 และ 2.5 µm)	สภาพ	ระดับ
สีแดง	ไม่ดี	255 ขึ้นไป	56 ขึ้นไป	56 ขึ้นไป	แรงมาก	4
สีส้ม	ไม่ถูกสุขลักษณะ	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55	แรง	3
สีเหลือง	ปานกลาง	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35	ปกติ	2
สีเขียว	ดี	ไม่เกิน 54	ไม่เกิน 12	ไม่เกิน 12	อ่อน	1

หมายเหตุ

- สีของคุณภาพอากาศโดยรวมนั้นพิจารณาจากความรุนแรงระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นและกลิ่น (แก๊ส)
- ความเข้มข้นของ PM (อนุภาคฝุ่นละออง) แสดงผลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ตั้งแต่ 8 ถึง 999 ค่าความเข้มข้น PM เป็นไปตามเอกสารข้อมูลซึ่งผู้ผลิตเซ็นเซอร์มอบให้
- การวัดความเข้มข้น PM ถูกทดสอบโดยใช้ข้อมูลการทดสอบตามมาตรฐานของ LG Electronics
- ความแตกต่างของค่าความเข้มข้น PM อาจเป็นผลมาจากวิธีการวัด หรือความแตกต่างในระดับความเข้มข้นของ PM ที่เกิดขึ้นจริง
  - หากความเข้มข้น PM สูง ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นที่แสดงและความเข้มข้นจริงอาจกลายเป็นปริมาณมาก

รายละเอียดคุณภาพอากาศบนแผงแสดงสถานะ



1 **คุณภาพอากาศโดยรวม**

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรวมได้โดยดูที่การเปลี่ยนสีบนแผงแสดงสถานะ

2 **ความเข้มข้นของกลิ่น**

คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของกลิ่นได้โดยดูที่การเปลี่ยนสีบนแผงแสดงสถานะ

3 **ความเข้มข้นของฝุ่น**


คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นได้โดยดูที่ค่าความเข้มข้นของฝุ่นและสีแสดงขนาดฝุ่น จะแสดงสถานะที่แย่ที่สุดในกลุ่ม PM10 / PM2.5 / PM1.0

4 **สสารฝุ่นละออง**

สีของฝุ่นจะถูกกำหนดโดยพิจารณาจากความเข้มข้นของฝุ่นเท่านั้น


การเปิด / ปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศ

1 ตรวจสอบความสะอาดของอากาศในอาคารโดยดูจากไฟแสดงคุณภาพอากาศ



1 ไฟแสดงคุณภาพอากาศ

2 กดปุ่ม **Light** เพื่อเปิด/ปิด



หมายเหตุ

- ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับช่วงเวลาการทำให้เซนเซอร์มีเสถียรภาพ (30 วินาที) เซนเซอร์กลิ่น (แก๊ส) จะเสถียรในเวลา 2 นาทีหลังจากคุณเริ่มใช้งาน


ทำความรู้จักกับความเข้มข้นของฝุ่น

คุณสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคโดยขนาดของอนุภาค

กดปุ่ม **Indicator** ระหว่างการใช้งาน

- เมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังต่อไปนี้:

  PM10 ⟶ PM2.5 ⟶ PM1.0
- ความเข้มข้นของฝุ่นที่เลือกจะปรากฏขึ้นประมาณ 10 วินาที



หมายเหตุ

- ระดับคุณภาพอากาศโดยรวมเป็นผลมาจากทั้งความเข้มข้น PM และระดับกลิ่น
- แม้ว่าจะวางผลิตภัณฑ์สองเครื่องในที่เดียวกัน ก็อาจวัดความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองได้แตกต่างกัน เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศ
- ความเข้มข้นของฝุ่นสามารถวัดได้ช้า เนื่องจากอัตราการแพร่กระจายช้า ซึ่งแตกต่างจากกลิ่น (แก๊ส)
- ความเข้มข้น PM ที่แสดงและความเข้มข้นจริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากการไหลเวียนรอบเซนเซอร์อนุภาค
- เมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ ความเข้มข้น PM อาจแสดงแตกต่างจากที่เป็นจริง
  - สถานที่ที่มีผลกระทบ เช่น โซฟา, เตียง, พรม, เครื่องทำความสะอาด, ความชื้น, ควัน, กลิ่นหอม, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, แมลง, สัตว์เลี้ยง
  - บริเวณที่มีสถานที่ก่อสร้าง, ริมถนน, โรงงาน, ทางเข้า, หน้าต่าง, การระบายอากาศ
  - ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปรุงอาหาร หรือใช้เครื่องเพิ่มความชื้น สเปรย์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สร้างไอน้ำหรือฝุ่นเล็ก ๆ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ ช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องได้โดยใช้สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

Smart Diagnosis

หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่อง คุณสมบัติ Smart Diagnosis นี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ บนเครื่อง และในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน ขอให้ลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG ThinQ และทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


ก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุ่นที่มีฟังก์ชั่น Wi-Fi เท่านั้น


1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องและเราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi)

- หากเครื่องอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้การลงทะเบียนใช้เวลานานหรือการติดตั้งอาจล้มเหลว

2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลลูลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ



3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับ ไวร์เลสเราเตอร์



หมายเหตุ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน Wi-Fi บนแผงควบคุมสว่างขึ้น
- เครื่องนี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่เครือข่ายของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือดูคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG ThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นที่เครื่องอยู่ไกลเราเตอร์เกินไป ซื้อตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (ตัวขยายช่วง) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณไร้สายถอดปลั๊กเครื่องออกและรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น WEP การตั้งค่าเครือข่ายของคุณอาจล้มเหลว โปรดเปลี่ยนเป็นโปรโตคอลความปลอดภัยอื่น ๆ (แนะนำให้ใช้ WPA2) และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG ThinQ จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุ่นที่มีโลโก้ หรือ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ LGE การใช้งานอาจใช้ไม่ได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความพร้อมใช้งานของ Wi-Fi การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi นโยบายแอพสโตร์ในท้องที่ หรือแอพไม่พร้อมใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องที่ติดตั้ง Wi-Fi มันสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนได้โดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงในการวินิจฉัยปัญหา


ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ Smart Diagnosis ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่มีให้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 แตะที่ปุ่ม **Indicator** ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที เพื่อเปิดการทำงานฟังก์ชัน Smart Diagnosis



2 ยกโทรศัพท์ไว้บนบริเวณโลโก้ หรือ ที่ด้านหลังของเครื่อง



3 หลังจากถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ


- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

⚠ คำเตือน

- คุณต้องหยุดใช้งานเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ห้ามพ่นน้ำลงบนอุปกรณ์โดยตรง

การดูแลรักษาเครื่อง

การบำรุงรักษาตามกำหนดการ

ส่วนประกอบ	ความถี่ในการทำความสะอาด	ความถี่ในการเปลี่ยน
 แผ่นกรอง	**ใช้เฉพาะแผ่นกรองละเอียดมากพิเศษเท่านั้น** หากมีการปนเปื้อนให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง	**แผ่นกรองทั้งหมด** 1 ปี
 เซนเซอร์ PM1.0	2 เดือน	-

หมายเหตุ

- สภาพแวดล้อมและระยะเวลาในการใช้งานอาจมีผลต่อความถี่ในการทำความสะอาด เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดให้บ่อยครั้งในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
- หากคุณไม่ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามความถี่การทำความสะอาด คุณอาจพบว่ามีกลิ่นเหม็นและประสิทธิภาพแย่
- แผ่นกรองเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ดังนั้น คุณต้องซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนเมื่อครบกำหนดอายุถึงแม้จะอยู่ในช่วงรับประกัน ติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics หรือร้านขายวัสดุสิ้นเปลืองบนเว็บไซต์ของ LG Electronics (www.lg.com)
- นอกจากนี้คุณสามารถร้องขอการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองไปยังศูนย์บริการ โดยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการทำความสะอาดแผ่นกรองและการเปลี่ยน
- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความเข้มข้นของฝุ่นบนแผงแสดงสถานะ ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์โดยไม่คำนึงถึงความถี่การทำความสะอาด (2 เดือน) ของเซนเซอร์ PM1.0

การแจ้งเตือนบนแผงแสดงสถานะ

เมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งเตือนบนแผงแสดงสถานะ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

เตือนภัย	การวัด
	เปลี่ยนแผ่นกรอง

หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองปรากฏขึ้นตามเวลาการใช้งานสูงสุด โดยคำนึงถึงชั่วโมงการทำงานของผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการเปลี่ยนจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการใช้งานและสภาพแวดล้อม

การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานให้เก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง

1 ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นในวันที่อากาศดี
   - ซึ่งจะช่วยกำจัดความชื้นและป้องกันการเกิดเชื้อราภายในตัวผลิตภัณฑ์

2 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
   - ม้วนสายไฟพันรอบด้านล่างของเครื่อง

3 บรรจุอุปกรณ์ในหีบห่อเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสารแปลกปลอมเข้าไปในอุปกรณ์ เก็บอุปกรณ์ที่บรรจุแล้วในร่ม

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าจัดเก็บเครื่องไว้ในที่ชื้นหรือในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง มิฉะนั้นเครื่องอาจผิดรูป ทำงานผิดปกติ หรือมีกลิ่น

การทำความสะอาดเครื่อง

การทำความสะอาดภายนอก

1 กำจัดฝุ่นในช่องทางเข้าและออกของอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น

2 เช็ดภายนอกด้วยผ้าเนื้อนุ่ม

หมายเหตุ


- หากคุณพบว่าการความสะอาดฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังทำได้ยาก ให้แยกทั้งสองส่วนออกก่อนแล้วล้างด้วยน้ำ จากนั้นผึ่งให้แห้งสนิทในร่ม

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น


เซนเซอร์ PM1.0 ตรวจจับฝุ่นขนาดเล็กและฝุ่นหยาบ ดังนั้นคุณต้องทำความสะอาดเลนส์เป็นประจำ

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออกจากเครื่อง

2 เปิดฝาเซนเซอร์



3 ทำความสะอาดเลนส์ด้วยสำลีก้านชุบน้ำ และทำความสะอาดอีกครั้งด้วยสำลีก้านแบบแห้ง



หมายเหตุ


- อย่าเช็ดเซนเซอร์ด้วยวัสดุอื่นนอกเหนือจากน้ำเปล่า เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานล้มเหลว

การดูแลรักษาแผ่นกรอง

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

1 แยกฝาครอบออกจากตัวเครื่อง

2 กำจัดฝุ่นออกจากแผ่นกรองละเอียดมากด้วย เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อน



การเปลี่ยนแผ่นกรอง


1 ถอดฝาครอบออกและเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ให้ปูพื้นด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนที่คุณจะนำแผ่นกรองออก เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขณะเปลี่ยนแผ่นกรอง

2 เมื่อเปลี่ยนแผ่นกรองเสร็จแล้ว ปิดการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง

กดปุ่ม **Speed** และ **Indicator** ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีขึ้นไป

- (การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง) ถูกปิดใช้งาน และสัญญาณเตือนการเปลี่ยนจะถูกรีเซ็ต



หมายเหตุ

- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากผ่านไป 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ปรากฏขึ้น หรือหากผลิตภัณฑ์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน

ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการ

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	**ปลั๊กไฟถูกถอดออกจากเต้าเสียบหรือไม่** • เสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
มีกลิ่น แต่ไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	**ไฟแสดงคุณภาพอากาศเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีส้มหรือไม่** • สีของคุณภาพอากาศโดยรวมนั้นพิจารณาจากความรุนแรงของฝุ่นและความเข้มข้นของกลิ่น (แก๊ส) ตรวจสอบว่าความเข้มข้นของฝุ่นนั้นแย่กว่าเดิมหรือไม่ • เซนเซอร์กลิ่น (แก๊ส) ออกแบบมาเพื่อตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตราย กลิ่นอาหารที่รุนแรงอาจไม่ถือเป็นอันตราย แต่แผ่นกรองกำจัดกลิ่นจะช่วยลดกลิ่น
ไฟแสดงคุณภาพอากาศยังเป็นสีแดงอยู่	**สีจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะย้ายเครื่องไปยังที่ห้องสะอาดใช่หรือไม่** • หากปริมาณกลิ่นมากเกินขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์ จอแสดงผลอาจไม่เปลี่ยนแปลง • ทำความสะอาดส่วนเซนเซอร์ • ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้วเสียบใหม่อีกครั้งในภายหลัง
	คุณใช้สเปรย์ใกล้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ • อย่าใช้สเปรย์ใกล้ผลิตภัณฑ์
ปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุมไม่ทำงาน	**(ล็อก) เปิดใช้งานบนแผงแสดงสถานะหรือไม่** • ให้กดปุ่ม **Light** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันล็อก
ความเข้มข้นของฝุ่นไม่เปลี่ยนแปลง	**มีสิ่งแปลกปลอมบนเซนเซอร์หรือไม่** • ทำความสะอาดเซนเซอร์ PM1.0
	มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปิดหรือไม่ • ในบริเวณปิด ระดับความสะอาดอาจคงที่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองยังคงสูงอยู่	**อากาศยังคงไหลเวียนจากภายนอกไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือไม่** • ในสภาพแวดล้อมที่มีการถ่ายเทอากาศภายนอกอย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้นอาจยังคงอยู่ในระดับสูง
สีคุณภาพอากาศโดยรวมไม่ตรงกับค่าความเข้มข้นของฝุ่น	**สีของคุณภาพอากาศโดยรวมนั้นตรงกับสีที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นของกลิ่นหรือไม่** • คุณภาพอากาศโดยรวมจะปรากฏขึ้นโดยการประเมินความเข้มข้นของกลิ่นและฝุ่น • แม้ว่าความเข้มข้นของฝุ่นจะต่ำ หากมีกลิ่นแรงอาจทำให้สีของคุณภาพอากาศโดยรวมไม่ตรงกับค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ระดับความเข้มข้นของฝุ่นนั้นแตกต่างกันระหว่างเครื่องและแอป LG ThinQ	**คุณกำลังมองหาฝุ่นในแบบเดียวกันหรือไม่** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของ PM1.0 / PM2.5 / PM10 แสดงขึ้นอย่างสม่ำเสมอระหว่างแอป LG ThinQ และเครื่องของคุณ • ค่าที่แตกต่างกันอาจเกิดจากความแตกต่างในเวลาที่อัปเดตระหว่างแอป LG ThinQ และเครื่อง

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
อากาศในร่มไม่ได้รับการฟอกอย่างเพียงพอ	**การปนเปื้อนภายในอาคารรุนแรงหรือไม่** • ระบายอากาศในร่มก่อนใช้งานอุปกรณ์
	ฝุ่นสะสมในแผ่นกรองละเอียดมากหรือไม่ • ทำความสะอาดแผ่นกรองละเอียดพิเศษอย่างถูกต้อง
	ฝุ่นสะสมในแผ่นกรองดักกำจัดสารก่อภูมิแพ้หรือไม่ • เปลี่ยนแผ่นกรอง
	คุณใช้งานเครื่องในสถานที่ที่กว้างขวางเกินไปหรือเปิดโล่งเกินไปหรือไม่ • ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี เช่น ประตูรั้ว หน้าต่าง ฯลฯ
	มีอุปสรรคใด ๆ ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ • ย้ายสิ่งกีดขวางออก
	ติดตั้งเครื่องไว้ตรงมุมห้องหรือไม่ • ย้ายอุปกรณ์และติดตั้งอีกครั้ง

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
พัดลมมีเสียงดังแม้จะใช้ความเร็วต่ำสุด	**ฝุ่นสะสมในแผ่นกรองละเอียดมากหรือไม่** • ทำความสะอาดแผ่นกรองละเอียดพิเศษอย่างถูกต้อง
	ฝุ่นสะสมในแผ่นกรองดักกำจัดสารก่อภูมิแพ้หรือไม่ • เปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมด
เครื่องมีเสียงดังฉับพลันในขณะใช้งาน	**ตั้งความเร็วไว้ที่โหมดอัตโนมัติอยู่หรือไม่** • เครื่องอาจมีเสียงดังฉับพลันเนื่องจากจะปรับการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร

กลิ่น

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
ช่องทางออกของอากาศและแผ่นกรองมีกลิ่นแปลก ๆ	**คุณเพิ่งซื้อเครื่องเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่** • กลิ่นของถ่านกัมมันต์ไม่เป็นอันตราย ซึ่งคล้ายกับกลิ่นที่คุณอาจสัมผัสในรถยนต์ใหม่เอี่ยม เรามั่นใจว่ากลิ่นนี้จะหายไปภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากการใช้งานครั้งแรก
	ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีควันหรือกลิ่นมากหรือไม่ • ในสถานที่ที่มีควันหรือกลิ่นมาก ฟังก์ชันการทำความสะอาดอากาศอาจเสื่อมคุณภาพลง ระบายอากาศภายในห้องก่อนแล้วจากนั้นจึงใช้งานผลิตภัณฑ์
	แผ่นกรองมีกลิ่นเหม็นหรือไม่ • เปลี่ยนแผ่นกรอง ความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
	ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นมากหรือไม่ • หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานานในขณะที่คุณปรุงอาหารหรือทำปลาย่าง / เนื้อย่าง จะทำให้อายุการใช้งานของแผ่นกรองอาจลดลงอย่างรวดเร็ว • หากเป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างสำหรับการระบายอากาศในขณะปรุงอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดกลิ่นที่เหลือหลังจากการระบายอากาศ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. • รองรับความถี่เราเตอร์ 2.4 GHz เท่านั้นตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายเป็น 2.4 GHz และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย ในการตรวจสอบความถี่เราเตอร์ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
	เครื่องอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป • หากเครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ให้ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ไปใกล้กับเครื่องมากขึ้น

Memo

Memo

Memo

LG
Life's Good

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)