Life's Good

БЪЛГАРСКИ

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

КЛИМАТИК

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да работите с машината и го запазете за бъдещи справки.

Подов
Скрит подов монтаж

Превод на оригиналното ръководство

www.lg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност 3

Преди работа 8

Поддръжка и обслужване..9

Преди да се обадите в сервиза 11

ЗА ВАШИ ЗАПИСКИ

Тук запишете модела и серийните номера:

Модел №

Сериен №

Можете да ги откриете върху етикет отстрани на всеки модул.

Име на търговеца

Дата на закупуване

■ Прикрепете касовата си бележка към тази страница, в случай че се наложи да доказвате, датата на закупуване или заради гаранционни въпроси.

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Вътре ще намерите много полезни съвети за това как да използвате и поддържате климатика си правилно. Съвсем малко превантивни грижи от Ваша страна могат да Ви спестят много време и пари през времето на живот на Вашия климатик. Ще намерите много отговори на често срещани проблеми в таблицата със съвети за отстраняване на неизправности. Ако първо погледнете таблицата Съвети за отстраняване на неизправности, може изобщо да не се наложи да се обаждате в сервиза.

ПРЕДПАЗНА МЯРКА

- **Свързвайте се с оторизиран сервизен техник за поправки или поддръжка на този модул.**
- **Свържете се с монтажник за монтаж на този модул.**
- **Климатикът не е предназначен за употреба от малки деца или инвалиди без надзор.**
- **Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да е сигурно, че не си играят с климатика.**
- **Когато трябва да бъде сменен захранващия кабел, работата по смяната да се извършва само от оторизиран персонал и да се използват само оригинални резервни части.**
- **Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби само от квалифициран и оторизиран персонал.**



Мерки за безопасност

За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на имущество, следните инструкции трябва да се спазват.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.
⚠ ВНИМАНИЕ	Този символ се отнася до вероятността от нараняване или повреда само за имущество.

■ Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.

⊘	**Никога не се опитвайте да правите това.**
❗	**Винаги спазвайте инструкциите.**

БЪЛГАРСКИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж

Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или Оторизиран сервизен център. Не демонтирайте или поправяйте продукта.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги заземявайте продукта.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Поставете панела и капака на контролната кутия здраво.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.

• Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар.

Използвайте прекъсвач или предпазител с правилни номинални стойности.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).

• Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате продукта.

• Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.

За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

• Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.

• Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.

Уверете се, че състоянието на мястото на монтаж не се влошава с времето.

• Ако основата се срине, климатикът може да падне с нея и да предизвика имуществена щета, повреда на продукта или лично нараняване.

Не включвайте прекъсвача или захранването, ако предният панел, корпусът, горният капак или капакът на таблото за управление са махнати или отворени.

• В противен случай това може да доведе до пожар, електрически удар, експлозия или смърт.

Използвайте вакуумна помпа или инертен газ (азот) при тест за утечка или продухване с въздух. Не компресирайте въздух или кислород и не използвайте запалими газове. Иначе това може да причини експлозия или пожар.

• Съществува риск от смърт, нараняване, пожар или експлозия.

Не оставяйте климатикът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врата или прозорец.

• Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.

■ Работа

Обърнете внимание да осигурите захранващият кабел да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не включвайте или изключвайте захранващия щепсел по време на работа.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до захранващия кабел.

• Съществува риск от пожар и токов удар.

Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.

• Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.

Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.

• Съществува риск от пожар или повреда на продукта.

Не използвате продукта в тесни затворени пространства продължително време.

• Може да се получи недостиг на кислород.

При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.

• Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Съществува риск от експлозия или пожар.

Ако от продукта излизат странни звуци или дим. Изключете прекъсвача и разкачете захранващия кабел.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.

• Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.

Не отваряйте входната решетка на продукта по време на работа. (Не докосвайте електростатичния филтър, ако модулът е оборудван с такъв.)

• Съществува риск от физическо нараняване, токов удар или повреда на продукта.

Ако продуктът бъде накиснат (наводнен или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Внимавайте в продукта да не навлиза вода.

• Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.

Проветрявайте продукта от време на време, когато го използвате заедно с печка и т.н.

• Съществува риск от пожар или токов удар.

Изключвайте главното захранване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.

• Съществува риск от токов удар.

Когато продуктът не се използва продължително време, разкачете захранващия кабел и изключете прекъсвача.

• Съществува риск от повреда или неизправност на продукта, или непреднамерено включване.

Уверете се, че никой не може да стъпи или падне върху външния модул.

• Това може да доведе до лично нараняване и повреда на продукта.

⚠ВНИМАНИЕ

■ Монтаж

Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или поправка на продукта.

• Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на продукта.

Монтирайте дренажния маркуч, за да сте сигурни, че водата се оттича правилно.

• Лошото свързване може да причини изтичане на вода.

Дръжте нивелира успоредно при монтажа на продукта.

• За да избегнете вибрации или изтичане на вода.

Не монтирайте продукта там, където шумът или горещият въздух от външния модул могат да доведат до щети в квартала.

• Това може да причини проблем на съседите ви.

Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.

• Избягвайте лично нараняване.

Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).

• Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.

■ Работа

Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)

• Това може да увреди здравето Ви.

Не използвайте продукта за специални цели като съхранение на храни, творби на изкуството и т.н. Това е потребителски климатик, а не прецизна охладителна система.

• Съществува риск от повреда загуба на собствеността.

Не възпрепятствайте входа или изхода на въздушния поток.

• Това може да доведе до повреда на продукта.

Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.

• Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.

Не докосвайте металните части на продукта при сваляне на въздушния филтър. Те са много остри!

• Съществува риск от лично нараняване.

Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (външни модули)

• Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.

Винаги поставяйте филтъра здраво. Почиствайте филтъра на всеки две седмици ли почесто, ако е необходимо.

• Замърсеният филтър намалява ефективността на климатика и може да причини авария или повреда на продукта.

Не поставяйте ръце или други предмети във входните или изходни отвори, докато продуктът работи.

• Има остри и движещи се части, които могат да причинят лично нараняване.

Не пийте източената от продукта вода.

• Тя не е чиста и може да причини сериозни здравословни проблеми.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

• Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

Подменяйте всички батерии на дистанционното управление с нови от същия вид. Не смесвайте стари с нови батерии или различни видове батерии.

• Съществува риск от експлозия или пожар

Не презареждайте или разглобявайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън.

• Те могат да изгорят или експлодират.

Ако течността от батериите попадне върху кожата или дрехите Ви, измийте добре с чиста вода. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

• Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

Ако течност от батериите попадне в устата, измийте зъбите си и отидете на лекар. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.

• Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)

РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ			
ВЪТРЕ		ВЪН	
МАКС	МИН.	МАКС	МИН.
32°C	21°C	43°C	21°C

РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ			
ВЪТРЕ		ВЪН	
МАКС	MIN.	МАКС	МИН.
27°C	20°C	24°C	1°C

Преди работа

Подготовка за работа

1. Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
2. Използвайте отделна верига.

Използване

1. Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за Вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.
2. Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте стаята, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.
3. Не използвайте този климатик за не посочени специални цели (напр. съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и творби на изкуството). Такава употреба може да повреди предметите.

Почистване и поддръжка

1. Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Могат да се получат наранявания, когато докосвате остри метални ръбове.
2. Не използвайте вода за почистване във вътрешността на климатика. Излагането на вода може да разруши изолацията, което води до възможност от токов удар.
3. Когато почиствате модула, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. изключени. По време на работа вентилаторът се върти с много висока скорост. Съществува възможност от нараняване, ако захранването на модула бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните части на модула.

Сервиз

За поправки и поддръжка се свържете с Вашия оторизиран сервизен търговец.

Поддръжка и обслужване

ВНИМАНИЕ: Преди извършването на каквато ида било поддръжка, изключете главното захранване на системата.


Решетка, корпус и дистанционно управление

❑ Изключете системата преди почистване. За да почистите, избършете с мека, суха кърпа. Не използвайте белина или абразивни препарати.

ЗАБЕЛЕЖКА Захранването трябва да бъде прекъснато преди почистване на вътрешния модул.

Въздушен филтър

Въздушните филтри в долната част на вътрешния модул (от страната на засмукване) трябва да бъдат почиствани и проверявани на всеки 2 седмици или почесто, ако е необходимо.



❑ Никога не използвайте никое от следните:

- Вода по-гореща от 40°C.
  Може да доведе до деформация и/или обезцветяване.
- Летливи вещества.
  Може да повреди повърхностите на климатика.



1. Почиствайте филтъра с прахосмукачка или топла сапунена вода.
   - Ако има много замърсявания, измийте с разтвор на почистващ препарат в хладка вода.
   - Ако се използва гореща вода (50°C или повече), филтърът може да се деформира.
2. След измиване с вода, изсушете добре на сянка.
3. Поставете обратно въздушния филтър.

Когато климатикът няма да бъде използван продължително време.

Когато няма да бъде използван продължително време.

1 Пуснете климатика в режим на циркулиране на въздуха за 2 до 3 часа.

• Това ще изсуши вътрешните части.

2 Изключете прекъсвача на веригата.

⚠ ВНИМАНИЕ

Изключете прекъсвача на веригата, когато климатикът няма да бъде използван продължително време.
Може да се натрупат замърсявания и да предизвикат пожар.

Когато климатикът ще бъде използван отново.

■ **Проверете дали въздушните вход и изход на вътрешния/външния модул не са блокирани.**

Полезна информация

Въздушните филтри и Вашите сметки за електричество.
Ако въздушните филтри се задръстят със замърсявания, охлаждащият капацитет ще спадне и 6% от електричеството, използвано за работата на климатика, ще бъде изгубено.

Съвети за работа

Не преохлаждайте стаята.

Това не е полезно за здравето и хаби електричество.

Дръжте щорите и завесите спуснати.

Не оставяйте пряка слънчева светлина да влиза в стаята, когато климатикът работи.

Уверете се, че вратите и прозорците са плътно затворени.


Избягвайте да отваряте врати и прозорци, доколкото е възможно, за да се задържа хладният въздух в стаята.

Почистсвайте въздушния филтър редовно.

Задръстванията на въздушния филтър намаляват въздушния поток и намаляват ефектите на охлаждане и отстраняване на влажността. Почиствайте поне веднъж на всеки две седмици.

Проветрявайте стаята от време на време.

Тъй като прозорците се държат затворени, добра идея е от време на време да ги отваряте и да проветрявате стаята.



Преди да се обадите в сервиза



Съвети за отстраняване на неизправности! Спестете време и пари!

Проверете следните точки преди да помолите за поправки или обслужване… Ако повредата не бъде отстранена, моля, свържете се с Вашия търговец.

Климатикът не работи.

- Дали не сте допуснали грешка с таймера?
- Дали предпазителят не е изгорял и дали прекъсвачът не се е задействал?

В стаята има необичайна миризма.

- Проверете дали това не е миризма на мокро, излъчвана от стени, килим, мебели или текстилни елементи в стаята.

Изглежда от климатика тече конденз.

- Конденз се получава, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия стаен въздух.

Климатикът не работи в продължение на около 3 минути след рестартиране.

- Това е защитата на механизма.
- Изчакайте около три минути и ще започне да работи.

Не охлажда или отоплява ефективно.

- Замърсен ли е въздушният филтър? Вижте инструкциите за почистване на въздушния филтър.
- Стаята може да е било много гореща, когато е бил включен климатикът. Дайте малко време, за да се охлади.
- Настроена ли е неправилно температурата?
- Възпрепятствани ли са входните и изходните отвори на вътрешния модул?

Климатикът работи шумно.

- За шум, който звучи като течаща вода.
  -Това е звукът от фреона, течащ в модула на климатика.
- За шум, който звучи като въздух под налягане, освобождаван в атмосферата.
  -Това е звукът от водата от отстраняването на влажността, която се обработва във вътрешността на модула.

Чува се пукащ звук.

- Този звук се генерира от увеличаването/свиването на предния панел и т.н. поради температурните промени.

Светодиодната лампа на филтъра е ВКЛ.

- След почистване на филтъра, натиснете бутона за Таймера и ◀ бутон на кабелното дистанционно управление едновременно за 3 сек.

Дисплеят на дистанционното управление е блед или изобщо не работи.

- Изтощени ли са батериите?
- Батериите поставени ли са в обратна (+) и (-) посока?

ЗАБЕЛЕЖКА

ВОДОУСТОЙЧИВ: Външната страна на този уред е ВОДОУСТОЙЧИВА.
Вътрешната част не е водоустойчива и не трябва да се излага на много вода.


LG
Life's Good