INSTRUKTIONSBOG

AIRCONDITION

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig brug.

Gulv Stående Type (Konsol)

Oversættelse af den originale instruktion

DANSK

www.lg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Sikkerhedsforanstaltninger **3**
B. Elektrisk sikkerhed **8**
Midlertidig Brug af en adapter 8
Midlertidig brug af en forlængerledning ... 8
Symboler anvendt i denne vejledning ... 8
C. Produkt Indledning **9**
Indendørs Enhed 9
Operation Indikation Lamper 9
D. Forberedelse Før Betjening **10**
Sådan indsættes batterier 10
Trådløs fjernbetjening Vedligeholdelse .. 10
Betjening Metode 10
Trådløs fjernbetjening 11
Indstilling af aktuelt klokkeslæt 12
Luft Ydelse Valg 12
E. Betjeningsvejledning **13**
Betjeningstilstand 13
Auto Skifte Drift (Kun Enkelt Model) ... 14
Auto Operation 14
Sund Affugtning Drift 14
Luftcirkulation Drift 15
Auto Ren Drift 15
Luft Renser Drift 15
Energibesparende køling tilstand 16
Vis Enhed Temperatur 16
Indstilling af tilstandslås 16
Timer Indstilling 17
For at annullere timerindstillingen 17
Sleep Mode Drift 17
Øverste Vandrette Vinge Kontrol 18
Gulvvarme Tilstand 18
Stråle Kølig Drift 18
Forceret drift 19
Automatisk genstartsfunktion 19
Filter Tegn 19
F. Vedligeholdelse og service **20**
Indendørs Enhed 20
Udendørs Enhed 21
Drift Gode råd! 21
Selvdiagnosefunktion 21
Fejlfindingstip!
Spar tid og penge 22
Ring til service straks i følgende situationer 22

TIL DIN INFORMATION

Skriv model-og serienumre her:

Model #

Serienummer #

Du kan finde dem på en mærkat på siden af hver enhed.

Forhandlerens navn

Købsdato

■ Korte din kvittering til denne side, hvis du har brug for den til at bevise datoen for køb eller garanti spørgsmål.

LÆS DENNE MANUAL

Inde du vil finde mange nyttige tips om, hvordan man bruger og vedligeholder din klimaanlægget ordentligt. Bare en lille forebyggende pleje på din side kan spare dig en masse tid og penge over levetiden på dine klimaanlæg. Du vil finde mange svar på almindelige problemer i diagrammet i fejlfindingstip.

Hvis du gennemgå vores diagram over fejlfindingstip, bliver det måske ikke nødvendigt at tilkalde service.

SIKKERHEDSFORANSTALTNING

- **Kontakt den autoriserede servicetekniker til reparation eller vedligeholdelse af denne enhed.**
- **Kontakt installatøren for installation af denne enhed.**
- **Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af små børn eller invalide uden opsyn.**
- **Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.**
- **Når ledningen skal udskiftes, skal udskiftning arbejdet udføres af autoriseret personale som kun bruger originale reservedele.**



Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges.
■ Forkert brug eller ignorering vil forårsage fejl eller skade. Alvoren er klassificeret med indikationer.

⚠ ADVARSEL	Dette symbol angiver muligheden for død eller alvorlig personskade.
⚠ OPMÆRKSOM	Dette symbol angiver muligheden for personskade eller skade.

■ Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor.

	**Vær sikker på ikke at gøre.**
	**Vær sikker på at følge instrukser.**

⚠ ADVARSEL

Brug altid en strøm stik med en jord terminal.

- Der er en risiko for elektrisk stød.

Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug den korrekte afbryder og sikring.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Brug ikke flere samtykker. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter. Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet selv.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Altid jord produktet som ledningsdiagrammet anviser. Tilslut ikke jordledningen til gas eller vandrør lempe stang eller telefon jordledning.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød på grund af støv, vand osv.

Brug den korrekte breaker eller sikring.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke ændre eller udvide strømkablet. Hvis strømkablet eller stikket er ridset eller forringet så skal det udskiftes.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand. Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.

- Det kan forårsage produkt til at falde.

Aldrig installer udendørs enhed på en bevægende basen eller et sted, hvorfra den kan falde ned.

- Den faldende udendørs enhed kan forårsage skade eller endda død af en person.

Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket) i vand, kontakt en Autoriseret servicecenter for reparation, før du bruger den igen.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

I udendørs enhed step-up kondensator leverer høj spænding elektricitet til de elektriske komponenter. Vær sikker på at udstøde kondensatoren helt, før der forestår reparationsarbejde.

- En opladet kondensator, kan forårsage elektrisk stød.

Når du installerer enheden, skal du bruge monteringssæt, der følger med produktet.

- Ellers Enheden kan falde ned og forårsage alvorlige skade.

Vær sikker på kun at anvende de dele, der er anført svc listen. Aldrig forsøg at ændre udstyret.

- Brug af uegnede reservedele kan medføre elektrisk stød, overdreven varmeudvikling eller brand.

Indendørs/udendørs tilslutninger skal sikres tæt og kablet skal føres ordentligt, så der er ingen kraft, der trækker kablet fra tilslutningsklemmer.

- Forkerte eller løse forbindelser kan forårsage varmeudvikling eller brand.

Forsigtig udpakning af emballage. Ligesom skruer, søm, batterier, fordelt ting osv efter installation eller svc og derefter riv væk for plastemballage og poser.

- Børn kan lege med dem og forårsage skade.

Sørg for at kontrollere, at strømkablet stikket ikke er snavset, løs eller knækket, og da kun sætte stikket helt.

- Beskidt, løs eller knækkede stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Vær sikker på at kontrollere kølemiddel der skal anvendes. Læs venligst etiketten på produktet.

- Forkert anvendt kølemiddel kan forhindre den normale drift af enheden.

Brug ikke et strømkabel, et stik eller et løst stik, der er beskadiget.

- Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

Rør ikke ved, brug, eller reparere produktet med våde hænder. Hold i stikket med hånden, når du tager ud

- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

Undlad at placere en radiator eller andre varmeapparater nær strømkablet.

- Der er risiko for brand og elektriske stød.

Lad ikke vand løbe ind i de elektriske dele. Installer enheden væk fra vand kilder.

- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.

Må ikke opbevares eller bruges, eller endda give brandfarlig gas eller brændbare stoffer i nærheden af produktet.

- Der er risiko for brand

Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid. Udfør ventilation regelmæssigt.

- Iltsvind kan forekomme og dermed skade dit helbred.

Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er så udstyret.)

- Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko.

Hvis du hører mærkelige lyde, eller der kommer lugt eller røg fra produktet. Umiddelbart slå afbryderen fra eller afbryd strømforsyningen.

- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med et komfur, eller varmelegeme osv.

- Iltmangel kan forekomme, og dermed skade dit helbred.

Tænd for strømmen og tag enheden ved rengøring eller reparation af produktet.

- Der er risiko for elektrisk stød.

Når produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen stikket eller slukke for afbryderen.

- Der er risiko for beskadigelse af produktet eller fejl, eller utilsigtet betjening.

Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller falde ned på udendørs enhed.

- Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af produktet.

Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller beskadiges under drift.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Anbring ikke NOGET på strømkablet.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke tage stikket ud/ind for at tænde/slukke enheden.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Ved brandfarlig gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue for ventilation, før du tænder for produktet.

- Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand.

⚠ OPMÆRKSOM

To eller flere personer skal løfte og transportere produktet.

- Undgå personskader.

Må ikke installere produktet, hvor det vil blive udsat for hav vind (salt spray) direkte.

- Må ikke installere produktet, hvor det vil blive udsat for hav vind (salt spray) direkte.

Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet ordentligt.

- En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.

Hold niveau, selv når du installerer produktet.

- For at undgå vibrationer eller støj.

Må ikke installere produktet, hvor støjen eller varm luft fra udendørs enheden kan beskadige eller forstyrre kvarterer.

- Det kan forårsage et problem for dine naboer og dermed starte konflikt.

Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.

- Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.

Må ikke bruge produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstgenstande, osv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg.

- Der er risiko for skader eller tab af ejendom.

Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow.

- Det kan forårsage produktfejl.

Brug en blød klud til at rengøre. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vandsprøjt mv.

- Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af produktet.

Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret.

- Der er risiko for personskade.

Træd ikke på eller noget på produktet. (udendørs enheder)

- Der er risiko for personskade og fiasko af produktet.

Sæt altid filteret forsvarligt efter rengøring. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

- Et snavset filter reducerer effektiviteten.

Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens produktet er i drift.

- Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade.

Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.

- Skarpe kanter kan forårsage personskade.

Hvis kølemidlet gas lækage under reparation, må du ikke røre det leaking kølemiddel.

- Den refrigernat gas kan forårsage forfrysninger (kold brænde)

Vip ikke enheden, når du fjerner eller afinstallerer det.

- Det kondenserede vand inde kan spilde.

Må ikke blandes luft eller gas andre end de specificerede kølemiddel, der anvendes i systemet.

- Hvis luft ind i kølesystem, en alt for højt tryk resultater, der forårsager skader på udstyret eller personskade.

Hvis kølemidlet gas lækage under installationen, lufte området øjeblikkeligt.

- Ellers kan det være uheldige for dit helbred.

Demontering af enheden, behandling af kølemidlet olie og eventuel dele bør ske i overensstemmelse med lokale og nationale standarder.

Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye af samme type. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier.

- Der er risiko for brand eller produkt fejl.

Du må ikke genoplade eller adskille batterierne. Smid ikke ud batterier i en brand.

- De kan brænde eller eksplodere.

If væsken from batterierne will be the huden or tøjet, vaskes the good with leje water. Må ikke bruge fjernbetjeningen, hvis batterierne har lækket.

- De kemikalier i batterier kan forårsage forbrændinger eller andre sundhedsmæssige farer.

Hvis du spiser væsken fra batterierne, børste dine tænder og se læge. Må ikke bruge fjernbetjeningen, hvis batterierne har lækket.

- De kemikalier i batterier kan forårsage forbrændinger eller andre sundhedsmæssige farer.

Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent.

- Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.

Udsæt ikke din hud eller børn eller planter til den kølige eller varme luft udkast.

- Dette kunne skade dit helbred.

Drik ikke vandet drænet fra produktet.

- Det er ikke sundheds-og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Brug en fast skammel eller stige ved rengøring, vedligeholdelse eller reparation af produktet på en højde.

- Vær forsigtig og undgå personskader.

Du må ikke sidde eller træde på den indendørs enhed

- Det kan forårsage produktfejl.

Elektrisk sikkerhed

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat skal være jordforbundet.
  For at minimere risikoen for elektrisk stød, skal du altid stikket i en jordet oulet.
- Ikke skære eller fjerne den gren til jordforbindelse fra stikket.
- Montering af adapteren jorden terminalen til stikkontakt dækskrue ikke jordforbinde apparatet, medmindre dækskrue er metal og ikke isoleret, og stikkontakt er jordet gennem huset ledninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er korrekt jordet, har stikkontakt og kredsløb kontrolleret af en kvalificeret elektriker.
- Det strømkabel, der er sluttet til enheden, skal vælges i henhold til følgende specifikationer.

Midlertidig Brug af en adapter

den potentielle sikkerhedsrisici. For midlertidige forbindelser, der kun anvendes en ægte adapter, som fås hos de fleste lokale byggemarkeder. Sørg for, at store slot i adapteren er på linje med de store slot i beholderen for en korrekt polaritet forbindelse.

At afbryde netledningen fra adapteren, skal du bruge en hånd på hver at undgå at beskadige jorden terminalen. Undgå ofte strømkablet tages ud, da dette kan føre til eventuelle jordforbindelsesklemme skader.

⚠ ADVARSEL

- Aldrig bruge apparatet med en brækket adapter.

Midlertidig brug af en forlængerledning

Vi fraråder kraftigt brug af en forlængerledning på grund af potentielle sikkerhedsrisici.

⚠ ADVARSEL

Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med de nationale installationsforskrifter. Denne manual fungerer som en guide til at forklare produktets funktioner.

Symboler anvendt i denne vejledning



Dette symbol advarer om risiko for elektrisk stød.




Dette symbol advarer dig for farer, der kan forårsage skade på klimaanlægget.

BEMÆRK **Dette symbol indikerer specielle bemærkninger.**

Produkt Indledning

Indendørs Enheder




Operation Indikation Lamper

- Drift lampe :
  'Blå' lyser op i løbet Køle / Sund Affugtning / Luftcirkulation Drift
  'Rød' lyser Under varmedrift.
- Luftrenser lampe :
  'Grøn' lyser op i løbet af Luft Renser Drift.

Forberedelse Før Betjening

Sådan indsættes batterier

1. Fjern batteridækslet ved at trække det i pilens retning.
2. Isæt nye batterier og sørg for, at (+) og (-) på batteriet er installeret korrekt.
3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe den tilbage på plads.




BEMÆRK

1. Brug altid/udskift begge batterier af samme type.
2. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne for at redde deres arbejdsliv.
3. Hvis skærm på fjernbetjeningen slører, skal du udskifte begge batterier.
4. Brug 2 AAA(1,5 volt) batterier.

Trådløs fjernbetjening Vedligeholdelse

1. Vælg et egnet sted, hvor sikker og nem at nå.
2. Fastgør holderen til væggen osv. med de medfølgende skruer fast.
3. Skub fjernbetjeningen i holderen.




BEMÆRK

1. Fjernbetjening bør aldrig udsættes for direkte sollys.
2. Signal sender og modtager skal altid være rene for ordentlig kommunikation. Brug en blød klud til at rense dem.
3. I tilfælde af nogle andre apparater får også betjenes med fjernbetjening, ændre deres position eller kontakt din installatør.


Betjening Metode


1. Signal modtageren er inde i enheden.
2. Ret fjernbetjeningen mod enheden for at betjene den. Der bør ikke være nogen blokering i mellem.



Trådløs fjernbetjening

Kontrolen vil se ud som følgende.





Kontrolpanel	Displayskærm	Beskrivelse
PLASMA		**Plasma-knap:** Renser luften ved at fjerne partikler, der kommer ind i den indendørs enhed.
HEATER		**Knappen Gulvopvarmning-tilstand:** Bruges til at starte eller stoppe Gulvopvarmning-tilstand.
SLEEP	1hr	**Knap for automatisk dvaletilstand:** Indstiller automatisk dvaletilstand.
TEMP	88 °C	**Knapper til temperaturjustering:** Justerer rumtemperaturen ved køling og opvarmning.
ON OFF	-	**Tænd/sluk-knap:** Tænder/slukker strømmen.
FAN SPEED		**Knap for indendørs ventilatorhastighed:** Justerer ventilatorhastigheden.
MODE		**Knappen Valg af driftstilstand:** Vælger driftstilstanden. Kølefunktion (❄) / Automatisk drift eller automatisk skift (AI) / Affugtningsfunktion (💧) / Opvarmningsfunktion (☼) / Luftcirkulation (✣)
JET COOL	Po	**Knappen Dysekøling/-opvarmning:** Opvarmer eller nedkøler indendørstemperaturen inden for et kort tidsrum.
SWING SWING		**Knappen Luftstrømsretning:** Justerer luftstrømsretningen lodret eller vandret.
ROOM TEMP		**Temperaturvisningsknap:** Viser rumtemperaturen.
ON OFF	AM 12:00	**Timer-knap:** Indstiller den aktuelle tid og start/sluttidspunktet.
A/CLEAN E/SAVING LIGHT		**Funktionsknap:** Justerer tiden og indstiller specialfunktionerne. : Automatisk rengøring / : Udfører energibesparende køling / : Justerer lysstyrken på indendørsenhedens skærm
SET CLEAR	-	**Knappen Indstil/ryd:** Indstiller eller annullerer funktioner.
○	-	**Knappen Nulstil:** Initialiserer indstillingerne for klimaanlægget.

* Visse funktioner er muligvis ikke understøttet, afhængig af modellen.

DANSK

Indstilling af aktuelt klokkeslæt

1. Tryk på indstil/ryd-knappen i 3 sekunder. [SET CLEAR]
   - AM/PM-ikonet blinker nederst på displayskærmen.
2. Tryk på knappen TIDSINDSTILLING, indtil den ønskede tid er indstillet. (▽) [△]
3. Tryk på Indstil/ryd-knappen. [SET CLEAR]

BEMÆRK Kontroller indikatoren af a.m. og p.m.

Luft Ydelse Valg

■ Gør luftstrøm valg efter hvad der passer dig.
■ 2 Vane-tilstand vil automatisk skifte blæser mønster afhængigt af driftstilstand og situation.

Driftstilstand	Situation	Blæsning Mønster
Køledrift	1. Når rummet er blevet helt kold. 2. Når 1 time er gået, siden du tændte for klimaanlægget.	Brug kun øvre luftudtag.
	1. Ved start af drift, eller andre tidspunkter, hvor rummet ikke er helt afkølet.	Brug af øverste og nederste luftudtag.
Varme-tilstand	1. Normal drift	
	1. Ved start eller når temperaturen er lav.	Bruger kun øvre luftudtag.

■ 1 Vane tilstand er kun bruger Øvre luftudtag

⚠ FORSIGTIG

■ Hvis du ønsker at ændre luftstrømmen tilstand, kan du bede om installatøren.(Standard er 2 Vane-tilstand)

Drej afbryderen ON

Tænd for afbryderen lukker klappen. (Dette er en normal procedure)

Gode råd til energibesparelse

- Vær forsigtig med ikke at køle (varme) lokalet for meget. Hold temperaturen på et moderat niveau, det sparer for energi.
- Afdæk vinduerne med persienner eller gardiner.
  Spærring af sollys og luft udefra gør kølingen (varmeeffekten).
- Tilstoppede luftfiltre forårsager ineffektiv drift og spilder energi.
  Rens dem en gang i rundt regnet hver anden uge.

Betjeningsvejledning


Betjeningstilstand

1 Tryk på ON/OFF knappen for at tænde for enheden.
Enheden vil reagere med et bip.




2 Åbn dækslet på fjernbetjeningen og tryk på driftstilstand knappen.
Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden forskudt i retning af pilen.






3 Til køling eller opvarmning operation indstille den ønskede indendørs temperatur ved at trykke RUM TEMPERATURESETTING knapper.
Til køling af temperaturen kan indstilles inden for 18°C~30°C og til opvarmning temperaturområdet er 16°C~30°C.



4 Indstil blæserhastigheden med fjernbetjeningen. Du kan vælge ventilatorhastighed i fem trin; Super lav, Lav, Medium, Høj og Natural vind ved at trykke på FAN SPEED knappen.
Hver gang der trykkes på knappen, er den ventilatorhastighed forskudt i retning af pilen.






Naturlig Vind

❑ For friskere følelse, skal du trykke på FAN SPEED knappen og indstille til Natural vind tilstand.
I denne tilstand, som vinden blæser en naturlig brise ved automatisk at skifte ventilatorhastighed.


Auto Skifte Drift (Kun Enkelt Model)



Denne operation er dybest set opvarmning eller køling funktion af klimaanlægget. Men under denne operation regulatoren ændrer betjeningstilstand automatisk at holde temperaturen inden for ±2°C i forhold til indstillingen temperatur.

MODE

Auto Operation



Disse operationer vælger automatisk køle-mode eller opvarmning baseret på rumtemperaturen.
Du kan indstille den ønskede temperatur og indendørs ventilatorhastighed.
Men betjeningstilstand vil blive besluttet af den pågældende i rummet med den første enhed til at være tændt.

MODE

Sund Affugtning Drift




Hvis du vælger affugtning tilstand på OPERATION MODE VALGKNAP, et produkt begynder at køre affugtning funktion.
Den indstiller automatisk rumtemperaturen og ventilatorhastigheden i den bedste forudsætning for affugtning, baseret på den fornemmede aktuelle rumtemperatur. Under denne operation, vil ventilatorhastigheden automatisk indstilles i henhold til optimering af algoritme som reagere på den aktuelle rumtemperatur status, således at rummet betingelser holdes sundt og behageligt selv i fugtig sæson.

MODE

BEMÆRK

I dette tilfælde vil indstillingen temperaturen ikke vises på fjernbetjeningen og du er heller ikke i stand til at styre rumtemperaturen.

Luftcirkulation Drift




Denne operation cirkulerer luften uden køling eller opvarmning. Det kan aktiveres ved at trykke på OPERATION MODE SELECTIONBUTTON. Når luftcirkulationen er aktiveret, kan du vælge ventilatorhastighed ved at trykke på FAN SPEED knappen.

MODE

BEMÆRK : Under denne operation, Drift lampe 'Blå' lyser.

Auto Ren Drift




Vælg Auto miljøvenlige drift funktionen indstilling med knappen A/CLEAN.
Nu når enheden er slukket, vil indendørs ventilator stadig køre i ca. 15 minutter internt uden køling eller affugtning drift.
Denne funktion tørrer op rester af fugt og renser anlægget internt.
Hvis du trykker på Auto Clean-knappen igen, vil denne funktion annulleres.

A/CLEAN

BEMÆRK

❑ Mens Auto Clean funktion kører, vil der kun bruges ON/OFF-knappen renser knappen, AUTO CLEAN. Under denne operation, lyser og blinker Drift Lampe 'Blå'.

Luft Renser Drift




Den steriliserede ion genererer systemet, Ion Generator, udsender omkring 1.2 millioner ioner, og fangster af farlige stoffer svævende i luften, og derfor er den proaktivt på udkig efter og fanger bakterier.
Luftrenser operation kan startes ved at trykke på renser knappen på fjernbetjeningen.
Undertrykke det vil deaktivere driften.

PLASMA

BEMÆRK

- Denne funktion kan bruges i enhver operation mode og blæserhastigheden ved at trykke på renser knappen.
- Separat rensning er mulig i stop tilstand. Det er annulleres ved at trykke renser knap eller ON / OFF knappen.
- Hvis jet kølige drives i separate renser drift er rensning og jet køligt drives på en gang. På 30 minutter efter operationen, returnere det til rensning ved køling, høj ventilatorhastighed, 18°C indstilling temperatur.

Energibesparende køling tilstand



Energibesparende køling kan spare energi på køling, fordi det kan fungere effektivt ved at sætte body-tilpasning tid i henhold til ændringen af tid og temperatur og justering af den ønskede temperatur automatisk.

E/SAVING

Energi Besparelse Køling mode operation kan startes ved at trykke på ENERGY SAVING COOLING MODE-knappen på fjernbetjeningen.

Ved at trykke det igen vil det deaktivere driften.

Vis Enhed Temperatur

Denne funktion gør det muligt at skifte displayet mellem Celsius og Fahrenheit temperatur enhed.

°C/°F

Indstilling af tilstandslås

Du kan vælge driftstilstanden "kun nedkøling" eller "kun opvarmning".

1. Tryk på dette (▽) [△] i 5 sekunder eller mere, hvorefter driftstilstanden skifter til "kun nedkøling".
2. Tryk på dette (▽) [△] i 5 sekunder eller mere, hvorefter driftstilstanden skifter fra "kun nedkøling" til "kun opvarmning".
3. Tryk på dette (▽) [△] i 5 sekunder eller mere, hvorefter tilstanden "kun opvarmning" frigives.

- I tilstanden "kun nedkøling" eller "kun opvarmning" er det ikke muligt at vælge tilstandsskift.

BEMÆRK

Du kan skifte driftstilstand ved at bruge en anden kontroller end den trådløse.

Timer Indstilling

1. Tryk på TÆND- eller SLUK-knappen. [ON] [OFF]
2. Tryk på knappen TIDSINDSTILLING, indtil den ønskede tid er indstillet. (▽) [△]
3. Tryk på Indstil/ryd-knappen. [SET CLEAR]

For at annullere timerindstillingen

- Hvis du ønsker at annullere alle timerindstillingen, skal du trykke på knappen Slet alt.
- For at annullere timeren indstillingerne enkeltvis, skal du trykke på Timer-knappen for at vælge Reserved 'On' eller reserveret 'Off'. Og tryk derefter på Set/Slet knappen sigter fjernbetjeningen på signalet modtageren. (timeren lampen på displayet slukkes)

Sleep Mode Drift

Tryk på SLEEP MODE AUTO-KNAPPEN for at indstille det tidspunkt, hvor du vil have enheden til at stoppe automatisk.



Timeren er programmeret i en-times intervaller ved at trykke på SLEEP MODE AUTO knap 1 til 7 gange.


Sleep mode er til rådighed for 1 til 7 timer.

BEMÆRK

- Dvaletilstand vil fungere på indendørs fan på super lav hastighed ved køling og ved lav hastighed i varmedrift for behagelig søvn.
- **Ved køling eller sund affugtning tilstand:**
  Indstillingen temperaturen vil stige automatisk to gange med 1°C i løbet af næste hinanden følgende 30 minutter (Max 2°C) for en behagelig søvn.
  Dette vil være den endelige indstilling af temperaturen, så længe dvaletilstand fungerer.


Øverste Vandrette Vinge Kontrol

Den øvre vandrette vinge kan justeres ved hjælp af fjernbetjeningen.
1. Tryk på ON/OFF KNAPPEN for at starte enheden.
2. Tryk på den øverste vandrette vinge KONTROL knappen.
   Hver gang der trykkes på knappen, vil air-flow-retningen ændre sig i retning af pilen.






Trådløs fjernbetjening



Indendørs Enhed



※ Tryk på den øverste vandrette vinge KONTROL knappen en gang mere i løbet Auto Swing på luftretningen du ønsker.

BEMÆRK

• Manuelt flytte øvre vandrette vinge i hånden kan beskadige mekanismen. Når enheden er slukket, vil den øvre vandrette vinge lukke luften Brugtluftventil af produktet.

※ Når du genstarter enheden, vil Øvre Vandrette Vinge være placeret som du valgte før.

Gulvvarme Tilstand

Gulvvarmen tilstand kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen.
1. Tryk på ON/OFF knappen for at starte enheden.
2. Åbn dækslet på fjernbetjeningen.
   Vælg varmedrift.
3. Tryk på GULVVARME MODE-knappen.
4. Hvis du vil annullere gulvvarmen skal du trykke på gulvvarmen MODE-knappen igen, og apparatet vil fungere i tidligere tilstand.(Varme tilstand)




※ Denne funktion vil lukke den øverste vandrette vinge, koncentrere den varme luft til bundtømning.(Men det kan lave støj, så brug det, hvis du ønsker hurtig opvarmning.)

※ Gulvvarme tilstand er kun tilgængelig varmedrift.(2 vinge Tilstand)

※ Mens Auto Swing tilstand er i drift, vil øverste vinge ikke lukke i gulvvarme Mode.

※ Når øverste vinge er sat til anden position, undtagen standard, vil gulvvarme mode køre efter 1 min.

Stråle Kølig Drift



Jet køle funktion kan bruges til at køle rummet hurtigt i varm sommer. Når denne funktion er slået til, klimaanlægget Kører i køledrift mode med super høj ventilatorhastighed og 18°C indstilling temperatur til hurtig og effektiv køling.



BEMÆRK


• Stråle køle funktion kan ikke aktiveres under Auto Changover Drift eller varmedrift.

Forceret drift

Forceret drift bruges, når fjernbetjeningen ikke kan bruges. Operationen vil blive startet, hvis ON/OFF-knappen er trykket ned. Hvis du ønsker at stoppe drift-ten, tryk på knappen igen.

BEMÆRK

- LED er tændt, slukkes efter 1 eller 2 sek, når du trykker på ON/OFF knappen.



	Køling Model	Varmepumpe Model		
		Verælses Temp. ≥ 24°C	21°C ≤ Verælses Temp. < 24°C	Verælses Temp. < 21°C
Driftsindstilling	Køling	Køling	Sund Affugtning	Varme
Indendørs FAN Speed	Høj	Høj	Høj	Høj
Indstilling af temperatur	22°C	22°C	23°C	24°C

Test drift

Under testen arbejder den enhed i køling ved høj hastighed fan, uanset rumtemperatur og nulstiller i 18 minutter.
Under udførelsen af testen, hvis fjernbetjening signal, der modtages af enheden fungerer som fjernbetjening sæt.
Hvis du vil bruge denne operation, Tryk og hold ON/OFF-knappen i 3~5 sekunder, hvorefter buzzer-lyd 1'beep '.
Hvis du ønsker at stoppe driften, tryk på knappen igen.

Automatisk genstartsfunktion

Denne funktion er nyttig i den situation af strømsvigt.
Når strømmen genvinder efter en fejl denne funktion gendanne den tidligere driftstilstand, og airconditionan-lægget kører i de samme indstillinger.

Filter Tegn

- Når indendørs enhed er OFF, Drift lampe 'Green' lyser op efter 2400 timer fra tidspunktet for første operation af enheden.
- Når filteret er dækket af støv, vil det reducere køle/varme-effektivitet og akkumulerer mere elektricitet. Derfor skal du rense filteret, når rengøringens tid er udløbet.
- Fjern Filteret Tegn Efter rengøring af filteret, Tryk på [SET CLEAR] knappen på fjernbetjeningen 3 gange. Så vil Filtrer tegn blive slukket.

Vedligeholdelse og service

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde afbryderen og trække stikket.

Indendørs enhed

Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


⚠ FORSIGTIG

Aldrig bruge nogen af disse
- Vand varmere end 40°C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
- Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

Luftfiltre

Den luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang i hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se forklarende diagrammer nedenfor. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.






Allergi Filtrer

Fjern Allergi Filtrer bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer.

Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.


Fjernelse af Grille

1. Åbn stoframmen ved at trække fremad.
2. Træk derefter linket til gitter fra rillen i frontpanelet.
3. Træk derefter 2 hængsler ud af gitter fra riller i frontpanelet.



Fjernelse af filter

1. Træk lidt ned i filteret fanen for at fjerne luftfilteret.
2. Hold fanerne af rammen, og fjern kløerne i 4 steder.



Udendørsenhed

Varmeveksleren bredbånd og panel udluftninger af udendørs enhed bør kontrolleres regelmæssigt.
Hvis den er tilstoppet med snavs eller sod, varmeveksleren og panelets ventilationsåbninger skal behandles professionelt med damp rengøring.

BEMÆRK

Snavsede eller tilstoppede spoler vil reducere drift systemets effektivitet og medføre højere driftsomkostninger.

Drift Gode råd!

Du må ikke overkøle rummet.

Det er ikke godt for helbredet og spild af elektricitet.

Hold persienner eller gardiner lukket.

Lad ikke direkte sollys ind i rummet, når klimaanlægget er i drift.

Hold rumtemperaturen jævn.

Juster den lodrette og vandrette luftstrøm retning for at sikre en ensartet temperatur i rummet.

Sørg for at døre og vinduer er godt lukket.

Undgå at åbne døre og vinduer så meget som muligt for at holde den kølige luft i rummet.

Rengør luftfiltret jævnligt.

Blokeringer i luftfilter reducerer luftstrømmen og medfører lavere køling og affugtning effekter. Rens mindst en gang hver anden uge.

Luft ud en gang imellem.

Da vinduerne holdes lukket, er det en god ide at åbne dem og lufte en gang i mellem.

Brug høj ventilatorhastighed for en effektiv og hurtig køling.

Enheden giver sin nominelle kølekapacitet når ventilatorhastigheden er høj.

Undgå at spilde vand eller mælk i toppen af den indendørs enhed.


Det kan forårsage produktfejl.

Vær forsigtig, når dine børn åbner Luftindtagsgitteret Fordi det er låst med magnetiske type.

Skarpe kanter kan forårsage personskade.

Selvdiagnosefunktion

Denne enhed har en indbygget fejl diagnose formåen. Fejl vises med 'Red' Drift Lampe.
Kontakt din installatør/forhandler i en sådan situation



DANSK

Fejlfindingstip! Spar tid og penge!

Klimaanlægget kan fungere unormalt, når:

Problem	Mulige årsager	Hvad skal man gøre
Airconditionanlægget starter ikke	■ Sikringen er sprunget/afbryder er udløst.	• Tjek husets sikringer/strømbryderboksen og erstat sikringen eller nulstille breaker.
	■ Strømsvigt.	• Hvis strømmen svigter, Drej kontrollen til OFF. Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter for at genstarte klimaanlægget for at forhindre udkobling af kompressorens overbelastning.
	■ Høj spænding.	• Hvis spændingen er usædvanlig meget høje eller lave afbryderen vil aktiveres.
Klimaanlægget køler ikke som den skal	■ Airflow er begrænset.	• Sørg for, at der ikke er nogen gardiner, persienner eller møbel blokering af klimaanlæggets forside.
	■ Luftfilteret er beskidt.	• Rengør filteret mindst hver 2. uge. Se Vedligeholdelse og Service sektionen.
	■ Rummet kan have været varmt.	• Når klimaanlægget er først aktiveret, har du brug for at give tid til rummet for at køle ned.
	■ Kold luft undslipper.	• Check for åbne ovn gulv registre og kold luft afkast.
	■ Kontroller temperaturens indstillinger.	• Sørg for, at de er korrekte.
	■ Der kan være andre varmekilder i rummet.	• Kontroller og fjerne sådanne kilder eller sluk for den, mens du bruger klimaanlægget.

Ring til service straks i følgende situationer

1. Noget unormalt, såsom afbrænding lugt, højlydt støj osv. sker.
   Stop enheden og slå afbryderen fra. Forsøg aldrig at reparere selv eller genstarte systemet i sådanne tilfælde.
2. Hoved strømledning er for varmt eller beskadiget.
3. Fejlkode er genereret af selvstændig diagnose.
4. Vand lækker fra indedelen, selvom der er lav luftfugtighed.
5. En kontakt, afbryder (sikkerhed, jord stik) eller sikring arbejder ikke ordentligt

Brugeren skal foretage rutinemæssig undersøgelse og rengøring for at undgå enhed's dårlige funktionalitet.
I tilfælde af særlige situationer, skal arbejdet udføres af service personale.


LG
Life's Good