LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

Mini Hi-Fi Audio

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite **http://www.lg.com** y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
OM7560

MFL69342998

www.lg.com

OM7560-FB_DUSALLB_SIM_SPA_2998.indd 1 2017-02-17 9:17:28

ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos de los que el Estado de California sabe que causan cáncer, malformaciones congénitas y otros daños reproductivos. ***Lávese las manos tras manipularlo.***

Declaración de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, según apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo establecido en este manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañina en la recepción de la televisión o el radio (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones en la construcción de este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían hacer que se anule la autoridad del usuario para utilizar los equipos.

Declaración de exposición a radiación de RF de FCC:
Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC establecidos para un entorno sin control. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF.

Parte Responsable:

LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Ave
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel: 1-800-243-0000

Antena FM (1) Cable de alimentación (1)

Panel superior



1 Puerto USB 1
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

2 ⏻/I (Reposo/Encendido)

3 **MIC.** (Volumen del micrófono)
Controla el volumen del micrófono.

4 **VOICE CANCELLER**
- Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes. Presione para activar o desactivar este modo.

KEY CHANGER (b/♯)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

LIGHTING / PARTY LINK
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. / Ajusta el nivel del DJ EFFECT. / Ajusta el valor de demora en el modo PARTY LINK.

6 **DJ EFFECT**
Selecciona el modo DJ EFFECT.

USER EQ
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.

7 **PARTY THRUSTER**
Deslice la palanca para crear una atmósfera de fiesta.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado

9 **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

10 **I<<** , **>>I & SEARCH** (Saltar/Buscar)
- Busca una carpeta o un archivo.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

11 **>II** (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

□ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

12 **VOL.** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.

13 **USB REC / DEMO**
Graba al USB. / Muestra el modo demostración.

F (Función) **/ WIRELESS LINK**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.

14 Puerto USB 2
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

15 Ventana de visualización

Panel frontal / Panel Trasero





1 **DANCE LIGHTING** (Bola luminosa)
- Muestra los diferentes patrones de iluminación y color.
- Puede controlar el ángulo ascendente y descendente con el dedo.

2 Bandeja de discos

3 **MIC** (Micrófono) **1 / 2** enchufe de micrófono

4 **PORT. IN**

5 Sensor remoto

6 **ANTENNA** (FM,)

7 **AUX IN / OUT**

8 Toma de entrada CA

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)

Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	70 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330 mm x 815 mm x 302 mm (12,9 pulgadas x 32,0 pulgadas x 11,8 pulgadas)
Peso neto	Aprox. 16,8 kg (37,0 lb)
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 000 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte de emisión de luz con LIGHTING encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, prenda las luces de la habitación, o apague la LIGHTING de la unidad.

Sustitución de la batería



Centro de información al cliente de LG	
1-800-243-0000	EE.UU, Consumidor
1-888-865-3026	EE.UU, Comercial
¡Registre su producto online!	
www.lg.com	

Impreso en China