FRANÇAIS

MANUEL Simplifié

Système de home cinéma DVD

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

MODÈLE
LHD667


MFL70192506

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.




Panneau avant



MIC 1/2 ····· Raccordez un microphone.
PORT. IN ····· Raccordez un appareil portable.
USB Port ····· Reliez un dispositif USB.
⏏ ····· Ouverture/Fermeture du plateau à disques
>II ····· Lecture/Mise en pause.
□ ····· Arrêt de la lecture.
F ····· Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
- / + ····· Règle le volume.
⏻ / I ····· Allumage/Extinction


Panneau arrière



SPEAKERS ····· Branchement aux enceintes.
OPTICAL IN ····· Connexion au dispositif numérique.
HDMI OUT TO TV ····· Connexion à la TV.
VIDEO OUT ····· Connexion à la TV.
AUX (L/R) INPUT ··· Connexion au dispositif analogique.
ANTENNA FM ····· Connexion à l'antenne radio.

1 Branchement des enceintes


! Le système utilisé pour l'installation et le branchement des enceintes peut varier en fonction des modèles.



2 Connexion au téléviseur

Connexion HDMI et optique

1. Raccordez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et optique.
2. Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
3. Réglez [External Speaker (Optical)] depuis le menu Réglage de votre TV.
4. Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



3 Menu d'accueil

Le menu d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur. Profitez des différentes fonctions de l'appareil.



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. **http://www.lg.com**


Informations supplémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 mm x 58 mm x 298,5 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	600 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Remplacement de la pile



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE