POLSKI

KRÓTKA INSTRUKCJA


Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.
Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę http://www.lg.com , a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.


MODEL
SJ3

MFL69729836

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni




⏻/I ..... Gotowość/Wł

F ..... Służy do wybierania funkcji

– / + ... Służy do ustawiania głośności

Panel tylny



PORT.IN .... Służy do podłączenia do urządzenia przenośnego

OPTICAL IN .. Służy do podłączenia do urządzenia optycznego

USB ⇽ ... Służy do podłączenia do urządzenia USB

1 Podłączenie Głośnika Centralnego


Ustaw bezprzewodowy subwoofer w pobliżu sound baru i postępuj według poniższych kroków.

1. Podłącz do gniazdka kabel zasilania bezprzewodowego subwoofera oraz listwy nagłaśniającej.
2. Włączyć panel dźwiękowy:
   Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**.
   Włącza się zielona dioda LED subwoowera.

Ręczne podłączenie subwoofera


1. Naciśnij znajdujący się z tyłu subwoofera przycisk **Pairing**.
   - Zielony wskaźnik LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera zacznie szybko migać.
2. Włącz urządzenie główne.
3. Parowanie zakończone.
   - Włączy się zielony wskaźnik LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).




2 Połączenie z TV

1. Sound bar połączył się z TV za pomocą Przewodu optycznego.
2. Ustaw [Zewnętrzny głośnik (Optyczny)] w menu ustawienia na Twoim TV.



Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.



2. Ustaw źródło wejściowe naciskając przycisk **F** na pilocie lub urządzeniu.

Zdalne sterowanie




ASC/STANDARD/CINEMA: Wybór efektu dźwiękowego.

NIGHT ON/OFF: Ściszanie głośności urządzenia w nocy.

WOOFER LEVEL +/-: Reguluje ustawienie głośności subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Urządzenie uruchomi się automatycznie przez sygnał wejściowy.

Wymiana baterii



Dodatkowe Informacje

Specyfikacja

Zasilanie	Patrz główna etykieta.
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 0,5 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone.)
Wymiary (S x W x G)	Około 950 mm x 71 mm x 47 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	300 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm


LG
Life's Good