LG
Life's Good

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SJ4

MFL69710487


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινός πίνακας ελέγχου

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.




⏻/I ..... Αναμονή/Ενεργοποίηση

F ..... Επιλογή λειτουργίας

– + ... Ρύθμιση έντασης ήχου

Πίσω πίνακας ελέγχου



DC IN ..... Σύνδεση σε προσαρμογέα AC
OPTICAL IN ..... Σύνδεση σε συσκευή Optical
PORTABLE IN ..... Σύνδεση σε φορητή συσκευή
USB ..... Σύνδεση σε συσκευή USB
HDMI OUT (TV ARC) ..... Σύνδεση στην τηλεόραση
HDMI IN Σύνδεση με την έξοδο HDMI μιας συσκευής

1 Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer κοντά στην ηχομπάρα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ και της ηχομπάρας.
2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου: Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέστε με μη αυτόματο τρόπο.

1. Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.
   - Η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα.
3. Pairing έχει ολοκληρωθεί.
   - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




2 Σύνδεση τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε την ηχομπάρα και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Την οπτική είσοδο (Ⓐ) ή την είσοδο HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Σύνδεση Optical

1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Ⓑ Σύνδεση HDMI(ARC)


1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



2. Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα **F** στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο




ASC/STANDARD/CINEMA: Επιλέγει το ηχητικό εφέ.

NIGHT ON/OFF: Μειώνει την ένταση του ήχου τη νύχτα.

WOOFER LEVEL +/-: Προσαρμόζει την ένταση του ήχου του υπογούφερ.

AUTO POWER ON/OFF: Ενεργοποιείται αυτόματα από μια πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 1,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-38A25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Έξοδος : 25 V ⎓ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 890 mm x 55 mm x 85 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	300 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE