Life's Good

Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

CEILING CASSETTE - 4 CHIỀU

Hướng dẫn Cơ bản

www.lg.com

MỤC LỤC

Thận trọng An toàn.....3

Trước khi Vận hành.....6

Hướng dẫn Vận hành.....7

Bảo trì và Bảo dưỡng.....8

Trước khi bạn gọi bảo dưỡng.....10

ĐỐI VỚI HỒ SƠ CỦA BẠN

Viết số mẫu và số sê-ri tại đây:

Mẫu #

Sê-ri #

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên Đại lý

Ngày Mua

■ Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc cho các vấn đề bảo hành.

ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

Ở bên trong, bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý hữu ích về cách sử dụng và bảo trì điều hòa không khí của bạn đúng cách. Bạn chỉ cần lưu ý thận trọng một chút là bạn đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc nhờ vào tuổi thọ của chiếc điều hòa không khí của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy được nhiều câu trả lời cho các vấn đề phổ biến trong bảng các mẹo khắc phục sự cố.

Nếu bạn xem lại biểu đồ các Mẹo Khắc phục Sự cố trước tiên, bạn có thể không cần phải gọi để bảo dưỡng tất cả các bộ phận.

THẬN TRỌNG

- **Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị này.**
- **Liên hệ với người lắp đặt để lắp đặt thiết bị này.**
- **Điều hòa không khí này không được thiết kế cho trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật sử dụng mà không được giám sát.**
- **Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với điều hòa không khí.**
- **Khi dây điện cần được thay, việc thay thế chỉ được thực hiện bởi cán bộ được ủy quyền bằng cách chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng.**
- **Công việc lắp đặt phải được thực hiện phù hợp với Bộ Bộ luật Quốc gia về Điện và chỉ được thực hiện bởi cán bộ có trình độ và được ủy quyền.**



Thận trọng An toàn

Để tránh gây chấn thương cho người sử dụng hoặc những người khác và tránh gây thiệt hại cho tài sản, các hướng dẫn sau đây phải được tuân theo.

■ Vận hành không đúng cách do bỏ qua hướng dẫn sẽ gây tổn hại hoặc thiệt hại.
Sự nghiêm trọng được phân loại theo các chỉ dẫn sau đây.

⚠ CẢNH BÁO	Biểu tượng này cho thấy khả năng tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.
⚠ THẬN TRỌNG	Biểu tượng này cho thấy chỉ có khả năng gây chấn thương hoặc làm hư hỏng tài sản.

■ Ý nghĩa của các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này được thể hiện bên dưới.

⃠	**Hãy chắc chắn không làm.**
❗	**Hãy chắc chắn tuân theo hướng dẫn.**

⚠ CẢNH BÁO

■ Lắp đặt

Không sử dụng một cầu dao ngắt mạch bị lỗi hoặc được đánh giá thấp. Sử dụng thiết bị này trên một mạch chuyên dụng.

- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Đối với thao tác điện, hãy liên hệ với đại lý, người bán, một thợ điện có trình độ, hoặc một Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền.

- Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Luôn tiếp đất sản phẩm.

- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Lắp đặt bảng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn.

- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Luôn luôn lắp đặt một mạch và bộ ngắt mạch chuyên dụng.

- Đi dây hoặc lắp đặt không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện

Sử dụng bộ ngắt mạch hoặc cầu chì được đánh giá chính xác.

- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện.

- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Không tự mình (khách hàng) lắp đặt, gỡ bỏ hoặc lắp đặt lại thiết bị.

- Có nguy cơ cháy, điện giật, nổ, hoặc chấn thương.

Hãy thận trọng khi mở thùng và lắp đặt sản phẩm.

- Cạnh sắc có thể gây bị thương. Hãy đặc biệt cẩn thận của các cạnh hộp và gờ tản nhiệt trên thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.

Đối với việc lắp đặt, luôn liên hệ với các đại lý hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền.

- Có nguy cơ cháy, điện giật, nổ, hoặc chấn thương.

Không lắp đặt các sản phẩm trên một bệ đỡ lắp đặt không hoàn thiện.

- Có thể gây ra chấn thương, tai nạn, hoặc hư hại cho sản phẩm.

Không bật cầu dao điện hoặc nguồn điện trong điều kiện mặt trước, tủ, nắp trên, nắp hộp điều khiển đang được tháo bỏi hoặc đang mở.

- Nếu không, có thể gây ra cháy, điện giật, cháy nổ hoặc tử vong.

Hãy đảm bảo các khu vực lắp đặt không bị xuống cấp do thời gian.

• Nếu các cơ bệ máy bị sụp, cụm máy điều hòa không khí có thể rơi xuống, gây thiệt hại tài sản, hư hại cho sản phẩm, và thương tích cá nhân.

Sử dụng một máy bơm chân không hoặc khí trơ (nitơ) khi tiến hành thử nghiệm độ rò hoặc thanh lọc không khí. Không nén không khí hoặc Oxy và Không sử dụng các chất khí dễ cháy. Nếu không, có thể gây cháy, nổ.

• Có nguy cơ tử vong, thương tích, cháy, nổ.

■ Vận hành

Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng cáp điện không thể bị ngắt hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận hành.

• Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Không đặt bất cứ vật gì trên cáp nguồn.

• Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Không chạm vào (vận hành) các sản phẩm bằng tay ướt.

• Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.

Không đặt lò sưởi hoặc các thiết bị khác gần cáp nguồn.

• Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.

Không để nước chảy vào các bộ phận điện.

• Nó có thể gây ra có nguy cơ cháy, hư hại cho sản phẩm, hoặc điện giật.

Không lưu trữ hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.

• Có nguy cơ cháy hoặc hư hại cho sản phẩm.

Không sử dụng sản phẩm trong một không gian kín trong một thời gian dài.

• Có thể gây tình trạng thiếu oxy.

Khi rò rỉ khí gas dễ cháy, thì hãy tắt gas và mở cửa sổ cho thoáng khí trước khi bật sản phẩm.

• Không sử dụng điện thoại hoặc bật, tắt công tắc. Có nguy cơ cháy hoặc nổ.

Nếu có các âm thanh lạ, nhỏ hoặc khói phát ra từ sản phẩm. Ngắt cầu dao hoặc ngắt kết nối cáp nguồn.

• Có nguy cơ điện giật hoặc cháy.

Ngừng hoạt động và đóng cửa sổ trong trường hợp có bão hoặc lốc xoáy

• Nếu có thể, hãy gỡ sản phẩm khỏi các cửa sổ trước khi bão đến.

Có nguy cơ thiệt hại tài sản, hư hại sản phẩm, hoặc điện giật. Không mở miệng lưới hút của sản phẩm trong quá trình hoạt động. (Không chạm vào bộ lọc tĩnh điện, nếu cụm điều hòa được trang bị như thế.)

• Có nguy cơ gây chấn thương vật lý, điện giật hoặc hư hại cho sản phẩm.

Khi sản phẩm bị thấm nước (ngập nước hoặc chìm trong nước), hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền.

• Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Hãy thận trọng rằng không để nước vào bên trong sản phẩm.

• Có nguy cơ gây cháy, điện giật hoặc hư hại cho sản phẩm.

Thông gió cho các sản phẩm theo thời gian khi vận hành sản phẩm cùng với bếp lò ...

• Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

Tắt nguồn chính tắt khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm.

• Có nguy cơ gây điện giật.

Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng không một ai có thể giẫm lên hoặc rơi vào các cụm máy ngoài trời.

• Điều này có thể dẫn đến thương tích cá nhân và thiệt hại sản phẩm.

Đừng để điều hòa không khí chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và một cánh cửa hoặc cửa sổ được đang được mở.

• Độ ẩm có thể gây ngưng tụ và làm ẩm ướt hoặc gây hư hại đồ nội thất.

Không bật cầu dao điện hoặc nguồn điện trong điều kiện mặt trước, tủ, nắp trên, nắp hộp điều khiển đang được tháo bỏi hoặc đang mở.

•Nếu không, có thể gây ra cháy, điện giật, cháy nổ hoặc tử vong.

⚠ THẬN TRỌNG

■ Lắp đặt

Luôn luôn kiểm tra tình trạng rò khí (môi chất làm lạnh) sau khi lắp đặt, sửa chữa sản phẩm.

• Mức lạnh của môi chất thấp có thể gây ra hư hại cho sản phẩm.

Lắp đặt ống thoát để đảm bảo rằng nước được thoát đi một cách hợp lý.

• Việc đấu nối không tốt có thể gây tình trạng rò rỉ nước.

Duy trì mức môi chất ngay cả khi lắp đặt sản phẩm.

• Tránh rung hoặc rò rỉ nước.

Sử dụng hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm.

• Tránh gây thương tích cá nhân.

■ Vận hành

Không để da tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh trong thời gian dài. (Không được ngồi trong dòng thổi khí.)

• Điều này có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn.

Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm, tác phẩm nghệ thuật... Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống làm lạnh chính xác.

• Có nguy cơ gây hư hỏng hoặc tổn thất cho tài sản.

Không chặn bít lỗ hút và lỗ xả của dòng khí.

• Điều này có thể gây hư hại cho sản phẩm.

Sử dụng một miếng vải mềm để lau. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, dung môi...

• Có nguy cơ cháy, điện giật, hoặc thiệt hại cho các bộ phận bằng nhựa của sản phẩm.

Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hòa khi tháo bộ lọc không khí. Chúng rất sắc cạnh!

• Có nguy cơ gây thương tích cá nhân.

Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì trên sản phẩm. (các thiết bị ngoài trời)

• Có nguy cơ gây thương tích cá nhân, hư hại cho sản phẩm.

Luôn phải gắn bộ lọc một cách an toàn. Làm sạch bộ lọc mỗi hai tuần hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết.

• Bộ lọc bẩn sẽ làm giảm hiệu năng của điều hòa không khí và có thể gây ra sự cố hoặc hư hại cho sản phẩm.

Không đặt tay hoặc các vật thể khác xuyên qua ống hút hoặc xả khí trong quá trình sản phẩm đang được vận hành.

• Có những bộ phận sắc và đang chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Không uống nước được xả từ sản phẩm.

• Điều này không hợp vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sử dụng một chiếc ghế hoặc thang chắc chắn khi làm sạch hoặc bảo trì sản phẩm.

• Hãy cẩn thận và tránh gây thương tích cá nhân.

Trước khi Vận hành

Chuẩn bị Vận hành

1. Liên hệ với một chuyên viên lắp đặt để được lắp đặt.
2. Sử dụng một mạch chuyên dụng.

Cách sử dụng

1. Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong thời gian dài.
2. Do khả năng thiếu oxy, phải tiến hành thông gió phòng khi sử dụng cùng với bếp hoặc các thiết bị sưởi ấm khác.
3. Không sử dụng điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được quy định rõ (ví dụ như bảo quản các thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng, và các tác phẩm nghệ thuật). Vì việc sử dụng như vậy có thể làm hỏng các vật phẩm này.

Vệ sinh và Bảo trì

1. Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hóa khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây thương tích khi xử lý cạnh kim loại sắc nhọn.
2. Không sử dụng nước để làm sạch bên trong máy điều hòa. Việc tiếp xúc với nước có thể phá hủy các vật liệu cách nhiệt, dẫn đến có thể gây giật điện.
3. Khi làm sạch các cụm máy, đầu tiên hãy đảm bảo rằng nguồn điện và cầu dao đã được ngắt. Các quạt quay với một tốc độ rất cao trong quá trình hoạt động. Nên sẽ có khả năng gây chấn thương nếu nguồn điện của cụm máy bị kích hoạt đột ngột trong khi đang tiến hành làm sạch các bộ phận bên trong của cụm máy.

Dịch vụ

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ ủy quyền của bạn.

Hướng dẫn Vận hành

Chức năng Khởi động lại Tự động

Trong trường hợp có điện trở lại sau khi mất điện, hoạt động khởi động lại là chức năng để vận hành tự động các quy trình về các điều kiện vận hành trước đó.

Mẹo cho đèn LED Tín hiệu của Bộ lọc

1. Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang bật.
2. Nếu đèn LED biểu thị đèn tín hiệu của bộ lọc đang bật, hãy vệ sinh bộ lọc.
3. Sau khi vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút hẹn giờ và nút ◀ của bộ điều khiển từ xa cài sẵn trong vòng 3 giây. Sau đó đèn LED tín hiệu của bộ lọc bị tắt.


Bảo trì và Bảo dưỡng

THẬN TRỌNG : Trước khi thực hiện bảo trì, hãy tắt nguồn điện chính vào hệ thống.

Lưới, Khoang máy, và Điều khiển Từ xa


❑ Tắt hệ thống trước khi vệ sinh. Để vệ sinh, dùng dẻ lau mềm và khô để lau. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.

CHÚ Ý Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh bộ phận bên trong.



Bộ lọc không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở sau lưới phía trước 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.



■ Tuyệt đối không sử dụng:

- Nước nóng hơn 40 °C.
  Có thể làm biến dạng và/hoặc bạc màu.
- Các chất dễ bay hơi.
  Có thể làm hư hỏng các bề mặt của điều hòa không khí.



1. Tháo các bộ lọc không khí ra.

■ Giữ chặt vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc ra.

THẬN TRỌNG: Khi tháo bộ lọc không khí ra, không được sờ vào các bộ phận bằng kim loại của thiết bị bên trong.
Nó có thể gây ra tổn thương.

2. Vệ sinh bụi bẩn cho bộ lọc không khí bằng cách sử dụng một máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng nước.

■ Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với nước ấm.

■ Nếu dùng nước nóng (50°C trở lên), bộ lọc có thể bị biến dạng.

3. Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn bộ lọc.

■ Không được phơi bộ lọc không khí dưới ánh nắng trực tiếp hoặc hơ lửa để sấy khô bộ lọc.

4. Lắp đặt bộ lọc không khí.

Khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

Khi không định sử dụng máy trong một thời gian dài.

1 **Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.**
- Kiểu vận hành: Chế độ vận hành quạt.
- Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên trong.

2 **Tắt công tắc ngắt.**

⚠ THẬN TRỌNG

Hãy tắt công tắc ngắt khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

Thông tin hữu ích

Các bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn. Nếu các bộ lọc không khi bị tắc do bụi bẩn, công suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6 % lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa không khí.

1 **Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở trong bộ phận bên trong.**
(Tham khảo trang 8 để biết cách vệ sinh bộ lọc.)

2 **Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí của các bộ phận bên trong/bên ngoài không bị tắc.**

3 **Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất.**
Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ phận bên trong.

Mẹo Vận hành

Không được bật quá lạnh trong phòng.

Điều này không tốt cho sức khỏe và làm lãng phí điện.

Luôn đóng mành che hoặc rèm cửa.

Không được để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa không khí đang hoạt động.

Luôn giữ nhiệt độ trong phòng tỏa đều.

Điều chỉnh luồng không khí hướng dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ tỏa đều trong phòng.

Cần đảm bảo đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ.

Cần tránh mở các cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí lạnh trong phòng.

Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên.

Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ làm giảm dòng không khí và làm giảm tác dụng làm mát và khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một lần.

Để cho phòng thông khí thường xuyên.

Do các cửa sổ được đóng kín, tốt nhất thi thoảng nên mở các cửa sổ và để cho phòng thông khí.

Trước khi bạn gọi bảo dưỡng...

Mẹo Khắc phục sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng....
Nếu chưa khắc phục được trục trặc, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

Điều hòa không khí không hoạt động.	**Phòng có mùi khác thường.**	**Có vẻ như có nước ngưng rò ra từ điều hòa không khí.**	**Máy điều hòa không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại.**
• Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không? • Cầu chì có bị hở hoặc cầu giao có bị ngắt điện không?	• Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất hoặc đồ vải trong phòng.	• Nước ngưng xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa làm mát không khí ẩm trong phòng.	• Đây là cơ chế bảo vệ của máy. • Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.
Không có tác dụng làm mát hoặc làm ấm.	**Hoạt động của máy có tiếng ồn.**	**Nghe thấy tiếng ồn lớn.**	**Màn hiển thị của điều khiển từ xa mờ hoặc không hiển thị.**
• Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc không khí. • Phòng có thể quá nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên. Chờ một thời gian để máy làm mát. • Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn? • Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị bên trong có bị tắc không?	• Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy. - Đây là tiếng của freon đi vào bên trong bộ phận của máy điều hòa. • Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí. - Đây là tiếng của nước khử ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy điều hòa.	• Âm thanh này do sự giãn nở/co lại của bảng điều khiển phía trước sinh ra do những thay đổi nhiệt độ. **Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang BẬT.** • Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Hẹn giờ và nút ▶ của bộ điều khiển từ xa cài sẵn trong vòng 3 giây.	• Có bị hết pin không? • Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?

CHÚ Ý

CHỊU NƯỚC: Phía ngoài của thiết bị này có thể CHỊU NƯỚC.
Bên trong thiết bị không chịu được nước và không được để nước dư thừa.


LG
Life's Good