PAPRASTASIS VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Norėdami peržiūrėti instrukcijas, kaip naudoti sudėtingesnes funkcijas, apsilankykite **http://www.lg.com** ir atsisiųskite naudotojo vadovą.
Ne visa informacija, pateikiama šiame vadove, gali tikti šiam įrenginiui.

LIETUVIŲ K.

MODELIS
CM4360 (CM4360, CMS4360F)


MFL69360230

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos




Priekinis skydelis



1. Ekranas
2. USB: atkuriami garso failai, prijungus USB prietaisą.
3. ⏻/I (Maitinimas): ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys.
4. ⏭ (Peršokti / ieškoti): Ieškoma į priekį. / Perjungiama į kitą takelį ar failą.
5. **AUTO DJ** : pasirenkamas režimas AUTO DJ.
6. ⏮ (Peršokti / ieškoti): Ieškoma atgal. / Perjungiama į ankstesnį takelį ar failą.
7. Diskų dėklas
8. **FUNCTION** : pasirenkama funkcija arba įvesties šaltinis.
9. ⏯ (Atkurti / pristabdyti): Pradedamas arba pristabdomas atkūrimas. / Parenkamas erdvinio ar vienakanalio garso režimas.
10. **REGION EQ / B. BLAST** : Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas. / Pasirenkamas efektas BASS.
11. ⏏ : Atidaromas arba uždaromas disko dėklas.
12. **Pagrindinis garsumo lygis** : reguliuojamas garsiakalbių garsumo lygis.

Galinis skydelis



1. **POWER IN**
2. **FM ANTENNA**
3. **AUX IN (L/R)** prievadai
4. **SPEAKERS (L/R)** gnybtai

Valdiklio programėlė




Atsisiųskite programėlę „**Music Flow Bluetooth**“ į savo prietaisą.

„LG Sound Sync“ (Belaidis)



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite naudotojo vadovą. **http://www.lg.com**

Garsiakalbių jungtis



Papildoma informacija

Specifikacijos


Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę ant prietaiso.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę ant prietaiso.
	Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 0,4 W
	(jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	Apytiksliai 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Grynasis svoris	Apytiksliai 2,53 kg
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Visas galingumas (RMS)	230 W

Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

Akumuliatoriaus keitimas



Atitikties deklaracija

CE

Šiuo dokumentu „LG Electronics" patvirtina, kad radijo įrangos tipas „MINI HI-FI SISTEMA" atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402–2480 MHz	10 dBm



CM4360-DB_AEUSLLZ_SIM_LIT_0230.indd 4 2017-04-19 11:34:38