



簡易手冊

# 無線聲霸

限用物質含有情況標示聲明書						
設備名稱：無線聲霸 型號(型式)：S70TR						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭單體	—	○	○	○	○	○
配件(例:線材, 遙控器)	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

限用物質含有情況標示聲明書						
設備名稱：無線主動式超低音喇叭 型號(型式)：SPT5-W						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭單體	—	○	○	○	○	○
配件(例:線材)	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

限用物質含有情況標示聲明書						
設備名稱：主動後環繞揚聲器 型號(型式)：SPT8-S						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭單體	—	○	○	○	○	○
配件(例:線材)	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

親愛的顧客您好:

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的 “貼心 LG 售後服務”

服務內容:

- ◎ 微笑服務, 貼心售後
- ◎ 一等服務, 感動客戶
- ◎ 一通電話, 不用等待, 不用催修

請洽

貼心 LG 售後服務專線:

# 0800-898-899

LG 網址: <http://www.lg.com/tw>

台灣樂金電器股份有限公司




S70TR  
(SPT8-S, SPT8-SPK)



COV37832758  
2407\_Rev02

[www.lg.com](http://www.lg.com)

版權所有 © 2024-2025 LG Electronics Inc. 保留所有權利。



## 中文 安裝和使用產品

使用機組前請先仔細閱讀本手冊並保留供未來使用。  
關於進階功能相關說明，請前往 <http://www.lg.com> 或掃描 QR 碼下載使用手冊。本手冊某些內容可能與您的產品不同。



- A 聲霸  
B 遙控器接收器  
C 狀態 LED 燈 (1)(2)(3)  
D 後置揚聲器  
E 無線重低音喇叭 - 在靠近聲霸處安裝。  
F 外接裝置 - (藍光播放器、遊戲主機等)

○: 亮起 / ●: 熄滅 / ◉: 閃爍					
紅燈閃爍	白色	白燈閃爍	白色	金黃色	紫色
電源開啟 電源關閉	光纖 / HDMI ARC	藍牙就緒	藍牙	HDMI IN	USB

- 將聲霸用光纖線或 HDMI 線纜連接至您的電視。
- 如果您要使用外接裝置 (例如，機上盒、藍光播放器、遊戲機等)，透過 HDMI 線纜將其連接到聲霸或電視。
  - 如有必要，請購買 HDMI 線纜、光纖或 USB 延長線來連接聲霸
- 請透過揚聲器纜線，連接後置揚聲器。連接後置揚聲器時，將黑色條紋纜線連接到每個揚聲器的負極端子，其餘纜線連接到每個揚聲器的正極端子。
- 按照以下順序連接電源：無線重低音喇叭 → 後置揚聲器 → 聲霸。然後，開啟聲霸：與聲霸自動建立連線時，無線重低音喇叭和後置揚聲器的 LED 將亮起綠燈。
- 將產品搭配電視使用
  - 重複按下功能 按鈕，直到 LED1 亮起白燈。如果您使用的外接裝置連接到聲霸上的 HDMI™ IN，重複按下功能 按鈕，直到 LED1 亮起金黃色燈。
  - 在電視的設定中，將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]、[光纖] 或 [外接揚聲器]。
- 透過 藍牙 將產品連接到您的智慧型手機
  - 輕觸智慧型手機上的設定 按鈕並選擇藍牙。開啟藍牙功能。( 關閉 > 開啟 )
  - 按下藍牙配對 按鈕。稍待片刻之後，LED1 和 LED2 閃爍白燈。
  - 在智慧型手機上找到並輕觸產品。產品會以「LG S70TR(XX)」出現。
  - 產品透過藍牙連接到智慧型手機時，LED1 和 LED2 會亮起白燈。
- 連線到 LG ThinQ 應用程式
  - 在您智慧型手機中的 Google Play 或 App Store 搜尋和安裝 LG ThinQ 應用程式。
  - 您可選擇 [設定] 中的 [幫助]，進一步了解使用的更多資訊。



如果在無線重低音喇叭或後置揚聲器的按鈕上看到 LED 紅燈，這代表聲霸未與揚聲器連線。如果出現此情況，請以下列順序連線。

- 按下聲霸上的電源 按鈕以關閉。
- 按下無線重低音喇叭或後置揚聲器背面的 PAIRING 按鈕。確認每個 LED 燈都閃綠燈。
  - 如果您仍在無線重低音喇叭看到 LED 燈亮紅燈，再次按住無線重低音喇叭背面的按鈕。
- 按下聲霸上的電源 按鈕以開啟。
- 建立連線後，您將看到無線重低音喇叭或後置揚聲器上的 LED 亮起綠燈。
- 保持音箱、無線重低音喇叭和後置揚聲器遠離該設備 (例如無線路由器、微波爐等) 至少 1 公尺以避免無線干擾。
  - 視輸入音源而定，某些揚聲器可能不會發出聲音。選擇 BASS BLAST (BASS BLAST+) 音訊模式，聆聽所有揚聲器的聲音。

- 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。
- Google Play 是 Google LLC 的商標。

## 中文

### 規格

#### 電源要求

- 請參閱主標籤。

#### 耗電量

- 請參閱主標籤。

聲霸尺寸 (寬 x 高 x 深) : 約 950.0 mm x 63.0 mm x 115.0 mm

後置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 約 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm

匯流排電源供應器 (USB) : 5 V 500 mA

擴大機 (總有效輸出功率) : 500 W RMS

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。