





**Front Panel**



- Power On /Off
- Selects Function
- Adjusts Volume


**Rear Panel**



- PORT.IN ..... Connect to a Portable device
- OPTICAL IN ..... Connect to an Optical device


**TV Connection**

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.



**Additional Device Connection**

- 1 Connect to the external device as follows.




- 2 Set the input source by pressing F on the remote control or unit repeatedly.

**Remote control**



- STANDARD/VOICE/CINEMA** : Selects sound effect.
- DRC ON/OFF**: Makes comfortable sound at Dolby Digital.
- AUTO POWER ON/OFF**: Automatically turns on by an input source.

**Replacement of battery**



**Additional Information**

**Specification**

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Net Weight	Approx. 2.47 kg
Total amplifier	100 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

SIMPLE MANUAL  
**Sound Bar**

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
LAS260B



# MANUAL DE USUARIO

## Barra de sonido

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.

MODELO  
LAS260B







www.lg.com  
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



### Panel frontal



-  ..... Encendido / Apagado
-  ..... Selecciona la Función
-  ..... Ajusta el volumen


### Panel trasero



- PORT.IN ..... Conectar a un dispositivo Portátil
- OPTICAL IN ..... Conectar a un dispositivo Óptico


### Conexión del TV

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.



### Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.




- 2 Seleccione la fuente de entrada pulsando F repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

### Mando a distancia



STANDARD/VOICE/CINEMA : Selecciona el efecto de sonido.  
DRC ON/OFF : Ofrece un sonido agradable con Dolby Digital.  
AUTO POWER ON/OFF : Se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

### Reemplazo de batería



### Información adicional

#### Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Peso neto	Aprox. 2,47 kg
Amplificador (potencia de salida RMS total)	100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.