MANUAL SIMPLES

Sistema Blu-ray™ / DVD de Cinema em Casa

PORTUGUÊS

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

LHB725W LHA825W




www.lg.com

LHB725W-DT.BEUSLLS_SIMPLE_v2_POR.indd 1 2015-11-17 12:00:44




Painel Frontal



Porta USB · · · · · · · · · · · · Liga um dispositivo USB.
⏏ · · · · · · · · · · · · Abre/Fecha a bandeja para discos
⏯ · · · · · · · · · · · · · · · · · Inicia/Pausa a reprodução
■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Para a reprodução
F · · · · · · · · · Altera a função ou a fonte de entrada
⏻/I · Ligar/Desligar
Botão de volume · · · · · · · · · · · · Ajusta o volume.


Painel Traseiro




SPEAKERS · · · · · · · · · · · · · · · · · Ligação às colunas.
LAN · Ligação à Internet.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · Ligação à TV.
HDMI IN 1, 2 · · · · · · · Ligação a um dispositivo digital.
ANTENNA FM · · · · · · · · · Ligação da antena de rádio.
AUX (L/R) INPUT · · · Ligação a um dispositivo analógico.
OPTICAL IN · · · · · · · · Ligação a um dispositivo digital.

1 Ligação das Colunas

! O design e a forma de ligação das colunas podem variar consoante os modelos.



Sobre o núcleo de ferrite (Opcional)



2 Emparelhamento com o Recetor Sem Fios

1. Ligue as colunas traseiras ao recetor sem fios.
2. Ligue o cabo de alimentação do recetor sem fios a uma tomada.
3. Ligue o leitor :
   O leitor e o recetor sem fios são ligados **automaticamente**. Um LED verde amarelado acende-se no recetor sem fios.

!

Se não sair som das colunas traseiras ligadas ao recetor sem fios, siga as instruções indicadas abaixo.


i. Ajuste o nível do volume do leitor para o mínimo.
   "VOL MIN" é exibido no visor.
ii. Prima sem soltar o botão 🔇(Sem som) no controlo remoto durante cerca de 3 segundos.
   "VOL MIN" é exibido no visor.
iii. Prima sem soltar **PAIRING** na parte traseira do recetor sem fios durante mais de 5 segundos utilizando a ponta de uma caneta.
iv. Desligue o cabo de alimentação do leitor e do recetor sem fios. Volte a ligá-los.

3 Ligação à TV

Ligue o Leitor e a TV através de HDMI ARC (Ⓐ) ou HDMI e Ótica (Ⓑ).


Ⓐ Ligação HDMI(ARC)

1. Ligue o Leitor à TV utilizando o cabo HDMI.
2. Defina o seletor de entrada para HDMI na TV.
3. Configure [External Speaker (HDMI ARC)] no menu de definições da TV.
4. Siga as instruções no ecrã da TV utilizando o controlo remoto.



Ⓑ Ligação HDMI e Ótica

1. Ligue o Leitor à TV utilizando o cabo HDMI e Ótico.
2. Defina o seletor de entrada para HDMI na TV.
3. Configure [External Speaker (Optical)] no menu de definições da TV.
4. Siga as instruções no ecrã da TV utilizando o controlo remoto.



4 Menu Inicial

Após a configuração inicial, o menu inicial é exibido no ecrã da TV. Desfrute de várias funções no leitor.



Para desfrutar de serviços online, o leitor deverá estar ligado à Internet com ou sem fios.

Aplicação de Controlo



Transfira a aplicação LG AV Remote para o seu dispositivo.

LG Sound Sync (Sem Fios)



Modo de Som Privado



Com *MUSIC flow*



Para mais informações, transfira o manual do proprietário online.
http://www.lg.com

Informação Adicional

Especificação


Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal no painel do fundo.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal no painel do fundo.
	Modo Standby em rede : 0,5 W (Se todas as portas de rede estiverem ativadas.)
Dimensões (L x A x P)	Approx. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Peso Líquido (Approx.)	2,7 kg
Barramento Alimentação (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador total	1200 W

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Desligue a unidade.

Substituição da bateria



Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com. Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor. A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

Apoio ao Cliente

Pode atualizar o leitor com o software mais recente para melhorar o funcionamento do aparelho e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente para este leitor (caso existam novas atualizações), proceda às atualizações de software, visite http://www.lg.com ou contacte o serviço de apoio ao cliente LG Electronics.

Declaração de Conformidade

CE 0197

A LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara por este meio, que este 3D BLU-RAY WIRELESS HOME CINEMA está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva1999/5/EC. A Declaração de Conformidade completa pode ser solicitada através do seguinte endereço postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ou pode ser solicitada no nosso website de DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo é um sistema de transmissão por banda larga de 2,4 GHz e 5 GHz, destinado a ser utilizado em todos os Estados membros da UE e nos países da EFTA.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java POWERED