KULANIM KILAVUZU

LED LCD MONİTÖR

(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

22MP400	22MP41W	22MP410P
24MP400	27MP40W	22MP400P
27MP400	27MP41D	24MP400P
24MP40B	24MP40A	27MP400P
24MP44B	27MP40A	
22MP410	22BP410	

www.lg.com

Telif Hakkı © 2022 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

LİSANS 2
MONTAJ VE HAZIRLIK 3
MONİTÖRÜ KULLANMA 8
KULLANICI AYARLARI 10
SORUN GİDERME 19
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 20
UYARILAR 31
YETKİLİ SERVİSLER 34

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için *www.lg.com* adresini ziyaret edin.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

MONTAJ VE HAZIRLIK

DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.

NOT

- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.


Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden (*www.lg.com*) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.


Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği
Monitor Driver	Önerilen
Ekrandan Kontrol	Önerilen

Ürün ve Düğme Açıklamaları

22MP400
22MP410
22MP41W
22BP410
22MP410P
22MP400P



24MP400
27MP400
24MP400P
27MP400P
24MP40B
24MP44B
27MP40W
27MP41D
24MP40A
27MP40A



Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

		**Açma**	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		**Kapatma**	Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.


NOT

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.






DİKKAT

- Mümkün olduğunca monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
  - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.






- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 100 mm uzaklığa yerleştirin.

22MP400
22MP410
22MP41W
22BP410

22MP410P
22MP400P




24MP400
27MP400
24MP400P
27MP400P

24MP40B
24MP44B

27MP40W
27MP41D

24MP40A
27MP40A



⚠ DİKKAT


- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine takıtığınızdan emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.

Açının ayarlanması

1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.


2 Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.



⚠ UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.



Kensington kilidinin kullanılması


Kensington güvenlik sistemi konnektörü Monitörün arka tarafında yer alır.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da *http://www.kensington.com* adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

22MP400
22MP410
22MP41W
22BP410

22MP410P
22MP400P




24MP400
27MP400
24MP400P
27MP400P

24MP40B
24MP44B

27MP40W
27MP41D

24MP40A
27MP40A



NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

Duvar Montaj Plakasının Takılması

Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

NOT


- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.

Duvara Montaj

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

22MP400
22MP410
22MP41W
22BP410

22MP410P
22MP400P




24MP400
27MP400
24MP400P
27MP400P


24MP40B
24MP44B

27MP40W
27MP41D

24MP40A
27MP40A



Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketi (isteğe bağlı) takın.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.


Duvar Montajı (mm)	75 x 75
Standart vida	M4 x L10
Vida sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW 149 

NOT

- VESA standardında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.

DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.



MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek üründen farklı olabilir.

⚠ DİKKAT

- Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse PC ekran koruyucu kullanın.
- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Plug and Play özelliğini destekler.

* Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeden bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

D-SUB Bağlantısı

Analog videoyu PC'nizden Monitöre iletir.

NOT

- Macintosh için bir D-Sub sinyal giriş kablosu konnektörü kullanılırken
- **Mac adaptörü**

Apple Macintosh kullanımında, tedarik edilen kablodaki 15 pimli yüksek yoğunluklu (3 sıra) D-SUB VGA konnektörü, 15 pimli 2 sıra konnektöre dönüştürmek için ayrı bir fiş adaptörü gerekir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

⚠ DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
  - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.

NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
  - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

KULLANICI AYARLARI

NOT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

Ana Menünün Etkinleştirilmesi




Joystick Düğmesi


1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

Düğme	Menü Durumu		Açıklama
	**Ana menü devre dışı**		Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin		Ana menüden çıkar. (Monitörü kapatmak için düğmeyi 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	◄	**Ana menü etkin**	**Input (Giriş)** özelliğine girer.
	►	**Ana menü etkin**	**Settings (Ayarlar)** özelliklerine girer.
	▲	**Ana menü devre dışı**	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
		Ana menü etkin	Monitörü kapatır.
	▼	**Ana menü devre dışı**	Geçerli girişle ilgili bilgileri görüntüler.
		Ana menü etkin	**Picture Mode (Resim Modu)** özelliğine girer. (sadece HDMI için)

Ana Menü Özellikleri



(sadece HDMI için)



(sadece D-SUB için)

Ana Menü	Açıklama
Input (Giriş)	Giriş modunu ayarlar.
Power Off (Kapatma)	Monitörü kapatır.
Settings (Ayarlar)	Ekran ayarlarını yapılandırır.
Picture Mode (Resim Modu)	Resim modunu ayarlar.
Exit (Çıkış)	Ana menüden çıkar.
Auto Configuration (Otomatik yapılandırma)	En iyi görünüm için D-SUB içerisindeki Auto configuration (Otomatik yapılandırma) seçeneğini işletin.

Menü Ayarları

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün altında bulunan joystick düğmesine basın ve **Settings (Ayarlar)** öğesine girin.
2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı ve sağa/sola kaydırın.
3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü ögelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (⏻) düğmesine basın.
4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



Quick Settings



Input



Picture



General

AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Settings (Ayarlar) > Quick Settings (Hızlı Ayarlar)	Açıklama	
Brightness (Parlaklık)	Ekranın renk kontrastını ve parlaklığını ayarlar.	
Contrast (Kontrast)		
Auto Configuration (Otomatik yapılandırma)	**No (Hayır)**	Seçmeyi iptal et.
	Yes (Evet)	En iyi görünüm için D-SUB içerisindeki Auto configuration (Otomatik yapılandırma) seçeneğini işletin.

Input (Giriş)

Settings (Ayarlar)> Input (Giriş)	Açıklama	
Input List (Giriş Listesi)	Giriş modunu seçer.	
Aspect Ratio (Çerçeve Oranı)	Ekran oranını ayarlar.	
	Full Wide (Tam Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekran görüntüler.
	Original (Orijinal)	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
	NOT • Seçenekler, önerilen çözünürlükte devre dışı bırakılabilir (1920 x 1080).	

Picture (Resim)

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)	Açıklama	
Picture Mode (Resim Modu)	**Custom (Özel)**	Kullanıcının her bir öğeyi ayarlamasını sağlar. Ana menünün renk modu ayarlanabilir.
	Reader (Okuyucu)	Belge görüntüsü için ekranı iyileştirir. OSD seçeneklerindeki ekranı parlak hale getirebilirsiniz.
	Photo	Fotoğrafları görüntülemek için ekranı optimize eder.
	Cinema (Sinema)	Ekranı videoların görsel efektlerini iyileştirmek için optimize eder.
	Color Weakness (Renk Zayıflığı)	Bu mod, kırmızı ile yeşil arasında ayrım yapamayan kullanıcılar içindir. Bu yolla iki renk arasında ayrım yapamayan kullanıcıların kolayca ayrım yapabilmesi sağlanır.
	Game	Ekranı oyun oynamak için optimize eder.

NOT

- Eğer **Picture Mode (Resim Modu)** değiştirilirse, ekran titreyebilir veya PC ekranının çözünürlüğü etkinlenebilir.
- Bu renk zayıflığı olan kullanıcı için bir destekleyicidir. Bu nedenle eğer ekranla ilgili bir rahatsızlığınız olursa bu fonksiyonu kapatın.
- Bu fonksiyonbazıresimlerde bazı renkleri ayırt edemez.

Settings (Ayarlar) > Picture (Resim)	Açıklama		
Picture Adjust (Resim Ayarı)	**Brightness (Parlaklık)**	Ekranın parlaklığını ayarlar.	
	Contrast (Kontrast)	Ekranın kontrastını ayarlar.	
	Sharpness (Keskinlik)	Ekranın keskinliğini ayarlar.	
	SUPER RESOLUTION+	**High (Yüksek)**	Bir kullanıcı kristal netliğinde görüntüler istediğinde Optimize resim kalitesi görüntülenir. Yüksek kaliteli video ve oyun için etkilidir.
		Middle (Orta)	Bir kullanıcı rahat izleme için düşük ve yüksek modları arasında görüntü istediği zaman optimize resim kalitesi görüntülenir. Bu UCC SD video ya da etkilidir.
		Low (Düşük)	Bir kullanıcı pürüzsüz ve doğal görüntüler istediğinde optimize edilmiş resim kalitesi görüntülenir. Yavaş hareket eden resimleri veya hareketsiz görüntüler için etkilidir.
		Off (Kapalı)	Günlük görüntüleme için bu seçeneği seçiniz,Bu moda SUPER RESOLUTION+ kapalıdır.
		NOT • Bu fonksiyon düşük çözünürlüklü resimlerin keskinliğini artırma amacı taşıdığı için normal metin veya masaüstü simgeleri için kullanılması önerilmez. Bu yönde bir kullanım gereksiz derecede yüksek keskinliğe neden olabilir.	
	Black Level (Siyah Seviyesi)	Dengeleme seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). • Ofset: Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en koyu renktir.	
		High (Yüksek)	Ekranın geçerli izleme oranını korur.
		Low (Düşük)	Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.
	DFC	**On (Açık)**	Parlaklığı ekrana göre otomatik olarak ayarlar.
		Off (Kapalı)	DFC özelliğini devre dışı bırakır.

<table>
<tr><td rowspan="7">Game Adjust
(Oyun Ayarlama)</td><td rowspan="5">Response Time
(Tepki Süresi)</td><td colspan="2">Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar.
Fast (Hızlı) ortamda Normal seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir.
Hızlı hareket eden resimler için Faster (Daha hızlı) seçeneğini kullanmanız önerilir.
Hızlı Mod seçildiğinde, içeriğe bağlı olarak Hareket İzi (Bulanıklığı) görülebilir.</td></tr>
<tr><td>Faster (Daha hızlı)</td><td>Tepki süresini Faster (Daha hızlı) olarak ayarlar.</td></tr>
<tr><td>Fast (Hızlı)</td><td>Tepki süresini Fast (Hızlı) olarak ayarlar.</td></tr>
<tr><td>Normal</td><td>Tepki süresini Normal olarak ayarlar.</td></tr>
<tr><td>Off (Kapalı)</td><td>Özelliği devre dışı bırakır.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FreeSync
(22BP410 hariç)</td><td colspan="2">Giriş ve çıkış sinyalinin dikey frekansının senkronize edilmesiyle sizlere kusursuz ve doğal resimler sağlanır.
DİKKAT
• Desteklenen Arayüz: HDMI
• Desteklenen Grafik Kartı : AMD'nin FreeSync desteğine sahip bir grafik kartı gereklidir.
• Desteklenen Versiyon : Grafik kartının en güncel sürücüye sahip olduğundan emin olun.
• Daha fazla bilgi ve gereksinim için, lütfen AMD websitesini ziyaret edin http://www.amd.com/FreeSync.</td></tr>
<tr><td>On (Açık)</td><td>FreeSync fonksiyonu açık.</td></tr>
<tr><td>Off (Kapalı)</td><td>FreeSync fonksiyonu kapalı.</td></tr>
<tr><td>Black Stabilizer
(Siyah Dengeleyici)</td><td colspan="2">Daha iyi bir görünürlük için karanlık sahnelerdeki siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz.
Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici) değerini artırmak ekrandaki düşük düzeydeki gri alanını aydınlatır.
(Karanlık oyun ekranlarındaki nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.)
Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici) değerini azaltmak, düşük düzeydeki gri alanını koyulaştırır ve ekrandaki dinamik kontrastı arttırır.</td></tr>
<tr><td>Crosshair</td><td colspan="2">Artı Göstergesi, Birinci Şahıs Nişansı (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret belirtir. Kullanıcılar, dört farklı Crosshair (artı imleci) arasından oyun ortamlarına en uygun olan Crosshairs(artı imlecini) seçebilirler.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">Color Adjust
(Renk Ayarlama)</td><td rowspan="2">Gamma (Gama)</td><td>Mode 1, Mode 2, Mode 3</td><td>Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.</td></tr>
<tr><td>Mode 4</td><td>Kontrast derecesi ayarlarını ayarlamaya ihtiyacınız yoksa, lütfen Mode 4 seçiniz.</td></tr>
<tr><td>Color Temp
(Renk Sıcaklığı)</td><td colspan="2">Fabrika varsayılanı görüntü rengini seçer.
Custom (Özel): Kullanıcı, kişiselleştirme yoluyla kırmızı, yeşil veya mavi olacak şekilde ayarlama yapabilir.
Warm (Sıcak): Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
Medium (Orta): Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
Cool (Soğuk): Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.</td></tr>
<tr><td>Red (Kırmızı)</td><td colspan="2" rowspan="3">Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.</td></tr>
<tr><td>Green (Yeşil)</td></tr>
<tr><td>Blue (Mavi)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Configuration Adjust
(sadece D-SUB için)</td><td>Horizontal</td><td colspan="2">Görüntüyu hareket ettimek icin sağ ve sol ettirin.</td></tr>
<tr><td>Vertical</td><td colspan="2">Görüntü yukarı ve aşağı hareket ettirin.</td></tr>
<tr><td>Clock</td><td colspan="2">Herhangi bir dikey çizgiyi en aza indirmek için çizgi yatay ekran boyutu da değişecek ekran arka planı görünür.</td></tr>
<tr><td>Phase</td><td colspan="2">Ekranın odağı ayarlamak için. Bu öğeyi gürültü ve karakterlerin açık ya da yoğunlaştırılması düzeyine çıkarmak için izin veriyor.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Resolution
(sadece D-SUB için)</td><td colspan="3">Kullanıcı istediği çözünürlüğü ayarlayabilir.
Bu seçenek, bilgisayarınızın ekran çözünürlüğü aşağıdaki şekilde ayarlandığında etkinleşir (sadece D-SUB için).</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOT
• Fonksiyon sadece bilgisayarınızın ekran çözünürlüğü, PC çıkışının yanlış çözünürlükte olmaması kaydıyla, aşağıdaki şekilde ayarlandığında etkin hale gelir.</td></tr>
<tr><td colspan="3">1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,0ff</td></tr>
<tr><td colspan="3">1280x960, 1600x900,0ff
1440x900, 1600x900,0ff</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Picture Reset
(Resim Sıfırlama)</td><td rowspan="2">Do you want to reset your settings?
(Ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)</td><td>No (Hayır)</td><td>Seçimi iptal eder.</td></tr>
<tr><td>Yes (Evet)</td><td>Varsayılan ayarlara geri döner.</td></tr>
</table>

General (Genel)

Settings (Ayarlar) > General (Genel)	Açıklama		
Language (Dil)	Dil kontrol görüntülenen adını seçin.		
SMART ENERGY SAVING	**High (Yüksek)**	SMART ENERGY SAVING bu yüksek verimli enerji fonksiyonu kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.	
	Low (Düşük)	SMART ENERGY SAVING bu düşük verimli enerji fonksiyonu kullanarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.	
	Off (Kapalı)	SMART ENERGY SAVING özelliğini devre dışı bırakır.	
	* **SMART ENERGY SAVING:** Aydınlık dengeleme algoritmasını kullanarak enerji tasarrufu yapın.		
Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığında monitörü otomatik olarak kapatan bir özelliktir. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. (**8H**, **6H**, **4H** ve **Off (Kapalı)**)		
OSD Lock (OSD Kilidi)	Yanlış tuş girişini önler.		
	On (Açık)	Tuş girişi devre dışı bırakılır.	
	NOT • **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** bölümündeki **Brightness (Parlaklık)**, **Contrast**, **Input (Giriş)**, **General (Genel)** bölümündeki **OSD Lock (OSD Kilidi)** ve **Information (Bilgiler)** hariç tüm özellikler devre dışı bırakılır.		
	Off (Kapalı)	Tuş girişi devreye alınır.	
Information (Bilgiler)	Gösterilen ekran bilgileri şunlardır: **Model (Model)**, **Total Power On Time (Toplam Çalışma Süresi)**, **Serial Number (Seri Numarası)**, **Resolution (Çözünürlük)**.		
Reset	**Do you want to reset your settings? (Ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)**	**No (Hayır)**	Seçimi iptal eder.
		Yes (Evet)	Varsayılan ayarlara geri döner.

NOT

- Enerji tasarrufu verilerinin değeri panele ve panel tedarikçilerine göre değişebilir.
- **SMART ENERGY SAVING** özelliğini **High (Yüksek)** veya **Low (Düşük)** olarak ayarlarsanız, monitör parlaklığı kaynağa bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olur.

SORUN GİDERME

Servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Hiç görüntü yok	
Ekranın güç kablosu bağlı mı?	• Güç kablosunun prize düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Ekranda **Out of Range (Aralık Dışında)** mesajı mı görüntüleniyor?	• Bu mesaj, PC'den (video kartı) gelen sinyal, ekranın yatay ve dikey frekans aralığının dışında olduğunda görülür. Bu kılavuzun 'Teknik Özellikler' bölümüne bakın ve ekranınızı tekrar yapılandırın.
Ekranda **No Signal (Sinyal Yok)** mesajı mı görüntüleniyor?	• Monitörde **No Signal (Sinyal Yok)** çıktıktan sonra , DMP moduna geçtiğini gösterir. • Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
OSD'de bazı fonksiyonları kontrol edemiyor musunuz?	
OSD'de bazı menüleri seçemiyor musunuz?	• OSD kilitleme menüsüne girip öğeleri kapalı konuma getirerek OSD kontrollerinin kilidini her zaman açabilirsiniz.

⚠ **DİKKAT**

- **Control Panel (Denetim Masası)** ► **Display (Görüntü)** ► **Settings (Ayarlar)** seçeneğini kontrol edin ve frekans ile çözünürlük ayarlarının değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse, video kartını önerilen çözünürlüğe tekrar ayarlayın.
- Önerilen çözünürlük (optimum çözünürlük) seçilmezse, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, kırpılabilir ya da eğilme olabilir. Önerilen çözünürlüğün seçildiğinden emin olun.
- Ayar yöntemi İ/S (İşletim Sistemi) ve bilgisayara göre değişebilir ve yukarıda belirtilen çözünürlük video kart performansıyla desteklenmeyebilir. Bu durumda, bilgisayar ya da video kart üreticisine sorunuz.

Ekran görüntüsü bozuk	
Ekran rengi tek renk ya da normal değil.	• Sinyal kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkmak için bir tornavida kullanın. • Video kartın yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. • **Control Panel (Denetim Masası)** ► **Settings (Ayarlar)** seçeneğinden renk ayarını 24 bit'in üzerinde bir değere ayarlayın (gerçek renk).
Ekran gidip geliyor.	• Ekranın bağlama moduna ayarlandığını ve evet seçiminin yapıldığını kontrol edin, önerilen çözünürlüğe değiştirin.
"Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Tanınmayan monitör, Tak ve Çalıştır (VESA DDC) tip monitör bulundu) mesajı mı görüntüleniyor?	
Ekran sürücüsünü kurdunuz mu?	• Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: *http://www.lg.com*. • Video kartın Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Titreşimsiz görüntüler	
Eğer önerilen zamanlaması ayarlanmış olmasaydı?	• Eger siz HDMI 1080i 60/50 Hz zamanlaması kullanırsanız, lütfen önerilen moddur 1080P gibi zamanlaması ayarlanmış, filcker gösterecektir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

22MP400 | 22MP400P

Renk Derinliği	8 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI) 60 Hz'de 1920 x 1080 (D-Sub)
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V ⎓ 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 18 W Tip (Tipik)* Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,3 W** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B,	

	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 Çıkış: 19 V ⎓ 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı	509,6 x 393,2 x 190,0 (mm)	
	Ayaklıksız	509,6 x 304,6 x 58,0 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	2,4 kg	
	Ayaklıksız	2,1 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

*** Bu monitör ses çıkışını desteklememektedir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

22MP410 | 22MP41W | 22MP410P

Renk Derinliği	8 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI) 60 Hz'de 1920 x 1080 (D-Sub)
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V ⎓ 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 19 W Tip (Tipik)* Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,3 W** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B,	

	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 Çıkış: 19 V ⎓ 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı	511,6 x 383,5 x 190,0 (mm)	
	Ayaklıksız	511,6 x 295 x 40,2 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	2,6 kg	
	Ayaklıksız	2,2 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

*** Bu monitör ses çıkışını desteklememektedir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

22BP410

Renk Derinliği	8 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI) 60 Hz'de 1920 x 1080 (D-Sub)
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V ⎓ 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 12,5 W Tip (ENERGY STAR® standardı)* Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,3 W** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B,	

	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 Çıkış: 19 V ⎓ 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı	511,6 x 383,5 x 190,0 (mm)	
	Ayaklıksız	511,6 x 295 x 40,2 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	2,6 kg	
	Ayaklıksız	2,2 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık modu güç tüketimi ENERGY STAR® test standardı ile ölçülür.

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

*** Bu monitör ses çıkışını desteklememektedir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24MP400 | 24MP40B | 24MP44B | 24MP40A | 24MP400P

Renk Derinliği	8 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI) 60 Hz'de 1920 x 1080 (D-Sub)
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V ⎓ 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 19 W Tip (Tipik)* Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,3 W** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B,	

	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 Çıkış: 19 V ⎓ 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı	539,9 x 414,4 x 190,0 (mm)	
	Ayaklıksız	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	2,6 kg	
	Ayaklıksız	2,3 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

*** Bu monitör ses çıkışını desteklememektedir.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

27MP400 | 27MP40W | 27MP41D | 27MP40A | 27MP400P

Renk Derinliği	8 bit renk desteklenir.	
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	75 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI) 60 Hz'de 1920 x 1080 (D-Sub)
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V ⎓ 1,3 A
	Güç Tüketimi	Açık modu: 22 W Tip (Tipik)* Uyku Modu (Bekleme modu) ≤ 0,3 W** Kapalı Modu ≤ 0,3 W
AC/DC adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19025G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19025GPB-2, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-25FSF-19 19025EPB-1, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP21, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE tarafından üretilen LCAP26-B,	

	Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FS, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen WA-24C19FN, Asian Power Devices Inc. tarafından üretilen DA-24B19, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. tarafından üretilen AD2139620 Çıkış: 19 V ⎓ 1,3 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklı	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)	
	Ayaklıksız	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklı	3,4 kg	
	Ayaklıksız	3,1 kg	

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve ⎓ sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Güç tüketim seviyesi çalışma durumu ve monitör ayarına göre farklı olabilir.

* Açık mod güç tüketimi LGE test standardında ölçülmüştür (Tamamen Beyaz doku, Maksimum çözünürlük).

** Monitör bir kaç dakika içerisinde (Maksimum 5 dakika) Uyku Moduna geçer.

*** Bu monitör ses çıkışını desteklememektedir.

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, PC)

D-SUB

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Önerilen Mod

HDMI

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,035	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Önerilen Mod
1920 x 1080	83,89	74,97	+/+	

HDMI Zamanlama (Video)

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Önerilen Mod

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik. Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Garanti Şartları

1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3 Üretici ve ithalatçı, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

4 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur. Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

5 Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.

6 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parçanın garanti süresi altı aydır.

8 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

9 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme;
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

10 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Malın tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından tespit edilmesi üzerine düzenlenecek raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

11 Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

12 Üretici veya ithalatçılar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır. Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir

13 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir Malın montajının tüketici tarafından yapıldığı hâllerde, kullanım kılavuzunda yer alan montaj talimatına aykırı müdahale sonucunda ortaya çıkan arızalar kullanım hatası kapsamındadır.

Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti sona erer. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

14 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANİYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞIH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALIT ZIYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞIKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASİNAN	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERIF EFENDI CAD. ŞAIR NEFI İLKÖĞRETIM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESI
LG ELECTRONICS TICARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı,Şişli-İstanbul,Türkiye Tel : (0 212) 314 52 52 Fax : (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESI
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (*www.lg.com/global/recycling*)

Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve bir tarafında bulunur.
Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

Model _____

Seri No. _____

(sadece 22BP410 için)

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.