



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

## LOA SOUND BAR

## Wi-Fi

Wi-Fi SOUND BAR

SP8A



MFL71795740  
2105\_Rev01



www.lg.com  
Bản quyền © 2021 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

### TIẾNG VIỆT

#### Thông số kỹ thuật

Mức tiêu thụ điện

- Tham khảo nhãn chính.

Bộ nguồn AC

- Dòng máy: **DA-50F25**
- Nhà sản xuất: Asian Power Devices Inc.
- Nguồn vào: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Nguồn ra: 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Dòng máy: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Nhà sản xuất: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Nguồn vào: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Nguồn ra: 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): Xấp xỉ. 1060.0 mm x 57.0 mm x 119.0 mm

Bộ cấp nguồn Bus (USB): 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Âm li (Tổng công suất Đầu ra RMS): 440 W RMS

#### Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Đề nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>. Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

### ENGLISH

#### Specification

Power consumption

- Refer to the main label.

AC adapter

- Model: **DA-50F25**
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 1060.0 mm x 57.0 mm x 119.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 440 W RMS




#### OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



## TIẾNG VIỆT Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.  
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, vui lòng truy cập <http://www.lg.com> hoặc quét mã QR và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của bạn.



- (A) Loa Sound bar  
(B) Đầu thu điều khiển từ xa / Màn hình trạng thái  
(C) Loa siêu trầm không dây - Lắp bộ phận này gần với loa sound bar.  
(D) Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.)

- Kết nối loa sound bar với TV qua cáp quang hoặc cáp HDMI.**
- Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (như Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.), kết nối thiết bị với loa sound bar thông qua cáp HDMI.
- Kết nối với nguồn điện theo thứ tự sau: loa siêu trầm không dây → loa sound bar. Sau đó bật loa sound bar. Khi kết nối với loa sound bar được tự động thiết lập, đèn LED trên loa siêu trầm không dây sẽ sáng lên màu xanh lá cây.
- Sử dụng sản phẩm với TV**
  - Nhấn nút **Chức năng** (⏏) liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.
  - Trên cài đặt TV, hãy đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC], [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài).
  - Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**OPT**”, “**ARC**” hoặc “**E-ARC**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái cùng với âm thanh.
- Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi**
  - Kết nối điện thoại thông minh với Wi-Fi.
  - Cài đặt ứng dụng LG Sound Bar trên Google Play hoặc App Store.
  - Chạy ứng dụng LG Sound Bar và làm theo hướng dẫn.
  - Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng ứng dụng LG Sound Bar của LG.
- Kết nối thiết bị với điện thoại thông minh qua Bluetooth**
  - Nhấn vào nút **Cài đặt** (⚙) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (Off > On)  
**Tắt > On**
  - Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** (🔗). Sau một lát, bạn sẽ thấy “**BT READY**” trên màn hình trạng thái.
  - Tìm và nhấn vào “LG\_Speaker\_SP8A\_XXXX” hoặc tên bạn đã đăng ký trên ứng dụng Google Home.
  - Khi sản phẩm kết nối với điện thoại thông minh thông qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy thay đổi màn hình trạng thái từ “**PAIRED**” (Đã ghép nối) → “**Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối**” → “**BT**”.



**Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ ở mặt sau của loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa sound bar không được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.**

- Nhấn nút **Nguồn** (⏻) trên loa sound bar để tắt.
  - Nhấn nút **PAIRING** ở phía sau của loa siêu trầm không dây chưa kết nối. Kiểm tra xem đèn LED có nhấp nháy màu xanh lá cây không.
    - Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ ở mặt sau của loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.
  - Nhấn nút **Nguồn** (⏻) trên loa sound bar để bật loa lên.
  - Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED màu xanh lá cây ở mặt sau của loa siêu trầm không dây.
- ✳ Để loa sound bar, loa siêu trầm cách thiết bị (như bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.) trên 1 m để tránh nhiễu sóng không dây.
- Một số loa có thể không tạo ra âm thanh phụ thuộc vào nguồn đầu vào. Chọn chế độ âm thanh CINEMA (Điện ảnh) để nghe qua tất cả các loa.

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Google Play là thương hiệu của Google LLC.

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar  
(B) Remote Control Receiver / Status Display  
(C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.  
(D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.
- Using the product with your TV**
  - Press the **Function** (⏏) button repeatedly until “**OPT/HDMI ARC**” appears on the status display.
  - On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
  - When the TV is properly connected to the product, “**OPT**”, “**ARC**”, or “**E-ARC**” will appear on the status display with a sound.
- Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi**
  - Connect your smartphone to Wi-Fi.
  - Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
  - Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
  - The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.
- Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
  - Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)  
**On**
  - Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see “**BT READY**” on the status display.
  - Find and tap “LG\_Speaker\_SP8A\_XXXX” or the name you registered on the Google Home app.
  - When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from “**PAIRED**” → “**Connected Bluetooth device name**” → “**BT**”.



**If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.**

- Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
  - Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
    - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
  - Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
  - When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer.
- ✳ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE