


사운드바_Wi-Fi에 연결할 때, SW 업데이트와 최신 버전 확인하는 방법(LG ThinQ)

Wi-Fi 사운드바는 업데이트가 필요한 SW가 있는 경우, Wi-Fi에 연결되었을 때 자동으로 업데이트(silent update)가 됩니다. Android/iOS 기기에 설치된 LG ThinQ앱의 설정메뉴의 버전 정보에서 최신 버전 정보를 확인할 수 있습니다.


1. '+' 버튼으로 제품 추가




2. '제품 추가' 선택




3. '사운드바' 선택




4. '전원을 켜어요' 선택




5. 연결가능한 제품 선택




6. 제품 'Vol -' 버튼 누른 후 '눌렀어요' 선택




7. 공유기 '비밀번호' 입력




8. 제품 등록 과정 진행



9. '확인' 선택하여 등록 완료




9. '확인' 선택하여 등록 완료




* 제품에 따라 표시되는 버전정보는 다를 수 있습니다.


10. 사운드바 선택



11. 설정 버튼 선택



12. 제품 정보 선택



13. 소프트웨어 버전 정보 확인

