親愛的顧客您好:
感謝您對 LG 產品的愛護與支持
為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務
為您準備了全新的 “ 瞬間感動 LG 售後服務 “
服務內容 :

◎ 微笑服務 , 貼心售後
◎ 一等服務, 感動客戶
◎ 一通電話, 不用等待, 不用催修

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線:

0800-898-899

LG 網址 : http://www.lg.com/tw

台灣樂金電器股份有限公司

中文

簡易手冊

無線
音霸喇叭

要查看進階功能的指示，請瀏覽 http://www.lg.com 並下載使用者手冊。
本手冊中的某些內容或會與您的裝置不符。


型號
LAS550H

MFL69400882

www.lg.com



前面板




⏻/I ····· 開機/關機

F ····· 選擇功能

– + ····· 調節音量

後面板



HDMI IN ····· 連接至裝置

HDMI OUT (TV ARC) ····· 連接至 TV

USB port ····· 連接至 USB 裝置

PORTABLE IN ····· 連接至可攜式裝置

OPTICAL IN ····· 連接至光纖裝置

1 重低音喇叭連接

把無線重低音喇叭放置在條型揚聲器附近並按照以下步驟操作。

1. 將無線重低音喇叭的電源線連接至電源插座
2. 開啟條型揚聲器：
   條型揚聲器和無線重低音喇叭將 **自動** 連接。無線重低音喇叭上的黃綠色 LED 將會亮起。

若無線重低音喇叭沒有聲音，
請按照下列步驟操作。

i. 調節條型揚聲器的音量至最小。
「VOL MIN」在顯示視窗中顯示。

ii. 按住遙控器上的 🔇（靜音）按鈕並持續約 3 秒。「WL RESET」在顯示視窗中顯示，且條型揚聲器上的紅色 LED 閃爍。

iii. 使用筆尖按住無線重低音喇叭背部的 PAIRING 超過 5 秒。


iv. 中斷條型揚聲器和無線重低音喇叭的電源連接。重新連接。

2 電視連接

透過光纖 (Ⓐ) 或 HDMI ARC (Ⓑ) 連接條型揚聲器和 TV。


Ⓐ 光纖連接

1. 透過光纜將條型揚聲器連接至 TV。
2. 在您的 TV 設定功能表上設定 [外置揚聲器（光纖）。



Ⓑ HDMI (ARC) 連接

1. 透過 HDMI 纜線連接條形揚聲器至 TV。
2. 在您的 TV 設定功能表上設定 [外置揚聲器 (HDMI ARC)。



控制器應用程式

下載 **Music Flow Bluetooth** 應用程式至您的裝置。

LG Sound Sync（無線）



更多資訊，請下載線上使用者手冊。**http://www.lg.com**


附加資訊

規格

電源需求	請參閱主標籤。
耗電	請參閱主標籤。 網路待機：2.5 W （所有網路埠皆啟動時）
尺寸 (寬 x 高 x 深)	大約 890 mm x 51 mm x 85 mm
淨重	大約 2.8 kg
匯流排電源供應器 (USB)	5 V ⎓ 500 mA
放大器 (RMS 總輸出功率)	320 W

設計及規格如有任何變更，恕不另行通知。

遙控器




: 在夜晚調低音量。
: 適當地調節音量。
: 同步音訊和 視訊。
: 透過 輸入源自動開啟。

如何斷開無線網路連線或無線裝置的連接。

將自動開機/關機功能設為關閉，然後關閉本裝置。

更換電池



根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE