



MANUAL SIMPLE

Reproductor Ultra HD Blu-ray Disc™

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
UBK80




MFL71941119

www.lg.com

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel frontal



- △ Abrir / Cerrar la Bandeja de Disco
- >|| Inicia / Pausa la reproducción.
- Detiene la reproducción.
- ⏻ Encender / Apagar
- ⦿ Indicador de encendido
- USB Port Conectar a un dispositivo USB.

Panel trasero



- LAN Conexión a Internet.
- HDMI OUT TO TV Conectar a TV.
- OPTICAL AUDIO OUT Conecte al dispositivo de audio digital.

Menú Inicio


Después de la configuración inicial aparece el menú de Inicio en la pantalla de la TV. Disfrute de funciones variadas en el reproductor.



Conexión del TV

Conexión HDMI

- 1 Conecte el conector HDMI del reproductor al conector HDMI de la TV utilizando un cable HDMI.



- 2 Establezca el selector de entrada al HDMI de la TV.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla de la TV utilizando el mando a distancia.

Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones


Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal. Reposo conectado en red: 1,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 430 mm x 45,5 mm x 205 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Asistencia al cliente

Es posible actualizar el Reproductor con el software más reciente para mejorar el funcionamiento de los productos y/o añadir nuevas funciones. Para obtener el software más reciente para este reproductor (si se han producido actualizaciones), proceda con las actualizaciones del software o visite <http://www.lg.com> o contacte al centro de asistencia al cliente de LG Electronics.

Sustitución de la pila



Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

