




REFRIGERATEUR MANUEL DU PROPRIETAIRE




SVP
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL LISEZ
ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU PROPRIETAIRE
ET CONSERVEZ LE SOIGNEUSEMENT POUR UNE
ULTERIEURE CONSULTATION.

INSTALLATION	2
SCHÉMA EXPLICATIF	3
FONCTIONNEMENT	4
CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS	5
DISTRIBUTEUR DE BOITES.....	6~7
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	8
REMARQUE IMPORTANTE	9
AVANT D'APPELER UN RÉPARATEUR.....	10



INSTALLATION

1. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facile d'accès.
2. Evitez de le placer près d'une source de chaleur, à la lumière solaire directe, ou dans un endroit humide.
3. L'air doit pouvoir circuler convenablement autour de votre réfrigérateur pour que celui-ci fonctionne correctement. Laissez un espace libre d'au moins 25cm au-dessus et de 5cm derrière et sur les côtés.
4. Pour éviter les vibrations, le réfrigérateur doit être posé sur une surface plane. Si nécessaire, réglez les vis de mise à niveau pour compenser l'irrégularité du sol. L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour que la porte se ferme plus facilement.
5. Nettoyez complètement votre réfrigérateur et essuyez toute la poussière accumulée lors du transport.
6. Branchez le cordon électrique dans la prise. Ne le branchez pas sur la même prise que d'autres appareils ménagers.
7. Laissez votre réfrigérateur pendant une heure environ. Vérifiez la circulation d'air froid sur l'évaporateur.






SCHÉMA EXPLICATIF


Evaporateur:

n'utilisez pas d'outil aiguisé susceptible d'érafler la surface pour enlever la glace ou le givre.

Plateau à glaçons

Cadran de contrôle de la température

Fermeture magnétique de la porte




Egouttoir(et étagère):


récupère l'eau qui s'égoutte de l'évaporateur lors du dégivrage

Etrier de porte

Bar

Vis de mise à niveau






FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque votre réfrigérateur est installé pour la première fois, prévoyez deux ou trois heures pour qu'il se stabilise à la température normale de marche avant de le remplir.
Ajoutez cinq minutes de plus si l'opération a été interrompue.



CONTROLE DE LA TEMPERATURE




Réglez d'abord la commande du réfrigérateur sur 4.
Pour obtenir une température plus froide, réglez la commande du compartiment de votre choix sur un chiffre plus élevé.

POUR FAIRE DE LA GLACE

- Pour faire des glaçons, remplissez le bac à glaçons avec de l'eau et placez-le sur l'évaporateur.
- Pour enlever les glaçons, déformez légèrement le bac en le tenant à son extrémité.





FONCTIONNEMENT


DEGIVRAGE


- Un dégivrage régulier est indispensable au bon fonctionnement de votre réfrigérateur.
- Lorsque l'épaisseur de la glace/du givre sur la surface de l'évaporateur atteint 6mm, commencez l'opération de dégivrage.
- Pour dégivrer, réglez la commande sur la position 0.
- Lors du dégivrage, enlevez les aliments qui se trouvent sur l'évaporateur et placez correctement l'égouttoir.
- Après le dégivrage, enlevez l'égouttoir, videz l'eau, séchez l'égouttoir et remplacez-le.




CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

- Assurez-vous que les aliments chauds soient froids avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Lorsque vous entreposez des aliments, recouvrez-les d'un film plastique ou mettez-les dans un récipient muni d'un couvercle.
Lorsque l'humidité des aliments s'évapore, leur goût et leur valeur nutritionnelle disparaissent également.
- N'entrez pas de bouteilles sur l'évaporateur, elles pourraient se casser en gelant.
- Ne recongelez pas des aliments décongelés puis recongelés. Ils perdraient leur goût et leur valeur nutritionnelle.
- Entrez les aliments une fois nettoyés, de sorte que les aliments se trouvant à côté ne soient pas salis.







DISTRIBUTEUR DE BOITES




Insérez les boîtes par le haut et sortez les par le bas.

	Au moins une ou plusieurs boîtes	Pas de boîte
REPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR		
DISTRIBUTION		<p>Soulevez légèrement et tirez</p>






DISTRIBUTEUR DE BOITES




La règle de porte peut pivoter. Les boîtes peuvent alors chuter.





REMARQUE


Il est possible d'introduire une boîte par le bas quand il n'y a pas de boîte dans le chargeur.



ETRIER DE PORTE

Le casier tombera dans l'endroit lui-même selon la taille de la bouteille pour la tenir correctement.





ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR




Pour nettoyer l'intérieur, utilisez un chiffon doux avec une solution d'une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude et d'un quart de litre d'eau, ou un détergent doux. Nettoyez l'intérieur de la même façon.


NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Utilisez une solution tiède de savon ou de détergent doux pour nettoyer le fini de votre réfrigérateur. Essuyez avec un chiffon doux humide puis séchez.

PRÉCAUTIONS POUR LE NETTOYAGE

- Débranchez toujours le cordon électrique de la prise lorsque vous nettoyez près des éléments électriques.
- N'utilisez pas de liquide de nettoyage inflammable ou toxique.
- N'utilisez pas de tampon métallique, de brosse, de nettoyant abrasif, ou de solution alcaline forte sur les surfaces.
- Lors d'une absence prolongée: Lors d'une absence prolongée, débranchez le cordon électrique et laissez la porte ouverte pour éviter les odeurs. En cas d'absence courte, enlevez les denrées périssables et laissez le réfrigérateur en état normal de marche.
- Lors du transport: Fixez toutes les parties mobiles à l'aide de ruban adhésif afin d'éviter qu'elles ne soient endommagés, et relevez les vis de mise à niveau.





REMARQUE IMPORTANTE

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE

Si possible, branchez le réfrigérateur sur sa propre prise électrique, de sorte qu'il n'y ait pas de surcharge susceptible d'interrompre le courant électrique.

INSTRUCTION POUR REMPLACER LE CORDON ÉLECTRIQUE

Si le cordon électrique du réfrigérateur est endommagé, il doit être remplacé par un responsable du service après-vente, agréé par le fabricant, car cette opération requiert l'utilisation d'outils spécifiques

ATTENTION! PEUT ÊTRE UNE PIÈGE POUR LES ENFANTS!


DANGER : Peut être une piège pour les enfants! Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur:


Enlevez les portes. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas aisément y entrer. Si un court-circuit se produit, la masse réduit le risque d'électrocution en faisant prendre un autre chemin au courant électrique.

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut provoquer une électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un spécialiste du service après-vente si vous ne comprenez pas clairement les instructions, ou si vous n'êtes pas sûr que le réfrigérateur soit branché correctement.

N'entrez pas de matières inflammables, explosives ou chimiques dans le réfrigérateur.

Ne touchez pas la surface givrée, surtout si vos mains sont mouillées ou humides. Vous pourriez vous geler les doigts.





AVANT D'APPELER UN RÉPARATEUR

IL EST SOUVENT POSSIBLE D'ÉVITER D'APPELER UN RÉPARATEUR.
EFFECTUEZ LES VÉRIFICATIONS SUIVANTES AVANT D'APPELER.

- Un fusible a-t-il sauté à la maison ou un coupe-circuit a-t-il été arraché?
- Le cordon électrique a-t-il été débranché complètement ou à moitié de la prise murale?
- La commande de température a-t-elle été réglée sur la bonne position?
- Le réfrigérateur a-t-il été placé près du mur ou d'une source de chaleur?
- La porte est-elle restée ouverte plus longtemps que nécessaire?
- Le réfrigérateur a-t-il été installé sur une surface plane et stable?
- Il y a des odeurs dans le réfrigérateur; Les aliments ayant une forte odeur doivent être conservés dans un récipient fermant hermétiquement ou emballés.
L'intérieur a peut-être besoin d'être nettoyé.

