

# Korisnièki vodiè

W2261V

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali nje-  
govo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od  
požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte  
sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

## Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali nje-  
govo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od  
požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte  
sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

### O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, provjerite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, обратите se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, обратите se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obraèite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste spreæili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuæete sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekranu. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvuèite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

### O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekran ima otvore za ventilaciju na kuèištu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauç, prekrivaè itd.
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplote, ili na njih.

Nemojte da trjate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvat ekranu na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj događaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebeti metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

### O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.

### O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.


### O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlazeæete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

## Povezivanje stalka

### Povezivanje stalka


1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.
2. Montirati podnoèje u konzolu s taènom smerom koji pokazuje u slici, onda prièvrsti zavrstanj koji na konzoli.



3. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

### Skidanje stalka:

1. Postavite ekran licem prema jastuku ili mekoj krpi.
2. Odveæe zavrtanj koji na konzoli onda krene podnoèje s konzole.



### Važno

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavaèke držeæi ga za osnovu stolka. Proizvod može pasti i da se ošteeti ili da vam povredi nogu.


## Pozicioniranje vašeg ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je iskljuèeno napajanje ekrana, raèunarskog sistema i drugih prikljuèenih ureðaja.

### Pozicioniranje vašeg ekrana

1. Podesite poziciju na razlièite naèine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg nagiba: -5°~17°



### Ergonomija


Da bi održali ergonomiènu i udobnu poziciju gledanja preporuèuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.

# Povezivanje sa računаром

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skici-ranoj mapi od ① do ②.


- A Spojite DVI kabl
- B Spojite Dsub kabl (PC)
- C Spojite Dsub kabl (Mac)
- D Spojite HDMI kabl

2. Dodirnite taster na bočnom preklopniku da bi uključili napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se izvršava funkcija samostalnog podešavanja slike ('Self Image Setting Function'). (Samо prema ulazu D-sub signalnog kabla (RGB))



## NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.



PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

## NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. AUTO/SET funkcija? Ako imate problema kao što je zamagljena slika, zamagljena slova, titranje ekrana ili slika sa nagibom dok koristite uređaj ili nakon promene rezolucije, dodirnite taster AUTO/SET (funkcija automatskog podešavanja) da biste poboljšali rezoluciju

## Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- 1920 x 1080 @ 60Hz