

- 时钟:** 接收数字信号时,时钟将会自动设置(如果没有数字信号,只可以手动设置时钟)。电视机关电后开机,开机画面中不显示时钟信息。使用定时关机/定时开机功能前必须正确设置时钟。
- 定时关机:** 设置电视机自动开机/关机的时间。
定时开机 如果将定时关机时间与当前时间设为同一时间,则不执行定时关机。使用定时关机功能可在指定时间自动将电视机切换至待机状态。使用定时开机功能时,电视机打开 2 小时内如果没有进行任何按钮操作,电视机将自动切换为待机状态。如果定时开机和定时关机设定为同一时间,将执行定时关机。电视机必须在待机模式下才能执行定时开机功能。
- 睡眠设置:** 选择电视机自动关机前的总时间。使用此功能,在到达指定时间后,睡眠定时器自动将电视机切换至待机状态。关闭电视机时,电视机将自动清除预置睡眠时间。

- 密码设置,系统锁定:** 按遥控器上的“0”,“0”,“0”,“0”输入密码后,用任意四位数设置密码,并牢记您的密码。如果您的密码遗忘,请按遥控器上的“0”,“3”,“2”,“5”。
锁定节目: 锁定任何您不想收看或您不想您的孩子收看的节目。当系统锁定“开”时可使用。
输入密码可以打开锁定节目。
输入锁定: 将外部输入锁定。当系统锁定“开”时,此功能可用。
- 童锁:** 通过锁定前框上的控制按钮来阻止未经授权的操作。
注:
1. 在童锁为“开”的状态下,如果电视机关闭,按电视机上的 INPUT, P 按钮或遥控器上的电源/待机, INPUT, 节目 或数字按钮均可打开电视机。
2. 童锁开启的状态下观看电视机时按面板上的任意按钮,屏幕上显示 请关闭童锁功能。

- 菜单语言:** 使用选择的语言显示屏幕上的菜单。
第一次开机时,屏幕上会显示安装指引窗口,请先选择城市。如果还未选择城市就按了返回键退出了该窗口,则只要开机,该窗口会继续显示。
音频语言: 仅数字模式下,当两个或多个音频语言播放时,您可以选择音频语言。如果您选择的语言未播放,显示的为默认语言。
字幕语言: 仅数字模式下,当两个或多个字幕语言播放时,您可以选择字幕语言。如果您选择的语言未播放,显示的为默认语言。
- 城市/地区:** 香港用户请选择“香港”;大陆用户请选择“中国大陆”,然后选择所在的城市(如果您所在的城市不在列表中,请选择“其他”,根据各地有线运营商信号情况,节目排序等可能会和机顶盒有一定差异)。如果选择错误的城市,可能会影响到节目搜索及节目排序,导致节目搜索不全(甚至搜不到节目)和排序混乱!
- 听力受损人士字幕:** 当选择开时,电视也许会显示对话字幕(仅数字模式下支持)。
- 电源指示:** 调整电视机前面的电源/待机指示灯的亮度。
待机灯: 设置待机时电源指示灯开或关。
开机灯: 设置开机状态电源指示灯开或关。
- 出厂设置:** 快速还原菜单选项至出厂设置值。
当系统锁定菜单设置为“开”时,屏幕上会出现输入密码窗口。如果密码忘记,按遥控器上的“0”“3”“2”“5”。
- 设备 ID:** 选择想要的电视机 ID 数字(工程控制用)。
- 模式设置:** 选择商场演示或家用。
家用时为获取最佳画面,请设置为“家用”。“商场演示”是对商场展示用时的优化设置。
演示模式: 用幻灯片说明该电视机的各种功能。此功能在家用模式下不可用,在商场演示模式下自动设置为开。一旦在商场演示模式下设置为关,演示模式将不运行,画面恢复。按静音,音量 +/- 按钮之外的其它按钮都可停止演示。

- 网络设置:** 完成物理连接后,进行相关设置,有线和无线两种方式分别有所不同。
· 有线连接设置: 若无线和有线网络连接均可使用,请使用有线连接方式,这样将不会受到无线电视的影响。
完成物理连接后,一小部分家用网络会要求重新设置电视机的网络连接。详情请咨询网络运营商或者参阅路由器手册。
网络连接设置时,您可以选择手动设置 IP 地址或自动搜寻。
如果您使用了宽带路由器或者您的宽带调制解调器有 DHCP (动态地址分配协议)功能时,IP 地址将被自动分配。
· 无线连接设置: 使用无线连接将电视机接入网络时,需要首先安装 APDI(接入点)或者路由器。
- 网络状态:** 可查看网络连接状态。
- 法律声明:** 可查看一些法律法规声明。

废弃处理

- 该产品使用的荧光灯中含有少量的水银。
- 不要与一般的家庭废物一起丢弃。
- 根据当地职能部门规定处理该产品。

维护保养

可防止早期故障的产生。细心和定期的清洁可以延长电视机的使用寿命。清洁本机前请务必关闭电源。

清洁屏幕

- ① 以下方法可以使电视机屏幕长期不受灰尘困扰。将柔软抹布蘸上湿水和少量织物柔软剂或洗涤剂,将其晾干至有少量水分,然后清洁屏幕。

- ② 确保屏幕上不能有太多的水分,在开机前使其风干。

清洁前框

- 用柔软干燥的无绒抹布拭去污物或灰尘。
- 请确保不能使用湿的抹布。

长时间不使用本机时

- ▲ 注意
如果您可能一段时间不使用本机(如外出度假),请将电源线从插座中拔出以防止可能的电击事故。

支持的显示分辨率

RGB-PC, HDMI/DVI-PC 模式			HDMI/DVI-DTV 模式		
分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)	分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)
720x400	31.468	70.08	720x480	31.469	59.94
640x480	31.469	59.94		31.5	60
800x600	37.879	60.31	720x576	31.25	50
1024x768	48.363	60.00		37.5	50
1280x768	47.78	59.87	1280x720	44.96	59.94
1360x768	47.72	59.80		45	60
1280x1024	63.595	60.00		33.72	59.94
1920x1080 (RGB-PC)	66.587	59.93	1920x1080	27	24
1920x1080 (HDMI-PC)	67.5	60.00		33.76	29.976
				33.75	30.00
				56.25	50
				67.43	59.94
				67.5	60

连接外部设备时,请注意以下事项:

信号	Component	HDMI
480i/576i	是	否
480p/576p	是	是
720p/1080i	是	是
1080p	是	是
	(仅适用于50Hz, 60Hz)	(24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)

Component Input 端口

为获取更佳图像质量,如下图所示,连接 DVD 播放机至各 component 端口。

电视机上的Component端口	Y	Pb	Pc
DVD上的Video output端口	Y	Pb	Pc
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

如有问题
请打电话

瞬间感动 Moment Of Truth LG 售后



南京LG新港显示有限公司
地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号
传真: 025-85801287
邮编: 210038
全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-0011



因为本公司产品在不断改进,设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/NO:MFL60501009(1005-REV01)

平板彩色电视机

使用说明书(仅商用型号)

在使用本电视机之前,请您仔细阅读该说明书,并请妥善保存,以备将来需要。请查看贴在电视机后盖上的标签,记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时,把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号: 液晶电视
42LD6***
47LD6***
55LD6***


有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求,以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

“○”:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
“×”:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。
在上述表格中,标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。
“*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。



备注:所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度,并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池,但由于电池表面积大小,特此说明。

型号		42LD6***	47LD6***	55LD6***
		42LD650C-CA	47LD650C-CA	55LD650C-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 深)	含底座	1024 x 685 x 261 mm	1137 x 758 x 270 mm	1329 x 865 x 328.9 mm
	不含底座	1024 x 621 x 76.8 mm	1137 x 685 x 76.8 mm	1329 x 796 x 96.5 mm
产品质量	含底座	15.3kg	20.0kg	33.0kg
	不含底座	13.7kg	18.0kg	29.8kg
电源		100-240V~ 50/60Hz 2.1A	100-240V~ 50/60Hz 2.5A	100-240V~ 50/60Hz 3.4A
功率	整机消耗功率	210W	250W	340W
	待机消耗功率	≤ 1W		
电视制式	PAL-DK, PAL-I, NTSC-M, DTMB, DVB-C			
节目范围	PAL-DK VHF/UHF 1-62, CATV 1-41 PAL-I VHF/UHF 1-68, CATV 1-47 NTSC-M VHF/UHF 2-83, CATV 1-71			
室外天线阻抗	75Ω			
环境条件	工作温度	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	工作湿度	低于 80%		
	存储温度	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	存储湿度	低于 85%		

- 以上规格如有更改,恕不另行通知。

