

Oavezno pročitajte poglavje „Važne mere predstrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom **prodavcu kad budete tražili njegove usluge**.

## Važne mere predstrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu liènu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omoguèili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeèa osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

### O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, obratite se proizvoðaèu ili najblièem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuèe, obratite se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Sve dok je ovaj ureðaj prikljuèen na zidnu utičnicu nije iskljuèen sa izvora napajanja elektriènom energijom, èak i ako je iskljuèen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, èak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste spreèili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

### O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèstu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauè, prekrivaè itd..
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topline, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvar ekrana na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takoèe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj dogaðaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispuštate proizvod, oštećeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

### O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrebali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge tečnosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razređivaèi ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



### O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

### O odlaganju (Samo Hg lampa koju koristi LCD Monitor)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

## Dodatni pribor

!!! Hvala što ste izabrali LGE proizvode !!!

- Uverite se da su sledeèi artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, obratite se svom prodavcu.



Korisnièko uputstvo / kar-tice



Kabl za napajanje  
(U zavisnosti od zemlje)



DVI-D kabl za signal  
(Ova funkcija nije dostupna u  
svim zemljama.)



15-pinski D-Sub kabl za signal  
(Da biste ga postavili, kabl za signal mora da bude povezan sa proizvodom pre isporuke.)

### NAPOMENA

- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugaèije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštièene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI-D kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

# Povezivanje ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

- Postavite monitor tako da mu prednja strana leži na jastuku ili mekoj tkanini.



- Sastavite bazu stolka sa telom stolka.

Pazite da ne izvučete Stop klin i usmerite bazu stolka u smeru kao na slici.



## Upozorenje

- Traka i sigurnosna čivija mogu da se uklone sa monitora opremljenih postoljem jedino ako se postolje povuče naviše. U suprotnom vas delovi postolja koji štice mogu povrediti.
- Pažljivo rukujte uređajem: Prilikom podizanja ili premeštanja uređaja, nemojte da držite ili pipate prednji deo LCD panela. Time ćete oštetiti panel. (Najbolje je da uhvatite držać monitora (Stand Body) ili plastični poklopac.)

- Koristite novčić na stražnjoj strani baze stajanja i okrenite vijak u smeru kazaljke na satu stezati.



- Podignite i okrenite monitor napred nakon što priključite ženski deo kabla.

- Ako želiš da se raspada monitor iz baze stajanja, koriste novačić za okret vijak suprotno.

## Važno

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor se možda razlikuje od onoga prikazanog na slici.
- Nemojte da nosite proizvod naopačke tako što držite samo postolje. Proizvod može da padne i ošteći se ili vam povredi stopala.


# Povezivanje ekrana

- Pre nego što instalirate monitor, proverite da li je napajanje monitora, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja isključeno.


## Postavljanje ekrana

- Podesite položaj ploče na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg iskošenja : -4° do 17°




- Obrtni spoj : 356°



- Nemojte stavljati prste između glave ekrana i telo stolka kada podešavate ugao ekrana. Možete povrediti prst(-e).

- Opseg visine : maksimalno 4,33 inča (110,0mm)



\*Obavezno izvucite osigurač da biste podešili visinu.

## Upozorenje

- Ne morate da vraćate osigurač nakon što ste ga izvukli da biste podešili visinu.


## Ergonomski

- Cilju zadržavanja ergonomskog i udobnog položaja gledanja, preporučuje se da ugao iskošenja monitora ne prelazi 5 stepeni.


- Funkcija rotiranja vam omogućava da zarotirate ekran 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu.

- Podignite monitor na najveću visinu da biste upotrebili funkciju obrtnog tačka.

- Položeno i uspravno : Možete da rotirate ploču za 90° u smeru kazaljke na satu. Budite oprezni kako biste izbegli kontakt između vrha monitora i postolja prilikom rotiranja radi pristupanja funkciji obrtnog tačka. Ako vrh monitora dodirne postolje, ono može da pukne.




- Obratite pažnju na kablove kada budete zaokretali ekran.





# Povezivanje ekrana

## Povezivanje sa računarcem

- Pre postavljanja monitora, proverite da li je isključeno napajanje monitora, računarski sistem i ostali povezani uređaji.
- Priklučite ulazni signalni kabl ① i kabl za napajanje ② po redosledu, onda pritegnite zavrtanj signalnog kabla.  
A Priključite DVI-D kabl (za digitalni signal)      C Priključite Audio kabel  
B Priključite D-sub kabl (za analogni signal)
- Pritisnite Power button (taster za napajanje) na prednjoj strani da biste uključili napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se izvršava funkcija 'Self Image Setting Function' (samostalno podešavanja slike).



**NAPOMENA**  
■ Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.  
■ Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.



Pri korišćenju D-Sub signala priključite konektor za kabl za Macintosh:  
  
Mac adapter  
Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utičak kako bi se D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na isporučenom kablu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.

**NAPOMENA**  
Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. Funkcija AUTOMATSKI? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI da biste poboljšali rezoluciju.

## Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

W1946PM : 1360 x 768

W2246PM/W2346PM : 1920 x1080


## Montaža zidne ploče

Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamenjuje.


- Kad spustite prednji deo proizvoda naniže, obavezno ga postavite na meku tkaninu ili na jastuk kako ne bi došlo do oštećenja površine.



- Razdvojte kućište i postolje koristeći odvijač.



- Instalirajte ploču za montiranje na zid.



**Kensington bezbednosni slot**  
Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno može kupiti u većini prodavnica računarske opreme.

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)  
-Montirajte zidnu utičnicu na zidu pomoću šrafova prema VESA standardima.  
-Korišćenjem šrafova dužih od onih koji su preporučeni možete oštetiti proizvod.  
-Korišćenjem šrafova koji ne podležu VESA standardima možete ili oštetići proizvod ili se može desiti da izade iz zida. Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane ako se ne pridržavate ovih instrukcija.

<Molimo Vas da koristite VESA standard preporuka.  
Montažu zavrtanj:  
Interfaz s Podloga debljina: 2,6 mm  
Zavrtanj:  $\phi$  4 mm x teren 0,7mm x dužina 10mm