



KX197 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。
该型号不支持通过电脑将数据(视频、图片文件等)下载到手机的功能。
注意:在用户使用说明书中出现的图片或照片有可能与实物不符,请以实物为准。



P/N: MMBB0381101(1.0)
DATE:2010.06.17

以产品实物为准,图片仅供参考。

开始了解您的手机



功能表

短信息 1 新短信 2 收信箱 3 卡收信箱 4 发信箱 5 草稿箱 6 语音信箱 7 常用语 8 删除信息 9 短信设置	电话本 1 添加 2 查找 3 群组设置 4 编辑群组 5 草稿箱 6 语音信箱 7 常用语 8 删除	通话管理 1 通话记录 2 通话计时 3 呼叫转移 4 呼叫等待 5 快捷键 6 复制 7 容量信息 8 删除	文档 1 下载 2 嵌入式图片 3 嵌入式铃声	天翼 1 号码百事通 2 爱音乐 3 手机下载 4 UIM卡应用	铃声 1 铃声类型 2 音效设置 3 提示方式设置 4 音量设置
客户服务 1 客户服务热线 2 掌上营业厅 3 漫游列表更新 4 国际漫游客服 5 业务查询退订 6 手机服务指南	工具 1 游戏 2 提醒 3 管理器 4 闹钟 5 计算器 6 世界时间	设置 1 显示设置 2 保密设置 3 自动键盘锁 4 Language 5 输入法设置 6 我的手机号码 7 乘机模式 8 省电模式 9 数据服务设置 0 手机信息 * 恢复设置			

从电话本中拨打电话

通过在电话本中查找所需的姓名,即可拨打相应电话号码。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符等。例如,在电话本中存储姓名,编写信息等。
本款手机提供以下文本输入方法:

ABC模式

使用此模式输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。

笔划模式

在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相应的中文字符。

拼音模式

通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。
注:要更改文本输入模式,请在手机处于文本输入区域时按 键,直到您需要的输入模式出现。

通话管理

通话记录

您可以查看近期的已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录和所有通话的列表。

通话计时

您可以查看总通话时间、拨出通话时间和短信发送数量。

呼叫转移

可以在用户无法应答来电的时候,将来电转移到预先设置的另一个号码上。

呼叫等待

设置呼叫等待(需网络支持),当通话中有其他来电时,可用特殊的提示音提醒用户。

拒接来电

设置拒接号码及拒接群组。启动此功能需要输入密码。

通话设置

您可以设置来电接听方式、自动提示语音、连接提示音、服务提示音或1分钟提示音。

设定IP号码

您可以编辑、存储IP号码。

安装 UIM 卡和充电

安装 UIM 卡

进行手机操作时请勿插/拔UIM卡,这可能引起UIM卡故障。

重要! UIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对UIM卡多加注意。请遵守随UIM卡提供的说明。
请将 UIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

- 卸下电池盖
- 卸下电池
- 插入 UIM 卡
- 安装电池盖
- 充电



警告: 手机开机时,不要取出电池,这可能会损坏手机。

T9模式

T9模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时,手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

短信息

新短信 编辑新的信息。

收信箱 当收到新信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

卡收信箱 卡收信箱的短信保存在卡中,不同卡的存储容量不同。

发信箱 发送成功的短信将保存到发信箱中。

草稿箱 可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

语音信箱 语音信箱功能需要网络支持,由于CDMA网络原因,目前有些地区暂时无法使用此功能。

常用语 编写短信时经常使用的句子,用户可以自行编辑存储。

删除信息 可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱。

短信设置 设置与短信相关的操作状态(对于语音邮件操作,有些服务商可能无法支持此项功能)。

文档

下载

保管下载的图片、铃声文件,并可下载的文件作为手机待机画面和铃声。

嵌入式图片

购买手机时手机本身附带的图片文件。用户可以查看这些图片文件并可以将其设置为待机画面。

嵌入式铃声

购买手机时手机本身附带的铃声文件。用户可以查看这些铃声文件并可以将其设置为来电铃声/提醒铃声。

天翼

号码百事通

用户选择该菜单将直接连接到号码百事通预拨语音服务号码118114,请根据语音提示进行操作。

爱音乐

爱音乐菜单预置语音服务号码118100,点击直接拨打该号码。

手机下载

用户选择该菜单则启动应用软件管理器,可以下载程序和游戏。使用此业务会产生相关的流量费用,详情请咨询您的网络供应商。

屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标,具体描述如下。

	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	情景模式中的振动模式。
	情景模式中的用户模式。
	情景模式中的超强模式。
	情景模式中的静音模式。
	乘机模式。

通话

拨打一个电话

- 确保手机已开机。
- 输入电话号码,包括区号。若要删除已输入的数字,您只需按 键即可。持续按住清除键可以删除整个号码。
- 按 键拨打该号码。
- 按 键结束通话。

使用发送键拨打电话

- 在待机模式下,按 键将显示最近的已接电话,已拨电话和未接电话号码列表。
- 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
- 按 键拨打电话。

拨打国际电话

- 长按 键得到的国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
- 输入国家代码,区号以及电话号码。
- 按 键拨打电话。

电话本

添加 选择存储位置添加电话本条目。

查找 您可以在电话本中搜索联系人。

群组设置 修改手机默认的群组名,并可以对该群组成员的来电铃声和来短信时的提示音进行设置。

编辑群组 可以添加或删除群组成员。

快捷键 您可以为手机中的电话条目指定快捷键。

复制 可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。

容量信息 确认手机和UIM卡中可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量(不同卡的存储数量不同)。

删除 您可以删除UIM卡或手机中的条目。

UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

铃声

铃声类型

设置来电时的手机铃声类型。

音效设置

可以选择设置短信提示音。

提示方式设置

可以选择设置来电提示类型、短信息提示类型和短信息提示频率。

音量设置

设置各种效果音的音量大小。

客户服务

客户服务热线

选择此菜单可以直接拨打电信客服电话。

