

Korisnički vodič

E1960S/E1960T/E2060S/E2060T
E2260S/E2260T/E2260V
E2360S/E2360T/E2360V

Svakako pročitajte važna upozorenja prije korištenja ovog uređaja. CD s korisničkim vodičom spremite na pristupačno mjesto za ubuduće.

Prilikom zahtjeva za servis pogledajte podatke na naljepnici na uređaju te ih proslijedite dobavljaču.

Važna upozorenja

Ovaj je uređaj osmišljen i izrađen kako bi osigurao vašu osobnu sigurnost, međutim, nepravilno korištenje može uzrokovati opasnost od potencijalnog električnog udara ili požara. Kako biste omogućili pravilan rad svih sigurnosnih sklopova ugrađenih u zaslon, pročitajte sljedeća osnovna pravila za montažu i servisiranje.

Sigurnost

Koristite samo kabel za napajanje priložen uz uređaj. U slučaju da niste dobili kabel za napajanje, nabavite kabel za koji ste sigurni da ima certifikat nacionalnih standarda. Ako je kabel za napajanje na bilo koji način oštećen obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom serviseru radi zamjene.

Spojnica uređaja koristi se kao uređaj za isključivanje.

Uredaj svakako postavite blizu zidne utičnice na koju je priključen te provjerite je li zidna utičnica lako dosupna.

Zaslon napajajte samo iz izvora napajanja navedenog u tehničkim podacima ovog priručnika ili na samom zaslonu. Ako niste sigurni koju vrstu napajanja imate doma obratite se svom dobavitelju.

Preopterećene AC utičnice i produžni kablovi su opasni. Kao i pohabani kablovi za napajanje i slomljenu utikači. Oni mogu uzrokovati opasnost od električnog udara ili požara. Nazovite servisnog tehničara radi zamjene.

Dok je ova jedinica spojena na zidnu utičnicu AC, spojena je na AC izvor energije čak i ako je isključite.

Zaslon nemojte otvarati.

- U njemu se ne nalaze dijelovi koje korisnik može sam servisirati.
- Unutar zaslona se čak i za vrijeme isključenog napajanja nalazi opasan visoku napon.
- U slučaju da zaslon ne radi pravilno kontaktirajte svog dobavljača.

Da biste izbjegli osobne ozljede:

- Zaslon nemojte postavljati na ukošene površine osim ako nije pravilno pričvršćen.
- Koristite samo postolja preporučena od strane proizvođača.
- Uredaj nemojte ispuštiti ili udarati. Nemojte bacati igračke ili predmete u zaslonu proizvoda. To može uzrokovati ozljede, probleme pri proizvodu i oštećenje zaslona.

Da biste izbjegli požar ili opasnosti:

- U slučaju da izlazite iz prostor na duže vrijeme zaslon uvijek isključite. U slučaju da izlazite iz kuće zaslon nemojte ostaviti uključen.
- Nemojte dopustiti djeci da guraju ili bacaju predmete u otvore zaslona. Neki interni dijelovi mogu biti pod opasnim naponom.
- Nemojte dodavati pribor koji nije namijenjen ovom zaslonu.
- U slučaju da zaslon napuštate na produženo razdoblje svakako ga otkopčajte iz zidne utičnice.
- U slučaju udara groma nemojte dirati kabel za napajanje i signalni kabel jer to može biti vrlo opasno. Moguć je električni udar.

Montaža

Nemojte ništa ostaviti da leži ili se valja preko kabela za napajanje te izbjegavajte postavljanje zaslona na mjesto na kojem je moguće oštećivanje kabela za napajanje.

Zaslon nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, sudopera, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Kućišta zaslona su opremljena s ventilacijskim otvorima radi ispuštanja topline generirane tijekom rada. Ako su ti otvori blokirani, nakupljanje topline može uzrokovati kvar i opasnost od požara. Stoga nemojte NIKAD:

- Blokirati donje ventilacijske utore tako da zaslon postavite na krevet, kauč, tepih i sl.
- Zaslon postaviti u ugradivi otvor ukoliko nije omogućena pravilna ventilacija.
- Otvore pokriti s tkaninom ili drugim materijalom.
- Zaslon postaviti pored ili na radijator ili drugi izvor topline.

Nemojte trljati ili udarati tvrdim predmetima po LCD-u s aktivnom matricom jer možete ogrepsti, pokvariti ili trajno oštetiti LCD zaslon.

Nemojte prstom pritisnati na LCD zaslon jer možete uzrokovati trajni otisak.

Neke defektne točke mogu se na zaslonu pojavit kao crvene, zelene ili plave točke. Međutim, to neće imati utjecaja ili učinka na performanse zaslona.

Da biste dobili najbolju kvalitetu prikaza na LCD zaslonu, ako je moguće koristite preporučenu rezoluciju. U slučaju da se koristi u bilo kojem načinu koji nije preporučena rezolucija, postoji mogućnost prikaza skaliranih ili obrađenih slika na zaslonu. Međutim, to je karakteristika LCD ploča s fiksiranim rezolucijom.

Ako statična slika ostane dulje vrijeme na zaslonu, to može izazvati oštećenje zaslona, odnosno pojavu tzv. „izgorene slike“ (Image Burn-in). Ne zaboravite koristiti čuvar zaslona na monitoru. Ova pojava javlja se i kod uređaja drugih proizvođača i ona nije obuhvaćena jamstvom.

Nemojte udarati ili grebatи prednjу i bočne strane zaslona metalnim predmetima. U protivnom može doći do oštećenja zaslona.


Provjerite je li zaslon okrenut sučelice, a pomičite ga objema rukama.

Ako ispuštite proizvod, oštećeni proizvod može uzrokovati električni udar ili požar. Za popravak obratite se ovlaštenom servisu.

Izbjegavajte visoke temperature i vlagu.

Čišćenje

- Prije čišćenja zaslona otkopčajte ga iz napajanja.
- Rabite neznatno vlažnu (ne mokru) tkaninu. Nemojte koristiti aerosol izravno na zaslon jer prekomjerno špricanje može uzrokovati električni udar.
- Kada čistite proizvod, isključite ga iz struje i nježno predite preko njega mekom krpom da biste izbjegli ogrebotine. Nemojte čistiti mokrom krpom ili špricati vodu ili drugu tekućinu izravno na proizvod. Može doći do električnog udara.
(Ne koristite kemikalije poput benzola, razrjeđivača boje ili alkohola.)
- Meku krpu 2 do 4 puta pošpricajte vodom i njome očistite prednji okvir. Brišite samo u jednom smjeru. Previše vlage može izazvati mrlje.



Ponovno pakiranje

- Materijal za pakiranje i kartonsku kutiju nemojte odbaciti. To je idealni spremnik za transport uređaja. Prilikom premještanja uređaja na drugu lokaciju ponovno ga zapakirajte u originalni materijal.

Odlaganje (Samo LCD Monitor sa živinom žaruljom)

- Fluorescentna lampa korištena u uređaju sadrži malu količinu žive.
- Uredaj nemojte odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Odlaganje uređaja mora biti izvedeno u skladu s lokalnim propisima.

Pribor

!!! Hvala što ste odabrali proizvod LGE !!!

- Provjerite jesu li uz monitor priložene sljedeće stavke. Ako neka od njih nedostaje, obratite se svom prodavaču.



Korisnički priručnik/
kartice



Signalni kabel s 15-pinskim D-Sub priključkom
(Da bi se mogao postaviti, signalni kabel mora biti priključen na proizvod prije otpreme.)



Kabel za napajanje
(Ovisno o državi)



Prilagodnik za izmjeničnu struju



Signalni DVI-D kabel
(Ova značajka nije dostupna u svim državama.)

NAPOMENA


- Dodatni pribor može se razlikovati od pribora prikazanog ovdje.
- Korisnik mora koristiti oklopjene signalne kabele sučelja (D-sub 15-pinski kabel, DVI-D kabel) s feritnom jezgrom kako bi se održala standardna usklađenost uređaja.

Spajanje i rasklapanje postolja


Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.

Pričvršćivanje postolja


- Smjestite monitor na meku tkaninu s prednjom stranom usmjerenom prema dolje.



- Sklopite Tijelo postolja na uređaj u pravilnom smjeru kao što je prikazano na slici.



- Pričvrstite monitor na postolje zakretanjem vijka udesno.



- Kada sklopite, dignite oprezno monitor s prednjom stranom okrenutom prema vama.



- Tijelo postolja odvojite od podnožja postolja tako da vijak zakrenete ulijevo.



VAŽNO!

- Prilikom otvaranja ili sklapanja podnožja postolja pripazite da ne dodirujete ili pritišćete zaslon monitora.
- Ne nosite monitor naglavce držeći samo podnožje postolja. Monitor može ispasti i oštetiti se ili ozlijediti nogu.



Povezivanje zaslona

Prije postavljanja monitora provjerite je li napajanje za monitor, računalo i druge priključene uređaje isključeno.

Postavljanje položaja zaslona

- Podesite položaj ploče za maksimalnu udobnost.

- Raspon nagiba : -5° za 15°



ERGONOMSKI

- Radi održavanja ergonomskog i ugodnog položaja gledanja preporučeno je da prednji nagib monitora ne premaši 5 stupnjeva.
- Prjavštinu na vanjskom dijelu kućišta lagano obrišite krpom za čišćenje. Tvdokorne mrlje nemojte čvrsto strugati uklanjanja mrlja zato što kućište možete ogrepti ili skinuti boju s njega.

Povezivanje na računalo

- Prije postavljanja monitora provjerite je isključeno napajanje monitora, računalnog sustava i drugih priključenih uređaja.

- Prikљuciće kabl ulaznog signala **1** i kabl napajanja **2** pravilnim redoslijedom, a potom vijkom pričvrstite signalni kabl.

- A Spojite DVI-D (digitalni signal) kabel
- B Spojite D-sub (analogni signal) kabel
- C Spojite HDMI kabel

- Pritisnite power button (gumb napajanja) na prednjoj ploči kako biste uključili napajanje. U slučaju da je uključeno napajanje monitora, automatski se izvršava opcija 'Self Image Setting Function' (Funkcija samostalnog postavljanja slike).




NAPOMENA





''Self Image Setting Function (Funkcija za automatsko postavljanje slike)''? Ova funkcija korisniku pruža optimalne postavke zaslona. Nakon što korisnik prvi put poveže monitor ova funkcija automatski podešava zaslon na optimalne postavke za pojedine ulazne signale.

Funkcija ''AUTO (AUTOMATSKO)''? Ako prilikom korištenja ili mijenjanja rezolucije zaslona dođe do pogreške kao što je zamagljeni prikaz ili nejasna slova, treptanje ili nagnuti prikaz, pritisnite funkcionalni gumb AUTO (AUTOMATSKO) da biste poboljšali rezoluciju.

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S




E1960T/E2060T/E2260T/E2360T



Povezivanje zaslona

E2260V/E2360V



Preporučena rezolucija

Prilagodite dolje navedenu rezoluciju da biste optimizirali uvjete ekrana.

- E1960S/E1960T : 1360 x 768

- E2060S/E2060T : 1600 x 900

- E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V : 1920 x 1080