



AFN75675601

Printed in China

P/NO : MMBB0392501(1.1) 

www.lgusa.com

OWNER'S MANUAL
LG **SELECT**[™]

By selecting a rate plan and activating your phone, you agree to the metroPCS Terms and Conditions of Service available at metropcs.com.

Al seleccionar un plan y activar su teléfono, usted acuerda a los términos y condiciones de servicio disponible en metropcs.com.

Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Table of Contents

Table of Contents	1	Safety	15
Phone Overview	2	TIA Safety Information	15
Menus Overview	3	Antenna Care	15
Getting Started with Your Phone	4	Phone Operation	15
The Battery	4	Tips on Efficient Operation	15
Installing the Battery	4	Driving	15
Removing the Battery	4	Electronic Devices	16
Charging the Battery	5	Pacemakers	16
Entering and Editing Information	6	Persons with pacemakers:	16
Text Input	6	Hearing Aids	16
Key Functions	6	Consumer Information on SAR	17
Phone Menus	7	Limited Warranty Statement	20

Phone Overview

Phone Overview



Menus Overview

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Email
4. IM
5. Inbox
6. Outbox
5. Drafts
6. Voicemail
9. Web Message
0. Templates
- *. Settings
- #. Delete All

Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Favorites
4. Groups

5. Metro411
6. Speed Dials
7. My vCard

@metro App Store

MetroWEB

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Voice
3. Images
4. Audios

Voice Command

1. Start Command
2. Command Mode
3. Announce Alert
4. Train Word
5. Best Match

My Schedule

1. Calendar
2. Notepad
3. Alarm Clock

My Menu

Bluetooth

1. Paired Devices
2. Power
3. My Visibility
4. My Bluetooth Info

Tools

1. Ez Tip Calc
2. Calculator
3. World Clock
4. Stopwatch
5. Unit Converter

Settings

1. Sound
2. Display
3. Security
4. Call Settings
5. System
6. Memory
7. Phone Info

Getting Started with Your Phone

The Battery


Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top right of the LCD screens when the phone is on.

Installing the Battery

Remove the battery cover by pressing down below the LG logo and sliding the cover up (see figure 1). Insert the top of the battery into the battery compartment, making sure to align the battery contacts with the phone terminals, and push the battery down until it clicks into place (2). Align the battery cover then slide it downward until it clicks into place (3).



Removing the Battery


Turn the phone off. Slide the battery cover upward to remove it. Remove the battery from the battery compartment by lifting the bottom of the battery using the fingertip cutout.

Charging the Battery

Use the charger provided with your phone. To charge your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the MN180 may damage your phone or battery.

1. Gently uncover the charger/accessory port, then plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.



Notice

Please make sure that the 'B' Side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

The charge time varies depending upon the battery level.

Entering and Editing Information

Text Input

While entering text, the following options are available:

Key Functions



Left Soft Key:

Press to change the text input mode to one of the following:

T9Word: T9WORD/
T9Word/ T9word

Abc: ABC/ Abc/ abc

123

Symbols



Shift Key: Press to change the text capitalization.

T9Word : T9Word ->

T9WORD -> T9word

Abc : Abc -> ABC -> abc



Next: In T9word mode, press to select the next matching word.



Space: Press to complete a word and insert a space.
























Clear: Press to delete a single space or character. Press and hold to delete all of the message.






















































Punctuation: Press to enter punctuation marks or some of the available special characters.

Phone Menus























Menu	Description
 ,  , 	Allows you to send text and e-mail messages.
 ,  , 	Allows you to send messages with text, images, and audio clips.
 ,  , 	Allows you to send an email via your favorite email provider. Don't miss an important email. Thanks to Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Email works with many providers, including Yahoo! Mail, AOL Mail, Hotmail and more.
 ,  , 	Allows you to send and receive Instant Messages.
 ,  , 	Use this menu to view received messages. Up to 700 messages (500 SMS, 100 MMS, and 100 MMS notification messages) can be stored in this folder.
 ,  , 	View the contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not (if verification is supported by network). Up to 100 sent messages(50 SMS + 50 MMS) can be stored in the Outbox folder.
 ,  , 	This folder contains saved message drafts.
























Phone Menus

Menu	Description
 ,  , 	Allows you to hear new voice messages recorded in your voice mail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.
 ,  , 	Allows you to view any received web messages or alerts.
 ,  , 	Allows you to display, edit, and add templates. These templates allow you to reduce manual text input into messages.
 ,  , 	Allows you to configure settings for Messaging.
 ,  , 	Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.
 ,  , 	Allows you to view the most recent missed calls; up to 40 entries.
 ,  , 	Allows you to view the most recent received calls; up to 40 entries.
 ,  , 	Allows you to view the most recent dialed calls; up to 40 entries.
 ,  , 	Allows you to view a list of the most recently missed, received and dialed calls.




























Menu	Description
 ,  , 	Allows you to view the duration of the different call types.
 ,  , 	Allows you to view the amount of received and sent data.
 ,  , 	Allows you to add a new contact to your Contact List.
 ,  , 	Allows you to view your Contact List.
 ,  , 	Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.
 ,  , 	Allows you to add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.
 ,  , 	Get directory assistance information quickly and easily with one of these MetroPCS Directory Assistance Services.
 ,  , 	Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dials designations entered in your Contacts.










Phone Menus

Menu	Description
 ,  , 	Allows you to view and edit your vCard, which you can then send to others via Bluetooth.
 , 	Allows you to download new applications from the @metro App Store . You can also access any downloaded applications on the my apps tab.
 , 	MetroWeb allows you to view Internet content. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Web access through your phone, contact your service provider.
 ,  , 	Allows you to use the built-in camera and take pictures.
 ,  , 	Allows you to record a new sound.
 ,  , 	Allows you to view and manage images stored in the phone.
 ,  , 	Allows you to access saved audio clips and record new ones.
 ,  , 	Starts the phone's Voice Command feature.













Menu	Description
 ,  , 	Allows you to set Command Mode to Normal or Speed (The Speed setting allows you to access and use the Voice Command functions more quickly with a faster non-verbal prompt).
 ,  , 	Allows you to customize Announce Alert. Announce Alert lets your hear more information about an incoming call or message instead of, or along with, your ringtone.
 ,  , 	Allows your to train words for improved Voice Command responses.
 ,  , 	Allows you to choose whether the phone displays only the closest match or up to 4 of the closest matches when using the "Call" function.
 ,  , 	Allows you to store and access your My Schedule Calendar.
 ,  , 	Allows you to add, read, edit, and erase notes.
 ,  , 	Allows you to set up to five alarms.
 , 	Allows you quick access to your favorite menus or functions. A maximum of 12 shortcuts can be set in My Menu.

Phone Menus

Menu	Description
 ,  , 	Allows you to view devices paired to the phone and establish and pair new devices to the phone.
 ,  , 	Allows you to set Bluetooth power to On/Off.
 ,  , 	Allows you to set the visibility of your Bluetooth function.
 ,  , 	Allows you to view information regarding the Bluetooth functionality.
 ,  , 	Allows you to quickly and easily calculate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.
 ,  , 	Allows you to perform simple mathematical calculations.
 ,  , 	Allows you to determine the current time in another time zone or city.
 ,  , 	Allows you to use your phone as a stopwatch.
 ,  , 	Allows you to convert units of Currency, Area, Length, Mass, Temperature, Volume and Velocity to other measurements.

Menu	Description
 ,  , 	<p>Options to customize your phone's sounds.</p> <p>1.1 Ringers 1.2. Volume</p> <p>1.3. Message Alerts 1.4. Alert Type</p> <p>1.5. Service Alerts</p> <p> 1.5.1 Minute Beep 1.5.2 Call Connect</p> <p> 1.5.3 Back to Top 1.5.4 Low Battery</p> <p> 1.5.5 Roam Alert 1.6. Power On/Off Tone</p> <p>1.7 Flip Tone</p>
 ,  , 	<p>Options to customize your phone's display screen.</p> <p>2.1 Shortcuts Display 2.2 Wallpaper</p> <p>2.3 Banner 2.4 Backlight</p> <p>2.5 Menu Style 2.6 Languages (Idiomas)</p> <p>2.7 Clocks & Calendar 2.8 Font Settings</p> <p>2.9 Name Match for Dialing</p>
 ,  , 	<p>The Security menu allows you to secure the phone electronically.</p> <p>3.1 Lock Phone 3.2 Auto Device Lock</p> <p>3.3 Restrictions 3.4 Emergency Numbers</p> <p>3.5 Change Lock Code 3.6 Reset Default</p>

Phone Menus

Menu	Description
 ,  , 	The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls. 4.1 Answer Options 4.2 Auto Retry 4.3 One-Touch Dial 4.4 Airplane Mode 4.5 TTY Mode
 ,  , 	The System menu allows you to designate specific system network settings. 5.1 Network 5.1.1 System Select 5.1.2 Set NAM 5.1.3 Serving System 5.2 Location
 ,  , 	Allows you to check the memory status of your phone.
 ,  , 	The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your handset and software.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna

unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Safety

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6)

inches from their pacemaker when the phone is turned ON;

- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and

engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC

Safety

with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this

model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.77 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.47 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching for the FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed

somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts

which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise,

Limited Warranty Statement

including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Contenido

Contenido	1
-----------	---

Descripción general del teléfono	2
----------------------------------	---

Descripción general de los menús	3
----------------------------------	---

Cómo empezar con su teléfono	4
------------------------------	---

La batería	4
Instalación de la batería	4
Retirando la batería	4
Cargar la batería	4

Introducir y editar información	6
---------------------------------	---

Introducción de texto	6
Funciones de las teclas	6

Menús del Teléfono	7
--------------------	---

Seguridad	16
-----------	----

Información de seguridad de la TIA	16
------------------------------------	----

Cuidado de la antena	16
Funcionamiento del teléfono	16
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	16
Manejo	16
Dispositivos electrónicos	17
Marcapasos	17
Las personas con marcapasos:	17
Aparatos para la sordera	18

Información al consumidor sobre la SAR	18
--	----

Declaración De Garantía Limitada	22
----------------------------------	----

Descripción general del teléfono

Descripción general del teléfono



Descripción general de los menús

Mensajería

1. Nuevo Mensaje
 - Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Email
4. MI
5. Entrada
6. Enviados
7. Borradores
8. Correo de Voz
9. Msj. De Web
0. Texto Rápido
- *. Ambiente
- *. Borrar Todos

Lista de Llamadas

1. Llamadas Perdidas
2. Llamadas de Entrada
3. Llamadas de Salida
4. Todas las Llamadas
5. Tiempo de Uso
6. Contador de Datos

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Favoritos

4. Grupos
5. Metro411
6. Marcado Veloz
7. Mi vCard

@metro App Store

MetroWEB

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Voz
3. Imágenes
4. Audios

Comando de Voz

1. Iniciar Comando
2. Modo de Comando
3. Anunciar Alertas
4. Entrenar Palabra
5. Mejor Coincidencia

Mi Horario

1. Calendario
2. Nota
3. Reloj de Alarma

Mi Menú

Bluetooth

1. Aparatos Emparejados
2. Energía
3. Mi Visibilidad
4. Mi Info de Bluetooth

Herramientas

1. Calc de Propina EZ
2. Calculadora
3. Reloj Mundial
4. Cronómetro
5. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido
2. Pantalla
3. Seguridad
4. Config. de Llamada
5. Sistema
6. Memoria
7. Info. de Tel

Cómo empezar con su teléfono

La batería

Nota


Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla LCD cuando el teléfono está encendido.

Instalación de la batería

Retire la tapa de la batería oprimiendo debajo del logotipo LG y deslícela hacia arriba (vea la figura 1). Inserte la parte superior de la batería dentro del compartimiento, asegúrese de alinear los contactos de la batería con los terminales del teléfono y oprima la batería hacia abajo hasta que escuche un clic (vea la figura 2). Alinee la tapa

de la batería y deslícela hacia abajo hasta que escuche un clic (vea la figura 3).



Retirando la batería


Apague el teléfono y deslice la tapa de la batería hacia arriba para retirarla. Retire la batería del compartimiento de batería usando la abertura y levantando la parte inferior.

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono. Para cargar su teléfono:

¡Advertencia! Sólo use el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el MN180 puede dañar el teléfono o la batería.

1. Destape el puerto para cargador/accesorios, luego conecte el extremo del adaptador al puerto para cargador del teléfono y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.



Aviso

Asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto para cargador de su teléfono.



El tiempo de carga varía dependiendo en el nivel de la batería.


Introducir y editar información


Introducción de texto


Cuando introduce texto, las siguientes opciones son disponibles:


Funciones de las teclas

-  **Tecla suave izquierda:**
Oprima para cambiar el modo de entrada de texto a uno de los siguientes:
 - **Pala.T9** (PALA.T9/
Pala.T9/ pala.T9)
 - **Abc** (ABC/ Abc/ abc)
 - **123**
 - **Símbolos**
-  **Mayúscula:** Oprima para cambiar la capitalización de texto.
 - **Pala.T9:** Pala.T9 ->
PALA.T9 -> pala.T9
 - **Abc:** Abc -> ABC -> abc



















 **Siguiente:** En modo Pala.T9, oprima para seleccionar la siguiente palabra coincidente.

 **Espacio:** En modo Pala.T9, oprima para terminar una palabra o introducir un espacio.

























 **Borrar:** Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el mensaje.

























 **Puntuación:** Oprima para introducir signos de puntuación o algunos caracteres especiales disponibles.

Menús del Teléfono




















Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite enviar mensajes de texto y de correo electrónico.
 ,  , 	Le permite enviar mensajes con texto, imágenes y clips de audio.
 ,  , 	Le permite mandar correos electrónicos a través de su proveedor de correo electrónico favorito. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono mientras está viajando. Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo! Mail, AOL Mail, Hotmail y más.
 ,  , 	Le permite enviar y recibir mensajes instantáneos.
 ,  , 	Usa este menú para ver mensajes recibidos. Hasta 700 mensajes (500 SMS, 100 MMS, y 100 mensajes de notificación MMS) pueden ser guardados en esta carpeta.
 ,  , 	Vea el contenido de los mensajes enviados y compruebe si la transmisión fue con éxito (si la verificación es soportada por la red). Hasta 100 mensajes enviados (50 SMS y 50 MMS) pueden ser guardados en esta carpeta.

























Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Esta carpeta muestra los mensajes borradores guardados.
 ,  , 	Le permite oír los mensajes de voz nuevos grabados en su buzón de correo de voz. El teléfono le alerta cuando recibe un mensaje de voz nuevo.
 ,  , 	Permite ver los mensajes de web o alertas recibidas.
 ,  , 	Le permite mostrar, editar y agregar texto rápido. Este texto rápido le ayuda a reducir la entrada de texto manual en los mensajes.
 ,  , 	Le permite configurar los ajustes de mensajería.
 ,  , 	Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en las carpetas Entrada, Enviados o Borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.
 ,  , 	Le permite ver las llamadas perdidas más recientes. Puede tener hasta 40 entradas.
 ,  , 	Le permite ver las llamadas recibidas más recientes. Puede tener hasta 40 entradas.


























Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite ver las llamadas marcadas más recientes. Puede tener hasta 40 entradas.
 ,  , 	Le permite ver la lista de las llamadas más recientes perdidas, recibidas y marcadas.
 ,  , 	Le permite ver la duración de los diferentes tipos de llamadas.
 ,  , 	Le permite ver la cantidad de datos recibidos y transmitidos.
 ,  , 	Le permite agregar un contacto nuevo a su Lista de Contactos.
 ,  , 	Le permite ver su Lista de Contactos.
 ,  , 	Permite agregar entradas de Contacto o grupos de Contacto a su lista de Favoritos para fácilmente ver, llamar o enviar mensajes.
 ,  , 	Le permite agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar todo un grupo y enviar un mensaje a todos los contactos en el grupo seleccionado.
















Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Obtenga asistencia de información de directorio rápido y fácilmente con uno de estos Servicios de Asistencia de Directorio de MetroPCS.
 ,  , 	Le permite ver su lista de Marcado Veloz, o designar un nuevo Marcado Veloz o eliminar un Marcado Veloz introducido en sus Contactos.
 ,  , 	Permite ver y editar su vCard, la cual puede enviar a otros vía Bluetooth.
 , 	Le permite descargar aplicaciones nuevas del servicio @metro App Store . También puede acceder a cualquier aplicación descargada en la ficha my apps .
 , 	MetroWEB le permite ver el contenido del Internet. Acceso y selecciones en esta función son dependiente del proveedor de servicio. Para información específica acerca de acceso a la Web a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicio.
 ,  , 	Le permite usar la cámara del teléfono para tomar fotos.
 ,  , 	Le permite grabar un sonido nuevo.










Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite ver y administrar imágenes almacenados en el teléfono.
 ,  , 	Le permite acceder a clips de audio guardados en su teléfono y grabar nuevos clips.
 ,  , 	Inicia la función del teléfono Comandos de Voz.
 ,  , 	Le permite establecer el Modo de Comando a Normal o Veloz. (La opción de Veloz le permite acceder a las funciones de Comando de Voz más rápido con una solicitud no-verbal.)
 ,  , 	Le permite personalizar la función de Anunciar Alertas. Anunciar Alertas le permite oír mas información sobre las llamadas entrantes y mensajes, en vez de sólo el timbre.
 ,  , 	Le permite entrenar sus palabras para mejorar las respuestas de Comando de Voz.
 ,  , 	Le permite elegir si el teléfono muestra sólo la coincidencia más cercana o hasta 4 de las coincidencias más cercanas al usar la función Llamar.
 ,  , 	Le permite almacenar y acceder a su Calendario de Mi Horario.







Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite leer, agregar, editar y borrar notas.
 ,  , 	Le permite fijar hasta cinco alarmas.
 , 	Le permite acceso rápido a sus menús y funciones favoritas. El número máximo de atajos que se pueden fijar son 12.
 ,  , 	Le permite ver los aparatos que están emparejados y que establezca un nuevo emparejamiento con otro aparato.
 ,  , 	Le permite establecer el estado de Bluetooth como Encendido/ Apagado.
 ,  , 	Le permite establecer la visibilidad de su función Bluetooth.
 ,  , 	Le permite ver la información de la funcionalidad Bluetooth.
 ,  , 	Le permite calcular la propina de una cuenta rápido y fácilmente usando la cantidad total de dinero, el porcentaje de propina y dividiendo por el número de personas pagando.
 ,  , 	Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos.

Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria u otra ciudad.
 ,  , 	Le permite usar su teléfono como cronómetro.
 ,  , 	Le permite convertir unidades de Moneda, Área, Longitud, Masa, Temperatura, Volumen y Velocidad a otras unidades.
 ,  , 	Opciones para personalizar los sonidos del teléfono. 1.1 Timbres 1.2. Volumen 1.3. Alertas de Mensaje 1.4. Tipo de Alerta 1.5. Alertas de Servicio 1.5.1 Bip de Minuto 1.5.2 Conex. de Llam 1.5.3 Regreso a Arriba 1.5.4 Batería Baja 1.5.5 Alerta de Roam 1.6. Tono de Encender/ Apagar 1.7 Tono de Filp
 ,  , 	Opciones para personalizar la pantalla del teléfono. 2.1 Mostrar Atajos 2.2 Papel Tapiz 2.3 Pancarta 2.4 Luz de Fondo 2.5 Estilo de Menú 2.6 Idiomas (Languages)

Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
	<ul style="list-style-type: none">2.7 Relojes & Calendario2.8 Configuraciones de Fuente2.9 Coincidencia de Nombre Marc
 ,  , 	<p>El menú de Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.</p> <ul style="list-style-type: none">3.1 Bloquear Teléfono3.2 Auto Bloqueo del Aparato3.3 Restricciones3.4 Números de Emergencia3.5 Cambiar Cód. de Bloq3.6 Restablecer Config.
 ,  , 	<p>El menú de Config. de Llamada le permite decidir cómo el teléfono maneja las llamadas.</p> <ul style="list-style-type: none">4.1 Opcns de Contestar4.2 Auto-Reintentar4.3 Marcación de 1 Toque4.4 Modo Avión4.5 Modo TTY
 ,  , 	<p>El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none">5.1 Red<ul style="list-style-type: none">5.1.1 Selección de Sistema

Menú	Descripciones
	5.1.2 Fijar NAM 5.1.3 Sistema de Servicio 5.2 Ubicación
 ,  , 	Le permite comprobar el estado de la memoria de su teléfono.
 ,  , 	El menú Info de Tel le proporciona información concreta respecto al modelo del teléfono y al software.

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria Médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

Seguridad

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base

Seguridad

inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre le cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse. La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se

probó para ser usado en el oído es de 0.77 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.47 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar la ID de FCC.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En los E.E.U.U. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva

Declaración De Garantía Limitada

- la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

Declaración De Garantía Limitada

IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD APLICABLE
A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la exculente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los E.E.U.U.

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar
correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO
A LA DIRECCIÓN ARRIBA
INDICADA.** Llame o escriba para
conocer la ubicación del centro
de servicio autorizado LG más
cercano a usted y los
procedimientos necesarios para
presentar una reclamación por
garantía.

