



KG130 | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Φυλάξτε το για να μπορείτε να ανατρέψετε σε αυτό αργότερα.

CE 0168

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC.
- Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωρίστα από τα γενικά οικιακά απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δικαιωμένη είτε από την κυβερνήση ή από τις τοπικές αρχές.
- Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτομή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- Για τη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράστε το πρόστιμο.



P/N: MMBB0250001(1.0) G

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ΤΕΛΟΣ] μέχρι να ενεργοποιηθεί είτε το τηλέφωνο.
- Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ΤΕΛΟΣ] μέχρι να εμφανιστεί την εικόνα απενεργοποίησης.

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

- Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής κλήσης.
- Πιέστε το πλήκτρο [] για να πραγματοποιήσετε την κλήση του αριθμού.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο [ΤΕΛΟΣ].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [+] για προσθήκη του διεθνούς προθέματος. Ο χαρακτήρας “+” επιλέγεται αυτόματα το διεθνές προθέμα κλήσης.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο [] για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM ή/και του τηλεφώνου. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό πραγματοποιώντας απλώς αναζήτηση του ονόματος που επιθυμείτε να καλέσετε στις επαφές και πατώντας το πλήκτρο []. Για συντόμευση του ευρετηρίου μπορείτε να πατήσετε το [] σε κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση του ήχου

Ήχος κλήσης

- Πατήστε το πλήκτρο OK και επιλέξτε [Προφίλ ήχων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επάνω/κάτω.
- Επιλέξτε ένα προφίλ και επέιτα επιλέξτε [Διαμόρφωση] και επιλέξτε το μενού Ήχοι κλήσεων.
- Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής Επιλογή και επέιτα μπορείτε να ορίσετε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε.

Συμβουλή
» Εάν θέλετε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης σε δόνηση, επιλέξτε Λειτουργία Μόνο δόνηση ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο πλοήγησης.

Ήχοι προειδοποίησης και ένταση κουδουνισμού/ πληκτρολογίου/μηνύματος/κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους προειδοποίησης και την ένταση του κουδουνισμού/μηνύματος/κλήσης και να αλλάξετε την ένταση ήχου πληκτρολογίου επιλέγοντας [Μενού->Προφίλ ήχων->Γενικό/Εξωτερικού χώρου/Ακουστικών->Προσωποποίηση].

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και φόρτιση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

Όταν εγγράφεστε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σάς παρέχεται μια κάρτα SIM που περιλαμβάνει τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

Σημαντικό

» Η κάρτα SIM και οι επαφές της είναι εύκολο να υποστούν βλάβη από γρατσουνίες ή λύγισμα και θα πρέπει να



είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.

Εικόνες

- Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας
- Τοποθετήστε τη SIM
- Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας
- Φορτίστε τη μπαταρία

Στοιχεία του τηλεφώνου



Απάντηση κλήσης

- Όταν ρχταίστε το τηλέφωνο και αναβοσθήνει στην οθόνη το εικονίδιο τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο [ΑΠΟΣΤΟΛΗ] ή το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να απαντήσετε.
- Τερματίστε την κλήση πατώντας το πλήκτρο [ΤΕΛΟΣ].

Σημείωση

» Μετά το τέλος της κλήσης, το τηλέφωνο επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε το τηλέφωνο σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ. Οι λειτουργίες αυτές είναι οργανωμένες σε μενού και υπομενού και αποκτάτε πρόσβαση μέσω των δύο πλήκτρων επιλογής. Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις κάθε συγκεκριμένης λειτουργίας.



Δομή μενού

Το μενού σε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζεται με 2 τρόπους. Ο ένας είναι σε τύπο πλέγματος και ο δεύτερος σε μορφή λίστας. Έχετε υπόψη σας ότι οι επιλογές αριθμού μενού είναι διαφορετικές σε κάθε προβολή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο τηλέφωνο έχει οριστεί να εμφανίζεται το μενού σε τύπο πλέγματος, όποτε όλες οι επιλογές αριθμού μενού που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν οριστεί σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση.

1. Vodafone live!

- Αρχική σελίδα
- Σελίδα διεύθυνσης
- Μετάβαση σε URL
- Ιστορικό
- Αποθηκευμένες σελίδες
- Ρυθμίσεις
- Πληροφορίες

2. Κλήσης

- Ολες
- Αναταργήστες
- Εξερχόμενες
- Επερχόμενες
- Διάρκεια κλήσης
- Κόστος κλήσεων
- Πληροφορίες δεδομένων

3. Ατζέντα & Εργαλεία

- Επινησία
- Ημερολόγιο
- Υπολογιστής
- Σημειώσεις
- Εργασίες
- Χρονόμετρο

7. Προφίλ ήχου

- Μετατροπέας
- Παγκόσμια ώρα
- Vodafone Μενού

4. Πολυμέσα

- Κάμερα
- Φωτογραφία εγγραφής
- Ρυθμίσεις
- Μητρώα
- Πρότυπα
- Ψυμφίσεις

5. Μηνύματα

- Νέο μήνυμα
- Εισερχόμενα
- Πρόχειρα
- Εξερχόμενα
- Σταλμένα
- Κλήση τηλεφωνητή
- Αναμετάδοση
- Κυψέλης
- Πρότυπα
- Ψυμφίσεις

6. Το υλικό μου

- Εικόνες
- Ηχοί
- Άλλα
- Πανηγυρίδα

9. Ρυθμίσεις

- Ωρα & ημερομηνία
- Γλώσσες
- Εμφάνιση
- Δίκτυο
- Κλήσεων
- Ασφαλείας
- Επαναφόρα
- Κατάστ. μηνήμ.

Γρήγορη αναφορά λειτουργιών

Αυτή η ενότητα παρέχει σύντομες περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας.

Vodafone live! Μενού 1

Παρέχει πληροφορίες όπως ειδήσεις, πρόγνωση καιρού, πληροφορίες για τα αθλητικά ή την κίνηση, όποτε τις χρειάζεστε. Παρέχει προγράμματα πολυμέσων που μπορείτε να λάβετε, όπως τα πιο πρόσφατα μουσικά κομματιά, ήχους κλήσης και ταπετσαρίες.

Κλήσεις Μενού 2

Μπορείτε να ελέγχετε το αρχείο αναπάντητων, εισερχόμε

Μηνύματα Μενού 5

Το μενού αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες που σχετίζονται με SMS (Short Message Service – Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων), MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων).

Νέο μήνυμα

Δημιουργείτε και αποθηκεύτε μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Όταν λαμβάνετε μηνύματα θα ειδοποιείτε.

Εισερχόμενα

Το μενού αυτό δείχνει τη λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων. Μπορείτε να αποθηκευτείστε κάποια μηνύματα για να τα στείλετε αργότερα.

Πρόχειρα

Αυτό το μενού επιτρέπει την προβολή του μηνυμάτου που πρόκειται να σταλεί ή του οποίου η αποστολή απέτυχε.

Εξερχόμενα

Αυτό το μενού επιτρέπει την προβολή των μηνυμάτων που έχουν ήδη σταλεί συμπεριλαμβανομένου του χρονού και των περιεχομένου.

Σταλμένα

Αυτό το μενού αποθηκεύεται την προβολή μηνυμάτων που έχουν ήδη προσθήκηση στο φωνητικό σας ταχυδρομείο (εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο).

Κλήση τηλεφωνητή

Τα μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών είναι μηνύματα κειμένου που παραδίδεται στο δίκτυο στη συσκευή σας.

Αναμετάδοση κυψέλης

Υπάρχουν πρότυπα μηνύματα στον κατάλογο. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα πρότυπα μηνύματα ή να δημιουργήσετε νέα.

Πρότυπα

Αυτό το μενού σας παρέχει ένα γρήγορο τρόπο πρόσβασης στο φωνητικό σας ταχυδρομείο (εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο).

Ρυθμίσεις

Τα μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών είναι μηνύματα κειμένου που παραδίδεται στο δίκτυο στη συσκευή σας.

Το υλικό μου Μενού 6

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα παρακάτω μενού για τη διευκόλυνσή σας και σύμφωνα με τις προτυπίσεις σας.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτούς τους απλούς γενικούς κανόνες. Παρέκκλιση από τις παρούσες οδηγίες ενδέχεται να αποδειχτεί επικίνδυνη ή παράνομη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες παρέχονται σ' αυτές τις οδηγίες.

Προειδοποίηση

- Για την ασφάλεια σας, χρησιμοποιείτε MONO συγκεκριμένες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ μπαταρίες και φορτιστές.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς, π.χ. σε ένα νοσοκομείο όπου ενδέχεται να επηρεάσει ιατρικό εξοπλισμό.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Φροντίδα και συντήρηση προϊόντος

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και προαιρετικά εξαρτήματα εγκεκριμένα για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτήματων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστρέψει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύησης του τηλεφώνου και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Απειληθεύτεστε σε ειδικευμένο τεχνικό όταν απαιτείται εργασία επισκευής.

Η συσκευή πρέπει να φυλασσεται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. (Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά)

Μην αφήνετε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή ειδικά εισιτήρια διότι μπορεί να επηρεαστούν οι πληροφορίες της μαγνητικής ταινίας.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)

Έκθεση σε ενεργειακή πηγή ραδιοκυμάτων

Έκθεση σε ραδιοκύματα και πληροφορίες Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ)

Το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου KG130 είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων ασφαλείας για έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικά πρότυπα που περιλαμβάνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν υπολογιστεί για την εξασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται αι μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ). Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπιέζεται στο μέγιστο πιστοποιημένο επιπέδο ισχύος σε όλες τις ζωνες συχνοτήτων που χρησιμοποιείται.

Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονιζόμενα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα (10) γραμμάρια σωματικού ιστού.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για χρήση στο αυτό είναι 0.514 W/kg (10g) και στο σώμα είναι 0.426 W/kg (10g).

Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατόκινους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), είναι 1.6 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για ένα (1) γραμμάριο σωματικού ιστού.

Το υλικό μου Μενού 6

Εικόνες	Εμφανίζεται τον κατάλογο αρχείων εικόνας.
Ηχοί	Εμφανίζεται τον κατάλογο αρχείων ήχου.
Άλλα	Ο τύπος αρχείου που δεν υποστηρίζεται θα αποθηκευθεί εδώ (π.χ.: *.3gp, *.mif).
Παιχνίδια	Σε αυτό το μενού, μπορείτε να παιξτε το παιχνίδι που είναι ενσωματωμένο στο τηλέφωνό σας.

Προφίλ ήχου Μενού 7

Στο μενού προφίλ μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους και να ρυθμίσετε την ένταση τους ανάλογα την λειτουργία, το περιβάλλον ή τις ομάδες καλούντων. Υπάρχουν έξι προκαθορισμένα προφίλ: **Ακουστικά, Δυνατό, Μόνο δύνηση, Αθόρυβο, Γενικό και Άθορυβο.** Μπορείτε να γίνεται προσωποποίηση όλων των προφίλ.

Επαφές Μενού 8

Λιστα επαφών	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για επαφές στο Ευρετήριο.
Προσθήκη νέας	Συμβιώση: Η άμεση αναζήτηση είναι διαθέσιμη εφόσον πληκτρολογήσετε το αρχικό γράμμα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε.
Ταχεία κλήση Ομάδες	Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε καταχωρίσεις ευρετηρίου.
Αντιγραφή όλων	Αντιστοιχίστε επαφές στα πλήκτρα από έως έως .
	Μπορείτε να προσθέσετε μέλη σε κάθε ομάδα, έως και για 7 ομάδες συνολικά.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)

Αντικαθάσταση ασφάλειας

Να αντικαθιστάτε πάντα τις ασφάλειες που έχουν και με ασφάλειες ίδιου τύπου και μεγέθους. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ασφάλεια μεγαλύτερης τιμής.

Αποτελεσματική λειτουργία τηλεφώνου

Για να έχετε τη θέλτιση απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατάγετε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.

Ολά τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δεχτούν παρεμβολές που μπορεί να επιτρέπουν την απόδοση τους.

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε ιατρικές συσκευές χωρίς άδεια