



PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

SoundPlate 340 SoundPlate 341

SRPSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

SOUNDPLATE340
SOUNDPLATE341



MFL68540035

www.lg.com

Bezbednosne informacije

1

Prvi koraci



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može izazvati strujni udar.



Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougla namenjen je da korisnika upozori na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje sa proizvodom.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na namensko strujno kolo;

To jest, jedna utičnica bi trebalo da služi samo za napajanje tog uređaja i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka niti kola koja se granaju. Detaljne informacije potražite na stranici sa specifikacijama u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, pa ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili habanje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što je: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste iskopčali napajanje sa mreže, izvucite utikač kabla iz mreže. Prilikom instalacije proizvoda uverite se da je utikač lako dostupan.

NAPOMENA: Za identifikaciju proizvoda i informacije o nalepticama za usklađenost/ bezbednost, pogledajte glavnu nalepnicu u dnu Uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije iz

opreme: Uklonite staru bateriju ili paket baterija prateći obrnutim redosledom niz koraka koje ste sledili pri ugradnji. Da bi ste sprečili zagađenje okoline i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajuću posudu na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim smećem. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterije ne bi trebalo izlagati prekomernoj toploti, kao što je direktna sunčeva svetlost, vatra i sl.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za evropsko tržište

CE 0197

LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 1999/5/EZ, 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Molimo vas da preko sledeće adrese uspostavite kontakt radi kopije deklaracije DoC (Declaration of Conformity - Izjava o usklađenosti proizvoda)

Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Namena proizvoda je da se koristi samo unutra.

Izjava o izloženosti RF zračenju

Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm između predajnika i tela.

1

Prvi koraci

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 6 Uvod
- 6 Dodatna oprema
- 7 Prednja tabla
- 7 Zadnja tabla
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Podešavanje uređaja

2 Rukovanje

- 13 Osnovne operacije
- 13 – Operacija optičkog ulaza
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER Uključivanje/
Isključivanje
- 15 – Promena auto funkcije
- 15 Korišćenje Bluetooth tehnologije
- 16 – Slušanje muzike koja je uskladištena
na Bluetooth uređajima
- 17 Korišćenje Bluetooth aplikacije
- 17 – Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju na vaš Bluetooth uređaj
- 17 – „LG Bluetooth Remote“ aplikacijom
aktivirajte Bluetooth
- 18 CINEMA SOUND (Bioskopski zvuk)

3 Rešavanje problema

- 19 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 21 Zaštitni žigovi i licence
- 22 Specifikacije
- 23 Održavanje
- 23 – Rukovanje uređajem

1

2

3

4

Jedinstvene mogućnosti

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG TV uređaj koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Bluetooth

Jednostavnim povezivanjem uživajte u muzici sa „Bluetooth“ uređaja.

LG Bluetooth Remote

„LG Bluetooth Remote“ je aplikacija dizajnirana tako da Vam omogući upravljanje nekih najnovijih LG audio uređaja.

Uvod

Simboli korišćeni u ovom uputstvu

! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.


! Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.


Dodatna oprema

Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.


Izgled i specifikacije dodatne opreme su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.




Daljinski upravljač (1)




Baterija (1)




Kabl za napajanje (1)




Optički kabl (1)



Držač kabla (1)




Vijak (2)



Veziće za uređivanje kablova (2)

Prednja tabla




- 1 Daljinski senzor
- 2 LED pokazivač

Možete da proverite trenutno stanje uređaja preko obojenog LED pokazivača na njemu. Pogledajte dole datu tabelu.

LED stanje \ LED boja	Crveno	Narandžasta	Zeleno	Belo
Isključivanje	Isključen kabl za napajanje			
Uključivanje	U mirovanju	Bluetooth uparen	Odabrana optička funkcija	LG Sound Sync (LG TV) uparena
Treperi (Dva puta brzo)	CINEMA SOUND je isključen.	-	CINEMA SOUND je uključen.	-
Treperi (Dva puta u sekundi)	Pokretanje	Bluetooth spreman	-	LG Sound Sync (LG TV) sprema
Treperi (Jednom u sekundi)	Bez tona	-	-	-

Zadnja tabla



- 1 **⏻ / I** (Mirovanje/Uključeno)
+ / - (Jačina zvuka)
 Podešava jačinu zvuka zvučnika.
F (Funkcija)
 Pritiskajte više puta da biste odabrali drugu funkciju.
- 2 Optički unos
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**
 Uključuje ili isključuje AUTO POWER funkciju.
- 4 Ulaz napajanja naizmeničnom strujom


1

Prvi koraci

Daljinski upravljač

1

Prvi koraci



! Napomena


- Kada je uređaj prebačen u stanje pripravnosti, sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ponovo pokušate da koristite daljinski.
- Kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču, crveni LED pokazivač na glavnoj jedinici treperi dva puta. (Osim  (Napajanje), **CINEMA SOUND**)
- Crveni LED pokazivač na uređaju će biti upaljen ako se jačina zvuka podešava između minimuma do maksimuma.
- LED svetlo u boji koje pokazuje da trenutna funkcija svetli.
- Crveni LED pokazivač treperi dva puta brzo kada je CINEMA SOUND funkcija isključena.
- Zeleni LED pokazivač treperi dva puta brzo kada je CINEMA SOUND funkcija uključena.

Postavljanje baterija


⚠ Oprez

Ne otvarajte prstom poklopac odeljka za baterije. Možete da slomite nokat.


1. Okrenite poklopac baterije u smeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću novčića. Zatim skinite poklopac baterije.



2. Ubacite i učvrstite bateriju sa minus (-) okrenutim u istom smeru kao što je i minus(-) u odeljku za baterije.



3. Stavite poklopac za baterije na daljinski upravljač i okrenite ga u smeru kazaljki na satu da biste ga zatvorili.



⚠ Upozorenje

- NE STAVLJAJTE BATERIJU U USTA. OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA.
- Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da izazove opasnost od vatre ili hemijskih opekotina ako se sa njom ne postupa na pravi način. Nemojte ponovo puniti, rasklapati, spaljivati, ili zagrevati iznad 100 °C (212 °F). Zamenite bateriju samo sa delom br. CR2025. Korišćenje druge baterije može da nosi rizik od požara ili eksplozije. Staru bateriju odložite u otpad. Držati decu dalje od baterije. Ne rasklapajte i ne bacajte u vatru.
- [Daljinski upravljač priložen sa] Ovaj proizvod sadrži novčanu/dugmastu/ bateriju. Ako progutate novčanu/dugmastu bateriju, može da dođe do teških unutrašnjih opekotina za samo 2 sata i da dovede do smrti. Držite nove i korišćene baterije dalje od dece. Ako ležište za bateriju neće dobro da se zatvori, prekinite sa korišćenjem proizvoda i držite ga dalje od dece. Ako mislite da je neko progutao bateriju ili stavio u telesnu šupljinu, odmah potražite medicinsku pomoć.

1


Prvi koraci

Podešavanje uređaja


Ovaj uređaj je dizajniran da bude postavljen ispod televizora.

Pre postavljanja ovog sistema sa televizorom, proverite specifikacije vašeg televizora.

- **Težina**



- **Veličina postolja**




! Opres

- Ne pokušavajte sami da podesite ovaj uređaj. Biće potrebne najmanje 2 osobe da se podigne vaš TV. U suprotnom, može doći do telesnih povreda i/ili oštećenja imovine.
- Ne povezujte televizor tipa CRT na ovaj uređaj. Pošto ovaj uređaj sadrži magnetne delove, može da se pojavi nepravilnost boje na TV ekranu.
- Ne stavljajte druge objekte na uređaj osim televizor ili monitor.
- Uređaj mora biti postavljen na stabilnu horizontalnu površinu.
- Ne stavljajte druge objekte između uređaja i nameštaja kada postavljate uređaj.


! Preporuka

Preporučuje se postavljanje uređaja na dovoljno čvrstu i horizontalnu površinu.


1. Postavite uređaj na mesto gde želite da postavite svoj TV.



2. Povežite optički kabl i kabl za napajanje sa uređajem.




3. Povežite jedan kraj optičkog kabla koji povezuje uređaj sa televizorom.




! Napomena

Možete organizovati kablove uređaja.


1. Pričvrstite držač kablova sa vijcima.



2. Rasporedite kablove kao na dole dat način.



4. Postavite svoj TV na centar uređaja.



5. Priključite kabl za napajanje uređaja.

1


Prvi koraci

! Oprez


- Ne postavljajte televizor na ivicu ovog uređaja. U suprotnom, može doći do telesnih povreda i/ili oštećenja imovine.




- Ako je TV preko preporučene težine (maks. 38 kg), ili je postolje veće u prostoru nego što je uređaj, NE postavljajte televizor na uređaj.



- U ovom slučaju, preporučuje se postavite ovaj sistem na neko drugo mesto, kao npr. na policu ispod televizora.

**Kako pričvrstiti feritno jezgro (Opciono)**

Možda ćete morati da spojite feritno jezgro kako bi se smanjile ili eliminisale sve električne smetnje.



1. Povucite čep [a] feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Namotajte jednom kabl za napajanje oko feritnog jezgra.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da se čuje klik.

Osnovne operacije


Operacija optičkog ulaza

! Napomena

Pre upotrebe ovog uređaja preporučuje se da isključite zvuk TV zvučnika jer može stvoriti zvučne razlike između 2 proizvoda koji simultano rade.

Pogledajte TV meni/specifikacije i odaberite neku od dole datih metoda:

- Isključite ton na televizoru.
- Izaberite [Isključen] na TV meniju za podešavanje zvuka da zvuk ne izlazi iz televizora.
- Izaberite [Optički izlaz] na TV meniju za slušanje zvuka preko ovog uređaja.

1. Povežite televizor na uređaj pomoću optičkog kabla. (Pogledajte na strane 10 - 11)
2. Uključite uređaj pritiskom na  (Uključivanje/ isključivanje) na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite funkciju OPTICAL pomoću dugmeta **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.

Zeleno LED svetlo na uređaju svetli i možete da slušate zvuk sa TV-a.

! Napomena

- Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.

LG Sound Sync



Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za TV uređaj preko funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG TV uređajem koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li na vašem TV uređaju ima logotipa LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG TV: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka


Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu TV uređaja.

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.


! Napomena

- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za TV uređaj, uređaj se sinhronizuje sa TV uređajem.
- Kada je veza neuspešna, proverite stanje TV uređaja i njegovo napajanje.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
 - Da uređaj nije isključen.
 - Da funkcija nije promenjena.
 - Isključivanje optičkog kabla.
 - Da bežična veza nije prekinuta usled nekog ometanja ili prevelike udaljenosti.
- Kada podesite funkciju AUTO POWER na Uključeno, vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od TV uređaja.
- Kontrole jačine zvuka se razlikuju u zavisnosti od onoga što koristite uz isporučeni daljinski upravljač, daljinski upravljač LG TV-a ili aplikaciju „LG Bluetooth Remote“.


Kod ožičene veze

1. Povežite LG televizor na uređaj pomoću optičkog kablja. (Pogledajte na strane 10 - 11)
2. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [[Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Optička)]
3. Uključite uređaj pritiskom na  (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite funkciju OPTICAL pomoću dugmeta **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.
Zeleno LED svetlo na uređaju svetli i možete da slušate zvuk sa TV-a.

Kod bežične veze

1. Uključite uređaj pritiskom na  (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite funkciju LG TV pomoću dugmeta **LG TV** na daljinskom upravljaču. Zatim beli LED pokazivač na uređaju počinje da treperi.
3. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [[Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Bežična)]
Kada se veza uspostavi na pravilan način između ovog uređaja i vašeg TV-a, na uređaju će zasvetleti belo LED svetlo.

! Napomena

- Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom na  (Napajanje), LG Sound Sync (Bežični) će se isključiti. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, trebalo bi da ponovo spojite TV i uređaj.
- Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
- Uređaj sa **Bluetooth®** wi-fi tehnologijom će biti isključen sa mreže, ako je odabrana funkcija Sound Sync „LG Bluetooth Remote“ aplikacija na koju ste već povezali će se takođe isključiti.

AUTO POWER Uključivanje/ Isključivanje

Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog izvora: Optički, LG TV ili Bluetooth.

Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Ako pokušate da povežete svoj Bluetooth uređaj, ovaj uređaj će se upaliti i biće spreman za spajanje. Spojite svoj Bluetooth uređaj i pustite muziku.

Možete da uključite ili isključite funkciju AUTO POWER pomoću prekidača **AUTO POWER ON/OFF** na zadnjoj ploči uređaja.

! Napomena

- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz televizora spojenog putem LG Sound Sync (Optički/ Bežični).
- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja.
- Funkcija AUTO POWER je uključena.
- Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može da se uključi automatski po funkciji AUTO POWER. Međutim, uređaj može da se uključi po funkciji AUTO POWER kada optički signal dođe posle 5 sekundi bez signala.
- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- Prilikom pokretanja ovog uređaja pomoću funkcije LG TV, potrebno je oko 25 sekundi da se uključi i crveni LED pokazivač treperi dva puta u sekundi. Za to vreme, ne možete da kontrolišete uređaj, osim da ga isključite.
- Ako ste pre isključivanja ovog uređaja koristili Bluetooth ili LG TV funkcije, uređaj će zadržati trenutnu funkciju kada se Bluetooth ili LG TV signali ponovo pojave. Sem toga, ako ste koristili optičku funkciju, ovaj uređaj će uključiti Bluetooth funkciju kada se LG TV signal ponovo pojavi.

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje Bluetooth ili optičke signale i automatski menja odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj za ovaj uređaj, funkcija Bluetooth će biti odabrana. Pustite muziku na Bluetooth uređaju.

! Napomena

- Da bi se promenilo na funkciju optički, potrebno je da 5 sekundi nema signala.
- Ako koristite LG TV funkciju, ovaj uređaj neće reagovati na Bluetooth povezivanje.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

O Bluetooth-u

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj frekvenciji, ili ako povežete Bluetooth uređaje u drugim sobama u blizini.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom.

Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3, laptop, PDA itd.

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth®** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je uskladištena na Bluetooth uređajima

Uparivanje uređaja i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je Bluetooth uključen na vašem Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Izaberite funkciju Bluetooth pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču. Zatim narandžasti LED pokazivač na uređaju počinje da treperi.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću Bluetooth uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja što zavisi od tipa Bluetooth uređaja. Vaša jedinica se javlja pod imenom Bluetooth. Vaš uređaj se pokazuje kao "LG SOUND PLATE (XX:XX)".
3. Narandžasto LED svetlo svetli kada je ovaj uređaj uspešno spojen sa Bluetooth uređajem.
4. Slušanje muzike.
O reprodukciji muzike sa vašeg Bluetooth uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje Bluetooth uređaja.

! Napomena

- XX:XX označava poslednje četiri cifre BT adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima BT adresu npr. 9C:02:98:4A:F7:08, videćete LG SOUND PLATE (F7:08) na Bluetooth uređaju.
- U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth**[®] tehnologiju, morate da uspostavite vezu između ovog uređaja i Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Možda neće raditi na odgovarajući način u sledećim slučajevima:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth**[®] tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Ovaj uređaj podržava automatsko Bluetooth uparivanje. Ipak neće raditi u slučajevima opisanim u nastavku:
 - Kada ponovo pokrenete uređaj.
 - Kad se vratite na funkciju Bluetooth posle korišćenja funkcije LG TV.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Ne možete upravljati Bluetooth uređajem pomoću ovog aparata.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan Bluetooth uređaj po jednom aparatu i višestruko uparivanje nije podržano.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite Bluetooth funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i Bluetooth uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
- Bluetooth veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je Bluetooth uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo spojite Bluetooth uređaj na ovaj uređaj.
- Narandžasti LED pokazivač treperi kada niste povezani na Bluetooth.

Korišćenje Bluetooth aplikacije

! Napomena

Samo je na Android OS-o moguće korišćenje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ sa ovim uređajem.

O „LG Bluetooth Remote“ aplikaciji

„LG Bluetooth Remote“ aplikacija uvodi paket novih funkcija u ovaj uređaj.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju.

Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju na vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ na vaš Bluetooth uređaj.

Instaliraj aplikaciju „LG Bluetooth Remote“ kroz QR kod

1. Instaliranje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ kroz QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kôd.



2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
3. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je Bluetooth povezan na Internet.
- Uverite se da Bluetooth ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Instaliranje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play Store)“ ikonu.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „LG Bluetooth Remote“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na „LG Bluetooth Remote“ da biste pokrenuli preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu zbog preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je Bluetooth povezan na Internet.
- Proverite da li je Bluetooth opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

„LG Bluetooth Remote“ aplikacijom aktivirajte Bluetooth

„LG Bluetooth Remote“ aplikacija pomaže u povezivanju *Bluetooth*-a sa ovim uređajem.

1. Lupnite na ikonu „LG Bluetooth Remote“ aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Lupnite na [Setting] i izaberite uređaj koji želite.
3. Ako želite da dođete do više informacija o radu, lupnite na [Setting] i [Help].

! Napomena

- „LG Bluetooth Remote“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S: Ver. 2.3.3 (ili novija)
- Ovaj uređaj ne podržava višestruko uparivanje. Ako je ovaj uređaj već povezan sa drugim Bluetooth-om, prekinite vezu sa uređajem a zatim pokušajte ponovo.
- Ako za rad koristite „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju, postojale bi neke razlike između „LG Bluetooth Remote“ aplikacije i isporučenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- U zavisnosti od vrste Bluetooth-a, „LG Bluetooth Remote“ aplikacija možda neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije „LG Bluetooth Remote“, moguće je da će se čuti muzika iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo da izvršite povezivanje.
- Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na svom Bluetooth uređaju dok koristite aplikaciju „LG Bluetooth Remote“, može se desiti da pomenuta aplikacija počne nenormalno da radi.
- Kada aplikacija „LG Bluetooth Remote“ radi nenormalno, proverite svoj Bluetooth uređaj i vezu „LG Bluetooth Remote“ aplikacije, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
- U zavisnosti od OS smart telefona, postoje određene razlike u radu „LG Bluetooth Remote“ aplikacije.
- Ako označite Bluetooth funkciju nakon što „LG Bluetooth Remote“ aplikacija bude isključena, ovaj uređaj i vaš Bluetooth će se automatski spojiti, ali nećete moći da upravljate uređajem preko navedene aplikacije. Za korišćenje „LG Bluetooth Remote“ aplikacije, ponovo povežite aplikaciju.
- Čak iako Bluetooth veza bude prekinuta, moćićete da koristite „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju kada promenite funkciju u neku drugu osim LG TV funkciju.

**CINEMA SOUND
(Bioskopski zvuk)**


Kada gledate filmove, možete uživati u optimizovanom zvučnom efektu preko istaknutog basa i efekta bioskopskog okruženja.

Uključite ili isključite zvučni efekat korišćenjem **CINEMA SOUND** na daljinskom upravljaču.

! Napomena

CINEMA SOUND će biti isključen kada ponovo pokrenete uređaj.

Rešavanje problema

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Uređaj ne radi kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj i povezanе eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i uključite ih ponovo. Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezanе eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete.
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Kabl za napajanje je isključen. Uključite kabl za napajanje. Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je pogrešan izvor ulaza. Proverite izvor ulaza i odaberite pravio izvor ulaza. Aktivirana je funkcija isključivanja zvuka. Pritisnite  ili podesite jačinu zvuka za otkazivanje funkcije isključivanja zvuka. WKada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7 m. Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. Baterija u daljinskom upravljaču je istrošena. Zamenite bateriju novom.
AUTO POWER uključivanje/ isključivanje ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi. Proverite status prekidača AUTO POWER ON/OFF na zadnjoj ploči uređaja.
LG Sound Sync ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync. Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični). Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Kada osetite da je izlazni zvuk uređaja nizak.	<p>Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada je uređaj povezan sa televizorom, u meniju za podešavanje televizora promenite podešavanje DIGITALNI AUTO IZLAZ iz [PCM] u [AUTO] ili [BITSTREAM]. • Kada je uređaj povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje DIGITALNI AUTO IZLAZ iz [PCM] u [PRIMARY PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM]. • U meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje Audio DRC u stanje [OFF].
Čuje se buka na periferiji uređaja.	<p>U zavisnosti od vrste nameštaja na kome se nalazi uređaj, možda ćete čuti blagu buku iz nameštaja zbog dvostrukih sabvufera ugrađenih unutar proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je dovoljno čvrst i horizontalno postavljen nameštaj na kom stoji uređaj. • Međutim, ako i dalje čujete buku, stavite stolnjak između uređaja i površine.

Zaštitni žigovi i licence



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dupli-D simbol su zaštitni žigovi Dolby Laboratories.



Proizveden po licenci, po patentu SAD-a broj: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugi patenti SAD-a proizvedeni i koji su na čekanju svuda u svetu. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci i DTS 2.0 Channel je zaštitni znak DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji omogućava radio kontakt između elektronskih uređaja.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth**® bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth**® bežičnom tehnologijom može biti kontrolisan pomoću Cascade ako je konekcija napravljena **Bluetooth**® bežičnom tehnologijom.

Bluetooth® zaštićena reč i logoi su u vlasništvu **Bluetooth**® SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju.
Dimenzije (Š x V x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (sa stopom)
Neto težina (približno)	3,8 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 90 %

Ulazi	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optički priključak
Dostupna frekvencija semplovanja digitalno audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pojačalo	
Ukupni izlaz	120 W
Stereo mod	20 W x 2 (8 Ω na 1 kHz)
Okružujući zvuk	20 W x 2 (8 Ω na 1 kHz)
Ugrađeni subvufer	40 W (4 Ω na 100 Hz)
THD	0,1 %

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno upakovana u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

- Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje plejera koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

