



## Hướng dẫn sử dụng MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Loại máy: Hai cục treo tường

Bạn hãy đọc cẩn thận toàn bộ cuốn sách này trước khi vận hành máy.

Không để trẻ em hoặc người ốm yếu sử dụng máy mà thiếu sự giám sát.



MFL63280115

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh nhanh

Với chế độ này cho phép bạn làm lạnh nhanh nhất vào mùa hè hoặc sưởi ấm nhanh nhất vào mùa đông.

1. Án nút để bật nguồn cho máy.

2. Án nút để chọn chế độ làm lạnh nhanh.

- Chế độ này cực trong số vận hành với tốc độ quạt mạnh nhất và nhiệt độ đặt là 18°C trong vòng 30 phút

**Chú ý**  
Không thể sử dụng chức năng này ở chế độ quạt gió, chế độ tự động, chế độ động cơ riêng.

Chức năng này tùy vào từng model.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút để điều chỉnh tốc độ quạt.

Chọn chế độ vận hành gió thổi như gió tự nhiên, Tốc độ quạt sẽ tự động được điều chỉnh.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.



www.vn.lge.com

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa diện tích tiêu thụ.

Nhiệt độ đặt tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C. Nhiệt độ đặt duy trì như là nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C.

- Chế độ này cực trong số vận hành với tốc độ quạt mạnh nhất và nhiệt độ đặt là 18°C trong vòng 30 phút

#### Chú ý

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút

để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa diện tích tiêu thụ.

Nhiệt độ đặt tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C. Nhiệt độ đặt duy trì như là nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C.

#### Chú ý

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút

để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa diện tích tiêu thụ.

Nhiệt độ đặt tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C. Nhiệt độ đặt duy trì như là nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C.

#### Chú ý

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút

để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa diện tích tiêu thụ.

Nhiệt độ đặt tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C. Nhiệt độ đặt duy trì như là nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C.

#### Chú ý

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút

để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa diện tích tiêu thụ.

Nhiệt độ đặt tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C. Nhiệt độ đặt duy trì như là nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C.

#### Chú ý

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Điều chỉnh tốc độ quạt

1. Án nút

Tùy từng model có thể sử dụng được chức năng này.

Chế độ này, nhiệt độ trên màn hình điều khiển.

#### Vận hành chế độ hẹn giờ tắt

Bạn có thể vận hành chế độ này để tiết kiệm điện năng và sử dụng hòa môi cách hiệu quả.

1. Án nút

để chọn thời gian.

(tối đa là 24 tiếng)

2. Khi bạn giữ nút

Thời gian sẽ tự động tăng lên.

#### Chạy thử

Trong khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao, bắt đầu nhiệt độ phòng là bao nhiêu và đặt lại trong 18 phút.

Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu từ điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.

Nếu bạn muốn chạy chế độ này, bạn hãy nhấn và giữ nút ON/OFF trong khoảng 3-5 giây rồi sẽ có tiếng bip phát ra. Nếu bạn muốn dừng chế độ này hãy nhấn lại nút này.

## Hướng dẫn sử dụng

### 3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

#### Vận hành chế độ làm lạnh tiết kiệm điện

Chức năng này có thể kích hoạt được trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng