



**LG**

Life's Good

SRPSKI

# PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJ

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja uređaja i sačuvajte ga za buduću referencu.

**TIP: Plafonska jedinica – jednosmerna (ART TIP)**

# SADRŽAJ

<b>Mere predostrožnosti.....</b>	<b>3</b>
<b>Pre puštanja u rad.....</b>	<b>7</b>
<b>Uputstvo za korišćenje .....</b>	<b>8</b>
<b>Održavanje i servisiranje .....</b>	<b>11</b>
<b>Pre nego što pozovete servis .....</b>	<b>16</b>



## ZA VAŠU EVIDENCIJU

Zapišite broj modela i serijski broj ovde:

**Br. Modela #**

**Serijski br. #**

Možete ih pronaći na nalepnici sa bočne strane svakog uređaja.

**Ime distributera**

**Datum kupovine**

■ Spojite priznanicu na ovoj strani u slučaju da vam treba da dokažete datum kupovine ili zbog reklamacije tokom garantnog roka



## PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK

Pronaći ćete mnogo korisnih saveta za pravilno korišćenje i održavanje klima uređaja. Samo malo preventivnih mera sa vaše strane može vam uštedeti mnogo vremena i novca tokom korišćenja klima uređaja. Naći ćete mnogo odgovora na česte probleme u odeljku za rešavanje problema. Ako pro pregledate naš odeljak za Rešavanje problema, možda uopšte nećete morati da zovete servis.



## MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Za popravku ili održavanje uređaja se обратите ovlašćenom serviseru.
- Za instalaciju uređaja se обратите monteru.
- Klima uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece ili invalida bez nadzora.
- Decu treba nadgledati da se ne igraju sa klima uređajem.
- Kada treba zameniti kabl za napajanje, to treba da vrše ovlašćena lica, i to samo originalnim rezervnim delovima.
- Instalaciju mora da vrši samo kvalifikovana i ovlašćena lica, i to u skladu sa Nacionalno priznatim sigurnosnim standardom za projektovanje, konstrukciju i održavanje električnih kola.



# Mere predostrožnosti

Da biste sprečili povrede korisnika ili drugih ljudi, morate slediti ova uputstva:

- Pogrešno korišćenje zbog nepoštovanja uputstava može da izazove povrede ili štetu. Stepen ozbiljnosti klasifikovan je po sledećim oznakama.



Ovaj simbol ukazuje na mogućnost smrti ili ozbiljne povrede.



Ovaj simbol ukazuje samo na mogućnost povrede ili oštećenja imovine.

- Značenja simbola korišćenih u ovom priručniku su prikazana ispod.



**Nikako nemojte ovo raditi.**



**Obavezno sledite uputstva.**



**APOZORENJE**

## ■ Instalacija

**Nemojte koristiti prekidač koji je oštećen ili nižeg napona. Ovaj uređaj koristite sa predviđenim naponom.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Za radove sa strujom se obratite distributeru, prodavcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.**

- Nemojte rasklapati ili popravljati proizvod. Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Uvek izvršite uzemljenje proizvoda.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Pravilno postavite ploču i poklopac kontrolne table.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Uvek instalirajte struju i prekidač predviđenog napona.**

- Nepravilno ožičenje ili instalacija može izazvati požar ili strujni udar.

**Koristite prekidač ili osigurač ispravnog napona.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Nemojte instalirati, uklanjati ili ponovo instalirati jedinicu sami (odnosi se na korisnika).**

- Postoji rizik od požara, strujnog udara, eksplozije ili povrede.

**Budite oprezni prilikom raspakovanja i instalacije proizvoda.**

- Oštре ivice mogu da izazovu povrede. Budite posebno oprezni oko ivica kućišta i orenjera na kondenzatoru i isparavaču.

Za instalaciju se uvek обратите distributeru ili ovlašćenom servisnom centru.

- Postoji rizik od požara, strujnog udara, eksplozije ili povrede.

**Nemojte postavljati proizvod na oštećenom postolju.**

- To može izazvati povredu, nesreću ili oštećenje proizvoda.

**Proverite da se postolje na kome vršite instalaciju ne pogoršava vremenom.**

- U slučaju obrušavanja nosača, klima uređaj može da propadne zajedno sa njim, što dovodi do oštećenja ili kvara uređaja, ili do povrede.

## ■ Rad

**Nemojte ostavljati klima uređaj da dugo radi u uslovima velike vlažnosti vazduha ili kada su vrata ili prozor otvoreni.**

- Može doći do kondenzovanja vlage i vlaženja ili oštećenja nameštaja.

**Tokom rada nemojte povezivati ili isključivati napajanje.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Vodite računa da se kabl za napajanje ne izvuče ili ošteti tokom rada.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Nemojte stavljati ništa preko kabla za napajanje.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Vodite računa da voda ne dopre do električnih delova.**

- Postoji rizik od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

**Nemojte čuvati ili koristiti zapaljivi gas ili materijale u blizini uređaja.**

- Postoji rizik od požara ili kvara uređaja.

**Nemojte ostavljati grejalicu ili druge uređaje u blizini kabla za napajanje.**

- Postoji rizik od požara i strujnog udara.

**Kada postoji curenje zapaljivog gasa, isključite dovod gasa i otvorite prozor za ventilaciju pre nego što uključite uređaj.**

- Nemojte koristiti telefon ili uključivati i isključivati prekidače. Postoji rizik od eksplozije ili požara.

**Ako se čuje neki čudan zvuk, ili iz uređaja izlazi dim, isključite prekidač ili iskopčajte kabl za napajanje.**

- Postoji rizik od strujnog udara ili požara.

**Zaustavite rad uređaja i zatvorite prozor u slučaju oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite uređaj dalje od prozora pre dolaska uragana.**

- Može doći do smanjenja količine kiseonika.

**Nemojte koristiti roštilj u prostoriji tokom rada uređaja. (Nemojte dodirivati elektrostatički filter, ako ga ima u uređaju.)**

- Postoji rizik od povrede, strujnog udara ili kvara uređaja.

**Kada se uređaj natopi vodom (u poplavi ili upadne u vodu), обратите se ovlašćenom servisnom centru.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Vodite računa da voda ne prodre u uređaj.**

- Postoji rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.

**S vremena na vreme provetrite uređaj kada radi u blizini šporeta i sl.**

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

**Prilikom čišćenja ili održavanja uređaja, isključite napajanje.**

- Postoji rizik od strujnog udara.

**Kada uređaj ne planirate da koristite duže vreme, iskopčajte kabl za napajanje ili isključite prekidač.**

- Postoji rizik od oštećenja uređaja ili kvara, ili nemernog uključivanja.

**Vodite računa da niko ne nagazi i ne upadne u spoljnu jedinicu.**

- Može doći do povrede i oštećenja proizvoda.

## OPREZ

### ■ Instalacija

**Uvek proverite da nema curenja gasa (rashladne tečnosti) nakon instalacije ili popravke uređaja.**

- Nizak nivo rashladne tečnosti može dovesti do kvara uređaja.

**Instalirajte ispusno crevo kako bi voda pravilno oticala.**

- Loš spoj može dovesti do curenja vode.

**Prilikom instalacije uređaja, održavajte nivo ujednačenim**

- kako ne bi došlo do vibracije ili curenja vode.

**Nemojte instalirati uređaj na mestima gde buka ili vre vazduh iz spoljne jedinice mogao da smeta ljudima u okolini.**

- To može predstavljati problem vašim susedima.

**Za podizanje ili transport uređaja potrebno je dvoje ili više ljudi.**

- Vodite računa da ne dođe do povrede.

**Nemojte instalirati uređaj na mestima gde će biti direktno izložen morskom vetru (kapljicama soli).**

- To može da izazove koroziju proizvoda. Korozija, naročito na krilcima kondenzatora i isparivača, može da izazove kvar uređaja ili neefikasni rad.

### ■ Rad

**Nemojte izlagati kožu direktno hladnom vazduhu duže vreme. (Nemojte sedeti na promaji.)**

- To može škoditi vašem zdravlju.

**Nemojte koristiti uređaj za posebne namene, poput konzerviranja hrane, umetničkih dela itd. Ovo je potrošački klima uređaj, a ne precizni rashladni sistem.**

- Postoji rizik od oštećenja ili gubitka stvari.

**Nemojte blokirati usisni ili ispusni otvor za vazduh.**

- To može izazvati kvar uređaja.

**Za čišćenje koristite meku krpu. Nemojte koristiti grube deterdžente, razređivače i sl.**

- Postoji rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih delova uređaja.

**Nemojte dodirivati metalne delove uređaja kada uklanjate filter za vazduh. Veoma su oštiri!**

- Postoji rizik od povrede.

**Nemojte gaziti ili stavljati nešto na uređaj. (spoljne jedinice)**

- Postoji rizik od povrede i kvara uređaja.
- Zapravljeni filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da izazove kvar ili oštećenje uređaja. (Tip sa rešetkom)

**Uvek postavite filter čvrsto na mestu. Filter čistite svake dve nedelje ili češće ako je potrebno.**

**Nemojte gurati ruke ili predmete u usisni otvor vazduh tokom rada uređaja.**

- Ima oštih i pokretljivih delova koji mogu izazvati povrede.

**Nemojte da pijete vodu koja se ispusti iz uređaja.**

- Nije higijenski ispravna i može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

**Koristite stabilnu stolicu ili merdevine prilikom čišćenja ili održavanja proizvoda.**

- Potrudite se da izbegnete povrede.

**Zamenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim, istim. Nemojte kombinovati nove i stare baterije različitih vrsta.**

- Postoji rizik od požara ili eksplozije

**Nemojte dopunjavati ili otvarati baterije. Nemojte bacati baterije u vatru.**

- Mogu da izgore ili eksplodiraju.

**Ako vam tečnost iz baterija dospe na kožu ili odeću, dobro ih isperite čistom vodom. Nemojte koristiti daljinski ako su baterije iscurile.**

- Hemikalije u baterijama mogu izazvati opekotine ili drugu opasnost po zdravlje.

**Ako pojedete tečnost iz baterija, operite zube i posetite lekar. Nemojte koristiti daljinski ako su baterije iscurile.**

- Hemikalije u baterijama mogu izazvati opekotine ili drugu opasnost po zdravlje.

# Pre puštanja u rad

## Priprema za rad

1. Za instalaciju se обратите stručnom monteru.
2. Koristite struju predviđenog napona.

## Korišćenje

1. Izlaganje direktnom protoku vazduha tokom dužeg vremenskog perioda može biti opasno po zdravlje. Vodite računa da ukućani, kućni ljubimci ili biljke ne budu izloženi direktnom protoku vazduha tokom dužeg vremenskog perioda.
2. Zbog mogućnosti smanjenja količine kiseonika, provetrvajte prostoriju kada koristite i šporet ili neki uređaj za zagrevanje.
3. Nemojte koristiti klima uređaj za nepredviđene posebne namene (npr. za konzerviranje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca i umetničkih dela.) Takođe upotrebom može doći do njihovog oštećenja.

## Čišćenje i održavanje


1. Nemojte dodirivati metalne delove uređaja kada uklanjate filter. Može doći do povreda prilikom rada sa oštrim metalnim ivicama.
2. Nemojte koristiti vodu za čišćenje unutrašnjosti klima uređaja. Izlaganje vodi može upropastiti izolaciju, što može da izazove strujni udar.
3. Prilikom čišćenja uređaja, prvo proverite da su napajanje i prekidač isključeni. Ventilator se vrti velikom brzinom tokom rada. Postoji mogućnost povrede ako se napajanje uređaja slučajno uključi tokom čišćenja unutrašnjih delova uređaja.

## Servisiranje

Za popravku i održavanje se обратите vašem ovlašćenom serviseru.

# Uputstvo za korišćenje

## Naziv i funkcija ožičenog daljinskog upravljača (pomoćnog)



- | Priložite nalepnici sa informacijama sa unutrašnje strane vrata.
- | Izaberite odgovarajući jezik u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite.


1. Ecran za indikaciju rada
2. Dugme za podešavanje temperature
  - Ono podešava, ne sobnu temperaturu, nego temperaturu ispusnog vazduha.
3. Dugme za brzinu ventilatora
  - Brzina ventilatora ima 3 nivoa.
  - Srednji i niski su isti.
4. DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
5. Dugme za izbor režima rada
6. Prijemnik signala bežičnog daljinskog upravljača
  - Neki proizvodi ne primaju bežične signale.
7. Dugme za smer strujanja vazduha
8. Dugme za podfunkcije
9. Dugme za podešavanje funkcije
10. Dugme za ventilaciju
11. Programiranje
12. Dugme za nagore, nadole, uлево, udesno
  - Da biste proverili sobnu temperaturu, pritisnite dugme .
13. Dugme za sobnu temperaturu
  - Prikazuje samo sobnu temperaturu na prijemniku za daljinski upravljač.
  - Ne postoji upravljanje sobnom temperaturom.
  - Kod jedinice za usisavanje svežeg vazduha, prikazuje se samo temperatura oko daljinskog upravljača.
14. Dugme za podešavanje/otkazivanje
15. Dugme za izlaz

\* Neke funkcije možda ne mogu da se koriste ili prikazuju u zavisnosti od tipa uređaja.

\* Prikazaće se čudna vrednost sobne temperature ako ožičeni daljinski upravljač nije povezan.


**Model : PQRCVSL0 (crna boja)  
PQRCVSL0QW (bela boja)**

## Naziv i funkcija označenog daljinskog upravljača (pomoćnog)



**PQWRHDF0 (pumpa za grejanje)  
PQWRCDF0 (samo hlađenje)**

### Režim rada



#### 1. Plazma dugme (opcionalno)

Koristi se za uključivanje ili isključivanje plazma funkcije za prečišćavanje vazduha.

#### 2. Dugme za brzo hlađenje

Brzo hlađenje radi sa vrlo velikom brzinom ventilatora.

#### 3. Dugme za izbor režima rada

Koristi se za izbor režima rada.

#### 4. Dugme za podešavanje funkcije

Koristi se za uključivanje ili isključivanje samočišćenja ili funkcije „pametnog“ čišćenja.

#### 5. Dugme za osvetljenost LCD ekrana (opcionalno)

Koristi se za podešavanje osvetljenosti LCD ekrana

#### 6. Dugme za „pametno“ čišćenje (opcionalno)

Koristi se za uključivanje ili isključivanje „pametnog“ čišćenja.

#### 7. Dugme za isključivanje tajmera

Koristi se za isključivanje svih tajmera.

#### 8. Dugme za podešavanje sobne temperature

Koristi se za izbor sobne temperature.

#### 9. Dugme za uključivanje/isključivanje

Koristi se za isključivanje/uključivanje uređaja.

#### 10. Dugme za izbor brzine ventilatora

Koristi se za izbor brzine ventilatora u četiri nivoa – slabi, srednji, jaki i intenzivni.

#### 11. Dugme za automatsko pomeranje krilca

Koristi se za isključivanje ili uključivanje pomeranja krilca i podešavanje usmeravanja vazduha nagore/nadole.

#### 12. Dugme za upravljanje horizontalnog usmeravanja vazduha (opcionalno)

Koristi se za podešavanje željenog usmeravanja vazduha.

#### 13. Dugme za tajmer i podešavanje vremena

Koristi se za podešavanje vremena uključivanja i isključivanja režima spavanja.

#### 14. Dugme za proveru sobne temperature

Koristi se za proveru sobne temperature.

#### 15. Dugme za promenu °C/F ° prikaza

Koristi se za promenu očitavanja temperature iz Celzijusove u Farenhajtovu skalu.

#### 16. Dugme za resetovanje

Koristi se za resetovanje daljinskog upravljača.

## Prinudni rad


Operativne procedure kada daljinski upravljač ne može da se koristi.

Pritisnite taster (Forced operation - prinudni rad) i zadržite 2 sekunde.

Ako želite da ga isključite, ponovo pritisnite taster.

Ako struja ponovo dođe posle prekida i uključivanja režima prinudnog rada, uslovi rada se automatski podešavaju ovako:

Tokom prinudnog rada, nastavlja se započeti režim.



Prinudni rad  
(taster)

	model za hlađenjem	Model sa pumpom za grejanje	
		Sobna temperature ≥ podešena temperatura -2°C	Sobna temperature ≥ podešena temperatura -2°C
Režim rada	Hlađenje	Hlađenje	Grejanje
Brzina unutrašnjeg ventilatora	jako	podešavanje moguće	podešavanje moguće
Podešavanje temperature	22°C	podešavanje moguće	podešavanje moguće

## Funkcija automatskog restartovanja

Ukoliko struje opet dođe nakon prekida, automatsko restartovanje je funkcija koja automatski pokreće rad kao u prethodnim radnim uslovima.

## Saveti za LED lampicu za filter (Tip sa rešetkom)

1. Lampica za filter (LED) je uključena.
2. Ako je lampica za filter (LED) je uključena, očistite filter.
3. Nakon čišćenja filtera, istovremeno pritisnite dugme za tajmer i dugme ▲ na ozičenom daljinskom upravljaču i zadržite 3 sekunde. Tada se LED lampica za filter isključuje.

# Održavanje i servisiranje (Robot + Panel tip)


## ⚠ OPREZ

Pre radova na održavanju isključite napajanje sistema.

### *Maska, kućište i daljinski upravljač*


- ❑ Isključite sistem pre čišćenja. Za čišćenje koristite meku, suvu krušu. Nemojte koristiti izbeljivač ili abrazivna sredstva.

**OBAVESTENJE** Morate isključiti napajanje pre čišćenja unutrašnje jedinice.




### *Precistač*

Prebrišite precistač na svakih pet godina ili po potrebi.



1. Uklonite poklopac sa desne strane prednje maske.
2. Pritisnite dugme i povucite nadole.
3. Otvorite kapicu, izbacite prašinu, a zatim operite precistač.
4. Nakon sušenja, uvucite precistač dok se ne čuje klik.
5. Ponovo postavite poklopac sa desne strane.



- ❑ Nikada nemojte koristiti sledeće:

- Vodu topliju od 40°C.  
Može izazvati deformaciju i/ili promenu boje.
- Isparljive supstance.  
Mogu oštetiti površinu klima uređaja.



# Održavanje i servisiranje (Standardni + Panel tip)


## ⚠️ OPREZ

Pre radova na održavanju isključite napajanje sistema.

## *Maska, kućište i daljinski upravljač*


- ☐ Isključite sistem pre čišćenja. Za čišćenje koristite meku, suvu krpu. Nemojte koristiti izbeljivač ili abrazivna sredstva.

- OBAVEŠTENJE** Morate isključiti napajanje pre čišćenja unutrašnje jedinice.



## *Filteri za vazduh*

Filtere za vazduh iza prednje rešetke treba proveriti i očistiti svake dve nedelje ili češće, ako je potrebno.



- ☐ Nikada nemojte koristiti sledeće:
  - Vodu topliju od 40°C.  
Može izazvati deformaciju i/ili promenu boje.
  - Isparljive supstance.  
Mogu oštetiti površinu klima uređaja.



### 1. Uklonite filtere za vazduh.

- ☐ Uhvatite jezičak i lagano povucite ka sebi da uklonite filter.

## ⚠️ OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati metalne delove unutrašnje jedinice. Može doći do povrede.

### 2. Očistite nečistoću sa filtera za vazduh pomoću usisivača ili ga isperite vodom.

- ☐ Ako je prljavština jako izražena, operite je neutralnim deterdžentom i mlakom vodom.
- ☐ Ako koristite vruću vodu (50°C ili više), može doći do deformacije.

### 3. Nakon ispiranja vodom, dobro osušite u hladu.

- ☐ Nemojte izlagati filter za vazduh direktnoj sunčevoj svjetlosti ili toploći od vatre pri-kom sušenja.

### 4. Postavite filter za vazduh.

# Održavanje i servisiranje (Standardni + Tip sa rešetkom)


## ⚠ OPREZ

Pre radova na održavanju isključite napajanje sistema.

## Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite sistem pre čišćenja. Za čišćenje koristite meku, suvu krušu. Nemojte koristiti izbeljivač ili abrazivna sredstva.

**OBAVESTENJE** Morate isključiti napajanje pre čišćenja unutrašnje jedinice



## Filteri za vazduh

Filtere za vazduh iza prednje rešetke treba proveriti i očistiti svake dve nedelje ili češće, ako je potrebno.



TT kućište: 6EA mreža  
TU kućište: 4EA mreža

- ❑ Nikada nemojte koristiti sledeće:

- Vodu topilju od 40°C.  
Može izazvati deformaciju i/ili promenu boje.
- Isparljive supstance.  
Mogu oštetiti površinu klima uređaja.



### 1. Uklonite filtere za vazduh.

- ❑ Uhvatite jezičak i lagano povucite ka sebi da uklonite filter.

## ⚠ OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati metalne delove unutrašnje jedinice. Može doći do povrede.

### 2. Očistite nečistoću sa filtera za vazduh pomoru usisivača ili ga isperite vodom.

- ❑ Ako je prljavština jako izražena, operite je neutralnim deterdžentom i mlakom vodom.
- ❑ Ako koristite vruću vodu (50°C ili više), može doći do deformacija.

### 3. Nakon ispiranja vodom, dobro osušite u hladu.

- ❑ Nemojte izlagati filter za vazduh direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti od vatre prilikom sušenja.

### 4. Postavite filter za vazduh.

# Održavanje i servisiranje (Plazma + Tip sa rešetkom)


## ⚠ OPREZ

Pre radova na održavanju isključite napajanje sistema.

## Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ☐ Isključite sistem pre čišćenja. Za čišćenje koristite meku, suvu krpu. Nemojte koristiti izbeljivač ili abrazivna sredstva.

**OBAVEŠTENJE** Morate isključiti napajanje pre čišćenja unutrašnje jedinice



## Filteri za vazduh

Filtere za vazduh iza prednje rešetke treba proveriti i očistiti svake dve nedelje ili češće, ako je potrebno.



TT kućište: 6EA mreža  
TU kućište: 4EA mreža

- ☐ Nikada nemojte koristiti sledeće:

- Vodu topilju od 40°C.  
Može izazvati deformaciju i/ili promenu boje.
- Isparljive supstance.  
Mogu oštetiti površinu klima uređaja.



### 1. Uklonite filtere za vazduh.

- ☐ Uhvatite jezičak i lagano povucite ka sebi da uklonite filter.

## ⚠ OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati metalne delove unutrašnje jedinice. Može doći do povrede.

### 2. Uklonite plazma filter.

- ☐ Odvornite 2 zavrtnja na plazma filteru.

### 3. Očistite nečistoću sa filtera za vazduh pomoću usisivača ili ga isperite vodom.

- ☐ Ako je prljavština jako izražena, operite je neutralnim deterdžentom i mlakom vodom.
- ☐ Ako koristite vruću vodu (50°C ili više), može doći do deformacije.

### 4. Nakon ispiranja vodom, dobro osušite u hladu.

- ☐ Nemojte izlagati filter za vazduh direktnoj sunčevoj svjetlosti ili toploći od vatre prilikom sušenja.

### 5. Postavite plazma filter i filter za vazduh.

## Kada ne planirate da koristite klima uređaj duže vreme.

### Kada ne planirate da ga koristite duže vreme.

- 1** Uključite klima uređaj da radi sa sledećim podešavanjima 2-3 sata.
- Tip rada: Režim za ventilaciju.
  - Ovako ćete osušiti unutrašnje mehanizme.

### 2 Isključite prekidač.



Isključite prekidač kada ne planirate da koristite klima uređaj duže vreme.

Prljavština može da se nagomila i da izazove požar.

### Korisne informacije

Filteri za vazduh i vaš račun za struju.

Ako se filteri za vazduh zapuše od prašine, smanjuje se kapacitet hlađenja, a 6% struje koja se koristi za rad klima uređaja je suvišno.

### Kada ponovo planirate da koristite klima uređaj.

- 1** Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.

- 2** Proverite da nisu blokirani ulazni i ispusni otvori za vazduh na unutrašnjoj ili spoljnoj jedinici.

- 3** Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana. Ona je verovatno povezana sa unutrašnjom jedinicom.

SRPSKI

## Saveti za korišćenje

### Nemojte previše ohladiti prostoriju.

To nije dobro za zdravlje i suviše troši struju.

Proverite da li su vrata i prozori čvrsto zatvoreni.

Izbegavajte otvaranje vrata i prozora što je više moguće kako bi hladan vazduh ostao u prostoriji.

### Zatvorite roletne ili zavese.

Nemojte dozvoliti da direktna sunčeva svetlost dopire u prostoriju tokom rada klima uređaja.

Redovno čistite filter za vazduh.

Zapušeni filter za vazduh smanjuje protok vazduha i efekat hlađenja i smanjenja vlažnosti vazduha. Čistite najmanje jednom u dve nedelje.

### Održavajte sobnu temperaturu ujednačenom.

Podesite vertikalno i horizontalno strujanje vazduha kako biste omogućili ujednačenu temperaturu u prostoriji.

Povremeno provetrajte prostoriju.



Pošto su prozori zatvoreni, dobro je da ih otvorite i proverite prostoriju s vremenom na vreme.

## Pre nego što pozovete servis...



### Saveti za rešavanje problema Uštedite vreme i novac!

Proverite sledeće pre nego što zatražite popravku ili servis... Ako se kvar ne otkloni, обратите се продавцу.

<b>Klima uređaj ne radi.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Da li ste pogrešili u podešavanju tajmera?</li><li>Da li je crevo napuklo i da li je prekidač za napajanje zaglavljen?</li></ul>	<b>U prostoriji se oseća čudan miris.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da zidovi, tepih, nameštaj ili odeća ne odaju miris vlage.</li></ul>	<b>Izgleda da kondenzovana voda curi iz klima uređaja.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Do kondenzacije dolazi kada vazduh iz klima uređaja raslađuje topao vazduh u prostoriji.</li></ul>	<b>Klima uređaj ne počinje da radi oko 3 minuta po ponovnom uključivanju.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>To je mehanizam zaštite.</li><li>Sačekajte oko 3 minute i uređaj će početi da radi.</li></ul>
<b>Uređaj ne hlađi ili ne greje dovoljno.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Da li je filter za vazduh zaprljan? Pogledajte uputstva za čišćenje filtra za vazduh.</li><li>Možda je vazduh u prostoriji bio previše topao kada ste uključili klima uređaj. Sačekajte neko vreme da se ohladi.</li><li>Da li je nepravilno podešena temperatura?</li><li>Da li su ulazni ili ispusni otvori za vazduh za pušeni?</li></ul>	<b>Klima uređaj radi bučno.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Za buku koja liči na zvuk tekuće vode. -To je zvuk freona koji protiče kroz klima uređaj.</li><li>Za buku koja podseća na ispuštanje kompresovanog vazduha u atmosferu. -To je zvuk vode od vlažnosti iz vazduha koja se obrađuje u jedinici klima uređaja.</li></ul>	<b>Čuje se krčkanje.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Ovaj zvuk se čuje zbog širenja/sužavanja prednje maske i sl. usled promena temperature.</li></ul> <p><b>Lampica za filter (LED) je uključena. (Tip sa rešetkom)</b></p>	<b>Ekran na daljinskom upravljaču je izbledeo, ili nema ničega na ekranu.</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Da li su baterije istrošene?</li><li>Da li su baterije postavljene sa suprotno okrenutim polovima (+) i (-)?</li></ul>

#### OBAVEŠTENJE

VODOOTPORNO: Spoljna jedinica uređaja je VODOOTPORNA. Unutrašnja jedinica nije vodootporna i ne treba biti izložena vodi.

