



# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGKONDITIONÁLÓ

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

TÍPUS : FALRA SZERELT

[www.lg.com](http://www.lg.com)

MAGYAR

# TARTALOMJEGYZÉK

**Biztonsági óvintézkedések ...3**

**A használatba vétel előtt .....6**

**Kezelési útmutató .....7**

**Karbantartás és szerviz .....10**

**Mielőtt a szervizt hívná ....12**



## FELJEGYZÉSEK

Írja be ide a típus számát és a gyári számot:

**Modell száma**

**Gyártási szám**

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

**A márkakereskedő neve**

**A vásárlás dátuma**

- Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.



## OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET

Számos hasznos útmutatást talál itt a klímaberendezés helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg klímaberendezésének élete során. A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet talál a gyakrabban előforduló problémákra. Ha előbb elolvassa a Hibakeresési tippeket, valószínűleg nem kell a szervizhez fordulnia.



## ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
- A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
- Kisgyermek vagy hozzá nem értő személyek nem használhatják felügyelet nélkül a klímaberendezést.
- Ügyelni kell, hogy kisgyermek ne játsszanak a klímaberendezéssel.
- Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
- A telepítést csak minősített szakember végezheti, a nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.



# Biztonsági óvintézkedések

A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.

- Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.

**⚠ FIGYELEM** Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.

**⚠ VIGYÁZAT** Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.

- A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.



**Semmiképpen se tegye.**



**Feltétlenül kövesse az utasításokat.**

## ⚠ FIGYELEM

### ■ Felszerelés

Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb elektromos megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló elektromos megszakító után kell szerelni.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközpontoz.**

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

**Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.**

- Ön sohasse szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Mindig külön áramkört és kis-megszakítót használjon.**

- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.

**Ön ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje át a készüléket.**

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

**Ne szerelje a készüléket hibás állványra..**

- Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.

**Mindig földelje le a készüléket.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Megfelelően méretezett biztosítékot vagy megszakítót használjon.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Legyen óvatos a készülék kicsoomagolása és felszerelése során.**

- Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire, a kondenzátor és a párologtató ventilátorlapáira.

**Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon.**

- Ha a tartó leszakad, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.

## ■ Használat

**Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.**

- A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.

**Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.**

- Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.

**Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a készüléket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki.**

- Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

**Üzem közben ne nyissa ki a készülék bemeneti rácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.)**

- Fennáll a fizikai sérülés, áramütés vagy a készülék tönkremenetelének veszélye.

**Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb. együtt használja.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt vagy kapcsolja le a kismegszakítót.**

- Fennáll a készülék sérülésének, meghibásodásának vagy szándékolatlan működésének a veszélye.

**Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Nedves kézzel ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.**

- Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

**Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja le a kismegszakítót vagy csatlakoztassa le a hálózati kábelt.**

- Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

**Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos szakszervízt.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Semmit se tegyen a tápkábelre.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye..

**A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.**

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

**Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben.**

- Oxigénhiány léphet fel.

**Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.**

- Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.

**Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.**

- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

**A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.**

- Fennáll az áramütés veszélye.

**Ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen vagy essen a kültéri egységre.**

- Ez személyi sérülést okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti.

## VIGYÁZAT

### Felszerelés

A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.

- Alacsony hűtőközeg-szint a készülék károsodását okozhatja.

A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő kárt okozhat a szomszédságnak.

- Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.

A kondenzív megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a cseppviz tömlőt.

- Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.

- El kell kerülni a személyi sérülést.

A készüléket vízszintezve kell felszerelni.

- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).

- Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

### Használat

A hideg levegő ne érje hosszú ideig a bőrt. (Ne üljön a huzatban.)

- Ez egészségkárosodást okozhat.

A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb.

- Fennáll a tűz, az áramütés és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.

Mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki.

- A szennyezett szűrő csökkenti a légkondicionáló hatásfokát, működési hibát okozhat és a készülék megrongálódhat.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.

- Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

A készüléket ne használja speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb. megőrzésére. Ez egy háztartási légkondicionáló, és nem precíziós hűtőrendszer.

- Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.

A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ezek nagyon élesek!

- Fennáll a személyi sérülés veszélye.

A készülék működése közben ne dugja be a kezét vagy más tárgyat a levegő be- vagy kilépő nyílásába.

- Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést okozhatnak.

A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket.

- Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.

- Ez a készülék károsodását okozhatja.

Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit (kültéri egységek)

- Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet.

- Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Az elemeket ne töltsé újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe.

- Eléghetnek és felrobbanhatnak.

Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.

- Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.

- Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

#### ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET (°C)

HŰTÉS ÜZEMMÓD			
BELTÉRI		KÜLTÉRI	
MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
32°C	21°C	43°C	21°C

FŰTÉS ÜZEMMÓD			
BELTÉRI		KÜLTÉRI	
MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
27°C	20°C	24°C	1°C

## A használatba vétel előtt

### Felkészülés az üzembe helyezésre

1. A szerelést szakember végezze.
2. Használjon külön áramkört.

### Használat

1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
3. A légkondicionálót ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy esetében). Az ilyen használat károsodást okozhat.

### Tisztítás és karbantartás

1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélék sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkretetheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót.  
Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog.  
Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.

### Szerviz


A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.

# A készülék bemutatása

A beltéri egységek rövid bemutatása.

Kérjük, keresse meg az Ön beltéri egységének megfelelő részt.

## Beltéri egységek



## Működésjelző lámpák


- ⓘ Be/ki : A rendszer működése közben, hibakód esetén és az automatikus újraindítás beállítása esetén világít.
- ☆ Elalvás üzemmód : Az automatikus elalvás-üzemmódban világít.
- ⚡ Plazma : A funkció többszörös világítási rendszer használatával mutatja be a dinamikus üzemmódot.
- ⌚ Időzítő : Az időzített üzemmódban vagy automatikus alvás-üzemmódban világít.
- ✖ 0 Jégtelenítés üzemmód : A jégtelenítés üzemmódban vagy „Meleg indítás” üzemmódban (csak hőszivattyús típus esetén) világít
- BB Tápfeszültség -kijelző : A beállított hőmérsékletet és az üzemmódot jelzi. Hűtés, fűtés, automatikus és páramentesítő üzemmód.

\* **Melegindítás.**: Fűtés üzemmódban percekre leállítja a beltéri ventilátort, így akadályozza meg, hogy a készülék hideg levegőt fújjon ki.


\* Jégtelenítő üzemmódban a készülék néhány percre leállítja a fűtést, ezzel megakadályozza, hogy a hőcserélőn jég rakódjon le, ami csökkenti a hatékonyságot.

# Kezelési útmutató

## A távvezérlő (tartozék) és funkciói



A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.  
Válassza ki a megfelelő nyelvet.


1. Üzemmódkijelzés
2. Hőmérséklet-beállító gomb
  - Nem a szobahőmérsékletet, hanem a kimeneti levegő hőmérsékletét állítja be.
3. Ventilátorsebesség-gomb
  - A ventilátor sebessége 3 fokozatban állítható.
  - A Middle (közepes) és Low (alacsony) fokozat ugyanaz
4. BE/KI gomb
5. Üzemmódváltó gomb
6. Vezeték nélküli távvezérlő vevője
  - Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli jelek vételére.
7. Levegőáramlás-gomb
8. Alfunkció-gomb
9. Funkcióbeállító gomb
10. Szellőztetés-gomb
11. Időzítés
12. Fel, le, bal, jobb gomb
  - A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a (  ) gombot.
13. Szobahőmérséklet-beállító gomb
  - Csak a távvezérlő által érzékelt szobahőmérsékletet mutatja.
  - A szobahőmérsékletet nem szabályozza.
  - Frisslevegő-beszívó egység esetén csak a távvezérlő körüli hőmérsékletet mutatja.
14. Beállítás/törlés gomb
15. Exit (Kilépés) gomb

- ※ A típusától függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.
- ※ Ha vezetékes távvezérlő nincs csatlakoztatva, a kijelzett szobahőmérséklet valótlan lesz.

**Modell: PQRCSL0 (fekete)**  
**PQRCSL0QW (fehér)**




## A vezetékes távvezérlő (opcionális) és funkciói



**PQWRHDF0 (hőszivattyús)**  
**PQWRCDF0 (csak hűtő)**

### Üzem mód



#### 1. Plazma gomb (opcionális)

A plazma-szűrő indítása és leállítása.

#### 2. Gyors hűtés gomb

A gyors hűtés nagyon nagy ventilátor-sebességgel működik.

#### 3. Üzem módválasztó gomb

Az üzemmód kiválasztása.

#### 4. Funkcióbeállító gomb

Az automatikus tisztítás vagy az intelligens tisztítás beállítása vagy törlése.

#### 5. LCD-fényerő gomb (opcionális)

Az LCD fényerejének beállítása.

#### 6. Intelligens tisztítás gomb (opcionális)

Az intelligens tisztítás indítása vagy leállítása.

#### 7. Minden törlése gomb

Minden időzítés törlése.

#### 8. Szobahőmérséklet-beállító gomb

A helyiség hőmérsékletének kijelölésére szolgál.

#### 9. BE/KI gomb

A készülék be-/kikapcsolására szolgál.

#### 10. Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja

A ventilátor sebességét négy lépésben lehet állítani (kicsi, közepes, nagy vagy chaos).

#### 11. Automatikus levegőmozgás gomb

A légtérrelő mozgásának indítása vagy leállítása, a kívánt fel/le légáramlási irány beállítása.

#### 12. A vízszintes levegőáramlás szabályozó gombja (opcionális)

A légáram kívánt vízszintes irányítására szolgál.

#### 13. Időzítés és időbeállító gomb

A bekapcsolás, leállítás vagy elalvási időzítés időpontjának beállítása.

#### 14. Szobahőmérséklet ellenőrző gombja

A helyiség hőmérsékletének ellenőrzésére szolgál.

#### 15. °C/°F átkapcsoló gomb

A hőmérséklet mértékegységének átkapcsolása (Celsius vagy Fahrenheit).

#### 16. Reset (törlés) gomb

A távvezérlő alaphelyzetbe állítása.




# Karbantartás és szerviz

## ⚠ VIGYÁZAT!

Minden karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassa le a készülékről a hálózati feszültséget.

Ne használja a következőket:

- 40 °C-nál melegebb víz.
  - Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
  - Illó anyagok.
- Illékony anyagok károsíthatják a készülék felületét.



## Levegősűrők

Az előlap/rács mögötti levegősűrőket kéthetente, vagy szükség szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell.

A sűrők eltávolítását lásd az egyes típusokhoz tartozó, önmagukért beszélő ábrákon.

Porszívóval vagy meleg, szappanos vízzel tisztítsa meg a sűrőket.

Makacs szennyeződés esetén langyos mosogatószeres vízben mossa ki.

Árnyékban jól szárítsa meg, majd tegye vissza a sűrőket a helyükre.

## Plazmasűrők

Az előlap mögötti plazmasűrőket 3-havonta, vagy szükség szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell. A sűrők eltávolítását lásd az egyes típusokhoz tartozó, önmagukért beszélő ábrákon. Porszívóval tisztítsa meg a sűrőket. Ha szennyezett, vízzel alaposan mossa ki, árnyékos helyen szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

## Szagsűrők

Vegye ki a levegősűrő mögötti szagsűrőket és 2 órára tegye ki őket közvetlen napsütésre. Ezután a sűrőket tegye vissza az eredeti helyükre.


## A sűrők eltávolítása

*Az előlapot a típustól függően az alábbi két módon lehet felnyitni.*


**1. típus:** Nyissa ki az alsó panelt az ábrán látható módon.

A levegősűrő kivételéhez húzza előre a sűrő fülét.

A levegősűrő eltávolítása után kissé előrehúzza vegye ki a plazma- és szagsűrőt.



**2. típus:** Az ábra szerint két oldalon fogva húzza az előlapot. A levegősűrő kivételéhez húzza előre a sűrő fülét. A levegősűrő eltávolítása után kissé előrehúzza vegye ki a plazma- és hármasszagsűrőt.



## ⚠ VIGYÁZAT!

A bemeneti rács kinyitása után 10 másodpercen belül ne érintse meg a plazmasűrőt, mert áramütés érheti.

## Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.

Ha hosszabb ideig nem használja.

- 1** A következő beállításokkal üzemeltesse 2-3 órán keresztül a légkondicionálót.
- Üzemeltetés típusa: Ventilátor-üzem.
  - Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

- 2** Kapcsolja le a kismegszakítót.



### VIGYÁZAT

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót.

Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.

### Hasznos tájékoztatások

A levegőszűrők és az Ön villanyszámlája.  
Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás csökken és az elektromos energia 6%-a veszendőbe megy.

Ha a légkondicionálót ismét használatba veszi.

- 1** Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye vissza a beltéri egységbe (A tisztítást lásd a 10. oldalon.).

- 2** Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.

- 3** Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa a kábelt a beltéri egységre.

## Kezelési tippek

Ne hűtse túl a helyiséget.

Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.

Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva vannak-e.

A lehetőséghez képest kerülje az ajtók és ablakok nyitását, hogy a hideg levegő ne szökjön el.

Tartsa zárva az ablaktáblákat vagy függönyöket

A klímaberendezés üzem alatt ne érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.

Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.

A levegőszűrő eltömődése csökkenti a légáramot és rontja a hűtő és páramentesítő hatást.

Legyen a helyiség hőmérséklete egyenletes.

Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát, hogy a helyiség hőmérséklete egyenletes legyen.

Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt. Időnként szellőztesse ki a helyiséget.

Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa ki őket és szellőztessen.

## Mielőtt a szervizt hívná



### Hibakeresési tippek! Takarékoskodjék idővel és pénzzel!

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.

<p><b>A légkondicionáló nem működik.</b></p>	<p><b>A helyiségben rossz szag van.</b></p>	<p><b>Úgy tűnik, hogy kondenzvíz szívárog a légkondicionálóból.</b></p>	<p><b>A légkondicionáló újraindítás után kb. 3 percig nem működik.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosszul állította be az időzítést?</li> <li>• A biztosíték kiégett vagy a kismegszakító leoldott?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból, szőnyegekben, bútorokból vagy ruhákból származik-e.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló levegőárama lehűti a meleg beltéri levegőt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez a szerkezet védelme miatt van.</li> <li>• Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.</li> </ul>
<p><b>A hűtés vagy fűtés hatékonysága leromlott.</b></p>	<p><b>A légkondicionáló zajosan működik.</b></p>	<p><b>Roppanáshoz hasonló hang.</b></p>	<p><b>A távvezérlő kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem működik.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levegőszűrő szennyezett? Lásd a levegőszűrő tisztítási előírásait.</li> <li>• Lehet, hogy a légkondicionáló első bekapcsolásakor a helyiség túl meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.</li> <li>• Helytelen a beállított hőmérséklet?</li> <li>• Akadály van a beltéri egység bemeneti vagy kimeneti nyílásai előtt?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízfolyáshoz hasonló zaj hallható.</li> <li>-Ezt a hangot a légkondicionálóban áramló hűtőközeg adja.</li> <li>• Sűrített levegő szabadba jutásához hasonló zaj hallható.</li> <li>-Ez a páramentesítés során keletkező víz légkondicionálón belüli feldolgozásának hangja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hangot az előlap stb. hőmérsékletváltozás miatti összehúzódása/tágulása adja.</li> </ul> <p><b>A szűrő jelzőlámpája (LED) világít..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szűrő tisztítása, a vezetékes távvezérlő Timer és ◀ gombját egyidejűleg tartsa nyomva 3 mp-ig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az elemek kimerültek?</li> <li>• Az elemek (+) és (-) pólusai a helyes irányban állnak?</li> </ul>

#### MEGJEGYZÉS

VÍZÁLLÓSÁG: A készülék kültéri része VÍZÁLLÓ.

A beltéri rész nem vízálló, ezért ne érje túl sok víz.

