

Navigačný systém do auta

PRÍRUČKA MAJITEĽA

SORENTO

Skôr než začnete so svojou súpravou pracovať, prečítajte si túto príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Technické vyhotovenie a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia výrobcu.

SLOVENČINA



Ďakujeme, že ste zakúpili tento navigačný systém do auta.

V tejto užívateľskej príručke je uvedené, ako používať navigačný systém KIA do motorových vozidiel. Pred použitím výrobku si túto užívateľskú príručku pozorne prečítajte a tento výrobok bezpečne používajte.

- Obrázky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od aktuálnych obrázkov výrobku.
- Dizajn a špecifikácie tohto produktu sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť s cieľom ich zlepšenia.
- Pri prevode vozidla na niekoho iného mu odovzdajte aj túto užívateľskú príručku, aby aj ďalší šofér mohol navigáciu používať.

Bezpečnostné opatrenia

Poznámky k bezpečnosti



Symbol blesku so šípkou na konci v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov a pokynov pre údržbu (servis) v literatúre dodávanej s prístrojom.



Vozidlo vždy používajte bezpečným spôsobom. Nikdy sa nenechajte rozptýliť inou činnosťou, ako je riadenie vozidla a vždy venujte plnú pozornosť dopravnej situácii. Nepokúšajte sa meniť žiadne nastavenia a ovládať funkcie.

Pred vykonaním takýchto úkonov zaparkujte automobil na bezpečnom mieste tam, kde to povoľujú predpisy.

Pre zaistenie bezpečnosti sú niektoré funkcie neaktívne, až kým nezatahnete ručnú brzdou.



Neodnímajte zadný kryt tohto zariadenia. Znížite tým riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne prvky, ktoré sú určené na ovládanie používateľom. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.



Ak vystavíte tento produkt účinkom kvapkajúcej alebo striekajúcej vody, dažďu alebo nadmernej vlhkosti, zvýšite riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.



Pri riadení vozidla ponechajte hlasitosť zvukového systému na takej úrovni, aby ste počuli zvuky prichádzajúce z okolia vozidla.



Prístroj nepúšťajte na zem a nikdy ho nevystavte silným nárazom.



Vodič by počas jazdy nemal sledovať monitor. Ak vodič sleduje počas jazdy monitor, nevenuje jazde dostatočnú pozornosť, čo môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE:

- Pri riadení vozidla nepoužívajte mobilný telefón. Ak chcete použiť mobilný telefón, zastavte na bezpečnom mieste.
- Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča jeho/jej povinností. Pravidlá cestnej premávky musia byť dodržané. Vždy sledujte aktuálnu dopravnú situáciu.
- Ak platné dopravné predpisy a dopravná situácia protirečia pokynom navigačného systému, riadte sa platnými dopravnými predpismi a dopravnou situáciou.
- Pre bezpečnosť cestnej premávky využívajte menu navigačného systému výhradne pred začiatkom cesty alebo keď vozidlo stojí.
- V niektorých oblastiach nie sú jednosmerné cesty, zákazy odbočenia a zákazy vjazdu (napríklad pešia zóna) zaznamenané. V tomto prípade vás na túto skutočnosť navigačný systém upozorní. Venujte jednosmerným cestám, zákazom odbočenia a zákazom vjazdu mimoriadnu pozornosť.
- Navigačný systém neberie do úvahy bezpečnosť navrhovaných trás. Pri navrhovaní trasy sa nezohľadňujú uzávierky ciest, staveniská, výškové alebo hmotnostné obmedzenia, dopravné alebo poveternostné podmienky či iné vplyvy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť trasy alebo cestovný čas. Na základe vlastného uváženia sa rozhodnite, či je navrhnutá trasa vhodná.
- Aktuálne platné, zákonom stanovené rýchlostné limity sú nadradené uloženým údajom. Neexistuje žiadna záruka, že hodnoty rýchlostných limitov uvádzané navigačným systémom budú vždy v súlade s dopravnými predpismi.
- Vždy dodržiavajte rýchlostné limity uvádzané platnými dopravnými predpismi. Za prioritnú zobrazovaciu jednotku rýchlosti vozidla vždy považujte tachometer vozidla.
- Ak potrebujete vyhľadať pohotovostné služby (nemocnica, hasiči a podobne), nespoliehajte sa výhradne na navigačný systém. Neexistuje žiadna záruka, že v databáze sú uložené všetky pohotovostné služby vo vašom okolí. V podobných situáciách sa pre zaistenie pomoci spoľahnite na vaše schopnosti a vlastné uváženie.

UPOZORNENIE:

- Nenechajte navigačný systém spustený, keď je motor vozidla vypnutý. Ak tak urobíte, môže to spôsobiť vybitie batérie vozidla. Pri používaní navigačného systému vždy nechajte motor vozidla zapnutý.
- Ak chce vodič pracovať s navigačným systémom, musí najskôr zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste a zatiahnuť ručnú brzdu. Práca s navigačným systémom počas jazdy môže rozptýliť vodiča a spôsobiť vážnu dopravnú nehodu.
- Tento systém nerozoberajte ani neupravujte. Ak tak urobíte, môže to viesť k dopravnej nehode, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V niektorých krajinách/štátoch je platná legislatíva, ktorá obmedzuje používanie zobrazovacích jednotiek počas vedenia vozidla. Používajte systém len v prípade, že je to legálne.
- Počas vedenia vozidla nepoužívajte mobilný telefón v súkromnom režime. Ak chcete použiť mobilný telefón, je nevyhnutné zastaviť na bezpečnom mieste.

CE 0197

EAC

Obsah

Bezpečnostné opatrenia 3

Poznámky k bezpečnosti 3

Obsah 5

Všeobecné informácie 8

O USB 8

Informácie o MP3 súbore 9

Informácie o obrázkovom súbore 9

Použitie iPod zariadení 9

Upozornenia pre použitie iPodu 9

Podporované iPod zariadenia 9

Upozornenia pre používanie SD kariet 9

Vkladanie a vyberanie SD kariet 9

Použitie SD kariet 9

Názov každého komponentu 10

Hlavná jednotka 10

Dial'kové ovládanie na volante 12

Základná prevádzka 13

Prvé spustenie systému 13

Zapnutie systému 13

Vypnutie systému 13

Nastavenie hlasitosti 13

Použitie dotykovkej obrazovky 13

Prevádzka rádia (FM/AM) 14

Počúvanie FM/AM rádia 14

Otvorenie abecedného zoznamu staníc 14

Automatické uloženie (iba pri AM) 14

Predvol'by FM/AM 15

Uloženie predvol'by FM/AM 15

Vymazanie predvol'by FM/AM 15

Nastavenie možností FM/AM 15

Vyhľadajte 15

TA 16

Oblasť Autom./Vypnuté (iba FM) 16

Nastavenia zvuku 16

Prevádzka rádia (DAB)

– voliteľné 17

Počúvanie DAB 17

Otvorenie zoznamu staníc 17

Predvol'by DAB 17

Uloženie predvol'by DAB 17

Vymazanie predvol'by DAB 17

Nastavenie možností DAB 17

Vyhľadajte 17

TA 18

Sledovanie služby 18

L-Band 18

Nastavenia zvuku 18

Používanie USB 19

Prehrávanie hudby z USB 19

Pozastavenie 19

Preskočenie 19

Hľadanie 19

Vyhľadávanie 19

Zoznam 19

Vyhľadajte 20

Opakovať 20

Výber v náhodnom poradí 20

Nastavenia zvuku 20

Zobrazenie obrázka z USB 21

Prepínanie na obrazovku menu alebo celú obrazovku 21

Preskočenie 21

Priblíženie/oddialenie 21

Otáčanie obrazu 21

Zoznam 22

Informácie o súbore 22

Nastavenia displeja 22

Interval prezerania obrázkov (s) 22

Používanie iPodu 23

Prehrávanie z iPodu 23

Pozastavenie 23

Preskočenie 23

Hľadanie 23

Vyhľadávanie 23

Zoznam 23

Nastavenie rýchlosti prehrávania zvukovej knihy 23

Opakovať 24

Obsah

Výber v náhodnom poradí.....	24	Mierka mapy.....	30	Načítanie obľúbenej lokality z pamäte USB.....	38
Nastavenia zvuku	24	Rolovanie mapy.....	30	Moje BZ.	39
Prevádzka doplnkového zariadenia 25		Hlasitosť navigácie.....	30	Importovanie dát POI	39
Prehrávanie zo zdroja AUX.	25	Všeobecné operácie menu mapa.	31	Vyhľadanie cieľa podľa súboru Moje POI...39	
Prepnutie na obrazovku menu alebo celú obrazovku počas prehrávania videa.....	25	Všeobecné operácie menu navigácie.	31	Vymazanie dát (alebo súboru) POI.....	40
Nastavenia displeja.....	25	HL'adanie cieľa navigácie 32		Zmena názvu dát (alebo súboru) POI	40
Nastavenia zvuku	25	Vyhľadávanie adresy.....	32	Parkovanie.	40
Zvuk Bluetooth 26		Predch. Ciele.	33	Súradnice	40
Prehrávanie zvuku Bluetooth	26	Kia dealer	33	Záznam trasy.	41
Pred prehrávaním zvuku Bluetooth.....	26	POI (Bod záujmu)	33	Zaznamenanie bodov trasy.....	41
Spustenie zvuku Bluetooth	26	Vyhľadávanie objektov POI pomocou funkcií [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa]	34	Vyhľadanie zaznamenaného bodu trasy.....	41
Pozastavenie.....	26	Vyhľadávanie objektu POI podľa mesta.....	34	Vymazanie nahratej trasy.....	41
Preskočenie	26	Vyhľadávanie POI podľa názvu.....	34	Zmena názvu nahratej trasy	41
Nastavenia zvuku	26	Vyhľadávanie POI podľa telefónneho čísla...35		Predch. štart. Bod.	42
Navigačný systém – začíname 27		Trasa	35	Používanie mapy.	42
Varovania pre bezpečné šoférovanie	27	Nastavenie trasy.....	35	Použitie menu mapa 43	
Čo je GNSS?.....	27	Nájdenie konkrétnej trasy.....	36	Možnosti trasy.	43
O satelitnom signáli	27	Vymazanie trasy.....	36	Obchádzka	44
Zachytenie satelitného signálu	27	Zmena názvu trasy.....	37	Úprava aktuálnej trasy	44
Východisková obrazovka navigácie.....	27	Nastavenie poradia cieľa cesty alebo bodov na trase.....	37	Zmena aktuálnej trasy.....	44
Ovládanie navigačnej obrazovky.	28	Vymazanie cieľa alebo bodu trasy.....	37	Uloženie aktuálnej trasy do menu [Trasa] ..44	
Obrazovka s mapou.....	28	Zastaviť' navádzanie/Obnoviť' navádzanie. .	38	Zoradenie aktuálnej trasy.....	44
Priblížiť/Oddialiť.....	30	Domov, Práca, Obľúbené	38	Nájdenie uloženej trasy v ponuke [Trasa] ..44	
		Registrácia miesta bydliska alebo kancelárie..38		Vyhnúť sa ceste.	45
		Nájdenie Domova, Kancelárie alebo Obľúbeného miesta.....	38	Prehľad	45
		Uloženie obľúbenej lokality do pamäťového zariadenia USB.....	38	Zastaviť' navádzanie/Obnoviť' navádzanie. .	45
				POI (Bod záujmu)	45
				Premávka.	46
				Nastavenia navigácie.	46

Obsah

Bezdrôtová technológia

Bluetooth® 47

Pred použitím Bluetooth Handsfree. 47

Čo je to bezdrôtová technológia

Bluetooth? 47

Opatrenia pre bezpečné šoférovanie 47

Upozornenia pri pripájaní Bluetooth

telefónu 47

Spárovanie a prepojenie jednotky a Bluetooth telefónu 48

Ak neboli spárované žiadne telefóny 48

Ak telefón už je spárovaný 48

V prípade prepojenia s ďalším zariadením 48

Bluetooth Pomoc 49

Odpojenie pripojeného telefónu 50

Vymazanie zariadení Bluetooth 50

Volanie na zadane telefónne číslo 50

Volanie pomocou opätovného vytáčania .. 50

Prijatie/odmietnutie hovoru 51

Prepnutie hovoru na mobilný telefón 51

Používanie menu počas hovoru 51

Zoznam volaní 52

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu volaní 52

Kontakty 52

Uskutočnenie hovoru podľa kontaktov 52

Aktualizácia kontaktov v mobilnom tele-

fóne 52

Vyhľadávanie kontaktov 53

Oblúbené 53

Volat' oblúbené 53

Pridať do oblúbených 53

Vymazanie oblúbených 54

Zmena názvu oblúbených 54

Bluetooth nastavenia. 54

Nastavenia 55

Prehľad menu [Nastavenia] 55

Navigácia 55

Zvuk 56

Displej 57

Bluetooth 57

Spárované zariadenia 57

Zvonenie 57

Zmena hesla 58

Premenovať zariadenie 58

Systém 58

Jazyk (Language) 58

Klávesnica 59

Hodiny 59

Jednotky 60

Výrobné nastavenia 60

Použitie zadnej kamery

– voliteľné 61

O zadnej kamere 61

Zapnutie zadnej kamery 61

AVM (Monitorovanie okolitého

pohľadu) – voliteľné 62

O AVM (Around View Monitor) 62

Činnosť predného AVM 62

Činnosť zadného AVM 62

Nastavenie AVM 63

Varovný displej 63

Indikátor otvorených predných dverí vodiča .. 63

Indikátor otvorených predných dverí

pasažiera 63

Indikátor otvoreného kufra 63

Indikátor sklopeného bočného zrkadielka .. 63

Skôr ako si budete myslieť, že ide

o chybu výrobu 64

Riešenie problémov 67

Ochranné známky a licencie 69

Bezdrôtová technológia Bluetooth® 69

iPod® 69

INFORMÁCIE O SOFTVČRI TYPU OPEN

SOURCE (S OTVORENÝM ZDROJOVÝM

KÓDOM) 69

Technické údaje 70

Všeobecné informácie

O USB

- Súbory, ktoré nemajú štandardný formát, nebudú prehraté.
- Môžu sa prehrávať iba hudobné súbory MP3/WMA s kompresnou rýchlosťou 8 kb/s – 320 kb/s.
- Pri pripájaní/odpájaní externého USB prístroja dávajte pozor na statickú elektrinu.
- Pri pripojení kódovaného MP3 prehrávača bude tento rozoznaný ako externý prístroj.
- V niektorých štátoch nemusí zariadenie pri pripojení externého USB zariadenia toto USB rozpoznať.
- Podporované sú iba USB zariadenia naformátované na FAT 12/16/32, súborový systém NTFS nie je podporovaný.
- Niektoré USB zariadenia nemusia byť podporované kvôli problémom s kompatibilitou.
- Zabráňte kontaktu USB konektora s časťami tela/cudzími predmetmi.
- Opakované pripojenie/odpojenie USB prístroja počas krátkej doby môže spôsobiť poruchu prístroja.
- Množstvo času potrebného na rozpoznanie externého USB zariadenia sa môže líšiť v závislosti od typu, veľkosti a formátu súborov uložených na USB. Takéto rozdiely v potrebnom čase nenaznačujú poruchu.
- Zariadenie nemusí rozoznať USB zariadenie, ak boli na pripojenie použité rozširujúce káble alebo rozbočovače zakúpené oddelene. Pripojte USB priamo do multimediálneho terminálu vozidla.
- Ak sú aplikačné programy nainštalované na špecifickom USB zariadení, súbory nemusia byť prehraté správne.
- Zariadenie nemusí fungovať normálne, ak sú k nemu pripojené zariadenia ako MP3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne kamery alebo iné elektronické zariadenia (USB zariadenia nie sú rozpoznané ako prenosné diskové jednotky).
- Nabíjanie cez USB nemusí pri niektorých mobilných zariadeniach fungovať.
- Zariadenie nemusí podporovať normálnu prevádzku pri použití pamäte typu USB okrem USB pamätí s kovovým krytom.
- Zariadenie nemusí podporovať normálnu prevádzku pri použití takých formátov, ako sú typ HDD, CF alebo SD pamäte.
- Zariadenie nebude podporovať súbory uzamknuté DRM (Digital Rights Management).
- USB pamäťová karta využívajúca pripojenie adaptéra (typ SD alebo CF) nemusí byť rozpoznaná správne.

Všeobecné informácie

Informácie o MP3 súbore

- Frekvencia vzorkovania: 8 ~ 48 KHz (MP3), 22,5 ~ 48 KHz (WMA)
- Bitová rýchlosť: 8 ~ 320 kb/s (MP3), 20 ~ 320 kb/s (WMA)
- Verzia: v2, v7, v8, v9
- Prehráateľný formát súborov: „.mp3“/„.wma“

Informácie o obrázkovom súbore

Prehráateľný formát súborov: „.bmp“, „.jpg“, „.gif“, „.png“, „.tif“ (max. 1,5 MB)

Použitie iPod zariadení

Upozornenia pre použitie iPodu

iPod® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Apple Inc.

- Niektoré iPody s nepodporovanými komunikačnými protokolmi nemusia s týmto systémom fungovať správne.
- Ak je porucha iPodu spôsobená chybou iPod zariadenia, reštartujte, prosím, iPod a skúste spustiť znovu. (Ďalšie informácie nájdete v príručke pre iPod.)

- Pri stave ACC ON sa iPod pripojený cez iPod kábel (kábel dodávaný pri zakúpení iPodu/iPhonu) nabije cez systém.
- Odporúča sa použitie inteligentného iPod kábla dodávaného spoločnosťou Apple. (Použitie iných produktov môže spôsobiť šum alebo abnormálne fungovanie).
- Pri iPhoneoch môže pri streamovaní hudby dôjsť k rozporu s ovládaním iPodu. Ak problémy pretrvávajú, iPhone odpojte a pripojte znovu.
- Používajte iPod kompletne synchronizovaný s iTunes. Neautorizované pridávanie skladieb môže spôsobiť abnormálnu prevádzku.
- Ak je iPod a Bluetooth súčasne pripojený s rovnakým iPhoneom, nemôžete používať funkciu zvuku Bluetooth.
- Ak používate zariadenie iPod touch alebo iPhone, odporúčame systém iOS4.2 alebo vyšší.

Podporované iPod zariadenia

iPhone5C, iPhone5S, iPhone5

iPhone4S, iPhone4

iPhone3GS, iPhone3G, iPhone

iPod Touch (1. – 5. generácia)

iPod Nano

iPod Classic6.5G, iPod Classic6G

iPod Classic5G (Video)

Upozornenia pre používanie SD kariet

Vkladanie a vyberanie SD kariet

- Vkladanie a vyberanie SD kariet počas prevádzky systému môže spôsobiť chybu SD karty alebo systému. Pre vysunutie alebo vloženie SD karty najskôr systém vypnite, pričom zapalovanie vozidla musí byť tiež vypnuté.
- Vkladajte/vyberajte SD karty iba pre aktualizáciu map na novú verziu.
- Ak je SD karta s novou verziou vložená, systém sa automaticky reštartuje.

Použitie SD kariet

- SD karta je naformátovaná tak, aby obsahovala iba mapy a nový Navi softvér.
- SD karta nemôže byť použitá na ukladanie a prehrávanie hudby.
- Nepridávajte, nemažte ani neformátujte súbory na SD karte.

Názov každého komponentu

Hlavná jednotka



1. Tlačidlo RADIO

Prepne na posledný prehrávaný režim rádia (FM/AM/DAB (voliteľné)).

Ak už systém zobrazuje ponuku rádia, tak sa po každom stlačení tlačidla zmení režim v poradí FM -> AM -> DAB (voliteľné) -> FM.

2. Tlačidlo MEDIA

Stlačením vyberte mediálny zdroj: [USB hudba] / [iPod] / [Bluetooth Audio] / [AUX]

3. Tlačidlo ↶

Stlačte pre vloženie alebo vysunutie disku.

4. Tlačidlo V/Λ

- Ak je stlačené krátko (kratšie ako 0,8 s)
 - Režim FM/AM/DAB (voliteľné): Prehrá predchádzajúcu/nasledujúcu stanicu.
 - Režim MEDIA: Prehrá predchádzajúci/nasledujúci súbor.
- Ak je stlačené a podržané (0,8 s alebo dlhšie)
 - Režim FM/AM/DAB (voliteľné): Vykonáva sústavné ladenie v danom pásme až do uvoľnenia tlačidla. Potom sa ladenie zastaví na najbližšej stanici.
 - Režim MEDIA: Posun späť alebo rýchly posun vpred v súbore.

5. • Tlačidlo ⏻

- Zapnutie
Stlačte toto tlačidlo, ak je systém VYPNUTÝ.
- Vypnutie
Stlačte toto tlačidlo, ak je systém ZAPNUTÝ.
- Ovládač hlasitosti (▲)
Otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek regulujete hlasitosť.

Názov každého komponentu



6. • Tlačidlo ↺ ↻

- Režim FM/AM/DAB (voliteľné): Otáčajte doľava a doprava pre manuálne ladenie (FM/AM) alebo s jeho pomocou vyhľadajte požadovanú stanicu a potom stlačte (DAB (voliteľné)).
- Režim MEDIA: Otáčaním vľavo/vpravo vyhľadajte požadovaný súbor a tlačidlo stlačte.
- Režim navigácie: Otáčaním vľavo/vpravo zmeňte mierku mapy na príslušnej obrazovke.

• Tlačidlo 🔊

Stlačte pre opakovanie hlasového sprievodcu zo zobrazenej mapy.

7. Tlačidlo ⏻

Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie.

8. Tlačidlo ⚙️

- Stlačením sa presuniete do menu [Nastavenia].
- Stlačte a podržte. Zobrazí sa verzia softvéru, verzia Bluetooth, verzia navigácie, verzia mapovej databázy a verzia firmware.

9. Tlačidlo ⓘ

Stlačením zobrazíte cieľ, trasu, dopravné informácie a stav satelitov.

- [Cieľ]: Zobrazí sa informácia o aktuálnej polohe a cieľi.
- [Na trase]: Zobrazujú sa dopravné informácie na trase.
- [V okolí]: Zobrazujú sa dopravné informácie pre oblasť v okolí aktuálnej polohy vozidla.
- 📶: Zobrazí stav satelitov GNSS.

10. Tlačidlo NAV

Stlačením prejdete na obrazovku menu navigácie.

11. Tlačidlo MAP


Stlačte pre zobrazenie obrazovky súčasnej polohy na mape, ak sa nachádzate v odlišnom režime.

12. Kryt pre ochranu SD karty (slot pre vloženie SD karty)

Vložte SD kartu do slotu.

Názov každého komponentu

Dial'kové ovládanie na volante



1. Tlačidlo MODE

- Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení režim rádia alebo režim média.
- V prípade, že nie sú pripojené médiá, budú zakázané príslušné režimy.

2. Tlačidlo MUTE

Stlačením sa zvuk vypne.

3. Tlačidlo Hlasitosť (+ -)

Zvýši alebo zníži úroveň hlasitosti.

4. Tlačidlo Hľadať hore/dole (/)

- Ak je stlačené krátko (kratšie ako 0,8 s)
 - Režim FM/AM/DAB (voliteľné): Prehrá predchádzajúcu/nasledujúcu stanicu.
 - Režim MEDIA: Prehrá predchádzajúci/nasledujúci súbor.
- Ak je stlačené a podržané (0,8 s alebo dlhšie)
 - Režim FM/AM/DAB (voliteľné): Vykonáva sústavné ladenie v danom pásme až do uvoľnenia tlačidla. Potom sa ladenie zastaví na najbližšej stanici.
 - Režim MEDIA: Posun späť alebo rýchly posun vpred v súbore.

5. Tlačidlo

Stlačte pre aktiváciu funkcie Bluetooth Hands-Free.

- Stlačením prijmete hovor.
- Stlačením zahájite hovor na číslo zo zoznamu posledných volaných čísel.
- Stlačte a držte pre opätovné volanie.


6. Tlačidlo

Stlačte, ak chcete ukončiť hovor.

Základná prevádzka

Prvé spustenie systému

1. Stlačte tlačidlo zapnutia motora alebo nastavte kľúč zapalovania na On alebo ACC.



2. Systém si zapamätá posledný režim, ktorý bol použitý na prehrávanie. Posledný režim sa uloží do pamäte, i keď je tlačidlo zapalovania v polohe OFF (VYPNUTÝ). Režim sa automaticky vyvolá, len čo tlačidlo zapalovania nastavíte do polohy ACC alebo ON (ZAPNUTÝ).

Zapnutie systému

Ak je systém VYPNUTÝ, stlačte  na hlavnej jednotke.

! Poznámka

Venujte pozornosť nastaveniu hlasitosti, keď systém zapínate. Náhlý výstup s extrémnou hlasitosťou zvuku po zapnutí systému by mohol viesť k poškodeniu sluchu. Pred vypnutím systému nastavte hlasitosť na vhodnú úroveň.

Vypnutie systému

Ak je systém ZAPNUTÝ, stlačte  na hlavnej jednotke.

Nastavenie hlasitosti

Na hlavnej jednotke otočte ovládačom hlasitosti (.

! Poznámka

Aj po vypnutí systému sa automaticky zapamätá aktuálna úroveň hlasitosti. Keď jednotku zapnete, bude pracovať so zapamätanou úrovňou hlasitosti.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke stlačte želané menu pre jeho výber.



Prevádzka rádia (FM/AM)

Počúvanie FM/AM rádia

1. Na hlavnej jednotke stlačte „RADIO“.
2. Na obrazovke stlačte [Rádio▲] > [FM] alebo [AM].

Na obrazovke sa zobrazujú najpočúvanejšie FM/AM stanice.



! Poznámka

Zakaždým, keď je na hlavnej jednotke stlačené tlačidlo „RADIO“, zmení sa režim v poradí FM -> AM -> DAB (voliteľné) -> FM.

3. Automatické ladenie:

- Na obrazovke stlačte [◀◀/▶▶].
 - Bude prehrávaná predchádzajúca/ nasledujúca stanica.
- Na obrazovke stlačte a podržte [◀◀/▶▶].
 - Až do uvoľnenia tlačidla sa nepretržite striedajú stanice.

Ručné ladenie:

Otáčajte "↺↻↻" v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

- Podľa toho sa tiež smerom nahor a nadol mení frekvencia.


Predvolené ladenie:

Stlačte [Predvoľba]. Stlačte predvolené čísla želanej rozhlasovej stanice.

Otvorenie abecedného zoznamu staníc

Môžete vidieť zoznam staníc s prvotriednym príjmom.

1. Vyberte želanú (FM, AM) skupinu.
2. Stlačte [Zoznam].



! Poznámka


- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte "↺↻↻".

- Stlačením [↵] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Automatické uloženie (iba pri AM)

Touto funkciou sa automaticky ukladajú rádiové stanice so silným signálom.

1. Vyberte pásmo AM.
2. Stlačte [Zoznam].



3. Stlačte [↺].

! Poznámka

- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte "↺↻↻".
- Stlačením [↵] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Prevádzka rádia (FM/AM)

Predvol'by FM/AM

Uloženie predvol'by FM/AM

Môže byť manuálne uložených 20 predvolených staníc pre každý z FM/AM režimov.

1. Vyberte pásmo (FM, AM), v ktorom chcete uložiť stanicu.
2. Vyberte požadovanú stanicu.
3. Stlačte [Predvol'ba].
4. Stlačte želané predvolené číslo.

Ak chcete prepísať už existujúce nastavenie, stlačte a pridržiťe príslušné tlačidlo predbežného nastavenia.



! Poznámka

- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte "↕".
- Stlačením [↩] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Vymazanie predvol'by FM/AM

1. Vyberte želané (FM, AM) pásmo.
2. Stlačte [Predvol'ba] > [🗑️].



3. Stlačte [X] > [Áno].
Stlačením [🗑️] > [Áno] vymažete všetky predvol'by.

! Poznámka


- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte "↕".
- Stlačením [↩] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Nastavenie možností FM/AM

Vyhľadat'

Táto funkcia zobrazí všetky stanice a počas 5 sekúnd prehráva iba stanice s najlepším príjmom.

1. Vyberte želané (FM, AM) pásmo.
2. Stlačte [Možnosti].



3. Stlačte [▶ Spustiť].
Stlačením [■ Zastaviť] možno zastaviť funkciu skenovania.

Prevádzka rádia (FM/AM)

TA

Funkcia TA umožňuje systému prepnúť z aktuálneho zdroja na hlásenie o dopravnej situácii (TA – Traffic Announcement).

1. Vyberte ľubovoľné pásmo (FM, AM).
2. Stlačte [Možnosti].



3. Stlačte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].
 - [Zapnuté]: Pomocou možnosti TA možno automaticky prijímať programy a hlásenia o dopravnej situácii.
 - [Vypnuté]: Nie je možné prijímať programy a hlásenia o dopravnej situácii.

Oblasť Autom./Vypnuté (iba FM)

Keď signál prijímaný z aktuálnej regionálnej stanice zoslabne, systém prepne na rovnakú stanicu vysielanú z iného regiónu, ak je tam signál silnejší.

1. Vyberte FM pásmo.
2. Stlačte [Možnosti].



3. Stlačte [Autom.] alebo [Vypnuté].
 - [Autom.]: Systém prepne na rovnakú stanicu iného regiónu, ak sa súčasná sila signálu pohybuje pod určitým limitom.
 - [Vypnuté]: Systém neprepína na inú stanicu, hoci je sila signálu aktuálnej stanice slabá.

Nastavenia zvuku

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia zvuku] na obrazovke rádia.



2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Prevádzka rádia (DAB) – voliteľné

Počúvanie DAB

1. Na hlavnej jednotke stlačte „RADIO“.
2. Na obrazovke stlačte [Rádio▲] > [DAB].
Zobrazí sa aktuálne prehrávaná obrazovka DAB.



! Poznámka

Zakaždým, keď je na hlavnej jednotke stlačené tlačidlo „RADIO“, zmení sa režim v poradí FM -> AM -> DAB -> FM.

3. Automatické ladenie:

- Na obrazovke stlačte [◀◀/▶▶].
- Bude prehrávaná predchádzajúca / nasledujúca stanica.
- Na obrazovke stlačte a podržte [◀◀/▶▶].
- Až do uvoľnenia tlačidla sa nepretržite striedajú stanice.

Ručné ladenie:

Otáčajte "↺↻↻↻" v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

- Zobrazí sa farebne vyznačená predchádzajúca / nasledujúca stanica. Stlačením tlačidla "↺↻↻↻" prehráte vybranú stanicu.

Predvolené ladenie:

Stlačte [Predvoľba]. Stlačte predvolené číslo želanej rozhlasovej stanice.

Otvorenie zoznamu staníc

Môžete vidieť zoznam staníc s prvotriednym príjmom.

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Stlačte [Zoznam].



3. Stlačením tlačidiel [Súhrn], [Stanica] alebo [PTY] môžete zodpovedajúcim spôsobom triediť zoznam staníc.

Predvoľby DAB

Uloženie predvoľby DAB

Do prednastavenia možno uložiť spolu 20 staníc pre DAB.

1. Zvoľte požadovanú stanicu.
2. Vykonajte kroky 3 - 4 postupu „Uloženie predvoľby FM/AM“ na str. 15.

Vymazanie predvoľby DAB

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Vykonajte kroky 2 - 3 postupu „Vymazanie predvoľby FM/AM“ na str. 15.

Nastavenie možností DAB

Vyhľadat'

Táto funkcia zobrazí všetky stanice a počas 5 sekúnd prehráva iba stanice s najlepším príjmom.

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Vykonajte kroky 2 - 3 postupu „Vyhľadat'“ na str. 15.

Prevádzka rádia (DAB) – voliteľné

TA

Funkcia TA umožňuje systému prepnúť z aktuálneho zdroja na hlásenie o dopravnej situácii (TA – Traffic Announcement).

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Vykonajte kroky 2 - 3 postupu „TA“ na str. 16.

Sledovanie služby

Táto funkcia umožňuje, aby sa prijímač opäť naladil na inú stanicu, ktorá zabezpečuje rovnakú stanicu, keď prvý signál príliš zoslabne. (napr. pri vyjdení z jeho dosahu)

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Stlačte [Možnosti].



3. Stlačte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].

L-Band

Môžete si zvoliť, či chcete prijímať pásmo L alebo nie.

1. Vyberte pásmo DAB.
2. Stlačte [Možnosti].



3. Stlačte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].

Nastavenia zvuku

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia zvuku] na obrazovke rádia.



2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Používanie USB

Prehrávanie hudby z USB

Môžete prehrávať súbory uložené na USB pamäťovom zariadení.

Pripojte USB zariadenie k USB portu. Automaticky sa spustí prehrávanie.



! Poznámka

Ak si prajete prehrávať hudbu z USB, zatiaľ čo sa prehráva z iného zdroja, stlačte [MEDIA] > [Médiá ▲] > [USB hudba].

Pozastavenie

Môžete pozastaviť prehrávanie súboru.

Stlačte [III] počas prehrávania.

Stlačením [▶] sa to isté prehrá ešte raz.

Preskočenie

Môžete prehrať predošlý alebo nasledujúci súbor.

Pozícia	Popis
Obrazovka	- Stlačte [◀◀/▶▶]. - Stlačením [◀◀] po 3 sekundách hracieho času sa aktuálny súbor spustí odznovu.
Hlavná jednotka	- Stlačte "V/Λ". - Stlačením [V] po 3 sekundách hracieho času sa aktuálny súbor spustí odznovu.

Hľadanie

Môžete pretáčať späť/dopredu do konkrétneho bodu súboru.

Pozícia	Popis
Obrazovka	Stlačte a držte [◀◀/▶▶] a potom uvoľnite na mieste, ktoré si želáte.
Hlavná jednotka	Stlačte a držte "V/Λ" a potom uvoľnite na mieste, ktoré si želáte.

Vyhľadávanie

Môžete priamo prehrať súbor vyhľadáním želanej hudby.

- Otáčaním „↺“ možno vyhľadať požadovaný súbor.
- Ak je zobrazený požadovaný súbor, stlačením „↻“ ho prehráte.

Zoznam

Požadovaný súbor môžete prehrávať hľadaním v zozname súborov v ponuke USB.

- Stlačte [Zoznam].



- Stlačte názov požadovaného súboru po vyhľadání v zozname súborov. Zoznam je možné roztriediť podľa [Priečinok], [Interprét], [Skladba] alebo [Album] stlačením príslušného softvérového tlačidla na spodnej lište.

! Poznámka

- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte „↺“.

Používanie USB

- Stlačením  prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
- Stlačením  sa presuniete na horný priečinok.

Vyhľadat'

Táto funkcia prehrá prvých desať sekúnd skladby, aby ste mali prehľad, o akú skladbu ide.

1. Stlačte [Možnosti] > [Vyhľadat'].



2. Stlačte želanú položku.
 - [Všetky]: Prehrá prvých desať sekúnd každej skladby.
 - [Priečinok]: Prehrá prvých desať sekúnd každej skladby v rámci aktuálneho priečinka.
 - [Vypnuté]: Zruší sa funkcia skenovania.

Opakovať

Táto funkcia ponúka možnosť opakovane prehrávať zostavu súborov.

1. Stlačte [Možnosti] > [Opakovať].



2. Stlačte želanú položku.
 - [Všetky]: Opakuje celý zoznam súborov.
 - [Priečinok]: Opakuje súbory v aktuálnom priečinku.
 - [Stopa]: Opakuje iba aktuálny súbor.

! Poznámka

Funkcie opakovania môžete nastaviť aj stlačením tlačidiel    na obrazovke prehrávania.

 : Všetky,  : Priečinok,  : Stopa

Výber v náhodnom poradí

Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.

1. Stlačte [Možnosti] > [Výber v náhodnom poradí].



2. Stlačte želanú položku.
 - [Všetky]: Prehrávanie všetkých súborov v náhodnom poradí.
 - [Priečinok]: Prehrávanie všetkých súborov z aktuálneho priečinka v náhodnom poradí.
 - [Vypnuté]: Zruší sa funkcia náhodného prehrávania.

! Poznámka

Môžete nastaviť alebo zrušiť funkciu náhodného výberu, a to stlačením   na obrazovke prehrávania.

Nastavenia zvuku

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia zvuku].
2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Používanie USB

Zobrazenie obrázka z USB

Môžete prehrávať súbory uložené na USB pamäťovom zariadení.

Pripojte USB zariadenie k USB portu.
Automaticky sa spustí prehrávanie.

! Poznámka

Ak chcete zobraziť obrázok z USB počas prehrávania z iného zdroja, stlačte [MEDIA] > [Médiá▲] > [USB obrázky].

Prepínanie na obrazovku menu alebo celú obrazovku

Opakovane stláčajte obrazovku.

Preskočenie

Môžete prezerat predošlý alebo nasledujúci obrázok.

Pozícia	Popis
Obrazovka	Stlačte [◀◀/▶▶].
Hlavná jednotka	Otáčajte „↺•↻“ vľavo alebo vpravo.

Priblíženie/oddialenie

1. Stlačte [Q] na obrazovke menu.



2. Stlačte [-/+].

3. Stláčaním [↶/↷/↶↷/↷↶] možno pohybovať obrazom.

4. Stlačením [⏮] sa vrátite na pôvodný obrázok.

! Poznámka

Stlačením [⏮] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Otáčanie obrazu

1. Stlačte [C] na obrazovke menu.



2. Stlačením tlačidla [↺/↻] otočíte obrázok.

! Poznámka

Stlačením [⏮] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Používanie USB

Zoznam

Požadovaný obrázok môžete vyhľadať s použitím zoznamu obrázkov.

1. Stlačte [Zoznam].



2. Stlačte požadovaný obrázok.

! Poznámka

- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte
- Stlačením [↵] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
- Stlačením [⏮] sa presuniete na horný priečinok.

Informácie o súbore

V tomto menu sa zobrazí názov priečinka, názov súboru, rozlíšenie, formát a dátum aktuálneho obrázka.

1. Stlačte [Možnosti] > [Informácie o súbore].



! Poznámka

Stlačením [↵] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Nastavenia displeja

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia displeja].
2. Podrobnosti nájdete na strane 57 („Displej“).

Interval prezerania obrázkov (s)

Môžete nastaviť časový interval prezentácie. Prezentácia je prehrávaná na základe časového intervalu.

1. Stlačte [Možnosti] > [Interval prezerania obrázkov (s)].



2. Vyberte interval zobrazovania prezentácie snímkov.
3. Stlačte [Spustiť].

! Poznámka

- Jedným stlačením obrazovky zastavíte prezentáciu snímkov.
- Prezentácia nie je počas jazdy dostupná. (Vzhľadom na dopravné predpisy je obraz dostupný len pri zaparkovaní vozidla.)



Slideshow nie je povolené, pokiaľ je vozidlo v pohybe.

Používanie iPodu

Prehrávanie z iPodu

Pripojte iPod do USB portu použitím kábla iPodu a automaticky sa začne prehrávanie.

! Poznámka

Ak si želáte prehrávať z iPodu počas prehrávania z iného zdroja, stlačte [MEDIA] > [Médiá▲] > [iPod].

Pozastavenie

Môžete pozastaviť prehrávanie súboru. Podrobnosti nájdete na strane 19 („Pozastavenie“).

Preskočenie

Môžete prehrať predošlý alebo nasledujúci súbor. Podrobnosti nájdete na strane 19 („Preskočenie“).

Hľadanie

Môžete pretáčať späť/dopredu do konkrétneho bodu súboru. Podrobnosti nájdete na strane 19 („Hľadanie“).


Vyhľadávanie

Môžete priamo prehrať súbor vyhľadáním želanej hudby. Podrobnosti nájdete na strane 19 („Vyhľadávanie“).

Zoznam

Požadovaný súbor môžete prehrať vyhľadáním zoznamu súborov v ponuke iPod.

1. Stlačte [Zoznam].



2. Po vyhľadání [Zoznam], [Interprét], [Skladba] alebo [Viac] stlačte požadovaný súbor.

! Poznámka

- Pre posúvanie hore alebo dole otáčajte „↺↻↻“.
- Stlačením [↵] prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Nastavenie rýchlosti prehrávania zvukovej knihy

Nastavením rýchlosti prehrávania možno ovplyvniť iba zvukové knihy zakúpené v obchode iTunes alebo na audible.com.

Podrobnosti k iPodu nájdete v užívateľskej príručke iPodu.

1. Stlačte [Možnosti] > [Zvuková kniha].



2. Vyberte požadované položky.

- [Pomaly]: Prehrávanie zvukovej knihy nízkou rýchlosťou.
- [Normálne]: Prehrávanie zvukovej knihy pôvodnou rýchlosťou.
- [Rýchlo]: Prehrávanie zvukovej knihy vysokou rýchlosťou.

Používanie iPodu

Opakovať

Táto funkcia ponúka možnosť opakovane prehrávať zostavu súborov.

1. Stlačte [Možnosti] > [Opakovať].



2. Stlačte želanú položku.
 - [Všetky]: Opakuje celý zoznam súborov.
 - [Stopa]: Opakuje iba aktuálny súbor.

! Poznámka

Funkcie opakovania môžete nastaviť aj stlačením tlačidiel [⏮] / [⏭] na obrazovke prehrávania.

⏮: Všetky, ⏭: Stopa

Výber v náhodnom poradí

Prehrávanie stôp v náhodnom poradí:

1. Stlačte [Možnosti] > [Výber v náhodnom poradí].



2. Stlačte želanú položku.
 - [Všetky]: Prehrávanie všetkých súborov v náhodnom poradí.
 - [Vypnuté]: Zruší sa funkcia náhodného prehrávania.

! Poznámka

Môžete nastaviť alebo zrušiť funkciu náhodného výberu, a to stlačením [⏮] / [⏭] na obrazovke prehrávania.

Nastavenia zvuku

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia zvuku].



2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Prevádzka doplnkového zariadenia

Prehrávanie zo zdroja AUX

1. Pripojte doplnkové zariadenie do AUX terminálu.



2. Prehrávajte z doplnkového zariadenia.

! Poznámka

- Niektoré doplnkové zariadenia, ktoré nemajú video zdroj, nemôžu vytvárať výstup na video obrazovku.
- Na prehrávanie z doplnkového zariadenia počas prehrávania z iného zdroja stlačte [MEDIA] > [Médiá▲] > [AUX].
- Video nie je dostupné počas jazdy. (Vzhľadom na dopravné predpisy je video z doplnkových zariadení dostupné iba pri zaparkovaní vozidla.)



Nie je k dispozícii počas riadenia vozidla.
Ak chcete danú funkciu použiť,
najskôr odstavte vozidlo.

Prepnutie na obrazovku menu alebo celú obrazovku počas prehrávania videa

Počas prehrávania videa opakovane stláčajte obrazovku.

Nastavenia displeja

1. Počas prehrávania videa stlačte [Možnosti].



2. Stlačte želanú položku.
3. [Jas], [Kontrast] alebo [Sýtosť] možno upravovať stláčaním [▲/▼].
Stlačením [Reset] sa inicializujú jednotlivé nastavenia.

Nastavenia zvuku

1. Počas prehrávania zvuku stlačte [Možnosti].



2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Zvuk Bluetooth

Prehrávanie zvuku Bluetooth

Pred prehrávaním zvuku Bluetooth

- Hudba uložená v mobilnom telefóne môže byť v aute prehraná pomocou zvukového vysielania Bluetooth.
- Zvuk Bluetooth možno prehrávať iba vtedy, ak je pripojený telefón Bluetooth alebo iné zvukové zariadenie Bluetooth. Pre prehrávanie zvuku Bluetooth pripojte telefón s Bluetooth do systému auta. Pre viac informácií o pripojení Bluetooth si pozrite časť používateľskej príručky "Spárovanie a prepojenie jednotky a Bluetooth telefónu" na strane 48.
- Ak je funkcia Bluetooth pri prehrávaní zvuku zo zariadenia Bluetooth odpojená, tak sa zvukové vysielanie preruší.
- Funkcia zvukového vysielania nemusí byť v niektorých mobilných telefónoch podporovaná. Z Bluetooth handsfree a z funkcií zvuku Bluetooth sa môže súčasne používať iba jedna funkcia. Napríklad ak konvertujete Bluetooth handsfree počas prehrávania Bluetooth, vysielanie hudby sa preruší.
- Ak na mobilnom telefóne nie sú uložené žiadne hudobné súbory, prehrávanie hudby z auta nie je možné.

Spustenie zvuku Bluetooth

1. Stlačte [MEDIA] > [Médiá▲] > [Bluetooth Audio].
2. Zobrazí sa obrazovka zvuku Bluetooth.



! Poznámka

Na prehrávanie zvukového signálu cez Bluetooth počas prehrávania z iného zdroja stlačte [MEDIA] > [Médiá▲] > [Bluetooth Audio].

Pozastavenie

Stlačte [II] počas prehrávania.
Stlačením [▶] sa to isté prehrá ešte raz.

! Poznámka

Táto funkcia nemusí byť pri niektorých Bluetooth zariadeniach podporovaná.

Preskočenie

Môžete prehrať predošlý alebo nasledujúci súbor.

Podrobnosti nájdete na strane 19 („Preskočenie“).

! Poznámka

Táto funkcia nemusí byť pri niektorých Bluetooth zariadeniach podporovaná.

Nastavenia zvuku

1. Stlačte [Možnosti] > [Nastavenia zvuku].
2. Podrobnosti nájdete na strane 56 („Zvuk“).

Navigačný systém – začíname

Varovania pre bezpečné šoférovanie

Prosím, dodržiavajte a riadte sa miestnymi dopravnými predpismi a obmedzeniami.

- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa nedajú niektoré funkcie počas šoférovania používať. Funkcie, ktoré sa nedajú ovládať, nebudú dostupné.
- Trasa zobrazená pre navádzanie do cieľa je referenciou a sprievodcom trasou, ktorý vás dostane do blízkosti cieľa. Vyznačená trasa nemusí byť vždy najkratšou vzdialenosťou, najmenej preplnenou a v niektorých prípadoch nemusí byť ani najrýchlejšou trasou.
- Cesta, názov a POI informácie nemusia byť vždy úplne aktualizované. Môže sa stať, že názvy ulíc a informácie o POI nebudú aktuálne.
- Označenie polohy auta nemusí vždy označovať vašu presnú polohu. Tento systém využíva GNSS informácie, rôzne senzory a mapové údaje o cestách na zobrazenie aktuálnej polohy. Avšak chyby v súvislosti so zobrazením vašej polohy sa môžu vyskytnúť, ak satelit vysiela nepresné signály alebo boli prijaté dva alebo menej satelitných signálov. Chyby, ktoré sa objavujú za týchto podmienok, sa nedajú napraviť.

- Poloha vozidla v rámci navigácie sa môže odlišovať od aktuálnej polohy v závislosti od rôznych príčin vrátane stavu prenosového satelitu, stavu auta (poloha a podmienky šoférovania) atď. Navyše označená poloha auta sa môže odlišovať od aktuálnej polohy, ak sa údaje z mapy odlišujú od aktuálneho cestného terénu, napríklad kvôli zmenám spôsobeným stavbou nových ciest. Ak sa objavia takéto odlišnosti, za krátky čas šoférovanie sa automaticky opraví poloha vozidla prispôbením mapy alebo GNSS informácií.

Čo je GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite System - Globálny družicový polohový systém) je satelitný navigačný systém pozostávajúci z 32 družíc umiestnených na obežnú dráhu pomocou amerického systému GPS (Global Positioning System - Globálny polohovací systém), ruského systému GLONASS atď.

Systém GNSS pracuje za akýchkoľvek poveternostných podmienok, kdekoľvek na svete a 24 hodín denne.

Za používanie systému GNSS nie sú účtované žiadne poplatky.

O satelitnom signáli

Aby mohla jednotka pracovať, musí zachytiť satelitné signály. Ak ste v interiéri, v blízkosti budov alebo stromov, parkujete v garáži a podobne, jednotka nedokáže zachytiť satelitný signál.

Zachytenie satelitného signálu

Pred tým, ako jednotka dokáže určiť vašu aktuálnu polohu a navigovať po vybratej trase, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. Vyjdite z interiérov na miesto bez vysokých prekážok.
2. Zapnite jednotku.
Zachytenie satelitného signálu môže trvať niekoľko minút.

Východisková obrazovka navigácie

Po prvom vstupe do režimu navigácie sa objaví obrazovka s upozornením. Pozorne si prečítajte upozornenie a potom potvrdíte súhlas stlačením [Súhlasím].


- Ak si želáte zmeniť jazyk systému, stlačte [Jazyk (Language)]. Podrobnosti nájdete na strane 58 („Jazyk (Language)“).
- Ak sa na obrazovke s upozornením nebude 10 sekúnd nič diať, systém automaticky prepne na navigačnú obrazovku.

Navigačný systém – začíname

Ovládanie navigačnej obrazovky

Navigačný systém zobrazuje na obrazovke rozličné informácie.

Obrazovka s mapou



1. Zobrazenie hodín

Zobrazuje aktuálny čas.

2. Tlačidlo mapy

Zmena perspektívy pohľadu na mapu.

Stlačte [📶], [📶] alebo [📶].

- [📶] (smerom nahor (2D)): Vozidlo sa na obrazovke vždy pohybuje smerom k jej hornej časti.
- [📶] (Vtáčia perspektíva (3D)): Mapa vždy zobrazí základný náčrt a detaily okolitých ciest a bežných plôch.

- [📶] (sever navrchu (2D)): Mapa je vždy orientovaná na sever bez ohľadu na smer pohybu vozidla.

3. Tlačidlo [NAVI]

Regulácia hlasitosti navigácie. Podrobnosti nájdete na strane 30 („Hlasitosť navigácie“).

4. Zobrazenie mierky mapy

Zobrazí aktuálnu mierku mapy.

5. Navádzanie do jazdných pruhov

Zobrazuje navádzanie trasou do cieľa, ktorý je nastavený.

6. Tlačidlo [📶]

Prechod na obrazovku menu mapa. Podrobnosti nájdete na strane 31 („Všeobecné operácie menu mapa“).

7. Zobrazenie času príchodu

Zobrazí očakávaný čas príchodu. Stlačte pre kontrolu informácií o cieľi.


8. Zobrazenie zostávajúcej vzdialenosti

Zobrazí vzdialenosť zostávajúcu do cieľa. Stlačte pre kontrolu informácií o cieľi.

9. Zobrazenie zostávajúceho času

Zobrazí čas zostávajúci do cieľa cesty. Stlačte pre kontrolu informácií o cieľi.

Navigačný systém – začíname



10. Tlačidlo

Otvorí/zatvorí ponuku rozdelenej obrazovky.



- [Mapa]: Zobrazí mapu na celej obrazovke.
- [Info o trase]:
 - Zobrazí informácie o vzdialenosti a smere pre tri najbližšie odbočenia a parkoviská. Klepnutím na konkrétne odbočenie alebo parkovisko zobrazíte jeho polohu na mape. Podrobnosti nájdete v kroku 2 postupu „Prehľad“ na str. 45.

- Po deaktivácii trasy sa objaví obrazovka s kompasom.

- [Manéver]:
 - Ak je aktivovaná trasa, zobrazuje informácie o vzdialenosti a smere pre nadchádzajúce kroky TBT (Turn By Turn).
 - Po deaktivácii trasy sa objaví obrazovka s kompasom.
- [Média]: Zobrazuje informácie o aktuálne prehrávanom médiu.

11. Vyznačenie pozície vozidla

Zobrazuje aktuálnu polohu a smer vozidla.

12.

Zobrazuje informácie o vzdialenosti a smere pre nadchádzajúce kroky TBT (Turn By Turn).

Navigačný systém – začíname


Priblížiť/Oddialiť

Otáčaním „“ vľavo/vpravo nastavte priblíženie obrazovky s mapou.

Mierka mapy

Táto funkcia nastavuje automatickú úroveň priblíženia podľa triedy cesty.

Stlačte  na obrazovke s mapou.



Názov	Popis
 Fixovanie mierky (neaktívna – „Sivá“)	Fixovanie zobrazenej mierky.
 Auto mierka (aktívna – „Farba“)	Zmena nastavenia mierky mapy automaticky v závislosti od druhu cesty.

Rolovanie mapy

1. Vykoná dlhé stlačenie na požadovanej oblasti na mape. Vybraný bod bude vycentrován na displeji a zobrazí sa symbol rolovania. V strede displeja sa zobrazia informácie o vyznačenej pozícii a priama vzdialenosť od aktuálnej pozície.



2. Stlačením tlačidla [Spustiť] spustíte navigáciu trasy.
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Oblúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK]. Stlačením [NAV] > [Oblúbené] možno skontrolovať uloženú polohu.

! Poznámka

Ak je oblasť mapy na displeji stlačená, mapa sa bude postupne posúvať v príslušnom smere, až kým ju neprestanete držať.

Hlasitosť navigácie

Stlačte  alebo  pre nastavenie hlasitosti.




Pozícia	Popis
 	Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje alebo deaktivuje stíšenie.
	Stlačením týchto tlačidiel sa reguluje hlasitosť.
	Ťahaním lišty na reguláciu hlasitosti sa upravuje hlasitosť.

Navigačný systém – začíname

Všeobecné operácie menu mapa

1. Stlačte [] na obrazovke mapy.



2. Stlačte požadovanú možnosť.
 - []: Uzavrie menu mapa.
 - [Trasa]: Zmení podmienky trasy pomocou menu [Trasa], keď je aktivovaná trasa. (Strana 43 - 45)
 - [Bod záujmu]: Vyhľadáva POI s použitím rôznych metód vyhľadávania. (Strana 45)
 - [Premávka]: Ukáže zoznam dopravných informácií. (Strana 46)
 - []: Prechod na menu [Nastavenia navigácie]. Podrobnosti nájdete na strane 55 („Navigácia“).

Všeobecné operácie menu navigácie

1. Stlačte [NAV] na hlavnej jednotke.



2. Pre zadanie cieľa cesty stlačte požadovanú možnosť.
 - [Ciel]: Nájde cieľ pomocou menu [Ciel]. (Strana 32 - 38)
 - [Oblíbené]: S pomocou ponuky [Oblíbené] nastavíte alebo otvoríte svoje obľúbené ciele cesty. (Strana 38)
 - [Rozšírené]: Nájde cieľ pomocou menu [Rozšírené]. (Strana 38 - 42)

Hľadanie cieľa a navigácie

Vyhľadávanie adresy

Cieľ môžete nájsť vyhľadávaním adresy.

1. Stlačte [NAV] > [Adresa].



2. Zadajte názov krajiny, mesto/PSČ, ulicu/č., číslo domu alebo križovatku zodpovedajúcu požadovanému cieľu.




3. Stlačením tlačidla [Spustiť] spustíte výpočet trasy.
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Obľúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK]. Stlačením [NAV] > [Obľúbené] možno skontrolovať uloženú polohu.
 - Stlačením [Zobr. mapu] sa zobrazí mapa pre cieľ.
 - Stlačením [Možnosti] sa nastaví alternatívna trasa. Podrobnosti nájdete na strane 43 („Možnosti trasy“).

! Poznámka

Ak ste zadali [Viacero trás], pokračujte krokmi 4 - 5. V opačnom prípade jazdite podľa informácií na obrazovke a hlasového navádzania.

4. Stlačte požadovanú trasu.



- [Rýchla]: Vypočíta trasu na základe najrýchlejšieho príchodu.
- [Krátka]: Vypočíta trasu na základe najmenej vzdialenosti.
- [Eko]: Vypočíta trasu na základe tabuľky spotreby paliva a informácií o doprave v reálnom čase, aby sa minimalizovala spotreba paliva. Systém sa tiež vyhýba odbočkám a križovatkám, kde je možnosť častého zastavovania a rozbiehania. Poznámka: Spotreba paliva závisí aj od štýlu jazdy vodiča. Náhle zrýchlenie vedie k zvýšeniu spotreby. Prejdenie trasy [Eko] môže trvať i dlhšie, úspora paliva vždy neznamená kratšiu vzdialenosť.

5. Stlačte [Hotovo].

! Poznámka


Cieľ sa uloží automaticky do menu [Predch. Ciele]. (Strana 33)

Hľadanie cieľa navigácie

Predch. Ciele

Môžete si vybrať jednu z lokalít, ktoré ste si už predtým vyhľadali ako ciele.

1. Stlačte [NAV] > [Predch. Ciele].



- Stlačte [Q], ak si želáte nájsť cieľ pomocou vyhľadávania. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
 - Stlačením [🗑️] možno vybrať a vymazať položky z rôznych vstupov – všetky naraz.
 - Stlačením [✖️] vymažete požadovanú položku.
 - Stlačením [🗑️] vymažete všetky položky.
2. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.
 3. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Kia dealer

Ako cieľ cesty môžete nastaviť predajne Kia.

1. Stlačte [NAV] > [Kia dealer].




- Stlačte [Q], ak si želáte nájsť cieľ pomocou vyhľadávania. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
2. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.
 3. Stlačte [Spustiť].
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Obľúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK]. Stlačením [NAV] > [Obľúbené] možno skontrolovať uloženú polohu.
 4. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

POI (Bod záujmu)

Môžete nastaviť POI ako cieľ cesty, na čo môžete použiť rôzne vyhľadávacie metódy.

1. Stlačte [NAV] > [Bod záujmu].



2. Dotknite sa jednej z vyhľadávacích metód.
 - [Pozdĺž trasy]: nájde objekt POI na trase. (Strana 34)
 - [V okolí]: nájde objekt POI v blízkosti aktuálnej polohy vozidla. (Strana 34)
 - [V meste]: nájde POI umiestnené v konkrétnom meste. (Strana 34)
 - [V blízkosti cieľa]: nájde objekt POI v blízkosti vybraného cieľa. (Strana 34)
 - [Názov]: nájde objekt POI podľa názvu objektu. (Strana 34)
 - [Tel. číslo]: nájde objekt POI podľa zadaného telefónneho čísla objektu. (Strana 35)

Hľadanie cieľa navigácie

Vyhľadávanie objektov POI pomocou funkcií [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa]

1. Stlačte [NAV] > [Bod záujmu] > [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa].



<Príklad: obrazovka [Pozdĺž trasy]>

2. Vyberte jednu z kategórií.
 - Stlačte [Q], ak si želáte nájsť cieľ pomocou vyhľadávania. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
3. Vyberte jednu z podkategórií.
4. Stlačte preferovaný objekt POI.
5. Stlačte [Spustiť].
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Obľúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
6. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Vyhľadávanie objektu POI podľa mesta

1. Stlačte [NAV] > [Bod záujmu] > [V meste].



2. Zadajte názov krajiny a mesto/PSČ zodpovedajúce požadovanému objektu POI.
3. Stlačte [Hľadať].
 - Stlačením tlačidla [Zobr. mapu] si môžete pozrieť polohu mesta na mape.
 - Stlačte [Možnosti] pre nastavenie možnosti trasy. Podrobnosti nájdete na strane 43 („Možnosti trasy“).
4. Vykonajte kroky 2 - 6 z časti „Vyhľadávanie objektov POI pomocou funkcií [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa]“ na str. 34.

Vyhľadávanie POI podľa názvu

1. Stlačte [NAV] > [Bod záujmu] > [Názov].
2. Vyberte preferovanú krajinu.



3. Zadajte požadovaný názov zariadenia a stlačte [OK].
4. Vykonajte kroky 4 - 6 z časti „Vyhľadávanie objektov POI pomocou funkcií [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa]“ na str. 34.

Hľadanie cieľa navigácie

Vyhľadávanie POI podľa telefónneho čísla

Ak poznáte telefónne číslo cieľa, môžete využiť túto funkciu na vyhľadávanie cieľa.

1. Stlačte [NAV] > [Bod záujmu] > [Tel. číslo].




2. Zadáte požadované telefónne číslo a stlačte [OK].
3. Vykonajte kroky 4 - 6 z časti „Vyhľadávanie objektov POI pomocou funkcií [Pozdĺž trasy], [V okolí] alebo [V blízkosti cieľa]“ na str. 34.

Trasa

Túto funkciu je možné použiť na nastavenie trasy pomocou niekoľkých bodov na trase.

Nastavenie trasy

1. Stlačte [NAV] > [Trasa].



2. Stlačte [+].



3. Stlačte [Nastaviť ako cieľ].



4. Pomocou menu [Cieľ], [Obľúbené] a [Rozšírené] nastavte cieľ.



Hľadanie cieľa a navigácie

5. Stlačením [Pridať bod na trasu] nastavte body na trasu.



6. Nastavte body na trasu pomocou menu [Cieľ], [Oblíbené] a [Rozšírené].
Ak potrebujete ďalší bod trasy, nastavte ho opätovným stlačením [Pridať bod na trasu].



7. Stlačením [↵] možno skontrolovať nový zoznam trás.




8. Stlačením [Uložiť] novú trasu uložíte. Potom zadajte jej názov a zvolíte [OK]. Nová trasa sa automaticky uloží do menu [Trasa].



Nájdenie konkrétnej trasy


1. Stlaďte [NAV] > [Trasa].
Zobrazí sa zoznam uložených trás.



2. Stlaďte jednu z trás.
3. Stlaďte [Spustiť].

Vymazanie trasy

1. Stlaďte [NAV] > [Trasa].
Zobrazí sa zoznam uložených trás.




2. Stlaďte [X].
3. Stlaďte [X] > [Áno].
Stlačením [X] > [Áno] vymažete všetky trasy.

Hľadanie cieľa a navigácie

Zmena názvu trasy

1. Stlačte [NAV] > [Trasa].

Zobrazí sa zoznam uložených trás.




2. Stlačte [OK].
3. Stlačte jednu z jász.
4. Zadajte nový názov jazdy a zvolte [OK].

Nastavenie poradia cieľa cesty alebo bodov na trase

1. Stlačte [NAV] > [Trasa].

Zobrazí sa zoznam uložených trás.



2. Stlačte jednu z trás.



3. Stlačte [Triediť].



4. Vyberte položku. Stlačte [Hore], [Dolu] alebo [Autom.].
5. Stlačením [OK] skontrolujete vybranú trasu.
6. Stlačte [Uložiť] > [OK].

Vymazanie cieľa alebo bodu trasy

1. Stlačte [NAV] > [Trasa].

Zobrazí sa zoznam uložených trás.



2. Stlačte jednu z jász.



3. Stlačte [OK].
4. Stlačte [X] > [Áno].
Stlačením [OK] > [Áno] vymažete všetky položky.

Hľadanie cieľa a navigácie

Zastaviť navádzanie/Obnoviť navádzanie

Ak chcete zastaviť navádzanie trasou, keď je trasa aktivovaná, stlačte [NAV] > [Stop navádz.].

Ak chcete pokračovať v ceste k vášmu cieľu, stlačte [NAV] > [Obn. navádz.].

Domov, Práca, Oblíbené

Ak máte v ponuke [Oblíbené] uložený domov, prácu a rôzne oblíbené miesta, môžete tieto miesta kliknutím otvoriť. Začnú sa priamo zobrazovať pokyny navigácie trasy.

Najskôr uložte v menu [Oblíbené] pomocou funkcie vyhľadávania cieľa.

Registrácia miesta bydliska alebo kancelárie

1. Stlačte [NAV] > [Oblíbené] > [Nastaviť ako domov] alebo [Nastaviť ako pracovisko].
2. Pomocou menu [Cieľ], [Oblíbené] a [Rozšírené] nastavte miesto svojho bydliska alebo pracoviska.

Nájdienie Domova, Kancelárie alebo Oblíbeného miesta

1. Stlačte [NAV] > [Oblíbené] > [Domov], [Práca] alebo oblíbené miesto.
2. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Uloženie oblúbenej lokality do pamäťového zariadenia USB


1. Pripojte zariadenie USB k príslušnému portu.
2. Stlačte [⚙️] > [Navigácia] > [Moje údaje] > [Uložiť].



3. Stlačte [Áno].

Načítanie oblúbenej lokality z pamäte USB

1. Pripojte zariadenie USB k príslušnému portu.
2. Stlačte [⚙️] > [Navigácia] > [Moje údaje] > [Nahráť].



3. Stlačte [Áno].



4. Stlačte [OK].
Stlačením [Zobraziť] dôjde k načítaniu oblúbenej lokality.

! Poznámka

Nahrané oblíbené miesto sa prepíše v menu [Oblíbené].

Hľadanie cieľa a navigácie

Moje BZ

Táto funkcia slúži na importovanie dát POI vrátane mapových informácií (polohy, názvu atď.) uložených do pamäťového zariadenia USB. Potom môžete pomocou ponuky Moje POI vybrať dáta ako cieľ.


! Poznámka

Podporované formáty súboru POI

- Formát súboru POI: „kml“/„gpx“
- Počet súborov POI: max. 100
- Počet dát POI: max. 5 000


Importovanie dát POI

1. Do pamäťového zariadenia USB uložte súbor POI vrátane mapových informácií (polohy, názvu atď.) z webovej mapy.
2. Pripojte pamäťové zariadenie USB k príslušnému portu.
3. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Moje BZ] > [📁].



4. Stlačte [Áno].

Zobrazí sa zoznam súborov POI.




5. Vyberte požadovaný súbor POI.

Stlačte [All] pre výber všetkých súborov POI.

6. Stlačte [📁].

Importujú sa dáta POI.



Vyhľadanie cieľa podľa súboru Moje POI

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Moje BZ].

2. Vyberte súbory POI.

Zobrazí sa zoznam súborov POI.



3. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.

4. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

! Poznámka

Cieľ sa uloží automaticky do menu [Predch. Ciele]. (Strana 33)

Hľadanie cieľa navigácie

Vymazanie dát (alebo súboru) POI

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Moje BZ] (alebo stlačte súbor POI).
2. Stlačte [✓].
3. Stlačte [✗] alebo [🗑️].


Zmena názvu dát (alebo súboru) POI

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Moje BZ] (alebo stlačte súbor POI).
2. Stlačte [✓].
3. Stlačte jednu položku z dát (alebo súborov) POI.
4. Zadajte nový názov trasy a zvolte [OK].

Parkovanie

Táto funkcia slúži na vyhľadanie cieľa vyhľadávaním parkovísk.

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Parkovanie].



2. Vyberte jedno z parkovísk.
 - Stlačte [Q], ak si želáte nájsť cieľ pomocou vyhľadávania. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
3. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.
4. Stlačte [Spustiť].
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Oblúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
5. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Súradnice

Cieľ môžete vyhľadať zadaním súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Súradnice].



2. Stlačte stupeň, minútu a (alebo) sekundu zemepisnej šírky a dĺžky, potom zadajte požadované súradnice.
Stlačením [D.M.S] alebo [Desatinné stupne] vyberte súradnicovú sústavu.



3. Stlačte [OK].
4. Stlačte [Spustiť].
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Oblúbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK]. Stlačením [NAV] > [Oblúbené] možno skontrolovať uloženú polohu.
 - Stlačením [Zobraz. mapu] sa zobrazí mapa pre cieľ.
5. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Hľadanie cieľa a navigácie

Záznam trasy


Táto funkcia slúži na manuálne alebo automatické zaznamenanie trasy.

Zaznamenanie bodov trasy

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Záznam trasy] > [●] > [Manuál] alebo [Autom.].



<Manuálny záznam>



<Automatický záznam trasy>

2. Manuálny záznam:

- [Nastaviť bod]: Aktuálna poloha sa uloží ako bod trasy.
- [Zastaviť]: Zastaví sa záznam a uložia sa zaznamenané dáta.
- [Ukončiť]: Zruší sa manuálne zaznamenávanie.

Automatický záznam trasy:


- [Zastaviť]: Zastaví sa záznam a uložia sa zaznamenané dáta.
- [Ukončiť]: Zruší automatické nahrávanie.

! Poznámka

- Zaznamenávanie sa automaticky uloží do menu [Záznam trasy].
- Uložiť sa dá až 300 km vzdialenosť.
- Možno uložiť maximálne 10 nahrávaní.

Vyhľadanie zaznamenaného bodu trasy

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Záznam trasy].



2. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.
3. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Vymazanie nahratej trasy

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Záznam trasy] > [🗑️].
2. Stlačte [❌] alebo [all].

Zmena názvu nahratej trasy


1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Záznam trasy] > [🗑️].
2. Stlačte jednu položku zoznamu.
3. Zadajte nový názov trasy a zvolte [OK].

Hľadanie cieľa a navigácie

Predch. štart. Bod

Ako cieľ môžete nastaviť jeden z predchádzajúcich východiskových bodov.

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Predch. štart. Bod].



- Stlačte [Q], ak si želáte nájsť cieľ pomocou vyhľadávania. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
 - Stlačte [🗑️] pre zvolenie a vymazanie položiek z rôznych vstupov naraz.
 - Stlačením [✖️] vymažete požadovanú položku.
 - Stlačením [🗑️] vymažete všetky položky.
2. Stlačte preferovanú položku zo zoznamu.
 3. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

Používanie mapy

Táto funkcia slúži na vyhľadanie cieľa prechádzaním mapy.

1. Stlačte [NAV] > [Rozšírené] > [Použ. Mapy].
2. Vykonajte dlhé stlačenie na požadovanej oblasti na mape. Vybratý bod bude vycentrován na displeji a zobrazí sa symbol rolovania. V strede displeja sa zobrazia informácie o vyznačenej pozícii a priama vzdialenosť od aktuálnej pozície.



3. Stlačte [Spustiť].
 - Stlačením [Uložiť] uložíte cieľ do menu [Oblíbené]. Potom zadajte jeho názov a zvolte [OK].
4. Pokračujte krokmi 4 - 5 postupu „Vyhľadávanie adresy“ na strane 32.

! Poznámka

Ak stlačíte oblasť mapy na displeji, mapa sa bude postupne posúvať v príslušnom smere, až kým ju neprestanete držať.

Použitie menu mapa

Možnosti trasy

Môžete upraviť rôzne možnosti trás podľa vašich potrieb.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Možnosti].



2. Nastavte požadované možnosti.

- Trasa
 - [Rýchla]: Vypočíta trasu na základe najrýchlejšieho príchodu.
 - [Krátka]: Vypočíta trasu na základe najkratšej vzdialenosti.
 - [Eko]: Vypočíta trasu na základe tabuľky spotreby paliva a informácií o doprave v reálnom čase, aby sa minimalizovala spotreba paliva. Systém sa tiež vyhýba odbočkám a križovatkám, kde je možnosť častého zastavovania a rozbiehania. Poznámka: Spotreba paliva závisí aj od štýlu jazdy vodiča. Náhle

zrýchlenie vedie k zvýšeniu spotreby. Prejdenie trasy [Eko] môže trvať i dlhšie, úspora paliva vždy neznamená kratšiu vzdialenosť.

- TMC
 - [Zapnuté]: Ak dôjde k dopravnej udalosti, systém zobrazí vyskakovaciu správu TMC (Traffic Message Channel).
 - [Vypnuté]: Ak dôjde k dopravnej udalosti, systém nezobrazí vyskakovaciu správu TMC (Traffic Message Channel).
 - [Autom.]: Prepočíta trasu bez vyskakovacej správy TMC (Traffic Message Channel), ak nastane nejaká dopravná udalosť.
- Diaľnica, Spoplatnená cesta, S nálepkou, Cesta s čas. obm., Tunel, Trajekt, Učenie trasy
 - [Použiť]: Vypočíta trasu vrátane diaľnica, spoplatnená cesta, s nálepkou, cesta s čas. obm., tunel, trajekt či učenie trasy.
 - [Vyhnúť sa]: Vypočíta trasu bez použitia diaľnica, spoplatnená cesta, s nálepkou, cesta s čas. obm., tunel, trajekt či učenie trasy.

! Poznámka


V niektorých situáciách sa položky nastavené užívateľom nemusia prejavíť.

Použitie menu mapa

Obchádzka

Táto funkcia slúži na predefinovanie trasy nastavením obchádzky na určitú vzdialenosť od aktuálnej polohy.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Obchádzka].



2. Stlačte želanú položku.
 - [km] / [Kratšia] / [Dlhšia]: Výber prípustnej dĺžky obchádzky (vzdialenosti, ktorú prejdete).
 - [Vymazať]: Vymaže obchádzku, ktorá už bola nastavená, a pokračuje po pôvodnej trase.
3. Stlačte [Spustiť] > [Hotovo].

Úprava aktuálnej trasy

Aktuálnu trasu môžete editovať.

Zmena aktuálnej trasy

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Upraviť] > [].
2. Pokračujte krokmi 5 - 7 postupu „Nastavenie na strane 35“.
3. Stlačením [Spustiť] > [Áno] aktuálnu trasu uložíte.
Stlačením tlačidla [Spustiť] > [Nie] začnete bez ukladania.

Uloženie aktuálnej trasy do menu [Trasa]


1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Upraviť] > [Uložiť].
2. Zadajte názov pre aktuálnu trasu a zvolte [OK].

Zoradenie aktuálnej trasy

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Upraviť] > [Triediť].
2. Vyberte položku. Stlačte [Hore], [Dolu] alebo [Autom.].
3. Stlačením [] skontrolujete vybratú trasu.
4. Stlačte [Uložiť] > [OK].

Nájdenie uloženej trasy v ponuke [Trasa]

1. Stlačte [NAV] > [Trasa].
Zobrazí sa zoznam uložených trás.



2. Stlačte jednu z trás.
3. Stlačte [Spustiť].

Použitie menu mapa

Vyhnúť sa ceste

Táto voľba vám umožní upraviť a prepočítať nastavenú trasu s vyhnutím sa určitým uliciam.

Umožňuje vyhnúť sa konkrétnym uliciam kvôli dopravným obmedzeniam. Môžete vypočítať alternatívnu trasu vzhľadom na pozíciu vozidla k cieľu.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Vyh.sa ceste].




2. Stlačte ulicu (ulice), ktorým sa chcete vyhnúť.
3. Stlačením [] skontrolujte zoznam miest, ktorým sa treba vyhnúť.
4. Stlačte [] > [Hotovo].

Prehľad

Môžete si skontrolovať podrobnosti vami nastavenej trasy, ktorá je rozdelená do niekoľkých úsekov a zobrazí sa na mape.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Prehľad].



2. Stlačte požadovanú položku.
 - [Trasa]/[Úsek]: Prepne na celú trasu alebo zväčšenú trasu.
 - []: Presun na miesto odjazdu.
 - []: Presun do predchádzajúcej polohy.
 - []: Presun do nasledujúcej polohy.
 - []: Presun na miesto cieľa.
 - [Zoznam]: Výber jednej z položiek zoznamu prehliadačov. Zobrazenie zväčšenej obrazovky mapy zoznamu prehliadačov.
 - []: Presun na predchádzajúcu obrazovku.

Zastaviť navádzanie/Obnoviť navádzanie


Ak chcete zastaviť navádzanie trasou, keď je trasa aktivovaná, stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Stop navádz.].

Ak chcete pokračovať v ceste k vášmu cieľu, stlačte [MAP] > [] > [Trasa] > [Obn. navádz.].

POI (Bod záujmu)

Cieľ môžete vyhľadať podľa rozličných kategórií.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Bod záujmu].



2. Vykonajte krok 2 z časti „POI (Bod záujmu)“ na str. 33.

Použitie menu mapa

Premávka

Môžete získať dopravné informácie pre vybrané oblasti.

1. Stlačte [MAP] > [] > [Premávka].



2. Stlačte požadovanú položku.
 - [Na trase]: Zobrazia sa dopravné informácie pozdĺž trasy.
 - [V okolí]: Zobrazia sa dopravné informácie pre oblasť v blízkosti aktuálnej polohy vozidla.

3. Stlačte požadovanú položku.



- []/[]: Listuje v rôznych dopravných udalostiach.
- [Obchádzka]: Predefinuje sa trasa nastavením obchádzky.
- [Zobr. mapu]: Zobrazí sa obrazovka mapy pre vybranú oblasť.

! Poznámka

V niektorých situáciách nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

Nastavenia navigácie

1. Stlačte [MAP] > [] > [].



2. Podrobnosti nájdete na strane 55 („Navigácia“).

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pred použitím Bluetooth Handsfree

Čo je to bezdrôtová technológia Bluetooth?

- Bezdrôtová technológia Bluetooth označuje sieťovú technológiu na krátku vzdialenosť, ktorá používa frekvenciu 2,45 GHz na spojenie rôznych zariadení na určitú vzdialenosť.
- Podporujú ju počítače, externé zariadenia, Bluetooth telefóny, PDA zariadenia a rôzne elektronické zariadenia a prostredia automobilov; bezdrôtová technológia Bluetooth zabezpečuje vysokorýchlostný prenos bez potreby použiť kábel.
- Bluetooth Handsfree sa vzťahuje na zariadenie, ktoré umožňuje užívateľovi pohodlne telefonovať mobilnými telefónmi s technológiou Bluetooth prostredníctvom systému.
- Technológia Bluetooth Handsfree nemusí byť podporovaná niektorými mobilnými telefónmi.

Opatrenia pre bezpečné šoférovanie

- Bluetooth Handsfree je funkcia, ktorá umožňuje vodičovi jazdiť bezpečne. Prepojenie hlavnej jednotky s Bluetooth telefónom umožňuje používateľovi pohodlne telefonovať, prijímať hovory a spravovať adresár. Pred použitím technológie Bluetooth si pozorne prečítajte túto príručku pre používateľa.
- Nadmerné používanie alebo prevádzka pri šoférovaní môže viesť k nedbanlivosti pri riadení vozidla a byť príčinou nehôd. Počas šoférovania túto funkciu nepoužívajte nadmerne.
- Sledovanie displeja dlhší čas je nebezpečné a môže viesť k nehodám. Počas šoférovania sa na displej pozerajte iba čo najkratšie.

Upozornenia pri pripájaní Bluetooth telefónu

- Pred prepojením hlavnej jednotky s mobilným telefónom skontrolujte, či mobilný telefón podporuje funkciu Bluetooth.
- Ak si neželáte automatické prepojenie s vašim Bluetooth zariadením, vypnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení.

- Pri párovaní hlavnej jednotky a mobilného telefónu auto zaparkujte.
- Niektoré funkcie Bluetooth nemusia občas pracovať správne v závislosti od verzie firmvéru vášho mobilného telefónu. Ak niektorá z funkcií nefunguje po nainštalovaní softvérovej aktualizácie od výrobcu vášho telefónu, odpojte všetky zariadenia a opätovne ich pred použitím spárujte.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Spárovanie a prepojenie jednotky a Bluetooth telefónu

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, uistite sa, či je technológia Bluetooth vo vašom telefóne zapnutá. Pozrite si príručku pre používateľa telefónu.

Ak neboli spárované žiadne telefóny

1. Stlačte „“ na hlavnej jednotke alebo diaľkovom ovládači na volante.
2. Stlačte [Áno] pre vyhľadávanie Bluetooth telefónov.
 - [Nie]: Zruší pripojenie Bluetooth.
 - [Pomoc]: Presun do menu [Bluetooth Pomoc].
3. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth zariadení vo vašom telefóne. (Predvolené nastavenie názvu je KIA MOTORS.)
4. 1) Ak SSP (Secure Simple Pairing) nie je podporované, zadajte prístupové heslo na vašom Bluetooth zariadení. (Základné prístupové heslo je 0000.)
2) Ak SSP (Secure Simple Pairing) je podporované, stlačte [Áno] na vyskakovacom okne vášho Bluetooth zariadenia. (Vyskakovacie okno sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych informácií Bluetooth zariadenia.)

5. Pripojí sa Bluetooth.

Stiahnu sa kontakty a zoznam volaní z mobilného telefónu.

Ak pripojenie zlyhá, jednotka zobrazí obrazovku chybového hlásenia.

Ak telefón už je spárovaný

1. Stlačte „“ na hlavnej jednotke alebo diaľkovom ovládači na volante.
2. Stlačte zariadenie v otvorenom zozname zariadení Bluetooth.
3. Stlačením [Áno] aktivujete vybrané zariadenie.
Ak si prajete pripojiť ďalšie zariadenie, stlačte [Pridať zariadenie]. Vykonajte kroky 3 - 5 z časti „Ak neboli spárované žiadne telefóny“.

V prípade prepojenia s ďalším zariadením

1. Stlačte [] > [Bluetooth] > [Spárované zariadenia].



2. 1) Zvoľte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
2) Ak nie je zobrazené zariadenie, ktoré chcete pripojiť, stlačte [Pridať zariadenie].
3. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth zariadení vo vašom telefóne. (Predvolené nastavenie názvu je KIA MOTORS.)
4. 1) Ak SSP (Secure Simple Pairing) nie je podporované, zadajte prístupové heslo na vašom Bluetooth zariadení. (Základné prístupové heslo je 0000.)

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

2) Ak SSP (Secure Simple Pairing)

je podporované, stlačte [Áno] na vyskakovacom okne vášho Bluetooth zariadenia. (Vyskakovacie okno sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych informácií Bluetooth zariadenia.)

5. Keď je váš telefón úspešne pripojený, na prístroji sa zobrazí hlavná obrazovka telefónu. Ak pripojenie zlyhá, jednotka zobrazí obrazovku chybového hlásenia.



<Obrazovka telefónu>

Len čo sa pripojenie Bluetooth podarí, na displeji telefónu sa zobrazí názov pripojeného mobilného telefónu a funkcia Bluetooth Handsfree bude fungovať.


! Poznámka

- Z bezpečnostných dôvodov nie je možné spárovať zariadenia Bluetooth, ak je vozidlo v pohybe. Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a spárujte Bluetooth telefón. Je možné spárovať až 5 mobilných telefónov. Ak chcete spárovať nový telefón a už máte spárovaných 5 mobilných telefónov, je nutné najskôr vymazať jeden z predošlých spárovaných telefónov.
- Niektoré funkcie nemusia byť podporované kvôli obmedzenej kompatibiliti Bluetooth medzi systémom auta a mobilným telefónom.
- Ak je pripojené Bluetooth zariadenie, nové zariadenie nie je možné spárovať. Ak chcete spárovať nový mobilný telefón, najskôr odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

Bluetooth Pomoc

Táto ponuka obsahuje pomocníka s ohľadom na využitie funkcií Bluetooth.

1. Stlačte [?] na obrazovke telefónu.
2. Stlačte [Spárované zariadenia] > [?].



3. Vyberte požadované položky.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Odpojenie pripojeného telefónu

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Spárované zariadenia].



2. Vyberte pripojený telefón.



3. Stlačte [Áno].


! Poznámka

Ak chcete opätovne pripojiť odpojený telefón, vyberte odpojený telefón.

Vymazanie zariadení Bluetooth

Ak už telefón nebudete chcieť používať, môžete ho vymazať. Pamätajte na to, že vymazaním zariadenia Bluetooth sa vymaže i celý zoznam volaní a kontakty.

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Spárované zariadenia] > [Vymazať zariadenia].



2. Stlačte [X] > [Áno].
Stlačením [Vymazať] > [Áno] vymažete všetky zariadenia.

Volanie na zadané telefónne číslo

Pred vykonaním hovoru pripojte vašu jednotku k Bluetooth telefónu.

1. Zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice na obrazovke telefónu.
2. Stlačte [Volat'] na obrazovke telefónu alebo "☎" na ovládaní na volante.

! Poznámka

Ak stlačíte nesprávne číslo, stlačte [X] pre vymazanie jednej číslice zadaného čísla.

Volanie pomocou opätovného vytáčania

Stlačte a podržte [Volat'] na obrazovke telefónu alebo "☎" na ovládaní na volante.

! Poznámka

Bez zoznamu uskutočnených volaní nie je možná funkcia opakovaného vytáčania.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Prijatie/odmietnutie hovoru

1. Ak máte prichádzajúci hovor, objaví sa vyskakovacia správa.
2. Stlačte [Prijat] pre prijatie hovoru.
Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte možnosť [Odmietnuť].

! Poznámka

- Ak je dostupné ID hovoru, bude zobrazené telefónne číslo volajúceho.
- Ak je telefónne číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname, jednotka bude zobrazovať meno volajúceho.
- Po prijatí hovoru funkcia [Odmietnuť] nemusí byť dostupná pre niektoré mobilné telefóny.

Prepnutie hovoru na mobilný telefón

1. Ak chcete prepnúť hovor na mobilný telefón počas hovoru cez handsfree automobilu, stlačte .
Ako je to znázornené nižšie, hovor sa prepne na mobilný telefón.




2. Ak chcete prepnúť hovor na handsfree počas hovoru cez mobilný telefón, stlačte [Presmerovanie hovoru späť].
Hovor sa prepne na handsfree automobilu.

Ukončenie hovoru

1. Pre ukončenie hovoru stlačte na obrazovke telefónu alebo "☎" na ovládaní na volante.
2. Hovor je ukončený.

Používanie menu počas hovoru

Počas hovoru môžete používať nasledovné položky z menu.



Pozícia	Popis
1	Ukončí sa hovor.
2	Vypne/zapne mikrofón.
3	Prepne na mobilný telefón hlasový hovor z hands free systému auta.
4	Prechod na obrazovku pre vloženie ARS čísel.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Zoznam volaní

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu volaní

1. Stlačte  na obrazovke telefónu.



2. Stlačte [Všetky], [Zmeškané], [Prijaté] alebo [Volané].
 - [Všetky]: Zobrazí sa celý zoznam volaní.
 - [Zmeškané]: Zobrazí sa zoznam zmeškaných hovorov.
 - [Prijaté]: Zobrazí sa zoznam prichádzajúcich hovorov.
 - [Volané]: Zobrazí sa zoznam odchádzajúcich hovorov.
3. Dotknite sa položky, na ktorú chcete volať.

! Poznámka

Pri niektorých mobilných telefónoch je možné zoznam volaní uložiť.

Kontakty

Uskutočnenie hovoru podľa kontaktov

1. Stlačte  na obrazovke telefónu.
Na obrazovke sa zobrazia kontakty.



<Obrazovka Kontakty>

2. Vyberte kontakt, na ktorý chcete zavolať, zo zoznamu kontaktov.

Aktualizácia kontaktov v mobilnom telefóne

Aktualizovať možno až 5 000 kontaktov z mobilného telefónu.

1. Stlačte  na obrazovke s kontaktmi.
Kontakty sa vymažú a kontakty pripojeného telefónu sa zduplikujú.

! Poznámka

- Aktualizáciou kontaktov v mobilnom telefóne dôjde k vymazaniu predošlých dát.
- Funkcia nemusí byť podporovaná všetkými mobilnými telefónmi.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Vyhľadávanie kontaktov

1. Stlačte [🔍] na obrazovke s kontaktmi.



2. Zadaťte meno, stlačte [OK].
3. Vyberte kontakt, ktorému chcete volať.

Oblíbené

Volat' oblíbené

Ak ste už telefónne číslo uložili do priečinka Oblíbené, môžete ho ľahko vyvolať tým, že na tento priečinok klepnete.

Najskôr pridajte tel. číslo do Oblíbených. Pozri: "Pridať do oblíbených" na strane 53.

1. Stlačte [★] na obrazovke telefónu.



<Obrazovka Oblíbené>

2. Vyberte požadovanú položku.

Pridať do oblíbených

Do menu [Oblíbené] možno pridať až 20 kontaktov.

1. Stlačte [★] na obrazovke telefónu.



2. Stlačte [Prid.medzi Obl. pol.].



3. Vyberte požadované položky.
4. Vyberte jeden z kontaktov.
5. Vyberte oblíbené meno, potom stlačte [OK].

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Vymazanie obľúbených

1. Stlačte [★] > [🗑️] na obrazovke telefónu.



2. Stlačte [✖] > [Áno].

Stlačením [🗑️] > [Áno] vymažete všetky obľúbené položky.

Zmena názvu obľúbených

1. Stlačte [★] > [✎] na obrazovke telefónu.



2. Stlačte požadovaný kontakt.



3. Zadať nové meno, potom stlačte [OK].

Bluetooth nastavenia

1. Stlačte [🔌] na obrazovke telefónu.



2. Podrobnosti nájdete na strane 57 („Bluetooth“).

Nastavenia

Prehľad menu [Nastavenia]



Navigácia

Toto menu popisuje nastavenia navigácie.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Navigácia].



2. Vyberte požadované položky.
 - [Zobrazenie mapy]: Nastavenie možností zobrazenia map navigácie.

- [Režim zobrazenia križovatiek]: Nastaví, či sa bude zobrazovať režim odbočka.
- [Odporúčané navádz. do jazdn. Pruhov]: Nastaví zapnutie/vypnutie pokročilého navádzania do jazdných pruhov.
- [Rýchlostný limit]: Nastaví, či sa bude zobrazovať režim rýchlostný limit.
- [Informácie o hraniciach]: Nastaví, či sa majú zobrazovať informácie o prechádzaní hraníc, alebo nie.
- [Zobr. ikonu b. záuj. na mape]: Nastavenie, či sa na obrazovke mapy má alebo nemá zobrazovať ikona POI.
- [Kategória bodov záujmu]: Vyberte [Všetky], [Žiadne] alebo [Manuál].
- [Vybrať bod záujmu]: Ak si želáte vybrať požadovaný objekt POI, nastavte kategóriu [Kategória bodov záujmu] na [Manuál]. Potom označte alebo zrušte označenie požadovaného objektu POI. (Ak si želáte inicializovať nastavovanie, stlačte [Reset]).
- [Moje údaje]
 - [Oblíbené]: Táto funkcia slúži na ukladanie a načítanie obľúbených položiek do alebo z pamäťového zariadenia USB. Podrobnosti nájdete v častiach „Uloženie obľúbenej lokality


do pamäťového zariadenia USB“ a „Načítanie obľúbenej lokality z pamäte USB“ na str. 38.

- [Moje BZ]: Táto funkcia slúži na importovanie dát POI vrátane mapových informácií (polohy, názvu atď.) uložených do pamäťového zariadenia USB. Stlačte [Importovať], potom vykonajte kroky 4 - 6 z časti „Importovanie dát POI“ na str. 39.
- [Učenie trasy]: Ak sa od konkrétnej časti odporúčanej trasy trikrát rovnakým spôsobom odchýlite, systém sa novú trasu naučí. Nabudúce systém odporučí upravenú trasu. Naučené trasy sa uložia do Zoznamu naučených trás.
- [Dopravná udalosť]: Nastavte dopravnú udalosť na „Zapnuté“, „Vypnuté“ alebo „Autom.“
 - [Zapnuté]/[Vypnuté]: Voľba, či zobraziť alebo nezobraziť dopravnú udalosť.
 - [Autom.]: Systém automaticky vypočíta obchádzku, aby sa vyhol zápcham, bez vyskakovacieho hlásenia.
- [Simulácia jazdy]: Táto funkcia umožňuje užívateľovi simulovať navádzanie trasy v situácii, keď je trasa nastavená.
 - [Vypnuté]: Simulácia jazdy je vypnutá.

Nastavenia

- [Raz]: Simulácia jazdy sa vykoná iba raz.
- [Opakovane]: Simulácia jazdy sa vykonáva opakovane.

Vyberte [Raz] alebo [Opakovane], potom stlačte [Spustiť].



- [|| / >]: Pozastaví alebo spustí simuláciu jazdy.
- [X]: Ukončí simuláciu jazdy.
- [1X],[2X],[4X],[Auto]: Nastaví sa rýchlosť simulácie jazdy.
- [Viacero trás]: Nastaví, či vyhľadávať viaceré trasy.
- [Dynamické navádzanie]: Nastaví, či sa spustí dynamický sprievodca.
- [Aut. vyhl. čerpac. Stanice]: Nastaví, či sa majú automaticky vyhľadávať čerpacie stanice pri nedostatku paliva.

Zvuk

Pomocou tohto menu možno nastavovať zvukové efekty pre celý systém.

1. Stlačte [⚙] > [Zvuk].



2. Vyberte požadované položky.

- [Vyváženie zvuku]: Zobrazenie možnosti regulácie zvuku pre funkcie Poloha a Basy/stredy/výšky.



Poloha

Basy/stredy/výšky

- [Poloha]: Zvolí pozíciu zamerania zvuku. Ak stlačíte [Reset], zvuk sa bude koncentrovať do stredu vozidla.
- [BAS/STR/VÝŠ]: Stlačením [▲]/[▼] sa dá ovládať nastavenie basov/stredov/výšok. Stlačením [Reset] sa inicializuje nastavovanie.
- [SDVC]: Toto menu vám umožňuje automaticky ovládať hlasitosť podľa rýchlosti vozidla. Zvoľte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].
- [Hlasitosť]: Pre každú voľbu sa zobrazí regulácia hlasitosti.
- [Hlasitosť telefónu]: Regulácia hlasitosti vo vzťahu k telefónu. Stlačte [▲]/[▼].
- [Úvodná hlasitosť]: Regulácia hlasitosti zvuku pri spustení systému. Stlačte [▲]/[▼].
- [Hlasitosť info.]: Regulácia hlasitosti v súvislosti s automaticky zobrazovanými informáciami. Stlačte [▲]/[▼].
- Stlačením [Reset] inicializujte nastavovanie.
- [Píp]: Toto menu vám umožňuje prehrať pípnutie vždy, keď sa dotknete displeja. Zvoľte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].

Nastavenia

Displej

Toto menu slúži na úpravu jas a režimu stmievania – pre celý systém.

1. Stlačte [⚙️] > [Displej].



2. Vyberte požadované položky.
 - [Jas]: Vyberte [Denný] alebo [Nočný], potom stlačením [▲/▼] vyregulujte jas. Stlačením [Reset] inicializujte nastavovanie. (Predvolená úroveň denného jas je „10“. Predvolená úroveň nočného jas je „5“.)
 - [Režim znižovania jas]: Nastavuje jas displeja podľa zmien režimov.
 - [Autom.]: Nastaví jas automaticky vzhľadom na okolité podmienky.
 - [Denný]: Vždy ponechá vysoký jas nezávisle od okolitých podmienok.
 - [Nočný]: Vždy ponechá nízky jas nezávisle od okolitých podmienok.

Bluetooth

Toto menu popisuje nastavenia Bluetooth.

Spárované zariadenia

Toto menu slúži na spárovanie a prepojenie hlavnej jednotky a Bluetooth telefónu.

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Spárované zariadenia].




2. Pokračujte krokmi 2 - 5 postupu „V prípade prepojenia s ďalším zariadením“ na strane 48.

Zvonenie

Pri prichádzajúcom hovore sa z reproduktorov vo vozidle bude ozývať nakonfigurovaný vyzváňací tón.

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Zvonenie].



2. Vyberte požadovaný vyzváňací tón.

Nastavenia

Zmena hesla

Tu môžete zmeniť heslo pre overenie zariadenia Bluetooth.

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Zmena hesla].



2. Zadajte prístupové heslo pomocou klávesnice.


! Poznámka

Prístupové heslo je 4-ciferný autentifikačný kód slúžiaci na Bluetooth prepojenie mobilného telefónu a systému vozidla. Základné nastavenie prístupového hesla je 0000.

Premenovať zariadenie

Tu môžete zmeniť názov zariadenia Bluetooth vo vozidle.

1. Stlačte [⚙️] > [Bluetooth] > [Premenovať zariadenie].



2. Pomocou klávesnice zadajte požadovaný názov, potom stlačte [OK].

! Poznámka

Základné nastavenie názvu je KIA MOTORS.

Systém

Jazyk (Language)

Toto menu slúži na nastavenie jazyka systému.

1. Stlačte [⚙️] > [Systém] > [Jazyk (Language)].



2. Vyberte želaný jazyk.


Nastavenia

Klávesnica

Toto menu slúži na nakonfigurovanie klávesnice pre daný jazyk.

Nakonfigurované rozvrhnutie klávesnice sa potom použije pre všetky režimy vstupu.

1. Stlačte [⚙️] > [Systém] > [Klávesnica].



2. Zvoľte typ klávesnice.

Hodiny

Toto menu popisuje nastavenia hodín.

1. Stlačte [⚙️] > [Systém] > [Hodiny].



2. Stlačte želanú položku.

- [Čas GPS]: Toto menu slúži na zobrazenie času podľa prijímaného GNSS času. Zvoľte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].
- [Nastavenia dátumu a času]: Toto menu slúži na manuálne nastavenie dátumu a času. (Položku [Nastavenia dátumu a času] nie je možné využiť, ak je premenná [Čas GPS] nastavená na [Zapnuté]. Pre manuálne nastavenie dátumu a času zmeníte nastavenie [Čas GPS] na [Vypnuté], potom nastavte dátum a čas.
- [Formát]: Táto funkcia slúži na zmenu zobrazenia digitálnych hodín medzi formátmi 12 hodín/24 hodín. Zvoľte [12-hod.] alebo [24-hod.].


- [Šetrič obrazovky]: Toto menu je použité pre výber jazyka zobrazeného na obrazovke pri zapínaní alebo vypínaní systému. Zvoľte [Zapnuté] alebo [Vypnuté].
- [Obrazovka v pohot. Režime]: Toto menu slúži na nastavenie typu zobrazených hodín, ak je systém vypnutý. Zvoľte [Analogové] alebo [Digitálne].

Nastavenia

Jednotky

Toto menu slúži na voľbu jednotky merania vzdialenosti na [km] alebo [mi].

1. Stlačte [⚙️] > [Systém] > [Jednotky].



2. Zvoľte [km] alebo [mi].

Výrobné nastavenia

Toto menu sa používa pri vynulovaní všetkých nastavení špecifikovaných používateľom.

1. Stlačte [⚙️] > [Systém] > [Výrobné nastavenia].



2. Stlačte želanú položku.
 - Stlačením tlačidla [Všetky] zvolíte všetky vyššie uvedené ponuky.
 - [Telefón]: Resetuje všetky nastavenia týkajúce sa ponuky [Telefón].
 - [Moje body záujmu (alebo Moje BZ)]: Resetuje všetky nastavenia týkajúce sa ponuky [Moje body záujmu (alebo Moje BZ)].
 - [Navigácia]: Resetuje všetky nastavenia týkajúce sa ponuky [Navigácia].
 - [Rádio-Médiá-Zvuk]: Resetuje všetky nastavenia týkajúce sa ponuky [Rádio-Médiá-Zvuk].

3. Stlačte [↩️].

Použitie zadnej kamery – voliteľné

O zadnej kamere

- Zadná kamera je voliteľná pre zákazníkov, ktorí si ju vyberú.
- K tomuto prístroju je pre bezpečnosť používateľa pripojená zadná kamera, ktorá počas cúvania zabezpečuje pohľad dozadu.
- Po naštartovaní vozidla, ak je prevodovka preradená na stupeň R, sa zadná kamera automaticky zapne a začne pracovať.
- Ak sa zmení stupeň na prevodovke zo stupňa R na iný, zadná kamera sa zastaví.

Zapnutie zadnej kamery

1. Keď je vozidlo naštartované, preradte na stupeň R.



! Poznámka

Zadná kamera má optické šošovky pre zabezpečenie širokohlého pohľadu, takže na obrazovke sú zobrazené iba malé rozdiely vo vzdialenosti. Kvôli bezpečnosti skontrolujte situáciu aj sami obrátením sa dozadu, doľava a doprava.


AVM (Monitorovanie okolitého pohľadu) – voliteľné

O AVM (Around View Monitor)

- AVM (Around View Monitor) je voliteľné pre zákazníkov, ktorí si ho vyberú.
- Prostredníctvom štyroch kamier nainštalovaných na vozidle poskytuje predný, zadný, ľavý a pravý pohľad z vozidla.
- Pri naštartovanom vozidle, ak je prevodovka preradená na stupeň R, AVM (Around View Monitor) sa automaticky zapne.
- Ak je rýchlosť zmenená z pozície R do P, ukončí sa prevádzka AVM (Monitorovanie okolitého pohľadu).

Činnosť predného AVM

Ak stlačíte [AVM], po naštartovaní vozidla a preradení do N alebo D, spustí sa predné AVM.



- 1** Varovný displej: Sú zobrazené dvere sedadla vodiča/sedadla pasažiera vpredu a bočné zrkadlo, otvorený kufor.


- 2** Obrazovka prednej kamery: Obrazovka pomocou prednej kamery zobrazuje prednú časť vozidla.
- 3** AVM obrazovka bočnej kamery: Podľa vybraného obsahu obrazovky zobrazí prednú (AVM), ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
- 4** (Predné + AVM zobrazenie): Naraz zobrazí prednú obrazovku vozidla a všetky smery (AVM) obrazovky.
- 5** (Predné zobrazenie): Zobrazuje iba prednú obrazovku vozidla.
- 6** (Predné + ľavé zobrazenie): Zobrazuje súčasne prednú aj ľavú prednú obrazovku vozidla.
- 7** (Predné + pravé zobrazenie): Zobrazuje súčasne prednú a pravú prednú obrazovku vozidla.
- 8** (AVM nastavenie): Zobrazuje menu nastavenia AVM.

! Poznámka

Počas spusteného predného AVM, pri rýchlosti 20km/h alebo viac je AVM vypnuté. V tomto stave, ak idete rýchlosťou 20 km/h alebo menej, AVM zostane v stave OFF (vypnutý).

Činnosť zadného AVM

Po naštartovaní vozidla, ak je prevodovka na stupni R, zadné AVM sa spustí.



- 1** Varovný displej: Sú zobrazené dvere sedadla vodiča/sedadla pasažiera vpredu a bočné zrkadlo, otvorený kufor.
- 2** Obrazovka zadnej kamery: pomocou kamery sa na obrazovke zobrazí zadná časť vozidla.
- 3** Obrazovka AVM bočnej kamery: Podľa vybraného obsahu obrazovky zobrazí prednú AVM alebo ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
- 4** (Bočný + AVM displej): Súčasne zobrazí bočnú obrazovku vozidla a všetky smery (AVM) obrazovky.
- 5** (Zadný displej): Zobrazuje iba zadnú obrazovku vozidla.

AVM (Monitorovanie okolitého pohľadu) - Voliteľné

- 6**  (Zadný + ľavý displej): Zobrazuje bočnú a ľavú obrazovku vozidla súčasne.
- 7**  (Zadný + pravý displej): Zobrazuje zadnú a pravú obrazovku vozidla súčasne.
- 8**  (AVM nastavenie): Zobrazuje menu s AVM nastaveniami.

Poznámka

AVM (Around View Monitor) kamera má optické šošovky pre zabezpečenie širokohlého pohľadu, takže na obrazovke sú zobrazené iba malé rozdiely vo vzdialenosti. Kvôli bezpečnosti skontrolujte situáciu aj sami obrátením sa dozadu, doľava a doprava.


Nastavenie AVM

Stlačením tlačidla  môžete upraviť nastavenia AVM.



- [Synch. P. asistent s riadením]: Nastaví vypnutie/zapnutie navigačného rozhrania.
- [Výstraha prekážky vpredu/vzadu]: Nastaví vypnutie/zapnutie varovania pre blížiacu sa prekážku.
- [Režim pred. pohľadu]: Ako východiskové zobrazenie nastaví obraz z prednej kamery. (Okolitý pohľad, bočný pohľad, pohľad spredu na sedadlo vodiča a predné sedadlo spolujazdca)
- [Režim zad. pohľadu]: Ako východiskové zobrazenie nastaví obraz zo zadnej kamery. (Okolitý pohľad, zadný pohľad, pohľad zozadu na sedadlo vodiča a predné sedadlo spolujazdca zozadu)

Varovný displej



Indikátor otvorených predných dverí vodiča

Ak sú otvorené dvere vodiča, indikátor  (červená farba pre ľavé dvere) je zobrazený v ľavom hornom rohu obrazovky.

Indikátor otvorených predných dverí pasažiera

Ak sú otvorené predné dvere pasažiera, indikátor  (červená farba pre pravé dvere) je zobrazený v ľavom hornom rohu obrazovky.

Indikátor otvoreného kufra

Ak je otvorený kufor, indikátor  (červená farba pre kufor) je zobrazený v ľavom hornom rohu obrazovky.

Indikátor sklopeného bočného zrkadielka

Ak je bočné zrkadielko sklopené, indikátor  (bočné zrkadielko) je zobrazený v ľavom hornom rohu obrazovky.

Skôr ako si budete myslieť, že ide o chybu výrobku

Poloha, aká je znázornená na navigácii, sa môže líšiť od aktuálnej polohy za nasledujúcich podmienok.

- Ak šoférujete na križovatke v tvare Y s úzkymi uhlami, vaša aktuálna poloha môže byť zobrazená v opačnom smere.
- Na mestských uliciach môže byť aktuálna pozícia zobrazená na opačnej strane alebo mimo cesty.
- Keď zmeníte úroveň priblíženia z maxima na inú úroveň, aktuálna poloha sa môže zobraziť na inej ceste.
- Ak je vaše vozidlo naložené na dodávke alebo aute prevážajúcom vozidlá, aktuálna poloha sa môže zaseknúť na poslednej pozícii pred naložením.
- Pri vstupe na cestu po prejdení štruktúry s podzemným parkoviskom, parkovacou budovou alebo cesty s mnohými zákrutami.

- Pri šoférovaní v špičke s častým zapínaním a vypínaním motora.
- Pri šoférovaní v šmykľavých podmienkach, ako je veľa piesku, snehu atď.
- Keď boli nedávno vymenené pneumatiky. (Najmä pri používaní náhradných alebo dojazdových pneumatík.)
- Pri použití pneumatík s nevhodnou veľkosťou.
- Pri rozdielnom tlaku v štyroch pneumatikách.
- Ak je vymenená pneumatika ojazdená alebo použitá. (Najmä pri dojazdových pneumatikách používaných po 2. sezóne.)
- Pri šoférovaní v blízkosti výškových budov.
- Ak bol namontovaný strešný nosič.
- Ak je trasa práve kalkulovaná a šoférujete po diaľnici, v takých prípadoch nepretržité šoférovanie automaticky umožní systému vykonať prispôbenie mapy alebo použiť GNSS informácie pre poskytnutie aktuálnej polohy. (V takých prípadoch sa vyžaduje niekoľko minút.)

Správne navádzanie trasou sa nemusí objaviť kvôli podmienkam alebo polohe šoférovania. V nasledujúcich prípadoch nejde o poruchy:

- Navádzanie, aby ste šli rovno, sa môže poskytnúť, ak šoférujete po rovnej ceste.
- Navádzanie sa nemusí poskytnúť, ani keď ste zabočili na križovatke.
- Existujú určité križovatky, na ktorých nie je navádzanie dostupné.
- Navádzanie po trase signalizujúce otočenie o 180 stupňov sa môže objaviť aj v niektorých križovatkách, kde to nie je možné.
- Môže sa objaviť navádzanie po trase signalizujúce vjazd do zákazu. (Zákazové zóny, cesty vo výstavbe atď.)
- Navádzanie môže byť dané pre polohu, ktorá nie je skutočným cieľom, ak skutočný cieľ nie je možné dosiahnuť po ceste, alebo je cesta priúzka.
- Chyby hlasového navádzania sa môžu objaviť, ak vozidlo zastaví/pokazí sa mimo určenej trasy. (Např. pri otočení na križovatke, ak bolo poskytnuté navádzanie smerom rovno.)

Skôr ako si budete myslieť, že ide o chybu výrobku

Takéto situácie môžu nastať po vypočítaní trasy. V nasledujúcich prípadoch nejde

o poruchy:

- Ak sa otočíte na križovatke, navádzanie môže byť poskytnuté pre polohu odlišnú od aktuálnej polohy.
- Pri šoférovaní pri vysokej rýchlosti môže prepočítavanie trasy trvať dlhšie.

Skôr ako si budete myslieť, že ide o chybu výrobu

1. Chyby, ktoré sa objavia počas prevádzky alebo inštalácie zariadení, môžu byť mylne chápané ako poruchy samotného zariadenia.
2. Ak máte problémy so zariadením, vyskúšajte možnosti nižšie.
3. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte predajcu.

Problém	Možná příčina
Na obrazovke sa nachádzajú malé červené, modré alebo zelené body	Keďže je obrazovka LCD vyrobená technológiou vyžadujúcou vysokú hustotu bodov, môže dôjsť k úbytku pixelov alebo osvetlenia v rámci 0,01 % všetkých pixelov.
Zvuky alebo obrázky nefungujú	• Nebol vypínač vozidla prepnutý na [ACC] alebo [Zapnúť]? • Nebol SYSTÉM VYPNUTÝ?
Obrazovka funguje, ale neprehráva zvuk	• Nebol zvuk nastavený na nízku úroveň? • Nie je zvuk úplne vypnutý?
Keď je zariadenie zapnuté, ale rohy obrazovky sú tmavé	• Displej sa stane trochu tmavým po dlhšom období používania, čo je u LCD panelov normálne. Nejde o poruchu. • Ak je obrazovka veľmi tmavá, kontaktujte, prosím, kvôli pomoci najbližšieho predajcu.
Zvuk ide iba z jedného reproduktora	Nie sú ovládače zvuku v pozícií Prelínanie alebo Vyváženie nastavené iba na jednu stranu?
V AUX režime nefunguje zvuk	Je audio konektor úplne zasunutý do AUX terminálu?
Externé zariadenie nefunguje	Je vonkajšie zariadenie zapojené štandardným pripájacím káblom?
Po zapnutí sa nezobrazí naposledy prezeraný režim obrazovky	V režimoch, ktoré prehrávajú externé zdroje, ako sú USB, iPody alebo režim vysielania Bluetooth®, sa nemusí správne načítať obrazovka naposledy použitého režimu pred vypnutím. • Ak nie je pripojené príslušné zariadenie, bude aktivovaný posledný režim aktívny pred režimom využívajúcim nepripojené zariadenie. • Ak predošlý režim opakovane nemôže byť správne prehratý, aktivuje sa režim použitý pred ním.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Protiopatrenie
Jednotka sa nezapne.	Poistka nie je pripojená.	• Vymeňte za vhodnú poistku. • Ak sa poistka znovu nepripojila, kontaktujte miesto, kde ste zariadenie zakúpili, alebo kontaktujte servisné stredisko.
	Zariadenie nie je pripojené správne.	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne.
Systém neprehráva.	Batéria vozidla je slabá.	Nabite batériu. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajné miesto alebo servisné stredisko.
Kvalita farby/tónu obrázka je nízka.	Jas, sýtosť a úroveň kontrastu nie je nastavená správne.	Nastavte jas, sýtosť a úroveň kontrastu správne pomocou menu Nastavenie displeja.
Zvuky nefungujú.	Úroveň hlasitosti je nastavená na najnižšiu úroveň.	Nastavte úroveň hlasitosti.
	Pripojenie nie je správne.	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne.
	Zariadenie je v režime rýchleho posunu vpred, posunu späť, skenovania alebo pomalého prehrávania.	Zvuk nefunguje, keď je zariadenie v režime rýchleho posunu vpred, posunu späť, skenovania alebo pomalého prehrávania.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Protiopatrenie
Zvuk alebo obrázok má nízku kvalitu.	Vibrácie objavujúce sa z miesta, kde bol nainštalovaný spínač konverzie.	Zvuk môže preskakovať a obraz môže byť skreslený, ak prístroj vibruje.
	Kvalita farby/tónu obrázka je nízka.	Zariadenie sa vráti do normálu, len čo vibrácie prestanú.
USB zariadenie nepracuje.	USB pamäť je poškodená.	Prosím, použite pri formátovaní USB formát FAT 12/16/32.
	USB pamäť bola znečistená.	Odstráňte cudzie predmety z kontaktnej plochy USB pamäte a multimediálneho terminálu.
	Bol použitý oddelene zakúpený USB HUB.	Priamo prepojte USB pamäť s multimediálnym terminálom vo vozidle.
	Je použitý USB rozširujúci kábel.	Priamo prepojte USB pamäť s multimediálnym terminálom vo vozidle.
	Je použité USB, ktoré nie je typom USB pamäte s kovovým krytom.	Použite štandardnú USB pamäť.
	Je pamäť typu HDD, CF alebo SD.	Použite štandardnú USB pamäť.
	Neexistujú žiadne hudobné súbory, ktoré by mohli byť prehraté.	Sú podporované iba formáty súborov MP3, WMA. Prosím, použite iba podporované formáty hudobných súborov.
iPod nie je rozoznaný ani napriek tomu, že je pripojený.	Neexistujú žiadne tituly, ktoré môžu byť prehraté.	Použite iTunes na prevzatie a uloženie MP3 súborov do iPodu.
	Verzia firmvéru pre iPod nebola aktualizovaná správne.	Použite iTunes na aktualizáciu verzie firmvéru a znovu pripojte iPod k zariadeniu.
	iPod nerozpoznať prevzaté súbory.	Zresetujte iPod a znovu ho pripojte k zariadeniu.

Ochranné známky a licencie

Bezdrôtová technológia Bluetooth®



Obchodný názov a logo The Bluetooth Wireless Technology sú registrované obchodné značky vlastnené spoločnosťou Bluetooth Wireless Technology SIG, Inc.

iPod®

iPod® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Apple Inc.

INFORMÁCIE O SOFTVČRI TYPU OPEN SOURCE (S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM)

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.


Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Technické údaje

Všeobecné	Napájanie	DC 14,4 V
	Prevádzkové napájanie	DC 9 V ~ DC 16 V
	Spotreba prúdu	Maximum 14 A
	Temný prúd	Maximum 1 mA
	Prevádzková teplota	-20 °C ~ +70 °C
	Skladovacia teplota	-40 °C ~ +85 °C
	Rozmery (hlavná jednotka)	261,4 (Š) X 173,4 (V) X 203,5 (H) mm
	Hmotnosť (hlavná jednotka)	2,2 kg
Bluetooth	Podporovaný profil	A2DP 1.3, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3, AVRCP 1.5, GAP 4.0, GAVDP 1.3, HFP 1.6, HSP 1.2, PBAP 1.2, SDP 4.0, RF 4.0, RF-PHY 4.0
	Podporovaná špecifikácia Bluetooth	3,0
	Rozsah frekvencie	2402 MHz ~ 2480 MHz
	Výstup (Trieda 2)	1,0 dBm
	Počet kanálov	79

Rádio	AM	
	Rozsah ladenia	522 kHz ~ 1620 kHz
	Použiteľná citlivosť	35 dBuV
	Odstup signálu od šumu	Minimum 45 dB
	FM	
	Rozsah ladenia	87,50 MHz ~ 108,00 MHz
	Použiteľná citlivosť	10 dBuV
	Odstup signálu od šumu	Minimum 50 dB
TFT-LCD	Veľkosť obrazovky	177,73 mm (7 palcov) 152,4 (Š) x 91,44 (V) mm (Aktívna oblasť)
	Rozlíšenie	384 000 pixelov
	Spôsob ovládania	TFT (tenkovrstvový tranzistor)
	Uhol zobrazenia	vľavo/vpravo 65/65 (min.), hore/dole 55/45 (min.)
	Vnútorne osvetlenie	LED

- Dizajn a technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.



Podpora – horúca linka

Webová stránka: <http://www.navigation.com/kia>

Medzinárodné bezplatné volanie na číslo:
00800 18 23 53 22

Telefónne číslo pre všetky ostatné krajiny
(alebo ak bezplatné čísla nie sú podporované):
+31 555 384 245



P/N:MFL67720983