

Puede disfrutar de un sonido melodioso de un canal de transmisión en vivo con este sistema de audio conectando su televisión.

Conexión a través del cable HDMI

TV Su televisión debe ser compatible con las funciones más nuevas de HDMI (¹¹HDMI CEC/ARC (Canal de retorno de audio)) para disfrutar completamente del canal de transmisión en vivo con el sistema de audio a través del cable HDMI. A menos que su televisión sea compatible con las funciones HDMI, este sistema de audio deberá conectarse a través de un cable óptico en lugar de un cable HDMI a su TV disfrutando del sonido en vivo del canal de TV.

1) HDMI CEC (Interfaz multimedia de alta definición Control de productos electrónicos de consumo)


El control de productos electrónicos de consumo (CEC) es una función de HDMI diseñada para permitirle al usuario ordenar y controlar los dispositivos habilitados con CEC, que estén conectados a través de la HDMI usando solo sus controles remotos.

** Los nombres comerciales para el CEC son SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Paso 01

enlace los dispositivos a través del cable HDMI

TV : puerto HDMI IN (ARC) Audio : puerto HDMI OUT



Paso 02

active el modo ARC

TV: Configuración → Audio o sonido → modo ARC (debe estar encendido)



Paso 03

seleccione el altavoz

TV: oprima el botón "Input" en control remoto de su TV → HDMI CEC: debe estar encendido → Seleccione el altavoz que desee disfrutar.

※ TV LG: oprima el botón "Input" o "Simplink" en su control remoto. → Simplink debe estar en "ON" en los ajustes de Simplink → Cambie el altavoz de "TV Speaker" a "HT(S) Speaker" o "External Speaker (Optical / HDMI ARC)"



NOTA

Todos los pasos de la Interfaz gráfica del usuario (GUI) y de acceso (Paso 02 → Paso 03) para activar el ARC/HDMI CEC serán diferentes, dependiendo del fabricante de su TV. Consulte el Manual para el usuario de su TV para obtener más información.

También puede disfrutar de funciones adicionales como USB/Bluetooth con el botón "Function" del control remoto de este sistema de audio. Cuando regrese al canal de TV en vivo después de usar las funciones extras (USB/Bluetooth) de este sistema de audio, debe elegir sus altavoz preferido con el que desea disfrutar del sonido de este sistema de audio de nuevo. (Consulte el Paso 03 Seleccione el altavoz)



