

Du kan nyde en fuld og melodisk lyd på en liveudsendelseskana1 med dette lydssystem, der er tilsluttet tv'et.

Tilslutning via HDMI-kabel

Tv-apparatet skal understøtte de nyeste HDMI-funktioner (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel el. lydgenve1seskana1)) for at få fuld udbytte af liveudsendelseskana1en med lydssystem via et HDMI-kabel. Medmindre tv-apparatet understøtter disse HDMI-funktioner, skal dette lydssystem sluttes via et OPTISK kabel i stedet for et HDMI-kabel til tv-apparatet for at nyde tv-kanalens live1yd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control el. HD-multimedieinterfaces forbrugerelektronikkontrol)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er designet til at gøre det muligt for brugeren ved kun at bruge én fjernbetjening at kommandere og styre de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.


※ Handelsnavne for CEC er SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) osv.

Trin 01

Forbind enhederne via HDMI-kabel

Tv : HDMI IN (ARC)-indgangsport


Lyd : HDMI OUT-udgangsport



Trin 02

Aktiver ARC-tilstand

Tv : Opsætning → Audio eller lyd → ARC-tilstand (skal være TIL)



Trin 03

Vælg højttaleren

Tv : Tryk på knappen 'Input' på tv'ets fjernbetjening → HDMI CEC : skal være TIL → Vælg den højttaler, du ønsker at bruge.

※ LG TV : Tryk på knappen 'Input' eller 'Simplink' på tv'ets fjernbetjening. → Simplink skal være 'TIL' i Simplink-indstillingen → Skift højttaleren fra 'Tv-højttaler' til 'HT(S)-højttaler' eller 'Ekstern højttaler (optisk / HDMI ARC)'



BEMÆRK

Alle GUI-trin (grafisk brugerinterface) og adgangstrin (Trin 02 > Trin 03) til at aktivere ARC / HDMI CEC kan muligvis være anderledes, afhængigt af tv-producenten. Find detaljerede oplysninger i tv'ets brugervejledning.

Du kan også nyde ekstra funktioner, som f.eks. USB/Bluetooth ved hjælp af knappen 'Funktion' på dette lydsystems fjernbetjening. Når du vender tilbage til live-tv-kanal, efter at have brugt de ekstra funktioner (USB/Bluetooth) på dette lydssystem, skal du igen vælge din foretrukne højttaler, som du ønsker at bruge til at nyde lyden fra dette lydssystem. (Se 'Trin 03: Vælg højttaleren')