


سیستم سینمای خانگی بلو-ری ۳ بعدی / DVD
LH-960XBH


راهنمای ساده
دقت‌چه راهنمای کاملی که حاوی اطلاعات پیرامون عملکردهای پیشرفته است در قالب نگارش الکترونیکی در لوح فشرده تهیه شده است. برای خواندن این فایل ها، باید رایانه‌ی مجهز به درایو لوح فشرده داشته باشید.



www.lg.com




اتصال تلویزیون (HDMI OUT)




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




اتصال ورودی اپتیکال (OPTICAL IN)




اتصال شبکه با سیم



اتصال بلندگو



راه اندازی




برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل‌های نمایان شده بر روی صفحه را دنبال کنید.



تست بلندگو را شروع کنید.




تست بلندگو را متوقف کرده و [بعدی] را انتخاب کنید.



[اتصال صوت تلویزیون] را تنظیم کرده و [بعدی] را انتخاب نمایید.



استفاده از منوی اصلی



1 منوی SmartShare را نشان می‌دهد.

2 عناوین برنامه‌های کاربردی ال‌جی ارائه شده برای این دستگاه را نشان می‌دهد.

3 صفحه [برنامه‌های من] را نشان می‌دهد.


4 صفحه [برنامه‌های من] را نشان می‌دهد.

5 حالت ورودی را تغییر می‌دهد.

6 تنظیمات سیستم را انجام می‌دهد.




پخش دیسک، داده‌ها



1 دستگاهی که از MTP پشتیبانی می‌کند.



2 تمامی دستگاه‌های متصل را نشان می‌دهد.



3 ویدئو، عکس یا محتوای صوتی را انتخاب می‌کند.

4 فایل یا پوشه‌ی دستگاه متصل شده را نشان می‌دهد.


5 بیشتر دیسک‌های صوتی، BD-ROM و DVD-ROM به طور خودکار شروع به پخش می‌کنند.



پخش شبکه


نصب نرم افزار SmartShare

1 نرم افزار SmartShare را نصب کنید.



2 برنامه را اجرا کرده و پوشه‌ای را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، انتخاب نمایید.

پخش شبکه SmartShare




1 اتصال شبکه و تنظیمات را بررسی کنید.





بهره مندی از صدای اختصاصی



مطمئن شوید که گوشی همراه و دستگاه پخش به یک شبکه Wi-Fi متصل شده‌اند.


گوشی همراهی که برنامه کاربردی LG AV Remote بر روی آن نصب شده را روشن کنید و برنامه LG AV Remote را اجرا کنید.



فقط برخی از مدلها از قابلیت صدای اختصاصی پشتیبانی می‌کنند و هماهنگی بین دستگاه‌های متعدد امکان پذیر نیست.



به روز رسانی نرم افزار



اطلاعات تکمیلی

پشتیبانی از مشتری

به منظور بهبود عملکرد دستگاه و یا افزودن قابلیت‌های جدید، می‌توانید دستگاه پخش را با آخرین نرم‌افزار به روز رسانی کنید. برای دریافت آخرین نرم‌افزار دستگاه (در صورت موجود بودن فایل به روز رسانی) به تارنمای <http://www.lg.com> مراجعه کرده و یا با مرکز مشتریان ال جی الکترونیکس مکاتبه نمایید.

اطلاعیه نرم افزار متن باز

برای دریافت کد متن مربوطه تحت امتیاز LGPL و سایر امتیازات متن باز لطفاً از تارنمای <http://opensource.lg.com> دیدن کنید. تمامی مفاد امتیاز مربوطه، رد ضمانت و مندرجات کپی رایت همراه با کد منبع برای دانلود موجود هستند.



مشخصات فنی

فارسی


شرایط برق	به پرچسپ پشت دستگاه مراجعه کنید.
مصرف برق	به پرچسپ پشت دستگاه مراجعه کنید.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۳۶۰ میلیمتر × ۶۰/۵ میلیمتر × ۲۹۹ میلیمتر
وزن خالص (تقریبی)	۲/۷ کیلوگرم
منبع تغذیه (USB)	5 V 500 mA

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

با توجه به نرم افزار دستگاه پخش یا ارائه کننده خدمات، برخی از محتوای مندرج در این دفترچه ممکن است با دستگاه پخش شما تفاوت داشته باشد.



اطلاعات ایمنی



اخطار

خطر شوک الکتریکی
باز کنید

اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه یا توک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار می‌دهد که ممکن است با کاربر مینی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.

علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه‌های تهویه دستگاه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل‌های کارخانه نصب کنید. روزنه‌های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت آن تعبیه شده‌اند. این روزنه‌ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میز فرش یا سطوح مشابه مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن‌که از تهویه مناسب مطابق توصیه‌های سازنده برخوردار باشد.



استفاده از کنترل‌ها، تنظیمات یا انجام مواردی به غیر از آنچه که در اینجا ذکر شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود.

اخطار پیرامون سیم برق

برای قطع جریان برق اصلی دستگاه، پوشش را از پرز خارج کنید. هنگام نصب دستگاه، از دسترس بودن پوشش اطمینان حاصل کنید. اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد. از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید. این دستگاه مجهز به باتری یا انبار (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه: با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورد. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات، باتری کهنه را به طرز صحیح معوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله‌ها خودداری کنید. توصیه می‌شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب و آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.



یادداشت

معموم نمودن دستگاه قدیمی

۱. علامت سطل زباله چرخ دار داری ضربه‌در یعنی که این این محصول تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.
۲. تمامی لوازم برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله‌های عادی معوم شده و در جایگاه‌های مخصوص تعیین شده توسط شهرداری قرار گیرند.
۳. این نحوه صحیح معوم نمودن به حفظ محیط زیست و سلامتی انسان کمک می‌کند.
۴. برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معوم نمودن وسایل قدیمی لطفاً با اداره بازیافت منطقه خود یا فروشگاه‌های که محصول را از آنجا خریداری کرده‌اید مشورت نمایید.

معموم نمودن باتری های کهنه

۱. وقتی نماد سطل زباله چرخدار به باتری دستگاه الصاق شود بدان معناست که باتری تحت پوشش قوانین European Directive 2006/66/EC است.
۲. این نماد ممکن است با نماد مواد شیمیایی جیوه (Hg) کادمیوم (Cd) یا سرب (Pb) همراه باشد البته اگر باتری حاوی بیش از ۰/۰۰۵ درصد جیوه، ۰/۰۰۲ درصد کادمیوم یا ۰/۰۰۴ درصد سرب باشد.
۳. تمامی باتری‌ها باید جدا از زباله‌های عادی و توسط سازمان بازیافت جمع‌آوری شوند.
۴. جمع‌آوری صحیح باتری به پیشگیری از آلودگی محیط زیست، سلامتی انسان و حیوانات کمک می‌کند.
۵. برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معوم نمودن باتری‌های کهنه با سازمان بازیافت منطقه خود تماس بگیرید.

اطلاعیه اتحادیه اروپا برای محصولات بی سیم

بدین وسیله شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می‌دارد که این دستگاه مطابق با شرایط لازم و سایر معاهدات مربوطه
CE 0197
قوانین زیر است: European Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU و 2009/125/EC

برای دریافت یک نسخه از DOC (اعلامیه تطابق) با آدرس زیر مکاتبه نمایید.

دفتر تماس برای اطلاع از شرایط تطابق:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- توجه داشته باشید آدرس فوق، مرکز تماس مشتریان نیست. برای استفاده از اطلاعات خدمات مشتریان به پشت کارت ضمانت دستگاه مراجعه نمایید.

فقط مصرف داخل منزل

بیابانه تشعشع RF

این دستگاه باید در حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتری میان رادیاتور و بدن شما نصب و استفاده شود.



یادداشت

Blank lines for user notes.