




# Guide de mise à jour software



1. Supprimer tous les fichiers de la clé USB.
2. Créer un répertoire “lg\_dtv” sur la clé USB.
3. Copier le fichier de mise à jour (.epk) dans le répertoire “lg\_dtv”



1. Allumer votre vidéoprojecteur -> Insérer la clé USB dans le port USB à l'arrière du vidéoprojecteur.
2. Au bout de 10 sec., “Projector Software Update” s'affichera automatiquement .
3. Sélectionner “Start” à l'aide des touches directionnelles de la télécommande , si vous ne souhaitez pas effectuer la mise à jour, presser “Cancel”



4. Progression de la mise à jour.
5. Une fois la mise à jour terminée avec succès, le vidéoprojecteur s'arrêtera automatiquement.
6. Après l'arrêt du vidéoprojecteur, retirer la clé USB.