

Yazılım Yükseltme Kılavuzu

◆ Uyarı


1. Cihazın tam model numarasını kontrol edin.
Ör) 47LX9500-UA : Tam model numarasında "-UA" bulunmalıdır.
2. Websitesinden yazılım adına tıkladıktan sonra yazılım yükseltme amacını ve ilgili tam model adını kontrol edin.
3. Yazılım yükseltme sırasında TV güç kablosunu sökmeyin.

1. TV'nin tam model numarasını doğrulama yöntemi.



Yöntem ①. TV'nin etiketini kontrol edin(Yanda veya arkada).



veya





Yöntem ②. Menüden kontrol edin.

- 1) Uzaktan kumandadan [MENU] tuşuna basın.
- 2)  Kırmızı tuşa basın.
 Kırmızı tuş kullanıcı destek içindir.

- 3) "Ürün/ Servis Bilgi." seçin

- 4) "Model/Tip" kontrol edin




Yöntem ③. SETUP kontrol.

- 1) Uzaktan kumandadan [Home] tuşuna basın
- 2) "SETUP"(kurulum) seçin

- 3) "SUPPORT" (destek) gidin
- 4) "Ürün/ Servis Bilgi." seçin


- 5) "Model/Tip" kontrol edin



2. Web sitesindeki yazılım yükseltme amacını ve ilgili tam model adını doğrulama yöntemi.

- ① "Sürücüler ve Yazılımlar" tıklayın.
- ② Yazılım adına tıklayın.

- ③ Tam model adını(Ex. 47LX9500-UA) ve yazılım yükseltme amacını kontrol edin.




1 Yazılım Arama.

① www.lg.com sitesine bağlandıktan sonra bulunduğunuz bölgeyi seçin




② "Destek" seçin.




③ Model adını yazın.
(Ör. 47LX9500(Model adını "-UA" hariç yazın.)

④ "Devam Et" tıklayın




⑤ Model adına tıklayın.




⑥ "Sürücüler ve Yazılımlar" tıklayın.

⑦ Yazılım adına tıklayın.




⑧ Tam model adını (Ex. 47LX9500-UA) ve yazılım yükseltme amacını kontrol edin. and purpose of software upgrade.




2 Yazılım dosyasını USB cihazına yükleme. Yazılım güncellemeyi başlatma.

① Dosyayı PC'ye kaydetmek için websitesindeki "Bu Dosyayı yükletin" tıklayın.



② Yazılım dosyasını Unzip yapın.


③ Eğer sıkıştırılmış dosya içerisinde iki dosya varsa, önce düşük versiyonu ve sonra yüksek versiyonu güncelleyin.



1) USB depolama cihazını PC'nin USB Portuna takın..


2) USB flash disk üzerinde bir kılavuz yaratın. **Kılavuz ismi "LG_DTV" olmalıdır.**

3) İlk olarak sadece düşük versiyonlu yazılımı USB deki "LG_DTV" kılavuzüne kopyalayın.




4) USB depolama cihazını TV'nin USB portuna takın.

■ USB port konumu : Arkada veya yanda




Ekranında aşağıdakilerden biri görüntülenecektir



※ Birkaç USB memory cihazı TV ile uyumlu olmayabilir, bu durumda farklı bir USB kullanınız.

Yazılım güncelleme başladığında, TV ekranında aşağıdaki mesaj görüntülenir.




Yeni yazılım versiyonunun USB depolama cihazından TV hafızasına kopyalanıyor.

✳ **Bu mesaj görüntülendiğinde USB depolama cihazını sökmeyiniz.
Bu mesaj görüntülendiğinde, güç kablosunu sökmeyiniz.**



Yazılım yükseltme uygulanıyor.

✳ **Bu mesaj görüntülendiğinde, güç kablosunu sökmeyiniz.**



Yükleme tamamlandığında bu mesaj gösterilecektir.

TV 5 saniye içerisinde otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

5) İkinci olarak sadece düşük versiyonlu yazılımı USB deki "LG_DTV" kılavuzuna kopyalayın.

6) 4'ü tekraredin.

7) Güncelleme tamamlanmıştır.

✳ Lütfen önce düşük, sonrasında yüksek versiyonu yüklemeniz gerektiğini unutmayınız.