

3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

LHB655W

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

NORSK | BRUKERMANUAL





For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.




www.lg.com



Startinställningar


Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus




Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. / Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skjermen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.



Starta högtalartestet. / Start højtaler testen. / Start høytaler testen. / Käynnistä kaiutintesti.




Stoppa högtalartestet och välj [Nästa]. / Stop højtaler testen, og vælg [Næste]. / Stopp høytaler testen og velg [Neste]. / Pysäytä kaiutintesti ja valitse [Seuraava].



Installera [Ansluta TV-ljud] och välj [Nästa]. / Konfigurer [TV Lyd Tilslutning], og vælg [Næste]. / Foreta oppsett for [TV-lyd tilkobling] og velg [Neste]. / Asetukset [TV-äänin liittäminen] ja valitse [Seuraava].

Använda START-meny


Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen




- 1 Spelar upp videoinnehåll. / Afspiller video indhold. / Avspiller videoinnhold. / Toistaa videosisältöä.
- 2 Spelar upp fotoinnehåll. / Spillet foto indhold. / Avspiller bildeinnhold. / Toistaa valokuvasisältöä.
- 3 Spelar upp ljudinnehåll. / Afspiller lyd indhold. / Avspiller audioinnhold. / Toistaa audiosisältöä.
- 4 Visar startsida för Premium. / Viser skærmen Premium Home. / Displays/viser premie hjemme skjerm. / Näyttää Premium Home näytön.
- 5 Ändrar ingång. / Ändringer indstæningstilstand. / Ender inngang-modus. / Vaihtaa tulolähteen.
- 6 Justerar systeminställningarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.

Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto



Enhet som stöder MTP / Enhed, der understøtter MTP / Apparat som støtter MTP / MTP:tä tukevat laitteet



Visar alla tillkopplade enheter. / Viser alle tilsluttede enheder. / Viser alle koblede enheter. / Näyttää kaikki liitetyt laitteet.

Väljer video, foto eller ljudinnehåll. / Vælger video-, foto- eller lydindhold. / Velge video-, bilde- eller lyd-innhold. / Valtsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

Visar filen eller mappen på den tillkopplade enheten. / Viser filen eller mappen på den tilsluttede enhed. / Viser filen eller mappen på koblede enheter. / Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä laitteessa.

De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. / Afspilningen af de fleste lyd-cder, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.


Nätverksuppspelning

Netværksafspilning / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen

SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC-ohjelmiston asennus


1 Installera SmartShare-mjukvara. / Installer SmartShare-software til pc. / Installer SmartShare PC-programvare. / Asenna SmartShare PC-ohjelmisto.





Kör programmet och ställ in önskad delningsmap. / Kjør programmet, og indstil den ønskede delte mappe. / Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. / Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

Smartdelnings-nätverksuppspelning

SmartShare Netværksafspilning / SmartShare Netværksavspilling / SmartShare-verkon toisto



1 Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelse og opsætning. / Sjekk netverkstilkoblingen og innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.






Avnjuta med LG:s flerrumsljud (LG Music Flow)

Afspilning med LG-multirumsljud (LG Music Flow) / Spillelegde med LG multi-rom lyd (LG Music Flow) / Kuunteleminen LG monihuoneäänellä (LG Music Flow)

LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow låter dig spela upp musik trådlöst med flera högtalare. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow gør det muligt at lytte til musik via flere højttalere trådløst. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow lar deg nyte musikk trådløst med flere høyttalere. / LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow mahdollistaa musiikkita nauttimisen useasta kaiuttimesta langattomasti.



Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelse og –opsætning. / Sjekket nettverkstilkoblingen og –innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.



I samband med uppspelning, tryck på den gröna knappen (G) -> Välj högtalare för uppspelning -> Välj [OK]. / Ved afspilning: Tryk på den grønne knap (G) -> Vælg, hvilke højttalere der skal afspille -> Vælg [OK]. / Under avspilling, trykk på den grønne fargede (G) knappen -> Velg høyttalere for å spille -> Velg [OK]. / Paina toiston aikana vihreää (G) painiketta -> Valitse käytettävät kaiuttimet -> Valitse [OK].

- Om du använder denna enhet med MUSIC flow bör minst en enhet anslutas direkt via LAN-kabel. För mer information om användning med MUSIC flow, se användarmanualen för MUSIC flow. / Hvis du bruger denne enhed sammen med MUSIC flow, skal mindst én enhed være tilsluttet via LAN-kabel. Du kan finde flere oplysninger om brug sammen med MUSIC flow i brugervejledningen til MUSIC flow. / Jos käytät tätä laitetta MUSIC flow -toiminnon kanssa, tulee vähintään yksi yksikkö liittää lähiverkkokaapelilla. Lisätietoja käytöstä MUSIC flow -toiminnon kanssa, katso MUSIC flow -toiminnon käyttöohje. / Anslutning av upp till 4 högtalare rekommenderas för smidig uppspelning. / Det anbefales at tilslutte op til 4 højttalere for at sikre problemfri afspilning. / Det anbefales å tilkoble opp til 4 høyttalere for feilfri avspilling. / Suosittelemme neljän kaiuttimen liittämistä hyvän äänenlaadun saamiseksi. / Denna funktion är ej tillgänglig när du använder privat ljudläge. / Når du vælger privat lydtilstand, er denne funktion ikke tilgængelig. / Når du aktiverer privat-lydmodus, er denne funktionen ikke tilgjengelig. / Jos yksityinen äänitila on käytössä, ei tämä toiminto ole käytettävissä. / Denna funktion är endast tillgänglig för ljudinnehåll. / Denne funktion er kun tilgængelig for lyd-innhold. / Tämä toiminto on käytettävissä vain äänisisällölle.





LG Sound Sync

LG Sound Sync / LG Sound Sync / LG Sound Sync

LG Sound Sync låter dig styra en del av denna enhets funktioner via fjärrkontrollen tillhörande din LG TV. Styrbara funktioner är volym upp/ner och tyst läge. Se till att din TV har LG Sound Sync-loggan som visas ovan. / Med LG Sound Sync kan du styra vissa funktioner på enheden via fjernbetjeningen til dit LG-TV. De funktioner, du kan styre, er at skrupe op/med for lyden eller slå den fra. Kontroller, at dit tv har LG Sound Sync-logoet som vist ovenfor. / LG Sound Sync lar deg styre noen av funksjonene i denne enheten med en fjernkontroll for LG TV-en din. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp. Sørg for at TV-en din har LG Sound Sync-logoen, som vist ovenfor. / LG Sound Sync-toiminnolla voit ohjata tiettyjä liitetyt laitteiden toimintoja LG TV:n kaukosäätimellä. Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykisty. Varmista, että TV:ssä on LG Sound Sync logo yllä näytetyllä tavalla.

Välj LG TV. / Vælg LG TV. / Velg LG TV. / Valitse LG TV.




Specifikt innehåll i TV:n inställningsmeny kan variera beroende på TV-modell. / Detaljerne om indstillingsmenuen på dit tv afhænger af tv-modellen. / Detaljer i TV-instillingsmenyen varierer afhængig af TV-modellen(e) din(e). / TV:n asetusvalikon tiedot eroavat TV:n mallista riippuen.



Använda Private Sound

Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound -tilasta nauttiminen



Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. / Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soittimen kanssa.

Starta den mobila enheten, kontrollera att LG AV Remote-appen är installerad, och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kør LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.



- Hämta "LG AV Remote" i iTunes store eller Google Play Store. / Hent "LG AV Remote" fra iTunes Store eller Google Play Store. / Last ned "LG AV Remote" på iTunes store eller Google Play Store. / Lataa "LG AV Remote" -sovellus iTunes tai Google Play Store -sivustolta. / Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hopparning av flera enheter är inte tillgänglig. / Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og parring af flere enheder er ikke tilgængelig. / Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. / Kaikki tilat eivät tue private sound -tilaa useiden laitteiden yhdistämisen ei ole käytettävissä. / Privat ljudläge är ej tillgängligt när du använder enheten med MUSIC flow. / Når du bruger enheden med MUSIC flow, er privat lydtilstand ikke tilgængelig. / Når du bruker enheten med MUSIC flow, er privat-lydmodus ikke tilgjengelig. / Kun laitetta käytetään MUSIC flow -toiminnon kanssa, ei yksityinen äänitila ole käytettävissä.

Ytterligere information

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya funktioner. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruuppdateringar eller besök sidan <http://www.lg.com> eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport

Du kan opdatere spilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. For at få den nyeste software til denne afspiller (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som nævnt ovenfor eller besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.


Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareopdateringen som ovenfor eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundesenter.

Asiakastuki

Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja. Tähän soittimeen tarkoitettua uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suoraan verkkosivustolta. Lisätietoja päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta <http://www.lg.com> tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Byta batteri / Udsiftning af batteri / Batteriutskiftning / Akun vaihto



MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt. Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediekostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

BEMÆRKNING VEDR. OPEN SOURCE-SOFTWARE

Du kan hente kildekode til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifriskrivelser og meddelelser om ophavsret. LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

MERKNAD OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besök <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kilde-lisenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifriskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

AVOIMEN LÄHDEKODIN OHJELMISTOA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapaussekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	Hänvisning till apparatskytt.
Strömförbrukning	Hänvisning till apparatskytt. Nätverksstandby-läge : 0,5 W (Om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Nettovikt (cirka)	2,7 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt. Standby i netværkstilstand : 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Strømförbrug	Standby i netværkstilstand : 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Nettovægt (ca.)	2,7 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

Strömkrav	Referer til hoved etikett. Referer til hoved etikett.
Strømförbruk	Nettverksbasert standby-modus : 0,5 W (Hvis alle netverksportar er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Nettovekt (ca.)	2,7 kg
Bus Power Supply	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.


SUOMI

Käyttöjännite	Katso arvokilpi.
Tehonkulutus	Katso arvokilpi. Verkoitettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	Noin 360 mm X 60,5 mm X 299 mm
Nettopaino (noin)	2,7 kg
Väytlän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Tuotteen rakentaja ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.


Säkerhetsinformation

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhetsinformasjon / Turvallisuustiedot



Programuppdatering

Opdatering af software / Programvareopdatering / Ohjelmistopäivitys



Enheten bör anslutas till ditt hemnätverk före programvaruuppdatering. / Inden softwaren opdateres skal du slutte enheden til dit hjemnetværk. / Før du oppdaterer programvaren, bør enheten være koblet til hjemmenettet ditt. / Laite tulee liittää kotiverkkoon ennen ohjelmiston päivittämistä.



Ytterligere information

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten / Stäng av enheten.

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed / Sluk for enheden.

Hvordan man frakobler den trådløse netværkstilkoblingen eller den trådløse enheten / Slå av enheten.

Langattomam verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti / Sammuta laite.



Konformitetsförklaring

CE 01970

Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center B.V. at dette 3D-TRÅDLÖSE BLU-RAY HJEMMEKINOLANLEGET er kompatibel med essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan begäras via vår avsedda Doc-webbplats: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denna enhet är ett 2,4 GHz/5 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder, med inomhusrestriktioner för 5 GHz band. (5150 – 5250 MHz).

Denna enhet bör installeras och användas inom minst 20 cm avstånd mellan enheten och din kropp. Denna fras är avsedd för det allmänna utlåtandet avseende användarmiljön.

Overensstemmelseserklæring

CE 01970

Herved LG Electronics europæiske shared service center BV, erklærer, at dette 3D-BLU-RAY TRÅDLØS HJEMME BIOGRAF overholder de væsentligste krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionsystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande, med begrænsninger af indendørs anvendelse af 5 GHz-båndbredden. (5150 – 5250 MHz) Denne enhed skal installeres og anvendes ved en mindstestand på 20 cm mellem enheden og din krop. Denne sætning er til den generelle erklæring vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.

Samsvarserklæring

CE 01970

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at dette 3D-TRÅDLÖSE BLU-RAY HJEMMEKINOLANLEGET er kompatibelt med essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettssiden vår: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndsoverføringsystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land, med begrensning på innendørsbruk for 5 GHz-båndet. (5150 – 5250 MHz)

Denne enheten bør installeres og brukes med min. 20 cm avstand mellom enheten og kroppen din. Dette rådet er et generelt utsagn for vurdering av brukermiljøet.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

CE 01970

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä 3D-BLU-RAY LANGATON KOITTEATTERI noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatumustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määrittetyllä Doc-verkkosivustolla: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz ja 5 GHz laajakaistaliiketoimintajärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa, sisäkäyttöolosuhteissa 5 GHz kaistalla. (5150 – 5250 MHz) Tämä laite tulee asentaa ja sitä käytettävä vähintään 20 cm etäisyydellä kehosta. Tämä lause on yleinen julistus käyttöympäristön huomioimiseksi.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	