




Life's Good

MUSIC flow P7

Portable Bluetooth Speaker

NP7550
NP7550B
NP7550D
NP7550W

POLSKI



Zasilanie / Bateria

Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor z czerwonego na biały.

Zasilanie wł.	Naciśnij
Zasilanie wyl.	Przytrzymaj
Kontrola stanu baterii.	Naciśnij

Bluetooth

Aby sparować urządzenie mobilne, wybierz z listy urządzeń **LG Music Flow P7 (xx)**.
Gotowy do parowania kolejnego urządzenia

Przytrzymaj

Kontrola odtwarzania

Odtwarzanie / Pauza	Naciśnij
Przskakiwanie wstecz	Naciśnij x3
Przskakiwanie do przodu	Naciśnij x2

Pobierz aplikację "Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Funkcja podwójnego odtwarzania

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz instrukcję obsługi online. <http://www.lg.com>

MAGYAR



Tápellátás/ Akkumulátor

Amikor az akkumulátor töltési üzemmódban teljesen feltöltődik, a jelzőfény vörös színről fehérre vált.

Bekapcsolva	Nyomja meg:
Kikapcsolva	Tartsa lenyomva:
Akkumulátor állapot ellenőrzése	Nyomja meg:

Bluetooth

A mobilkészíték párosításához az eszközlistánál válassza az **LG Music Flow P7 (xx)** lehetőséget.

Készen áll egy másik eszköz párosítására

Tartsa lenyomva:

Lejátszás vezérlők

Lejátszás/Szünet	Nyomja meg:
Ugrás vissza	Nyomja meg: x3
Ugrás előre	Nyomja meg: x2


Töltse le a "Music Flow Bluetooth" alkalmazást




LG Sound Sync



Kettős lejátszás

Bővebb információért töltse le az használati útmutatót. <http://www.lg.com>

ČEŠTINA



Zapnutí / Baterie

Pokud je baterie v režimu nabíjení nabita, indikátor změní barvu z červené na bílou.

Napájení zapnuto	Stiskněte
Napájení vypnuto	Podržte
Zkontrolujte stav baterie	Stiskněte

Bluetooth

Pro spárování s vaším mobilním zařízením, zvolte ze seznamu zařízení **LG Music Flow P7 (xx)**.

Připravít ke spárování s jiným zařízením

Podržte

Ovládání přehrávání

Přehrát / Pozastavit	Stiskněte
Jít zpět	Stiskněte 3 x
Přejít na další	Stiskněte 2 x

Stáhněte si aplikaci "Music Flow Bluetooth"




LG Sound Sync



Dual Play

Pro více informací si stáhněte online uživatelskou příručku. <http://www.lg.com>

HRVATSKI



Napajanje / baterije

Kada su baterije pune, indikator se promijeni iz crvenog u bijelo.

Uključi napajanje	Pritisni
Isključi napajanje	Drži
Provjeri stanje baterija	Pritisni

Bluetooth

Za spajanje svojega mobilnog uređaja s liste uređaja izaberite **LG Music Flow P7 (xx)**.

Spremo za spajanje drugog uređaja

Drži

Upravljanje reprodukcijom

Reprodukcija / pauza	Pritisni
Preskakanje unatrag	Pritisni x3
Preskakanje unaprijed	Pritisni x2

Preuzmite aplikaciju "Music Flow Bluetooth"



LG Sound Sync



Dual Play

Za detaljnije informacije preuzmite s interneta korisnički priručnik. <http://www.lg.com>


Owner's Manual

- For more information, download the online owner's manual.
- Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter.
- Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur.
- Per maggiori informazioni, scaricare il manuale d'uso online.
- Para más información, descargue el manual del propietario.
- Para mais informação, descarregue o manual do utilizador online.
- Voor meer informatie, download de online gebruikershandleiding.
- Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το εγχειρίδιο του κατόχου από το διαδίκτυο.
- Za več informacij prenesite spletna navodila za uporabo.
- Bővebb információért töltse le az használati útmutatót.
- Pro více informací si stáhněte online uživatelskou příručku.
- Za detaljnije informacije preuzmite s interneta korisnički priručnik.
- Za dodatne informacije preuzmite online priručnik za korisnike.
- Viac informácií nájdete na internete v návode na použitie.
- Za повече информация изтеглете онлайн ръководството за потребителя.
- Za повеќе информации, преземете го интернет упатството за корисникот.
- Aby uzyskać więcej informacji, pobierz instrukcję obsługi online.
- Pentru mai multe informații, descărcați online manualul proprietarului.
- Lai saņemtu plašāku informāciju, lejupielādējiet vietnē.
- Daugiau informacijos rasite atsisiuntę naudotojo vadovą.
- Kui soovite lisateavet, laadige alla võrgus saadaolev kasutusjuhend.
- Для получения дополнительных сведений загрузите интерактивное руководство пользователя.

<http://www.lg.com>



SRPSKI



Napajanje / Baterija	Ako je baterija potpuno napunjena u režimu punjenja, indikator se menja sa crvenog na belo.
	Uključivanje Pritisnite
	Isključivanje Zadržite
	Provera statusa baterije Pritisnite
Bluetooth	Da biste uparili mobilni uređaj, odaberite LG Music Flow P7 (xx) sa liste na uređaju. Spreman je za uparivanje još jednog uređaja Zadržite
Komande za puštanje	Puštanje / Pauza Pritisnite Pritisnite x 3 Pritisnite x 2


Preuzmite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“



LG Sound Sync




Dvostruko puštanje



Za dodatne informacije skinite online priručnik za korisnike. <http://www.lg.com>

SLOVENČINA



Napajanje / batéria	Ak je batéria úplne nabitá v režime nabíjania, indikátor sa zmení z červenej na bielu.
	Zapnutie napájania Stlačte
	Vypnutie napájania Podržte
	Skontrolujte stav batérie Stlačte
Bluetooth	Ak chcete spárovať svoje mobilné zariadenie, zvolte LG Music Flow P7 (xx) v zozname zariadení. Pripravené na spárovanie s iným zariadením Podržte
Ovládacie prvky prehrávania	Prehrať/Pozastaviť Stlačte Preskočiť dozadu Stlačte x3 Preskočiť dopredu Stlačte x2

Prevezmite si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“



LG Sound Sync




Dual Play



Viac informácií nájdete na internete v návode na použitie. <http://www.lg.com>

БЪЛГАРСКИ



Захранване / батерия	Ако батерията е напълно заредена в режим на зареждане, индикаторът се променя от червен на бял.
	Включване Натиснете
	Изключване Задържете
	Проверете състоянието на батерията Натиснете
Bluetooth	За да двоиете своето мобилно устройство, изберете LG Music Flow P7 (xx) от списъка с устройства. Готово за двояване с друго устройство Задържете
Контроли за възпроизвеждане	Възпроизвеждане / Пауза Натиснете Натиснете x3 Натиснете x2


Изтеглете приложението „Music Flow Bluetooth“



LG Sound Sync




Възпроизвеждане на две устройства



За повече информация изтеглете онлайн ръководството за потребителя. <http://www.lg.com>

МАКЕДОНСКИ



Напојување / Батерија	Ако батеријата целосно се наполни во режимот на полнење, индикаторот се менува од црвено во бело.
	Вклучување Пritisните
	Исклучување Држи
	Провери статус на батерија Пritisните
Bluetooth	За да го спарите вашиот мобилен уред, изберете LG Music Flow P7 (xx) од листата со уреди. Подготвено да спари друг уред Држи
Контроли за епродукција	Репродукција / Пауза Пritisните Пritisните x3 Пritisните x2


Преземете ја апликација „Music Flow Bluetooth“



LG Sound Sync



Двојна репродукција



За повеќе информации, преземете го интернет упатството за корисникот. <http://www.lg.com>