


3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6240S, BH6340H, BH6440P, BH6540T

MAGYAR | EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

A CD-ROM-on a részletesebb funkciókat tartalmazó kibővített használati útmutató elektronikus változata is megtalálható. A fájlok elolvasásához CD-ROM meghajtóval felszerelt személyi számítógépre (PC-re) van szükség.



www.lg.com

HRVATSKI | JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Na CD-ROM-u se, u elektronskoj verziji, nalazi prošireni Priručnik za vlasnika koji sadrži informacije o naprednim funkcijama. Za čitanje tih podataka bit će vam potrebno osobno računalo (PC) opremljeno s CD-ROM pogonom.

SRPSKI | JEDNOSTAVNO UPUTSTVO

Prošireno uputstvo za rukovanje koje sadrži informacije o naprednim karakteristikama nalazi se na CD-ROM-u dostavljenom u elektronskoj verziji. Da biste pregledali ove fajlove, potrebno je da koristite PC kompjuter koji ima CD-ROM draju.

БЪЛГАРСКИ | ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО

Разширен Наръчник на потребителя ви е предоставен в електронен формат на CD-ROM и съдържа подробна информация за характеристиките. За да го прочетете, трябва да имате персонален компютър (PC), оборудван със CD-ROM устройство.


МАКЕДОНСКИ | ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО

Проширено упатство за корисникот доставено во електронска верзија кое содржи информации за напредните можности се наоѓа на CD-ROM-от. За да ги прочитате овие fajlovi ќе мора да користите компјутер опремен со CD-ROM draju единица.




TV csatlakozó (HDMI OUT)

TV povezivanje (HDMI OUT) / TV povezivanje (HDMI izlaz) / Телевизионна връзка (HDMI OUT) / ТВ Поврзување (HDMI OUT)




OPTIKAI BEMENET

OPTICKI ulazni priključak / OPTICAL IN priključak / Свързване OPTICAL IN / OPTICAL IN (оптичка) влезна конекција



Vezetékes hálózati csatlakoztatás


Kabelso priključivanje na mrežu / Žična mrežna veza / Кабелна мрежова връзка / Мрежна врска со кабли



A hangfalak csatlakoztatása

Priključivanje zvučnika / Priključivanje zvučnika / Свързване на тонколониите / Поврзување на звучниците

1 A hangszóró designja és a csatlakoztatási módszer modellfüggő. / Izgled zvučnika i metod priključivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. / Dizajn zvučnika i metod povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. / Дизайнят на високоговорителя и методът на свързване може да се различават в зависимост от модела. / Дизайнят на звучниците и методот на поврзување могат да се разликуваат зависно моделите.



Kiinduló konfigurálás


Početno postavljanje / Početno podešavanje / Първоначална настройка / Почетни поставки




Kövesse az irányokat a képernyőn megjelenő eredeti konfigurálás végrehajtásáért. / Prati upute prikazane na zaslonu za početno podešavanje. / Prati upute prikazano na ekranu za početno podešavanje. / Следвайте указанията за първоначална настройка, показани на екрана. / Следете ги упатствата за почетните поставки прикажани на екранот.



Indítsa el a hangszóró tesztelését. / Pokreni testiranje zvučnika. / Pokreni testiranje zvučnika. / Стартирайте теста на високоговорителя. / Започнете го тестот за звучникот.



Állítsa le a hangszóró tesztelését és válassza a [Köv] gombot. / Prekini testiranje zvučnika i klik na [Sjedeće]. / Prekini testiranje zvučnika i odaberi [Sjedeć]. / Спрете теста на високоговорителя и изберете [Следващ]. / Спотирајте го тестот за звучникот и изберете [Next].




Konfigurálja a [TV hang csatlakoztatása] opcióit, majd válassza a [Köv] gombot. / Podešava postavke sustava i klik na [Sjedeće]. / Podeš [Izlaz zvuka sa televizora] i klik na [Sjedeć]. / Настројте [Свързване към звука на TV] и изберете [Следващ]. / Поставете [TV Sound Connecting] и изберете [Next].



A HOME menü használata

Koristi izbornik HOME / Koristeći HOME meni / Използвайте меню HOME / Користење на ПОЧЕТНОТО мени




- Megjeleníti a Smart Share menüjét. / Prikaz izbornika Smart Share. / Показва мениото Smart Share. / Прикажи го мениото за Smart Share.
- A Prémium főmenü jelenik meg. / Prikazuje Premium Home zaslon. / Показва началния екран на Premium. / Го прикажува почетниот екран за Premium.
- Megjeleníti az LG Apps elnevezéseit a készüléken. / Prikaz naslova LG Apps na uređaju. / Prikazuje naslove LG Apps obezbeđenih jedinici. / Показва имената на LG Apps, предоставени на устройството. / Прикажи наслови на LG Apps, кои се содржат во единиците.
- Megjeleníti a [Saját alkalmazások] képernyőt. / Prikaz [Moje aplikacije] zaslona. / Prikazuje [Moje aplikacije] ekran. / Показва екрана [Моите приложения]. / Го прикажува екранот [My Apps].
- A bemeneti jelforrás módosítása. / Mijenna način ulaza. / Menja režim ulosa. / Сменя входния режим. / Го менува влезниот режим.
- Rendszerbeállítások. / Podešava postavke sustava. / prilagodava podešavanja sistema. / Регулира системните настройки. / Ги регулира поставките на системот.



Adatlemez lejátszása

Disk, Reprodukcija podataka / Disk, Reprodukcija podataka / Възпроизвеждане на диск, данни / Диск, податочна репродукција



1 MTP-t támogatót készülék / Uredaj koji podržava MTP / Uredaj koji podržava MTP / Устройства, които поддържат MTP / Уред кој поддржува MTP



Megjeleníti az összes csatlakoztatott készüléket. / Prikaz svih povezanih uređaja. / Prikazuje sve povezane uređaje. / Показва всички свързани устройства. / Ги прикажува сите поврзани уреди.

Kiválasztja a videó, foto vagy audio tartalmakat. / Odabir videozapisa, fotografija ili audio sadržaja. / Odabira video, sliku ili audio sadržaj. / Избира видео, фото или аудио съдържание. / Избира видео, фотографии и аудио содржини.

Megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található fájlt vagy mappát. / Prikaz datoteke ili mape na povezanom uređaju. / Prikazuje datoteku ili fasciklu na povezanom uređaju. / Показва файлът или папката на свързаното устройство. / Ја прикажува датотеката или папката во поврзаниот уред.

1 A legtöbb Audio CD, BD-ROM és DVD-ROM esetén a lejátszás automatikusan elindul. / Reprodukcija počinje automatski kod većina CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova. / Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova, reprodukcija automatski počinje. / При повеќето аудио CD, BD-ROM и DVD-ROM дискове възпроизвеждането започва автоматично. / За повеќето Audio CD и DVD-ROM дискови, репродукцијата почнува автоматски.




Hálózati lejátszás

Reprodukcija mreže / Reprodukcija mreže / Мрежово възпроизвеждане / Мрежна репродукција

SmartShare PC-szoftver telepítése

SmartShare PC Software instalacija / SmartShare PC Software instaliranje / Инсталиране на SmartShare PC software / Инсталација на компјутерскиот софтвер за SmartShare


1 Telepítse a SmartShare PC-szoftvert. / Instaliraj SmartShare PC software. / Инсталирајте SmartShare софтвер за компјутер. / Инсталирајте го компјутерскиот софтвер за SmartShare.



Futtassa a programot és állítsa be a kívánt megosztási mappát. / Pokrenite program i podijelite željenu mapu. / Pokrenite program i postavite folder za razmenu koji želite. / Пуснете програмата и изберете папката, която искате да споделите. / Стартувајте ја програмата и ставете ја папката за споделување што ја сакате.

SmartShare hálózati lejátszás

SmartShare reprodukcia putem mreže / Reprodukcija mreže SmartShare / Възпроизвеждане на SmartShare през мрежа / SmartShare мрежна репродукција



1 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és a beállításokat. / Proverite mrežnu vezu i postavke. / Proverite vezu mreže i podešavanja. / Проверете връзката към мрежата и настройките. / Проверете ја мрежната врска и поставките.

