DEUTSCH

KURZANLEITUNG

3D-Blu-ray™ / DVD-Heimkinosystem

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
LHB655
LHA755


MFL69445360

www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.




Bedienungsfeld Vorderseite




USB-Port ····· Mit einem USB-Gerät verbinden.
⏏ ····· Laufwerksfach Öffnen / Schließen
>II ····· Startet oder Unterbricht die Wiedergabe.
□ ····· Wiedergabe wird angehalten.
F ····· Ändert die Eingangsquelle oder Funktion.
- / + ····· Regelt die Lautstärke.
⏻ **/ I** ····· Ein-/Ausschalten

Rückseite




SPEAKERS ····· Mit den Lautsprechern verbinden.
LAN ····· Mit dem Internet verbinden.
HDMI OUT TO TV ····· Mit dem Fernsehgerät verbinden.
AUX (L/R) INPUT ····· Mit analogem Gerät verbinden.
OPTICAL IN ····· Mit digitalem Gerät verbinden.
ANTENNA FM ····· Mit einer Radio-Antenne verbinden.

1 Lautsprechermontage



2 Lautsprecheranschluss

! Das Lautsprecherdesign und die Anschlussmethode können je nach Modellen unterschiedlich sein.




3 Fernsehgerätanschluss

Verbinden Sie es mit dem Abspielgerät und dem Fernsehgerät mittels HDMI ARC (Ⓐ) oder HDMI & Optisch (Ⓑ).


Ⓐ HDMI (ARC) Anschluss

1. Schließen Sie das Abspielgerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
2. Stellen Sie am Fernsehgerät den Eingang auf HDMI.
3. Stellen Sie [External Speaker (HDMI ARC)] auf Ihrem Einstellungsmenü für das Fernsehgerät ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie die Fernbedienung verwenden.



Ⓑ HDMI und optischeanschluss

1. Schließen Sie das Abspielgerät an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
2. Stellen Sie am Fernsehgerät den Eingang auf HDMI.
3. Richten Sie [External Speaker (Optical)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie die Fernbedienung verwenden.



4 Startmenü

Nach der Erstinstallation erscheint Startmenü auf dem Fernsehbildschirm. Genießen Sie die verschiedenen Funktionen dieses Abspielgerätes.



Um Online-Dienste genießen zu können, muss das Abspielgerät über Kabel oder Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet verbunden werden.

Steuerungs-App



Laden Sie die LG AV Remote App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Drahtlos)



Privater Klangmodus



Mit *MUSIC flow*



Für weitere Informationen laden Sie die Online-Anleitung des Eigentümers herunter.
http://www.lg.com

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb : 1,5 W (bei Aktivierung sämtlicher Netzwerkanschlüsse.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	1,000 W RMS

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Gerät ausschalten.

Austauschen der Batterie



Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit. LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Kundendienst

Sie können den Player unter Verwendung der neuesten Software aktualisieren, um den Funktionsumfang zu verbessern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen. Um die neueste Software-Version für diesen Player zu erhalten (falls Updates durchgeführt wurden), führen Sie ein Software-Update durch, indem Sie auf http://www.lg.com gehen oder kontaktieren Sie das Kundendienst-Center von LG Electronics.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ 3D BLU-RAY HEIMKINO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™ POWERED