Life's Good

簡易使用手冊

可攜式藍牙喇叭

XO3QBK
XO3QPK





XO3QBE

MFL70286231

www.lg.com


版權所有 © 2023-2024 LG Electronics Inc.
保留所有權利。

2407_Rev02

下載手冊

‹Android› ‹iOS› 下載應用程式


3
1
AUX
4
2

中文

連接和使用揚聲器

❶ 使用前，請打開後蓋並使用隨附的 USB（Type C 轉 A）纜線，將揚聲器連接到 AC 轉接器（未隨附），為揚聲器充電。

❷ 要使用該揚聲器，按下電源 ⏻ 按鈕開啟。

❸ 利用 Bluetooth 將揚聲器連接到智慧型手機

① 按下**電源** ⏻ 按鈕開啟揚聲器。**Bluetooth** LED 閃爍。

② 輕觸智慧型手機上的**設定** ⚙ 按鈕並選擇 **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（**關閉** > **開啟**）

③ 從智慧型手機裝置清單，找到並輕觸「**LG-XO3Q**(XX)」。

④ 智慧型手機透過 **Bluetooth** 連接後，**Bluetooth** LED 將亮起。在智慧型手機上播放音樂應用程式中想要收聽的樂曲。

❹ 連接外接裝置

① 按下**電源** ⏻ 按鈕，開啟產品。

② 打開產品後蓋，利用 3.5mm 立體聲纜線連接外部裝置到「AUX」端子。

③ 開啟外部裝置，然後開始播放。

❺ 連接 LG XBOOM 應用程式

① 在 Google Play 或 App Store 上找到 **LG XBOOM 應用程式**並安裝在智慧型手機上。

② 執行 **LG XBOOM 應用程式**並使用其功能。（EQ、Wireless Party Link、燈光、睡眠定時、設定等）


❻ 自動電源管理

如果未播放或使用按鈕達到 15 分鐘，產品將自動關閉。您可在 **LG XBOOM 應用程式**上啟用或停用 [自動電源管理]。

- 如設計及規格有任何變更，恕不另行通告。
- 若需更多資訊，請至網路下載使用者說明書。
  http://www.lg.com


規格

電源：
• 5 V ⎓ 2 A（AC 轉接器）
• 內建式可充電電池
耗電量
• 請參閱主標籤。
尺寸（寬 x 高 x 深）：
約 165.0 mm x 327.0 mm x 165.0 mm
運作溫度：5˚C 至 35˚C
運作濕度：5% 至 60% RH
入口保護：IP54
– 固體：防塵
– 液體：防潑濺。
電池使用時間：大約 24 小時
– 作業時間可能視電池或作業狀態而不同。



安全資訊

小心：以降低發生電擊的危險。請勿移除上蓋（或後蓋），內無使用者自行維修的零件，請由合格維修人員進行。



正三角形內有箭頭的閃電符號，在提醒使用者產品機體內有未絕緣的高壓電，強度足以使人觸電。



正三角形內的驚嘆號在提醒使用者，要注意使用手冊內的重要操作及維護說明內容。

警告：

- 請勿將本產品放置於雨水或濕氣中，以避免發生火災或電擊的危險。
- 請勿將本設備安裝在書櫃等密閉空間中。
- 本設備包含磁鐵，可能對某些物件產生不良影響（如：磁卡、心律調節器等）。

小心：

- 請勿擋住通氣口。
  遵守製造商的安裝指示。機體上的開口處為通風用途及確保產品正常運作，且避免發生過熱的情況。請勿將產品置於床舖、沙發或地毯等表面上，以免擋住開口處。請勿將本產品安裝於書櫃或架子等密閉處，除非有適當的通風設施或遵守製造商的指示。
- 本儀器不得觸碰到水（滴水或潑水），花瓶等有液體的器皿不得放置於裝置上。
- 不可在設備上放置火源，如燃燒的蠟燭等。
- 建議對此設備使用 5 V AC 適配器（2 A 以上）。如果不使用建議適配器，將無法充電，或者充電時間不同。
- 為免引起火警或觸電意外，請勿自行打開設備。請僅聯絡合格人員進行操作。
- 請勿將本機置於靠近發熱電器，或直接日曬、潮濕或易於受到機械撞擊的位置。
- Power Plug屬於斷電裝置。 發生緊急事故時，必須可立即處理Power Plug。
- 請使用乾燥的軟布清潔本設備。如表面非常骯髒，使用沾有中性清潔劑的微濕軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害設備表面。
- 切勿在本設備附近使用揮發性液體，如殺蟲劑。強力擦拭本設備表面可能會損壞表面。切勿將橡膠或塑膠產品與本設備長時間接觸。
- 請勿將本設備置於車輛的氣囊位置上。當氣囊啟動時，可能會導致人員受傷。在車內使用前，請固定本設備。
- 請勿在駕駛車輛時使用免持功能。
- 請勿將本設備置於高層書架等不穩定位置，否則可能會因音波震動而摔落。

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品 (如電蚊拍) 。此產品可能因電擊而故障。

在低濕度環境中使用該產品時要小心。

- 在低濕度環境下可能會產生靜電。
- 為防止靜電，建議使用該產品前請先觸摸金屬物體。

注意：關於產品標識與電源供應額定值等安全標明資訊，請參見在產品底部或其他表面上的主標籤。

符號

~	表示交流電 (AC)。
⎓	表示直流電 (DC)。
⧈	表示第二級 (Class II) 設備。
⏻	表示待機。
I	表示「ON」(電源)。
⚡	表示危險電壓。

內置電池的型號

請勿在氣壓低於 11.6 kPa 和海拔高於 15000 m 處儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中，或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸;
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

適用於使用電池的型號

本裝置採用可攜式電池或蓄電池。

小心：如果替換電池的類型錯誤，可能會有發生火災或是爆炸的風險。

如何從設備中安全地取出電池或電池組：

如需取出舊電池或電池組，請按照相反的順序進行組裝步驟。為防止環境污染以及對人體和/或動物健康造成威脅，舊電池或電池組必須放入指定收集站的適當容器中。請勿將電池或電池組與其他廢棄物一起處理。建議您使用本地免費報銷系統的電池或電池組（您所在地區可能無法獲得）。電池或電池組不應暴露於過熱環境中，如陽光、火災等。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

限用物質含有情況標示聲明書						
設備名稱：可攜式藍牙喇叭 型號(型式)：XO3QBK, XO3QPK, XO3QBE						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	－	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭單體	－	○	○	○	○	○
線材	－	○	○	○	○	○
配件(例:帶子)	○	○	○	○	○	○
備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。						

親愛的顧客您好:

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的 “ 貼心 LG 售後服務 ”

服務內容 :

◎ 微笑服務 , 貼心售後

◎ 一等服務, 感動客戶

◎ 一通電話, 不用等待, 不用催修

請洽

貼心 LG 售後服務專線:

0800-898-899

LG 網址 : http://www.lg.com/tw

台灣樂金電器股份有限公司


LG
Life's Good


energy
ENERGY STAR


FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC™ C160405