



គួរដឹង

របៀបប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

QP5W / QP5 / QP5BE



www.lg.com
 ឆ្នាំ ២០២១ LG Electronics Inc. សំរាប់ឆ្នាំ

ไทย



รายละเอียดจำเพาะ
 การเปลี่ยนแปลงงาน
 • อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
 อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • รุ่น: DA-65F19
 • ผู้ผลิต: Asian Power Devices Inc.
 • อินพุต: 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์
 • เอาต์พุต: 19 โวลต์ --- 3.42 แอมแปร์
 ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 296.0 มม. x 59.9 มม. x 126.0 มม.
 สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์
 เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 320 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
 หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>
 LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com
 ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
 မီးအားသုံးစွဲခြင်း
 • အဓိကအသွန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
 AC ကြားခံစက်ကိရိယာ
 • အမျိုးအစား - DA-65F19
 • ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc.
 • မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့ ~ ၅၀ - ၆၀ ဟက်ဇ်
 • မီးအထွက်အား - ၁၉ ဗို့ --- ၃.၄၂ အမ်ပီယာ
 အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ၊ ၂၉၆.၀ မီလီမီတာ x ၅၉.၉ မီလီမီတာ x ၁၂၆.၀ မီလီမီတာ
 USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်နုံး ၅ ဗို့ --- ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
 အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၃၂၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်အသိပေးသတင်းအချက်အလက်များ
 GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ <http://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
 ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများအားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော့ဗြာခ၊ ကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) မြန်မြန်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ် opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG Electronics မှ CD-ROM ဖြင့် အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိအကျိုးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။
 ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။





ไทย

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ดูคำแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ฮาร์ดแวร์ได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์

อาจจะแตกต่างกันจากผลิตภัณฑ์ของท่าน

(A) ขาตั้งบาร์

(B) ตัวรับสัญญาณไมโครคอนโทรล / ไฟ LED แสดงสถานะ (โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างนี้)

(C) ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์

(D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

เปิดพลังงาน	แสดงสถานะ	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth พร้อมใช้งาน	Bluetooth	HDMI IN	USB
ไฟแสดงกระพริบ	สีแดง	สีขาว	สีฟ้ากระพริบ	สีฟ้า	สีขาว	สีขาว

1. ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
2. หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับขาตั้งบาร์ด้วยสาย HDMI เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิดขาตั้งบาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
4. การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
1. กดปุ่ม ฟังก์ชัน (F) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED ดวงแรกจากด้านบนสว่างขึ้นเป็นสีขาวในกลุ่มไฟ LED สามดวง
2. ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งค่าที่พูดคำโง่งเป็น (HDMI ARC), (ออฟติคัล) หรือ (ลำโพงภายนอก)
5. การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
1. กดปุ่ม ตั้งค่า (C) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (Off > On)
2. กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth (S) หลังจากตรวจหนึ่ง ไฟ LED ดวงที่สองจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้าในกลุ่มไฟ LED สามดวง
3. ค้นหาและแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์จะปรากฏเป็นชื่อ "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)"
6. การเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar
1. ค้นหาแล้วติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน
2. ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

!

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าขาตั้งบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

1. กดปุ่ม พลังงาน (P) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED กระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์ไร้สายอีกครั้ง
3. กดปุ่ม พลังงาน (P) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
4. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

* จัดวาง ขาตั้งบาร์และ ซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เมาส์คอนโทรลเลอร์ เมาส์ไร้สาย ฯลฯ) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ

ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ

ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်

ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်

- (A) ဆောင်းဘား

(B) အဝေးထိန်းခလုတ်/ LED မီး (အောက်ပါဇယားကို ခိုငြိမ်းပါ)
- (C) ကြိုးမဲ့ Sub ဂူဇာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ

(D) ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

ပါဝါ ON	အသင့်အနေအထား	OPTICAL / HDMI ARC ကြိုး	ဘလူးတုဒ် ချိတ်ဆက်ရန် အသင့်	ဘလူးတုဒ်	HDMI အဝင်	USB
မီး အနီမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အနီ	အဖြူ	မီး အပြာမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်း	အပြာ	အဖြူ	အဖြူ

1. Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
2. ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များအား ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုးကို အသုံးပြုပါ
3. အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ရန် : ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် → Sub ဂူဇာ ဆောင်းဘားအား ပါဝါဖွင့်။ ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။
4. ထုတ်ကုန် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1. LED မီး ဂုလုံးမှ ပထမဆုံး LED မီး အဖြူလင်းသည် အထိ Function (F) ခလုတ်အားဖိထားပါ
2. သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ
5. ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဘလူးတုဒ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1. စမတ်ဖုန်း Settings (S) တွင် Bluetooth ဘလူးတုဒ် အားရွေးပါ။ ဘလူးတုဒ် အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (Off > On)
2. LED မီး ဂုလုံးမှ ဒုတိယ LED မီး အပြာမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းသည် အထိ Bluetooth pair (S) ခလုတ်အားဖိထားပါ
3. စမတ်ဖုန်း ဘလူးတုဒ်တွင် ထုတ်ကုန် အားရွေးပေးပါ။ "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" တစ်ခုခုပေါ်လာမည်
6. LG Sound Bar အက်ပီ နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
1. Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ LG Sound Bar အက်ပီကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
2. [Setting] မှ [Help] ကိုနှိပ်ကာ ထုတ်ကုန် အကြောင်းအရာ များကို ပိုမိုလေ့လာ နိုင်သည်

!

ကြိုးမဲ့Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ဆောင်းဘား နှင့် မချိတ်ဆက်မီသေးပါ။ ချိတ်ဆက်စေရန် အောက်ပါ အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ

1. ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (P) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ
2. ကြိုးမဲ့Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ဘက်ရှိ PAIRING(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစိမ်းရောင် LED တိုင်း မီးလင်း မလင်း စစ်ဆေးပါ - ကြိုးမဲ့Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ရှိ ခလုတ်အား ဖိထားပါ
3. ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (P) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုတင်ပို့ပိတ်ပါ
4. ချိတ်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဇာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။

* ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် Sub ဂူဇာ တို့ကို ကြိုးမဲ့နှောင့်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လှိုင်းလွှင့်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုစသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင်ထားရှိပါ။

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
- Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်