



Manual Simples

Sistema de Áudio Micro Hi-Fi

Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL
CM2460




COV37282911

PORTUGUÊS

www.lg.com
Copyright © 2017-2024 LG Electronics Inc.
Todos os direitos reservados.




Painel Frontal



- 1** (Alimentação)
Altera a unidade para ON ou OFF.
- 2** **F**
Seleciona a função e a fonte de entrada.
- 3** **I<</>>I** (Saltar/Pesquisar)
- Efetua uma pesquisa para trás ou para a frente.
- Salta para a faixa/ficheiro anterior/seguinte.
- TUNING - / +**
Seleciona a estação de rádio.
- 4** **>II** (Reproduzir/Pausar)
- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona Stereo/Mono.
- 5** **△**
Abre e fecha a gaveta do disco.
- 6** Sensor remoto
- 7** Visor
- 8** Botão de volume
Ajusta o volume da coluna.
- 9** USB
Reproduz ficheiros de áudio ao conectar o dispositivo USB.
- 10** Gaveta do disco
- 11** **PORT. IN**
Liga a um dispositivo portátil.

Painel traseiro



- 1** ANTENA FM
- 2** Terminais **COLUNAS (L/R)**
- 3** CABO ALIMENTAÇÃO

Aplicação Controlador




Descarregue a aplicação **Music Flow Bluetooth** para o seu dispositivo.

LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. <http://www.lg.com>

Ligação das Colunas



Informações Adicionais

Especificações


Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade. Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Peso Líquido	Aprox. 2.1 kg
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (Potência de saída RMS Total)	100 W

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Substituição da bateria



Declaração de Conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISTEMA MICRO HI-FI se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !