ČESKY

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Bezdrátový Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uchovejte ho k pozdějšímu použití.
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

MODEL

SN6Y

MFL71669652
2105_Rev02

www.lg.com
Autorská práva © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Všechna práva vyhrazena.



Přední panel

⏻ (Pohotovostní režim) ····· Vypíná a zapíná přístroj.
F (Funkce) ····· Volba funkce.
—/+ (Hlasitost) ····· Nastavení hlasitosti.

Zadní panel



DC IN ····· Připojení k síťovému adaptéru.
Vstup USB ····· Připojení k zařízení USB.
OPTICAL IN ····· Připojení k optickému zařízení.
HDMI IN ··Připojení k zařízení s výstupem HDMI OUT.
(TV ARC) HDMI OUT ····· Připojení k TV přijímači.

- Doporučujeme samostatně zakoupit USB pro snadné zavedení a vyjmutí USB. (Doporučený typ konektoru USB: prodlužovací kabel USB 2.0)
- Jestliže není optický kabel připojen ve správném směru, tak může dojít k poškození optického konektoru.

Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a postupujte podle následujících kroků.

1. Připojte napájecí kabel reproduktoru a bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
2. Zapněte reproduktor.
   - Sound Bar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená kontrolka LED na subwooferu se rozsvítí.

Manuální připojení subwooferu

Když subwoofer nevydává žádný zvuk, zkuste jej připojit ručně.

1. Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
   - Zelená LED na zadní straně bezdrátového subwooferu bude rychle blikat. (Pokud zelená LED dioda nesvítí, stiskněte a podržte **PAIRING**.)
2. Zapněte reproduktor.
   - Spárování je dokončeno. Zelená LED na zadní straně bezdrátového subwooferu se rozsvítí.

Udržujte Sound Bar a subwoofer ve vzdálenosti více než 1 m od určitých zařízení (např. bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k rušení bezdrátového připojení.



Připojení TV

Propojte Sound Bar a TV pomocí Optického kabelu (Ⓐ) nebo HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Optické připojení

1. Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým kabelem.
2. Nastavte možnost [External Speaker (Optical)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Ⓑ HDMI (ARC) Připojení

1. Připojte Sound Bar k TV přijímači kabelem HDMI.
2. Nastavte možnost [External Speaker (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



- Připojení HDMI není k dispozici, pokud váš televizor nepodporuje HDMI ARC.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.

Připojení dalšího zařízení

1. Připojte k externímu zařízení následovně.



2. Nastavte vstupní zdroj signálu opakovaným stiskem **F**.

Dálkový ovladač



Výměna baterie



⏮/⏭: Přeskočit / Vyhledat

⏯: Přehrávání/Pauza

- **Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT LOCK):** Vyberte funkce **Bluetooth** opakovaným stisknutím tlačítka **F**. Dlouze stiskněte tlačítko ⏯ a stiskněte znovu pro omezení připojení Bluetooth pouze s BT a LG TV.

SOUND EFFECT: Volba režimu zvukového efektu.

- **Dálkové ovládání televizoru:** dlouze stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** a stiskněte znovu dálkové ovládání pro aplikaci ovládání vašeho televizoru.

FOLDER ∧/∨: Vyhledávání složek.

ⓘ: Zobrazení informací o souboru, název vstupního zdroje, nebo připojeného zařízení **Bluetooth**.

- **Automatické ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Dlouze stiskněte ⓘ a stiskněte jej znovu.

⇵: Nastavuje úroveň zvuku každého reproduktoru.

- **Prostorový zvuk:** Dlouze stiskněte ⇵ a stiskněte jej znovu.

REPEAT: Poslech souborů opakovaně nebo v náhodném pořadí.

Další informace

Specifikace

Spotřeba elektrické energie	Viz hlavní štítek. Síťový pohotovostní režim: 1,0 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	• Model: DA-50F25 • Výrobce: Asian Power Devices Inc. • Příkon: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Výkon: 25 V ⎓ 2 A
	• Model: MS-Z2000R250-050D0-P • Výrobce: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Příkon: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Výkon: 25 V ⎓ 2 A
Rozměry (D x V x Š)	Přibližně 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm S nožkou
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	420 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Připraveno pro zadní reproduktory

Připraveno pro rozšířený prostorový zvuk pomocí samostatně prodávané sady zadních reproduktorů. (SPK8-S)

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bezdrátový Sound Bar splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE