LG
Life's Good

PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Caixa de Som Bluetooth Portátil

MODELO
PK7-N

MFL70480336

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.
Todos os Direitos Reservados.



Ligar	Ligar / Desligar ····· Pressione ⏻
Bateria	Verificar status da bateria ····· Mantenha pressionado ⏻ por 2 segundos
Bluetooth	Para parear seu dispositivo móvel, selecione ***LG-PK7(xx)*** na lista de dispositivos. (**Bluetooth** LED: Piscando → LIGADO)
	Pronto para parear com outro dispositivo ····· Mantenha pressionado ᛒ por 2 segundos
Controles de Reprodução	Reproduzir / Pausar ····· Pressione ⏯ Avança faixa ····· Pressione ⏯ X 2 Voltar faixa ····· Pressione ⏯ X 3

Função Mãos livres	Receber / Desconectar ..... Pressione ⏯
Volume	Controle de Volume ..... Pressione — ou +
Comando de voz	Usar o controle de voz do seu dispositivo smart ..... Pressione 🎙 ⓘ Verifique se o dispositivo inteligente é compatível com comandos de voz.
Luz interna	Festa (várias cores) → Água (Azul) → Floresta (Amarelo) → [My Style (Personalizado)] → Desligar ..... Pressione 💡 por 2 segundos ⓘ Para ativar a opção My Style, é necessário instalar o aplicativo "Music Flow Bluetooth" (somente Android).
Efeitos sonoros	Qualidade sonora superior com a tecnologia MERIDIAN .... Pressione **CLEAR VOCAL** e / ou **ENHANCED BASS** ⓘ Use o ajuste fino para obter a melhor qualidade de som. Para mais informações consulte o manual online.
Dual Play (Opcional)	Para usar esta opção é necessário duas caixas acústicas. Mantenha pressionado o botão ⊞ em cada uma das caixas por 2 segundos. (Status do indicador Dual Play: Piscando → LIGADO.)

ⓘ Efetue a conexão **Bluetooth** antes de usar os controles de reprodução, função Mãos livres e Comandos de voz.

Pareamento múltiplo



Dual Play



Aplicativo de Controle



Especificações

Fornecimento de Energia:
- 19 V ⎓ 1,7 A (Adaptador AC)
- Bateria recarregável interna.

Consumo de energia:
- Consulte a etiqueta principal.

Adaptador AC :
- Modelo : LCAP25A
- Fabricante : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Entrada : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Saída : 19 V ⎓ 1,7 A

Dimensões (L x A x P):
- Aprox. 320 mm X 167 mm X 152 mm

Temperatura de Funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 60 %

À prova d'água: IPX5
- Grau de proteção contra jatos de água.


Duração da bateria: Aprox. 22 horas

(Varia de acordo com o nível de volume e o conteúdo áudio.)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nota Importante

- Carregue na totalidade o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez.
- Para obter mais informações sobre o Dual Play (conexão, modelos compatíveis, etc.), consulte o manual de instruções on-line.
  - No modo Dual play podem ocorrer problemas de sincronização de áudio e vídeo.
- Para mais recursos, faça o download do aplicativo "Music Flow Bluetooth" no dispositivo (somente Android).
- **Reiniciar a unidade**
  Em caso de problemas relacionados a um mau funcionamento, pressione (com objeto fino - não pontiagudo) o botão **RESET** para reiniciar a caixa acústica.



Para maiores informações, efetue o download do manual em http://www.lg.com

Informações de Segurança

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO. CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de voltagem perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO:

- PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOR ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.
- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel semelhante.
- Esta unidade contém ímã o que pode causar danos a alguns tipos de objetos (Ex: Cartões com tarja magnética, Marcapassos, etc.).

CUIDADO:

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.Fendas e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir um funcionamento confiável do produto como também para protegê-lo contra qualquer possível superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.

- O aparelho não deve ser exposto à água (gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.
- Nenhuma fonte de calor, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- Para evitar choque elétrico não abra a unidade. Entre em contato apenas com o serviço de assistência técnica autorizada.
- Não deixe a unidade junto de aparelhos de aquecimento ou sujeitos à luz solar direta, umidade, ou choques mecânicos.
- O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve ser de fácil acesso.
- Para limpar a unidade, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.
- Nunca use líquidos voláteis, como um spray de inseticida, perto da unidade. Limpar com força excessiva pode danificar a superfície. Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato por muito tempo com o aparelho.
- Não coloque a unidade por cima do air bag do veículo. Quando o air bag for aberto, pode causar danos. Antes de usar no carro, posicione-a em outro local do veículo.
- Não utilize a função mãos livres enquanto estiver dirigindo.
- Não deixe a unidade em um local instável tal como uma prateleira. Ele pode cair devido a vibração do som.
- Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto. (ex. Mata-mosca elétrico) Este produto pode causar defeito devido ao choque elétrico.

CUIDADO ao utilizar este produto em ambientes com um baixo índice de umidade.

- Pode produzir eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se utilizar este produto depois de tocar em qualquer objeto de metal condutor de eletricidade.

OBSERVAÇÕES: Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, favor consultar a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.

Nota para o Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.**Como remover as pilhas ou a bateria do equipamento com segurança:** Para remover as pilhas ou baterias antigas, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do ambiente e ocorrer uma possível ameaça para a saúde humana e/ou animal, a bateria ou as pilhas velhas devem ser colocadas em um recipiente adequado em pontos de coleta designados. Não jogue fora as pilhas ou bateria ou descarte-as junto com outros resíduos. É recomendado que você use as pilhas ou baterias dos sistemas de reembolso de pessoal local, (pode não estar disponível na sua área). As pilhas ou baterias não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou condição similar.

Para modelos usando um adaptador

Use somente o adaptador AC fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de corrente de outro dispositivo ou de um outro fabricante.

Apresentação

Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O número de atendimento está na última capa deste manual.

Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS-isopor) dos Produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama n° 401 de 11/2008)

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades.)

3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos. Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distancia de 6 m, maquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual
A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor,
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador,
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.







LG
Life's Good

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*__0800 707 5454__ Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM/BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Importado por: LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ : 01.166.372/0001-55 / Insc. Est. 688.134.332.111
End. Av. Dom Pedro I, W7777 - Prédio 1 e 2, Área Industrial do Piracangagua II, Taubaté - SP CEP : 12091-000

Este é um produto garantido pela LG Electronics do Brasil Ltda.

"Para sua maior comodidade, solicite a instalaçã o de seu produto atravé s do nosso site *www.lg.com/br/suporte* ou entre em contato com o SAC".