LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
FJ7


MFL69849708

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

ENGLISH



Rear panel



1 Handle

2 Display window

3 ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.

4 **PRESET/DEMO**
- Press and hold to store radio stations.
- Chooses a preset number for a radio station.
- In power off status, if you press **PRESET/DEMO**, show demo mode.

AUTO DJ/PRESET DELETE
- Selects the AUTO DJ mode.
- Press and hold to delete all the saved stations.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.

WIRELESS LINK
- Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

I<< (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

>II (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.

>>I (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

5 **USER EQ/PARTY LINK**
- Selects the sound effect created by your own.
- Press and hold to select PARTY LINK.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS effect directly.

VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.

ECHO
Selects ECHO mode.

KEY CHANGER
Press to change the key to suit your vocal range.

VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.

6 **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL**
- Adjust microphone volume.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Adjust KEY CHANGER level.
- Sets Delay value in PARTY LINK mode.

7 **F** (Function)
Selects the function and input source.

8 USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.

9 **MASTER VOLUME**
Adjust speaker volume.

10 **PORT.** (Portable) **IN** jack

11 **MIC** (Microphone) **1/2** jack

12 **AUX OUT** (L/R)
AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.

13 **AC IN** socket

Carrying the unit

The unit has wheels and a handle so you can easily move the unit.



Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 461 mm x 717 mm x 378 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 1 A
Amplifier (Total RMS output power)	400 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Controller App

Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. **http://www.lg.com**

LG
Life's Good

FJ7-FB.DCHLLLK_SIM_ENG_SPA_MFL69849708.indd 1-4
2017-06-07 2:30:19

LG
Life's Good

MANUEL SIMPLIFIÉ

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com
y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
FJ7

MFL69849708


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ESPAÑOL



Panel Trasero



1 Jaladera

2 Ventana de visualización

3 ⏻ (Modo espera)
Enciende o apaga.

4 **PRESET/DEMO**
- Mantenga presionado para memorizar las estaciones de radio.
- Elige un número predefinido para una estación de radio.
- En estado apagado, si presiona **PRESET/DEMO**, se muestra el modo DEMO.

AUTO DJ/PRESET DELETE
- Selecciona el modo AUTO DJ .
- Mantenga presionado para borrar todas las estaciones guardadas.
- Ve el nombre de todos los dispositivos **Bluetooth** conectados en modo **Bluetooth**.

WIRELESS LINK
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

I<< (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

>II (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.

>>I (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

5 **USER EQ/PARTY LINK**
- Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Selecciona impresiones de sonido.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

ECHO
Selecciona el modo ECHO.

KEY CHANGER
Presione para cambiar la clave y adecuarla al rango vocal.

VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS .

6 **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL**
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de KEY CHANGER .
- Ajusta el valor de retardo en el modo PARTY LINK.

7 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

8 Puerto USB
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

9 **MASTER VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.

10 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**

11 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

12 **AUX OUT** (L/R)
AUX IN (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

13 Toma **AC IN**

Transporte de la unidad

Esta unidad tiene ruedas y una jaladera que permiten moverla fácilmente.



Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 461 mm x 717 mm x 378 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 1 A
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	400 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

LG
Life's Good