LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL
SH4



www.lg.com



Vorderseite




Die Tasten befinden sich auf der Rückseite.

⏻/I ..... Bereitschaftsbetrieb/Ein

F ..... Funktionsauswahl

– + ... Lautstärkeanpassung

Rückseite



OPTICAL IN ..... Mit Portablem Gerät verbinden

PORTABLE IN ..... Mit Portablem Gerät verbinden

USB port ..... Mit einem USB-Gerät verbinden

HDMI IN ... Verbindung mit HDMI-Ausgang an einem Gerät

HDMI OUT (TV ARC) .... Mit einem Fernsehgerät verbinden

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

1. Subwoofer zurücksetzen

   Falls die grüne LED-Anzeige am Subwoofer schnell blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.


   - Halten Sie die Taste **Pairing** fünf Sekunden lang gedrückt.
   - Die LED-Anzeige leuchtet nacheinander rot und grün.
   - Ziehen Sie das Netzkabel ab. Nachdem die LED-Anzeige vollständig erloschen ist, schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Nach dem Zurücksetzen blinkt die grüne LED-Anzeige des Subwoofers schnell.

2. Sound Bar zurücksetzen
   - Stellen Sie die Lautstärke minimal ein, bis die rote LED-Anzeige an der Sound Bar einige Sekunden lang aufleuchtet.
   - Halten Sie die Taste (Stumm) auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt.
   - Daraufhin blinkt die rote LED-Anzeige an der Sound Bar schnell.
   - Schalten Sie die Sound Bar aus und, sobald die grüne LED-Anzeige am Subwoofer blinkt, wieder ein.

Nach erfolgter Verbindungserstellung leuchtet die grüne LED auf dem Subwoofer.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.




2 Fernsehgerät-Verbindung

Verbinden Sie es mit der Sound-Bar und dem Fernsehgerät mittels Optischem (Ⓐ) oder HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optische Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



Ⓑ HDMI-(ARK)-Anschluss


1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (HDMI ARC)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.


Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.



2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung




ASC/STANDARD/CINEMA: Klangeffekt auswählen.

NIGHT ON/OFF: Lautstärke bei Nacht verringern.

WOOFER LEVEL +/-: Lautstärke des Subwoofers einstellen.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie



Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	In vernetzter Bereitschaft: 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-38A25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz, 1,2 A • Ausgang : 25 V ⎓ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 890 mm x 53 mm x 85 mm Ohne Standfuß
Nettogewicht	Ca. 2,34 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	300 W

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass diese Wireless Sound Bar die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz und 5 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE