


LG MONITOR DRIVER INSTALLATION GUIDE


! NOTE

- Installing the monitor driver optimizes your monitor's resolution and frequency, making the image on the screen appear sharper and clearer.
- The monitor driver is included in the Owner's Manual CD.
- The latest monitor driver files can be downloaded from the LG Electronics website (www.lg.com).
- The installation image may differ depending on the product and the version of Windows you are using.

- 1 Insert the Owner's Manual CD into your PC's CD-ROM drive.
- 2 Select **"Monitor Driver"** from the main menu of the Owner's Manual CD.
- 3 Follow the instructions according to your Windows version.
- 4 When the **"LG Driver Installer"** window appears, select the driver that matches your monitor model.



- 5 Install the driver you selected by clicking **"OK"**.
- 6 When the **"Driver Installation Success"** window appears, complete the installation by clicking **"OK"**.




- 7 Check if the monitor driver has been installed properly on your PC in the Control Panel's Display Settings.
 - 8 For information on the Control Panel, see your Windows User Guide.
-

PRŮVODCE INSTALACÍ OVLADAČE MONITORU LG


! POZNÁMKA

- Instalací ovladače monitoru optimalizujete rozlišení a frekvenci monitoru a díky tomu bude obraz na obrazovce ostřejší a čistší.
- Ovladač monitoru se nachází na disku CD s uživatelskou příručkou.
- Nejnovější soubory s ovladačem monitoru lze stáhnout z webové stránky společnosti LG Electronics (www.lg.com).
- Obrázek průběhu instalace se může lišit podle používaného produktu a verze operačního systému Windows.

- 1 Vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD s uživatelskou příručkou.
- 2 Z hlavní nabídky disku CD s uživatelskou příručkou vyberte možnost „**Monitor Driver (Ovladač monitoru)**“.
- 3 Postupujte podle pokynů vaší verze operačního systému Windows.
- 4 Když se zobrazí okno „**LG Driver Installer (Instalační program ovladače LG)**“, vyberte ovladač, který odpovídá vašemu modelu monitoru.



- 5 Vybraný ovladač nainstalujte kliknutím na tlačítko „**OK**“.
- 6 Když se zobrazí okno „**Driver Installation Success (Instalace ovladače byla úspěšná)**“, dokončete instalaci kliknutím na tlačítko „**OK**“.




- 7 V Ovládacích panelech zkontrolujte v nastavení zobrazení, že byl ovladač monitoru správně nainstalován na počítač.
- 8 Informace o Ovládacích panelech najdete v uživatelské příručce operačního systému Windows.

GUIDE D'INSTALLATION DU PILOTE DU MONITEUR LG


! REMARQUE

- L'installation du pilote de moniteur permet d'optimiser la résolution et la fréquence de votre moniteur, rendant l'image qui s'affiche à l'écran plus nette et plus claire.
- Le pilote du moniteur est inclus dans le CD du manuel d'utilisation.
- Les fichiers du dernier pilote du moniteur peuvent être téléchargés sur le site Web de LG Electronics (www.lg.com).
- L'image d'installation peut varier en fonction du produit et de la version de Windows que vous utilisez.

- 1 Insérez le CD du manuel d'utilisation dans votre lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez «**Monitor Driver (Pilote du moniteur)**» dans le menu principal du manuel d'utilisation sur le CD.
- 3 Suivez les instructions correspondant à votre version de Windows.
- 4 Lorsque la fenêtre «**LG Driver Installer (Programme d'installation du pilote LG)**» apparaît, sélectionnez le pilote correspondant au modèle de votre moniteur.



- 5 Installez le pilote sélectionné en cliquant sur «**OK**».
- 6 Lorsque la fenêtre «**Driver Installation Success (Installation du pilote terminée)**» apparaît, terminez l'installation en cliquant sur «**OK**».




- 7 Vérifiez que le pilote du moniteur a été installé correctement sur votre ordinateur dans les paramètres d'affichage du panneau de configuration.
 - 8 Pour plus d'informations sur le panneau de configuration, reportez-vous à votre mode d'emploi de Windows.
-

LG INSTALLATIONSHANDBUCH FÜR DEN MONITORTREIBER


! HINWEIS

- Die Installation des Monitortreibers optimiert die Auflösung und Bildfrequenz des Monitors. So erscheint das Bild schärfer und klarer.
- Der Monitortreiber befindet sich auf der CD mit dem Benutzerhandbuch.
- Der neueste Monitortreiber kann von der LG Electronics Website (www.lg.com) heruntergeladen werden.
- Der Installationsbildschirm kann je nach Produkt und der von Ihnen verwendeten Windows-Version anders aussehen.

- 1 Legen Sie die CD-ROM mit dem Benutzerhandbuch in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Wählen Sie **Monitor Driver (Monitortreiber)** im Hauptmenü der CD mit dem Benutzerhandbuch.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen für Ihre Windows-Version.
- 4 Wählen Sie den Treiber für Ihr Monitormodell aus, sobald das Fenster **LG Driver Installer (LG Treiber-Installationsprogramm)** erscheint.



- 5 Installieren Sie den ausgewählten Treiber, indem Sie **OK** klicken.
- 6 Wenn das Fenster **Driver Installation Success (Treiberinstallation erfolgreich)** erscheint, schließen Sie die Installation ab, indem Sie auf **OK** klicken.




- 7 Überprüfen Sie in den Display-Einstellungen der Systemsteuerung, ob der Monitortreiber ordnungsgemäß installiert wurde.
 - 8 Informationen zur Systemsteuerung finden Sie im Windows-Benutzerhandbuch.
-

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL DRIVER DEL MONITOR LG


! NOTA

- L'installazione del driver del monitor ottimizza la risoluzione e la frequenza del monitor, rendendo le immagini sullo schermo più nitide e chiare.
- Il driver del monitor è incluso nel CD del manuale dell'utente.
- Gli ultimi file del driver del monitor possono essere scaricati dal sito Web di LG Electronics (www.lg.com).
- L'immagine dell'installazione può variare in base al prodotto e alla versione di Windows in uso.

- 1 Inserire il CD del manuale dell'utente nell'unità CD-ROM del PC.
- 2 Selezionare **"Monitor Driver (Driver monitor)"** dal menu principale del CD del manuale dell'utente.
- 3 Seguire le istruzioni in base alla versione di Windows in uso.
- 4 Quando viene visualizzata la finestra **"LG Driver Installer (Programma di installazione driver LG)"**, selezionare il driver corrispondente al modello di monitor in uso.



- 5 Installare il driver selezionato facendo clic su **"OK"**.
- 6 Quando viene visualizzata la finestra **"Driver Installation Success (Installazione driver riuscita)"**, completare l'installazione facendo clic su **"OK"**.




- 7 Nel Pannello di controllo, in Impostazioni schermo, verificare che il driver del monitor sia stato installato correttamente nel PC.
 - 8 Per informazioni sul Pannello di controllo, vedere il Manuale dell'utente di Windows.
-

LG МОНИТОР ДРАЙВЕРІН ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


! ЕСКЕРТПЕ

- Монитор драйверін орнату монитор ажыратымдылығын және жиілігін оңтайландырып, экрандағы суретті ашығырақ және анығырақ көрсетеді.
- Монитор драйвері пайдаланушы нұсқаулығының ықшам дискісінде беріледі.
- Ең соңғы монитор драйверін LG Electronics веб-торабынан жүктеп алуға болады (www.lg.com).
- Орнату суреті өнімге және қолданыстағы Windows нұсқасына байланысты басқаша болуы мүмкін.

- 1 Пайдаланушы нұсқаулығының ықшам дискісін компьютердің CD-ROM жетегіне салыңыз.
- 2 Пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискісінің негізгі мәзірінен «**Monitor Driver (Монитор драйвері)**» тармағын таңдаңыз.
- 3 Windows нұсқасына сай нұсқауларды орындаңыз.
- 4 «**LG Driver Installer (LG драйвер орнату құралы)**» терезесі пайда болғанда мониториңыздың үлгісіне сәйкес келетін драйверді таңдаңыз.



- 5 «**OK**» түймесін басу арқылы драйверді орнатыңыз.
- 6 «**Driver Installation Success (Драйверді орнату сәтті аяқталды)**» терезесі пайда болғанда, «**OK**» түймесін басу арқылы орнатуды аяқтаңыз.




- 7 Компьютердегі басқару тақтасының дисплей параметрлерінде монитор драйверінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
 - 8 Басқару тақтасы туралы ақпаратты Windows пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
-

INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA MONITORA FIRMY LG


! UWAGA

- Zainstalowanie sterownika monitora optymalizuje jego rozdzielczość i częstotliwość, dzięki czemu obraz na ekranie jest ostrzejszy i wyraźniejszy.
- Sterownik monitora znajduje się na płycie CD z instrukcją obsługi.
- Najnowsze sterowniki monitora można pobrać z witryny internetowej firmy LG Electronics (www.lg.com).
- Wygląd ekranu instalacyjnego może różnić się w zależności od produktu i używanej wersji systemu Windows.

- 1 Włóż do napędu CD komputera płytę CD z instrukcją obsługi.
- 2 Wybierz pozycję „**Monitor Driver (Sterownik monitora)**” z głównego menu płyty CD z instrukcją obsługi.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w zależności od wersji systemu Windows.
- 4 Gdy pojawi się okno „**LG Driver Installer (Instalator sterownika LG)**”, wybierz sterownik odpowiadający modelowi monitora.



- 5 Zainstaluj wybrany sterownik. Kliknij w tym celu przycisk „**OK**”.
- 6 Gdy zostanie wyświetlone okno „**Driver Installation Success (Instalacja sterowników powiodła się)**”, zakończ instalację. Kliknij w tym celu przycisk „**OK**”.




- 7 Sprawdź w ustawieniach ekranu w panelu sterowania, czy sterownik monitora został prawidłowo zainstalowany na komputerze.
 - 8 Więcej informacji na temat panelu sterowania można znaleźć w podręczniku użytkownika Windows.
-

GUIA DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DO MONITOR LG


! NOTA

- Instalar o controlador do monitor otimiza a resolução e a frequência do monitor, tornando a imagem apresentada no ecrã mais nítida e clara.
- O controlador do monitor está incluído no CD do manual de instruções.
- Pode transferir os ficheiros do controlador do monitor mais recentes a partir do website da LG Electronics (www.lg.com).
- A imagem da instalação pode variar consoante o produto e a versão do Windows que está a utilizar.

- 1 Introduza o CD do manual de instruções da unidade de CD-ROM do seu PC.
- 2 Selecione "**Monitor Driver (Controlador do monitor)**" no menu principal do CD do manual de instruções.
- 3 Siga as instruções de acordo com a sua versão do Windows.
- 4 Quando aparecer a janela "**LG Driver Installer (Programa de instalação do controlador LG)**", selecione o controlador que corresponde ao modelo do seu monitor.



- 5 Para instalar o controlador selecionado, clique em "**OK**".
- 6 Quando aparecer a janela "**Driver Installation Success (Instalação do controlador bem-sucedida)**", clique em "**OK**" para concluir a instalação.




- 7 Verifique se o controlador do monitor ficou devidamente instalado no PC acedendo às Definições de Visualização do Painel de Controlo.
 - 8 Para mais informações sobre o Painel de Controlo, consulte o Manual do utilizador do Windows.
-

GHID DE INSTALARE A DRIVERULUI PENTRU MONITORUL LG


! NOTĂ

- Instalarea driverului pentru monitor optimizează rezoluția și frecvența monitorului dvs., rezultând într-o imagine mai clară și mai detaliată pe ecran.
- Driverul pentru monitor este inclus în CD-ul cu manualul de utilizare.
- Cele mai recente fișiere pentru driverul monitorului pot fi descărcate de pe site-ul web LG Electronics (www.lg.com).
- Imaginea de instalare poate diferi în funcție de produs și de versiunea Windows pe care o utilizați.

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare în unitatea CD-ROM a PC-ului dvs.
- 2 Selectați „**Monitor Driver (Driver monitor)**” din meniul principal de pe CD-ul cu manualul de utilizare.
- 3 Urmați instrucțiunile în funcție de versiunea dvs. de Windows.
- 4 Când se deschide fereastra „**LG Driver Installer (Program de instalare driver LG)**”, selectați driverul care se potrivește cu modelul monitorului dvs.



- 5 Instalați driverul selectat făcând clic pe „**OK**”.
- 6 Când apare fereastra „**Driver Installation Success (Driver instalat cu succes)**”, finalizați instalarea făcând clic pe „**OK**”.




- 7 Verificați dacă driverul pentru monitor a fost instalat corect pe PC, în Setările afișajului din Panoul de control.
 - 8 Pentru informații despre Panoul de control, consultați Ghidul de utilizare Windows.
-

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ДРАЙВЕРА МОНИТОРА LG


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка драйвера монитора оптимизирует разрешение и частоту развертки экрана монитора, обеспечивая более резкое и четкое изображение.
- Драйвер монитора содержится на CD-диске с руководством пользователя.
- Последнюю версию драйвера монитора можно загрузить с веб-сайта LG Electronics (www.lg.com).
- Изображение может отличаться в зависимости от устройства и используемой версии ОС Windows.

- 1 Вставьте CD-диск с руководством пользователя в привод CD-ROM компьютера.
- 2 Выберите **Monitor Driver (Драйвер монитора)** в главном меню CD-диска с руководством пользователя.
- 3 Следуйте инструкциям для вашей версии ОС Windows.
- 4 При появлении окна **LG Driver Installer (Установщик драйвера LG)** выберите драйвер, который подходит для модели вашего монитора.



- 5 Нажмите **ОК**, чтобы установить выбранный драйвер.
- 6 При появлении окна **Driver Installation Success (Драйвер успешно установлен)** нажмите **ОК**, чтобы завершить установку.




- 7 Проверьте правильность установки драйвера на компьютер в разделе "Настройка дисплея" панели управления.
 - 8 Для получения сведений о панели управления см. руководство пользователя Windows.
-

VODIČ ZA INSTALACIJU UPRAVLJAČKOG PROGRAMA LG MONITORA


! NAPOMENA

- Instaliranje upravljačkog programa monitora optimizuje rezoluciju i frekvenciju monitora, čineći sliku na ekranu oštrijom i jasnijom.
- Upravljački program monitora se nalazi na CD-u sa korisničkim priručnikom.
- Najnovije datoteke upravljačkog programa monitora možete preuzeti sa Veb lokacije kompanije LG Electronics (www.lg.com).
- Slike instalacionog ekrana mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i verzije operativnog sistema Windows koji koristite.

- 1 Umetnite CD sa korisničkim priručnikom u svoju CD-ROM jedinicu.
- 2 Izaberite opciju „**Monitor Driver (Upravljački program monitora)**“ u glavnom meniju na CD-u sa korisničkim priručnikom.
- 3 Pratite uputstva u skladu sa svojom verzijom operativnog sistema Windows.
- 4 Kada se pojavi prozor „**LG Driver Installer (Instalacija LG upravljačkog programa)**“, izaberite upravljački program koji odgovara modelu vašeg monitora.



- 5 Instalirajte upravljački program koji ste izabrali tako što ćete kliknuti na „**OK (U redu)**“.
- 6 Kada se pojavi prozor „**Driver Installation Success (Instalacija upravljačkog programa uspešno obavljena)**“, završite instalaciju klikom na „**OK (U redu)**“.




- 7 Proverite da li je upravljački program monitora ispravno instaliran na vašem računaru na postavkama ekrana na kontrolnoj tabli.
- 8 Informacije o kontrolnoj tabli potražite u korisničkom priručniku za operativni sistem Windows.

SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU OVLÁDAČA MONITORA SPOLOČNOSTI LG


! POZNÁMKA

- Inštaláciou ovládača monitora optimalizujete rozlíšenie a frekvenciu monitora, vďaka čomu bude obraz na obrazovke ostrejší a čistejší.
- Ovládač monitora sa nachádza na disku CD s používateľskou príručkou.
- Najnovšie súbory ovládača monitora si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG Electronics (www.lg.com).
- Inštallačný obrázok sa môže líšiť v závislosti od produktu a verzie systému Windows, ktorý používate.

- 1 Vložte disk CD s používateľskou príručkou do mechaniky CD-ROM počítača.
- 2 Vyberte možnosť „**Monitor Driver (Ovládač monitora)**“ z hlavnej ponuky disku CD s používateľskou príručkou.
- 3 Postupujte podľa pokynov v závislosti od verzie systému Windows.
- 4 Keď sa objaví okno „**LG Driver Installer (Inštalátor ovládača LG)**“, vyberte ovládač, ktorý sa zhoduje s modelom monitora.



- 5 Zvolený ovládač nainštalujte kliknutím na tlačidlo „**OK**“.
- 6 Keď sa objaví okno „**Driver Installation Success (Inštalácia ovládača bola úspešná)**“, dokončite inštaláciu kliknutím na tlačidlo „**OK**“.




- 7 Správne nainštalovanie ovládača monitora v počítači skontrolujte v nastaveniach zobrazenia v Ovládacom paneli.
- 8 Ak potrebujete informácie o Ovládacom paneli, pozrite si používateľskú príručku systému Windows.

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DEL MONITOR LG


! NOTA

- La instalación del controlador del monitor optimiza la resolución y la frecuencia del monitor, de modo que la imagen en pantalla parezca más nítida y clara.
- El controlador del monitor se incluye en el CD del manual de usuario.
- Los archivos del controlador del monitor más recientes pueden descargarse desde el sitio web de LG Electronics (www.lg.com).
- La imagen de instalación puede variar en función del producto y la versión de Windows que esté utilizando.

- 1 Inserte el CD del manual de usuario en la unidad de CD-ROM del PC.
- 2 Seleccione **"Monitor Driver (Controlador del monitor)"** en el menú principal del CD del manual de usuario.
- 3 Siga las instrucciones correspondientes a su versión de Windows.
- 4 Cuando aparezca la ventana **"LG Driver Installer (Instalador del controlador LG)"**, seleccione el controlador adecuado para su modelo de monitor.



- 5 Instale el controlador seleccionado haciendo clic en **"OK (Aceptar)"**.
- 6 Cuando aparezca la ventana **"Driver Installation Success (Instalación del controlador correcta)"**, complete la instalación haciendo clic en **"OK (Aceptar)"**.




- 7 Compruebe si el controlador del monitor se ha instalado correctamente en el PC en la sección de configuración de pantalla del panel de control.
 - 8 Para obtener información sobre el panel de control, consulte la Guía del usuario de Windows.
-

LG MONİTÖR SÜRÜCÜSÜ YÜKLEME KILAVUZU


! NOT

- Monitör sürücüsünü yüklemek, ekrandaki görüntünün daha keskin ve daha net olmasını sağlayarak monitörünüzün çözünürlüğünü ve frekansını optimize eder.
- Monitör sürücüsü Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde bulunmaktadır.
- En yeni monitör sürücüsü dosyaları LG Electronics web sitesinden indirilebilir (www.lg.com).
- Yükleme görüntüsü kullandığınız ürüne ve Windows sürümüne göre farklılık gösterebilir.

- 1 Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne Kullanıcı Kılavuzu CD'sini takın.
- 2 Kullanıcı Kılavuzu CD'sinin ana menüsünden "**Monitor Driver (Monitör Sürücüsü)**" öğesini seçin.
- 3 Windows sürümünüze uygun olan talimatları izleyin.
- 4 "**LG Driver Installer (LG Sürücü Yükleyicisi)**" penceresi görüntülendiğinde monitörünüzün modeline uygun olan sürücüyü seçin.



- 5 "**OK (Tamam)**" düğmesine tıklayarak seçtiğiniz sürücüyü yükleyin.
- 6 "**Driver Installation Success (Sürücü Yükleme Başarılı)**" penceresi görüntülendiğinde "**OK (Tamam)**" düğmesine tıklayarak yüklemeyi tamamlayın.




- 7 Denetim Masası'ndaki Ekran Ayarları'ndan monitör sürücüsünün bilgisayarınıza düzgün şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
- 8 Denetim Masası hakkında bilgi almak için Windows Kullanıcı Kılavuzu'nuza bakın.

ДОВІДНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАЙВЕРА МОНІТОРА LG


! ПРИМІТКА

- Зі встановленням драйвера монітора оптимізується роздільна здатність і частота монітора, в результаті чого зображення на екрані стає чіткішим і яскравішим.
- Драйвер монітора міститься на компакт-диску із посібником користувача.
- Найновіші файли з драйверами монітора можна завантажити з веб-сайту LG Electronics (www.lg.com).
- Екран встановлення може бути дещо іншим залежно від виробу і використовуваної версії Windows (OC Windows).

- 1 Вставте компакт-диск із посібником користувача у пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Виберіть **“Monitor Driver (Драйвер монітора)”** у головному меню на компакт-диску з посібником користувача.
- 3 Дотримуйтеся вказівок відповідно до версії Windows.
- 4 Коли з'явиться вікно **“LG Driver Installer (Програма встановлення драйвера LG)”**, виберіть драйвер, який відповідає вашому монітору.



- 5 Встановіть вибраний драйвер, натиснувши **“ОК (Гаразд)”**.
- 6 Коли з'явиться вікно **“Driver Installation Success (Драйвер встановлено успішно)”**, завершіть встановлення, клацнувши **“ОК (Гаразд)”**.




- 7 Перевірте, чи драйвер монітора встановлено належним чином на комп'ютері у меню налаштувань дисплея на панелі керування.
 - 8 Докладніше щодо панелі керування читайте у довіднику системи Windows.
-

LG MONITOR DRAYVERINI O'RNATISH KO'RSATMASI


! ESLATMA

- Monitor drayverini o'rnatish monitoring tasvir aniqligi va chastotasini optimallashtiradi, bu ekranda tasvirni o'tkir va aniq qiladi.
- Monitor drayveri Foydalanuvchi qo'llanmasi CD-da birga berilgan.
- So'nggi monitor drayveri fayllarini LG Electronics (www.lg.com) veb-saytidan yuklab olish mumkin.
- O'rnatish tasviri mahsulot va siz foydalanayotgan Windows versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

- 1 Foydalanuvchi qo'llanmasi CD-ni ShKning CD-ROM diskovodiga joylang.
- 2 Foydalanuvchi qo'llanmasi CD-ning asosiy menyusida "**Monitor Driver (Monitor drayveri)**"ni tanlang.
- 3 Windows versiyasiga ko'ra ko'rsatmalarga amal qiling.
- 4 "**LG Driver Installer (LG drayver o'rnatuvchisi)**" oynasi paydo bo'lganda monitor modeliga mos keladigan drayverni tanlang.



- 5 "OK" tugmasini chertish bilan drayverni o'rnatish.
- 6 "**Driver Installation Success (Drayverni o'rnatish muvaffaqiyatli bo'ldi)**" oynasi paydo bo'lganda "OK" tugmasini chertish bilan o'rnatishni tugating.




- 7 Boshqaruv panelining display parametrlarida monitor drayveri ShKda to'g'ri o'rnatilganligini tekshirib ko'ring.
 - 8 Boshqaruv paneli to'g'risida ma'lumot olish uchun Windows foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang.
-

GUIDE D'INSTALLATION DU PILOTE DU MONITEUR LG


! REMARQUE

- L'installation du pilote du moniteur optimise la résolution et la fréquence du moniteur, ce qui fait que l'image à l'écran apparaît plus claire et plus nette.
- Le pilote du moniteur est inclus dans le CD du guide d'utilisation.
- Les plus récents fichiers du pilote du moniteur peuvent être téléchargés sur le site Web de LG Electronics (www.lg.com).
- L'image d'installation peut varier selon le produit et la version de Windows que vous utilisez.

- 1 Insérez le CD du guide d'utilisation dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez **Monitor Driver (Pilote du moniteur)** dans le menu principal du CD du guide d'utilisation.
- 3 Suivez les instructions en fonction de votre version de Windows.
- 4 Lorsque la fenêtre **LG Driver Installer (Installation du pilote LG)** s'affiche, sélectionnez le pilote qui correspond au modèle de votre moniteur.



- 5 Installez le pilote que vous avez sélectionné en cliquant sur **OK**.
- 6 Lorsque la fenêtre **Driver Installation Success (Pilote installé avec succès)** s'affiche, complétez l'installation en cliquant sur **OK**.




- 7 Vérifiez si le pilote du moniteur a été correctement installé sur votre ordinateur en consultant les paramètres d'affichage du panneau de configuration.
 - 8 Pour en savoir plus sur le panneau de configuration, reportez-vous au guide d'utilisation de Windows.
-

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DEL MONITOR LG


! NOTA

- La instalación del controlador del monitor optimiza la resolución y la frecuencia del monitor, ya que hace que la imagen en la pantalla se vea más nítida y clara.
- El controlador del monitor se incluye en el CD del manual del propietario.
- Los archivos más recientes del controlador del monitor se pueden descargar desde el sitio web de LG Electronics (www.lg.com).
- La imagen de instalación puede variar según el producto y la versión de Windows que esté utilice.

- 1 Inserte el CD del manual del propietario en la unidad de CD-ROM de su PC.
- 2 Seleccione "**Monitor Driver (Controlador del monitor)**" en el menú principal del CD del manual del propietario.
- 3 Siga las instrucciones según su versión de Windows.
- 4 Cuando aparece la ventana "**LG Driver Installer (Instalador del controlador LG)**", seleccione el controlador adecuado para el modelo del monitor.



- 5 Para instalar el controlador seleccionado, haga clic en "**OK (Aceptar)**".
- 6 Cuando aparezca la ventana "**Driver Installation Success (Instalación del controlador correcta)**", complete la instalación haciendo clic en "**OK (Aceptar)**".




- 7 Compruebe si el controlador del monitor se instaló correctamente en la PC en la configuración de pantalla del panel de control.
 - 8 Para obtener información sobre el panel de control, consulte la Guía del usuario de Windows.
-

GUIA DE INSTALAÇÃO DO DRIVER DO MONITOR LG


! NOTA

- A instalação do driver do monitor otimiza a resolução e a frequência do monitor, tornando a imagem na tela mais nítida.
- O driver do monitor está incluído no CD do Manual do proprietário.
- Os arquivos do driver do monitor mais recentes podem ser baixados do site da LG Electronics (www.lge.com/br).
- A imagem de instalação pode variar dependendo do produto e da versão do Windows que você está usando.

- 1 Insira o CD do Manual do proprietário na unidade de CD-ROM do seu PC.
- 2 Selecione **"Monitor Driver (Driver do monitor)"** no menu inicial do CD do Manual do proprietário.
- 3 Siga as instruções de acordo com a sua versão do Windows.
- 4 Quando a janela **"LG Driver Installer (Instalador do driver LG)"** for exibida, selecione o driver que corresponde ao modelo do seu monitor.



- 5 Instale o driver selecionado clicando em **"OK"**.
- 6 Quando a janela **"Driver Installation Success (Instalação do driver com sucesso)"** for exibida, conclua a instalação clicando em **"OK"**.




- 7 Verifique se o driver do monitor foi instalado corretamente no seu PC nas Configurações de exibição do painel de controle.
 - 8 Para obter mais informações sobre o Painel de controle, consulte o Guia do usuário do Windows.
-

PANDUAN INSTALASI DRIVER MONITOR LG


! CATATAN

- Menginstal driver monitor mengoptimalkan resolusi dan frekuensi monitor Anda, sehingga tampilan gambar di layar lebih tajam dan jernih.
- Driver monitor disertakan dalam CD Panduan Pemilik.
- File driver monitor terbaru dapat diunduh dari situs web LG Electronics (www.lg.com).
- Gambar instalasi mungkin berbeda bergantung pada produk dan versi Windows yang digunakan.

- 1 Masukkan CD Panduan Pemilik ke drive CD-ROM PC Anda.
- 2 Pilih **"Monitor Driver (Driver Monitor)"** dari menu utama CD Manual Pemilik.
- 3 Ikuti petunjuk sesuai dengan versi Windows Anda.
- 4 Saat muncul jendela **"LG Driver Installer (Penginstal Driver LG)"**, pilih driver yang cocok dengan model monitor Anda.



- 5 Instal driver yang Anda pilih dengan mengklik **"OK"**.
- 6 Saat muncul jendela **"Driver Installation Success (Instalasi Driver Berhasil)"**, selesaikan instalasi dengan mengklik **"OK"**.




- 7 Periksa apakah driver monitor telah diinstal dengan benar di PC Anda pada Pengaturan Tampilan Panel Kontrol.
- 8 Untuk informasi di Panel Kontrol, lihat Panduan Pengguna Windows Anda.

LG 모니터 드라이버 설치 가이드


! 참고

- 모니터 드라이버를 설치하면 해상도 및 주파수가 제품에 맞게 설정되므로 선명한 화면에서 작업할 수 있습니다.
- 모니터 드라이버는 사용설명서 CD에 포함되어 있습니다.
- 최신 모니터 드라이버 파일은 LG 전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.
- 설치 이미지는 소유하신 제품 및 사용하는 Windows 버전에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 사용설명서 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
- 2 사용설명서 CD 메인에서 “모니터 드라이버”를 클릭하세요.
- 3 Windows 버전에 따른 지시사항에 따라 실행하세요.
- 4 “LG Driver Installer” 창이 뜨면, 사용하는 모니터 모델에 맞는 드라이버를 선택하세요.



- 5 “OK”을 클릭하여, 선택한 드라이버를 설치하세요.
- 6 “Driver Installation Success” 창이 뜨면, “확인”을 클릭하여 설치를 완료하세요.




- 7 디스플레이 제어판 설정에서 모니터 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 8 제어판 관련 정보는 사용하시는 Windows의 사용설명서를 참조하세요.

LGモニタードライバーインストールガイド


！ メモ

- ・ モニタードライバーをインストールしてモニターの解像度と周波数を最適化すると、よりシャープで鮮明な映像で表示されます。
- ・ モニタードライバーは、取扱説明書のCD-ROMに収録されています。
- ・ 最新のモニタードライバーはLG ElectronicsのWebサイト（www.lg.com/jp）からもダウンロードできます。
- ・ 下記のイラストは、製品やお使いのWindowsのバージョンによって異なります。

- 1 PCのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。CDのプログラムが自動的に起動します。
- 2 メインメニューから、[Monitor Driver(モニタードライバー)]を選択します。
- 3 Windowsの指示に従って進めると、[LG Driver Installer(LGドライバーインストーラー)]が起動します。
- 4 お使いのモニターのモデルに対応したドライバーを選択します。



- 5 [OK]をクリックして、選択したドライバーをインストールします。
- 6 [Driver Installation Success(ドライバーインストールが成功しました)]と表示されますので、[OK]をクリックしてインストールを終了します。




- 7 以下の方法でモニターのドライバーが正常にインストールされているか確認してください。
 - Windows 7 : [スタート]→[コントロールパネル]→[デスクトップのカスタマイズ]内の[画面の解像度の調整]の順に開きます。
 - Windows 8 : マウスカーソルを右上または右下に移動し[設定]をクリックして、[コントロールパネル]→[デスクトップのカスタマイズ]内の[画面の解像度の調整]の順に開きます。
 - Windows10 : [スタート]→[コントロールパネル]→[デスクトップのカスタマイズ]内の[画面の解像度の調整]の順に開きます。
-

LG 顯示器驅動程式安裝指南


! 附註

- 安裝顯示器驅動程式可最佳化您的顯示器解析度與頻率，讓畫面影像更加銳利，更加清晰。
- 使用手冊光碟中內含顯示器驅動程式。
- 最新的顯示器驅動程式檔案可於 LG Electronics 網站 (www.lg.com) 下載。
- 視產品以及您所使用的 Windows 版本而定，安裝影像可能有所不同。

- 1 將使用手冊光碟插入您電腦的 CD-ROM 光碟機。
- 2 從使用手冊光碟的主選單選擇「**Monitor Driver (顯示器驅動程式)**」。
- 3 根據您的 Windows 版本而定，遵照指示操作。
- 4 「**LG Driver Installer (LG 驅動程式安裝程式)**」視窗顯示時，請選擇與您的顯示器型號相符的驅動程式。



- 5 按一下「**OK (確定)**」，安裝您所選的驅動程式。
- 6 「**Driver Installation Success (驅動程式安裝成功)**」視窗顯示時，請按一下「**OK (確定)**」來完成安裝程序。




- 7 從電腦的「控制台」「顯示設定」中，確認顯示器驅動程式是否已妥善安裝。
- 8 如需控制台的相關資訊，請參閱您的 Windows 使用者指南。

מדריך התקנה לדרייבר של מסך LG


! הערה

- התקנת דרייבר של המסך תמטב את הרזולוציה והתדירות של המסך, ותגרום לתמונה במסך להיראות חדה וברורה יותר.
- הדרייבר של המסך כלול בתקליטור מדריך ההפעלה למשתמש.
- ניתן להוריד את הקבצים העדכניים של הדרייבר של המסך מאתר האינטרנט של LG Electronics (www.lg.com).
- תמונת ההתקנה עשויה להשתנות, בהתאם למוצר ולגרסת Windows שבה אתה משתמש.

- 1 הכנס את תקליטור מדריך ההפעלה למשתמש לכוון התקליטורים במחשב שלך.
- 2 בחר באפשרות **Monitor Driver (דרייבר למסך)** מהתפריט הראשי של תקליטור מדריך ההפעלה למשתמש.
- 3 פעל בהתאם להוראות המתייחסות לגרסת Windows שברשותך.
- 4 כשמופיע החלון **LG Driver Installer (תוכנית ההתקנה לדרייבר של LG)**, בחר את הדרייבר שתואם לדגם המסך שברשותך.



- 5 התקן את הדרייבר שבחרת על-ידי לחיצה על **OK (אישור)**.
- 6 אשר מופיע החלון **Driver Installation Success (התקנת דרייבר בוצעה בהצלחה)**, השלם את ההתקנה על-ידי לחיצה על **OK (אישור)**.




- 7 ודא שהדרייבר של המסך הותקן כראוי במחשב שלך תחת 'הגדרות תצוגה' ב'לוח הבקרה'.
- 8 למידע על 'לוח הבקרה', עיין במדריך למשתמש של Windows.

LG 显示器驱动程序安装指南


! 注意

- 安装显示器驱动程序可使显示器分辨率和频率最佳化，让画面更加清晰。
- 产品随附的光盘中包含驱动程序安装文件。
- 最新的显示器驱动程序安装文件可从 LG 电子官网 (www.lg.com) 下载。
- 根据您所使用的 Windows 版本不同，安装过程中出现的窗口可能不同。

- 1 将光盘插入您电脑的CD-ROM光驱。
- 2 从光盘的中选择「Monitor Driver (驱动程序)」。
- 3 根据您的windows版本按照指示操作。
- 4 「LG Driver Installer (LG 驱动程序安装)」窗口显示时，请选择和你显示器型号相符合的驱动。



- 5 点击「OK (确定)」，安装您所选的驱动程序。
- 6 「Driver Installation Success (驱动程序安装成功)」窗口显示时，请点击「OK (确定)」来完成安装。



- 7 从电脑的「控制面板」「显示」菜单中，可以确认显示器驱动程序是否已经安装。
- 8 如需控制面板相关信息，请参阅Windows 使用指南。